

# Garett Kids Fit



## Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili Garrett Kids Fit

### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody/zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na konkrétní šarži chytrých hodinek se mohou některé funkce lišit od funkcí popsaných v návodu k obsluze.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vhadzovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Neskładujte zařízení na vlhkých místech nebo ve vysokých teplotách, jelikož to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- V případě poškození/poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis společnosti Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.

Ⓜ Garrett Kids Fit není zdravotnický prostředek. Chytré hodinky a aplikace MasWear neslouží k lékařské diagnostice, léčbě ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poraďte se svým lékařem.

### POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkční tlačítko (zapnout/vypnout/probuzení/uspání/zpět)
- 3 Sada měřicích senzorů
- 4 Magnetický nabíjecí port
- 5 Vyměnitelný řemínek

### INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš uvolněný.

### OBSLUHA

#### Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko (2) po dobu asi 5 sekund**. Pro vypnutí opakujte akci.  
Ⓜ **V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít. Pokud se na obrazovce hodinek objeví animace, znamená to zahájení nabíjení.**

#### Po zapnutí

Se chytré hodinky ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčního tlačítka**.

#### Změna ciferníku

**Klepnutím a podržením** na domovské obrazovce vyvoláte nabídku **změny ciferníku** chytrých hodinek. **Přesunutím vpravo/vlevo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte kliknutím na libovolné místo displeje.  
Ⓜ **Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci MasWear.**

#### Navigace

**Přesunutím vlevo** na domovské obrazovce získáte přístup k **hlavní nabídce**. Dotykem displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo vrátíte na předchozí obrazovku nebo se stisknutím **funkčního tlačítka (2)** dostanete na hlavní obrazovku.

#### Přejetím doprava

na domovské obrazovce získáte přístup k **rychlé nabídce**, tj. k nedávno použitým funkcím hodinek.


### OBRAZOVKA

**Přejetím dolů** na domovské obrazovce získáte přístup k **arkádovým hrám**. Umožňuje spuštění vybrané hry.

**Přesunutím nahoru** na domovské obrazovce nebo menu získáte přístup k **pásku nastavení**. Umožňuje náhled a rychlou změnu vybrané funkce chytrých hodinek.

### NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí **magnetického kabelu** připojeného k zařízení.  
2. Umístěte konec magnetického kabelu tak, **aby kontakty hodinek byly v kontaktu s kontakty nabíjecího kabelu**. Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo napájecímu adaptéru USB. **Správné připojení způsobí, že se na displeji hodinek zobrazí animace nabíjení.**



Chytré hodinky **Garett Kids Fit** nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale pro plné využití funkcí hodinek je nutné je spárovat s aplikací.

Při každém spuštění chytrých hodinek a jejich spárování s aplikací se data automaticky synchronizují. Chytré hodinky v pohotovostním režimu měří a analyzují jednotlivá uživatelská data. **Garett Kids Fit** je vybaven sadou měřicích senzorů, které monitorují pohyb a provedená měření za účelem zjištění detailů spánku a fyzické aktivity.

Ⓜ **Pokud se nezobrazuje žádná animace, zkontrolujte, zda jsou hodinky správně připojeny. Pokud je baterie úplně vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím se doporučuje hodinky nabíjet asi 2 hodiny.**

### INSTALACE APLIKACE MASWEAR

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **MasWear**. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte si ji do svého telefonu. Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „MasWear“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



### PÁROVÁNÍ

**Proces párování**

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **MasWear**, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a poté vyberte zařízení s názvem **GARETT KIDS FIT**.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném spárování budou data plně synchronizována.

#### Dodatečné párování

1. Přejděte do nastavení Bluetooth v telefonu.
2. Vyhledejte dostupná zařízení a následně vyberte zařízení s názvem **GARETT KIDS FIT**.
3. Potvrďte souhlas se spárováním telefonu s chytrými hodinkami.
4. Po připojení udělte požadovaná oprávnění pro funkce Bluetooth, aby správně fungovaly.

Chytré hodinky **Garett Kids Fit** spolupracují s chytrými telefony, které podporují připojení **Bluetooth 5.1**. Je také kompatibilní se systémem **Android 5.1 (a vyšší)** a **iOS 8.2 (a vyšší)**.

Ⓜ **Pro správnou funkci nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci požadované souhlasy a oprávnění. V případě odmítnutí nemusí vybrané funkce fungovat správně nebo budou nedostupné.**

### HLAVNÍ NABÍDKA

- Ⓜ **Upozornění:** Nejnovější upozornění z telefonu.
- Ⓜ **Sportovní režimy:** Sportovní režimy. Chcete-li zahájit registraci aktivity, vyberte ji ze seznamu a klikněte na **GO**. Záznam cvičení se spustí automaticky. Cvičení můžete pozastavit nebo ukončit stisknutím pro uložení výsledku. Data budou uložena a dostupná v aplikaci **MasWear**.
- Ⓜ **Krokoměr:** Souhrn denní aktivity (počet kroků, spálené kalorie, uvažovaná vzdálenost).
- Ⓜ **Spánek:** Informace o vašem posledním spánku.
- Ⓜ **Puls:** Funkce měření srdeční frekvence. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce. Přesunutím nahoru získáte přístup ke statistikám měření.
- Ⓜ **Krevní tlak:** Funkce tlakoměru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.
- Ⓜ **Krevní kyslík:** Funkce pulzního oxymetru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.
- Ⓜ **Dechový trénink:** Trénink správného dýchání. Stiskněte **START** pro zahájení cvičení.
- Ⓜ **Stopky:** Funkce stopek.
- Ⓜ **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- Ⓜ **Kalendář:** Funkce kalendáře.
- Ⓜ **Alarm:** Možnost konfigurace i podgládu budzika.
- Ⓜ **Připomenutí aktivity:** Náhled připomenutí dříve nastaveného v aplikaci.

### POČASÍ

Ⓜ **Počasí:** Aktuální informace o počasí načtené z aplikace MasWear.

Ⓜ **Připomenutí hydratace:** Náhled připomenutí dříve nastaveného v aplikaci.

Ⓜ **Arkádové hry:** Arkádové hry, ze kterých si můžete vybrat

Ⓜ **Upozornění z aplikací:** Vyberte upozornění z jednotlivých aplikací v telefonu.

Ⓜ **Hledání telefonu:** Funkce hledání chytrého telefonu. Aktivuje zvukový signál na telefonu.

Ⓜ **Nastavení:**

- **Čas:** Nastavení data a času.
- **Profily:** Výběr jednoho z dostupných profilů práce hodinek.
- **Jas:** Nastavení úrovně jasu displeje.
- **Jazyk:** Možnost změny jazyka rozhraní chytrých hodinek.

Ⓜ **Heslo:** Možnost zap./vyp. a konfigurace funkce hesla na chytrých hodinkách.

Ⓜ **Menu zkratk:** Možnost zap./vyp. funkce menu zkratk.

Ⓜ **Vypnout:** Možnost vypnutí hodinek.

Ⓜ **Tovární nastavení:** Možnost obnovení továrního nastavení.

Ⓜ **Informace:** Systémové informace (MAC adresa a podrobnosti o softwaru chytrých hodinek).

Ⓜ **Styl menu:** Možnost změny stylu hlavního menu.

### INFORMACE

Ⓜ **Informace:** Systémové informace (MAC adresa a podrobnosti o softwaru chytrých hodinek).

Ⓜ **Fotoaparát:** Vzdálené vyfotografování fotoaparátem telefonu. Zatřesením zápěstím nebo kliknutím v libovolném místě na displeji hodinek pořídíte fotografii.

Ⓜ **QR kód:** Zobrazení QR kódu pro stažení aplikace MasWear.

Ⓜ **Tovární nastavení:** Možnost obnovení továrního nastavení.

Ⓜ **Probuzení pohybem zápěstí:** Možnost zap./vyp. funkce probuzení displeje pohybem zápěstí.

Ⓜ **V závislosti na verzi softwaru zařízení se mohou výše popsané funkce chytrých hodinek lišit. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naše Oddělení technické podpory: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**

### MĚŘENÍ

Před zahájením měření se ujistěte, že se **senzor dotýká pokožky**. Měřená oblast by měla být **udržována čistá** - nečistoty mohou mít negativní vliv na výsledek.

Pro zahájení měření přejděte na vybranou funkci v chytrých hodinkách (**Puls, Krevní kyslík** nebo **Krevní tlak**). Následně se **dotkněte spodní části** displeje a počkejte asi **1 minutu**, abyste dosáhli optimálního výsledku.

Během testů udržujte **své tělo uvolněné a nehybné**. Držte zařízení ve **stejně výšce v jaké se nachází Vaše srdce**, během testu nemluvte.

### TESTOVÁNÍ

Ⓜ **Informace:** Systémové informace (MAC adresa a podrobnosti o softwaru chytrých hodinek).

Ⓜ **Fotoaparát:** Vzdálené vyfotografování fotoaparátem telefonu. Zatřesením zápěstím nebo kliknutím v libovolném místě na displeji hodinek pořídíte fotografii.

Ⓜ **QR kód:** Zobrazení QR kódu pro stažení aplikace MasWear.

Ⓜ **Tovární nastavení:** Možnost obnovení továrního nastavení.

Ⓜ **Probuzení pohybem zápěstí:** Možnost zap./vyp. funkce probuzení displeje pohybem zápěstí.

Ⓜ **V závislosti na verzi softwaru zařízení se mohou výše popsané funkce chytrých hodinek lišit. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naše Oddělení technické podpory: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**

Před zahájením měření se ujistěte, že se **senzor dotýká pokožky**. Měřená oblast by měla být **udržována čistá** - nečistoty mohou mít negativní vliv na výsledek.

Pro zahájení měření přejděte na vybranou funkci v chytrých hodinkách (**Puls, Krevní kyslík** nebo **Krevní tlak**). Následně se **dotkněte spodní části** displeje a počkejte asi **1 minutu**, abyste dosáhli optimálního výsledku.

Během testů udržujte **své tělo uvolněné a nehybné**. Držte zařízení ve **stejně výšce v jaké se nachází Vaše srdce**, během testu nemluvte.

## APLIKACE MASWEAR

### 1 Hlavní stránka

Informace o zaznamenaných sportovních aktivitách, údajích o spánku a měření zdravotních funkcí.

• **Sport:** Údaje o nedávných sportovních aktivitách.

• **Spánek:** Údaje o posledním spánku.

• **Puls:** Údaje o posledních měřeních srdeční frekvence.

• **Krevní tlak:** Údaje o posledních měřeních krevního tlaku.

• **Okysličení krve:** Údaje o posledních měřeních okysličení krve.

ⓘ V závislosti na verzi aplikace MasWear a operačním systému telefonu se může vzhled a funkce aplikace lišit. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naše Oddělení technické podpory: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)

### 2 Sport

Možnost zahájení záznamu aktivity pomocí funkce GPS v telefonu.

Vyberte jedno z dostupných cvičení a stisknutím **GO** spusťte záznam. Díky aplikaci získáte náhled na aktuálně zaznamenanou aktivitu, tedy údaje týkající se tréninku a **mapy**.

Chcete-li záznam aktivity ukončit, klikněte na , poté podržte  a potvrďte konec cvičení.

Výsledek bude uložen a dostupný v historii měření.

### 3 Ciferníky

Možnost stáhnout si nový ciferník nebo personalizovat vybraný ciferník chytrých hodinek změnou typu, barvy a polohy zobrazovaných informací. Aplikace rovněž umožňuje změnit tapetu na fotografii pořízenou nebo vybranou z galerie telefonu.

### 4 Zařízení

Nastavení týkající se funkčnosti chytrých hodinek.

• **Nastavení času:** Možnost změny formátu času (12/24 h).

• **Způsob nošení:** Výběr ruky, na které se nosí hodinky.

• **Najít zařízení:** Funkce hledání chytrých hodinek. Aktivuje vibrační signál na hodinkách.

• **Synchronizace času:** Možnost synchronizace hodin.

• **Probuzení zvednutím:** Nastavení funkce probuzení displeje zvednutím zápěstí.

• **Dálkový fotoaparát:** Fotografujte zatřesením zápěstí, na kterém jsou hodinky.

• **Jazyk:** Nastavení jazyka nabídky chytrých hodinek.

• **Synchronizace počasí:** Možnost synchronizace údajů o počasí.

• **NFC:** Nastavení funkce ovládání pomocí NFC.

• **Tovární nastavení:** Možnost obnovení továrního nastavení chytrých hodinek.

• **Režim úspory energie:** Možnost zap./vyp. úsporný režim baterie.

• **Upozornění:** Nastavení upozornění z aplikace v telefonu.

• **Zdraví:** Možnost provádět vzdálená měření a nastavovat připomenutí.

• **Oprávnění:** Nastavení oprávnění aplikace.

### 4 Profil

Nastavení související s aplikací a osobními údaji uživatele.

• **Osobní údaje:** Možnost konfigurace údajů uživatele.

• **Účet a zabezpečení:** Možnost změny hesla a konfigurace podrobností účtu.

• **Zpětná vazba:** Možnost zasílat návrhy týkající se aplikace.

• **Informace:** Informace o aplikaci MasWear.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Bluetooth:  
5.1

Baterie:  
200 mAh

Displej:  
IPS 1,4"

Vyměnitelný řemínek

Vyhrazená aplikace:  
MasWear

Procesor:  
FR 5082

Procesor  
max. 36 g

Rozměry ciferníku:  
41 x 41 x 10,6 mm

Vodotěsnost:  
IP67

Záruka:  
24 měsíců


Více informací o tomto zařízení je k dispozici na straně [www.garett.eu](http://www.garett.eu). Navštivte naše webové stránky a poznejte více produktů a příslušenství.

## ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než je obsaženo v sadě, spotřební materiál.

Kontaktní údaje jsou k dispozici na straně: [www.garett.eu](http://www.garett.eu)

Výrobce:  
GARETT sp. z o.o.  
ul. Targowa 18/1413  
25 - 520 Kielce  
[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

 Správná likvidace produktu (odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Označení na produktu nebo v souvisejících textech znamená, že by po skončení životnosti neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte produkt od ostatních druhů odpadu a recyklujte zodpovědně, abyste podpořili opětovné využití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Uživatelé v domácnosti mohou získat informace o tom, kde a jak recyklovat tento výrobek způsobem bezpečným pro životní prostředí, od maloobchodního prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo od místních úřadů. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován s jinými komunálními odpady.



 Společnost GARETT SPÓŁKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku [www.garett.eu](http://www.garett.eu)

| Maximální výkon rádiové frekvence vyzařovaný ve frekvenčním rozsahu |                             |
|---|-----------------------------|
| Frekvenční rozsah   | Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz |
| Maximální vyzařovaný výkon  | 10 dBm                      |

Navštivte nás:

