

CZECH

Poznámka: Tlačítka TV POWER, VOL+, VOL- jsou univerzální TV tlačítka

Přepnutí do TV režimu

1. Stiskněte a podržte tlačítka "OK" + "MUTE" na 3 sekundy, LED dioda dvakrát zabliká a zhasne, Dálkové ovládání (dále už jen „DO“) vstoupí do režimu NASTAVENÍ.
2. Stiskněte tlačítko V+, LED dioda dvakrát zabliká, nyní je DO v režimu TV.

Přepněte do režimu STB

1. Stiskněte a podržte tlačítka "OK" + "MUTE" na 3 sekundy, LED dioda dvakrát zabliká a zhasne, DO vstoupí do režimu NASTAVENÍ.
2. Stiskněte tlačítko V-, LED blikne čtyřikrát, nyní je DO v režimu STB.

Poznámka: Chcete-li zařízení odemknout, obnovte výrobní nastavení

NASTAVENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko „POWER“ a „OK“ na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka LED, poté tlačítka uvolněte.
2. Najděte odpovídající 4 číslice ze seznamu kódů značek a mačkejte jedno po druhém, kdy po každém stisku zabliká indikační LED, po zadání 4 ciferného kódu tlačítek LED zhasne a indikuje úspěšné nastavení.

Poznámka:

- 1) Pokud stisknete nesprávné tlačítko, LED dvakrát zabliká a zhasne, DO opustí režim NASTAVENÍ.
- 2) Pokud se po vstupu do režimu NASTAVENÍ neprovede žádná činnost do 30 sekund, LED dioda dvakrát zabliká a zhasne, DO automaticky opustí režim NASTAVENÍ.
- 3) Po vstupu do režimu NASTAVENÍ, bude TV reagovat jedině na tlačítka 0-9 a tlačítko EXIT, ostatní tlačítka neodešlou žádný kód.

Manuální NASTAVENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko „POWER“ a „OK“ na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka LED, poté tlačítka uvolněte.
2. Stiskněte tlačítko CH+ nebo CH- pro vyhledávání kódu, dokud TV neodpoví.
3. Během vyhledávání stiskněte V+/V-/TV power pro kontrolu, zda DO může pracovat s TV.
4. Když TV odpoví, stiskněte tlačítko OK pro uložení kódu, LED světlo zhasne a DO ukončí režim vyhledávání.

Poznámka:

- 1) Po vstupu do režimu VYHLEDÁVÁNÍ, pokud do 30 sekund neprovedete žádnou operaci, LED dvakrát zabliká a zhasne, DO automaticky opustí režim NASTAVENÍ.
- 2) Televizor odpoví pouze při stisku tlačítek CH+/CH-/OK/TV POWER/V+/V-/EXIT/EPG, ostatní tlačítka neodesílají žádný kód.
- 3) Během vyhledávání stisknutím tlačítka EXIT ukončíte režim vyhledávání, kód se neuloží, LED dvakrát zabliká a zhasne.
- 4) Po dokončení vyhledávání všech kódů LED dvakrát zabliká a zhasne, DO opustí režim vyhledávání bez uložení kódu.
- 5) Pokud při manuálním vyhledávání nedojde k žádné operaci do 6 sekund, DO spustí automatické vyhledávání.



CZECH

Automatické vyhledávání

1. Stiskněte a podržte tlačítko „POWER“ a „OK“ na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka LED, poté tlačítka uvolněte.
2. Stiskněte tlačítko CH+ nebo CH-, LED jednou zabliká a zůstane svítit, DO spustí automatické vyhledávání po čekání 6 s, LED jednou zabliká při vyhledávání jednoho skupinového kódu.
3. Když stisknete tlačítko CH+ nebo CH-, tlačítko TV POWER se použije jako tlačítko vyhledávání.
4. Stiskněte tlačítko OK pro uložení kódu, LED zhasne a DO opustí režim vyhledávání.
5. Během automatického vyhledávání stiskněte CH+ nebo CH- a počkejte 6 sekund, poté stisknutím CH+ změníte vyhledávání jednoho skupinového kódu za sekundu, nebo stiskněte CH- pro přepnutí na vyhledávání kódu po 3 sekundách.
6. Během automatického hledání stiskněte a uvolněte tlačítko CH+/CH- pro přepnutí na manuální vyhledávání. Pokud do 6 sekund neprovedete žádnou operaci, DO znovu spustí automatické vyhledávání.

Poznámka:

- 1) Po vstupu do režimu VYHLEDÁVÁNÍ, pokud se do 30 sekund neprovede žádná operace, LED dvakrát zabliká a zhasne, DO automaticky opustí režim NASTAVENÍ.
- 2) Během vyhledávání jsou pro TV funkční pouze tlačítka CH+/CH-/OK/TV POWER/V+/V-/EXIT/EPG, ostatní tlačítka neodešlou žádný kód.
- 3) Během vyhledávání stisknutím tlačítka EXIT ukončíte režim vyhledávání, kód se neuloží, LED dvakrát zabliká a zhasne.
- 4) Po dokončení vyhledávání všech kódů LED dvakrát zabliká a zhasne, DO opustí režim vyhledávání bez uložení kódu.
- 5) Výchozí rychlost vyhledávání je 1 s pro každý skupinový kód.

Zobrazení kódu

1. Stiskněte a podržte tlačítko „POWER“ a „OK“ na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka LED, poté tlačítka uvolněte.
2. Stiskněte tlačítko EPG, LED dioda dvakrát zabliká a vypne se.
3. Stiskněte digitální tlačítka 1/2/3/4 a prohlédněte si čas blikání LED pro identifikaci aktuálního kódu. (Když je kód 0, LED nebude blikat).

Například:

Stiskněte tlačítko 1, LED dioda neblíká, první číslice je 0
Stiskněte tlačítko 2, LED blikne 5 krát, 2. číslice je 5
Stiskněte tlačítko 3, LED blikne 6 krát, 3. digitální je 6
Stiskněte tlačítko 4, LED 9krát zabliká, 4. číslice je 9

Poznámka:

- 1) Po vstupu do režimu ZOBRAZENÍ KÓDU, pokud do 30 sekund neprovedete žádnou operaci, LED dvakrát zabliká a zhasne, DO automaticky opustí režim NASTAVENÍ.
- 2) Po vstupu do režimu ZOBRAZENÍ KÓDU stiskněte jakékoli tlačítko kromě tlačítek 1/2/3/4, čímž DO opustí aktuální režim.

Resetování DO

1. Stiskněte a podržte tlačítka „OK“ + „MENU“ na 5 s, LED zabliká 3 s a DO se vrátí do výrobních nastavení.