

BaByliss[®]
PARIS



271CE

Návod na obsluhu

Keramická tvarovacia kulma BABYLISS

Keramická tvarovacia kulma BaByliss je vybavená nasadzovacou kefou, ktorý ju dokonale dopĺňa, čo umožňuje vytvorenie rôznych účesov vhodných pre všetky typy vlasov. Okrem toho je vybavená zabudovaným stojanom, ktorý umožní jej položenie počas použitia, a izolačným zakončením, ktoré uľahčuje tvarovanie vlasov.

Pokyny k používaniu

Prístroj pripojte k sieti a vypínač prístroja umiestnite do polohy I. Indikátor sa rozsvieti. Niekoľko minút nechajte nahrievať. Akonáhle indikačný bod teploty umiestnený na vyhrievacej časti zbelie, znamená to, že prístroj dosiahol ideálnu teplotu. Dbajte na to, aby ste sa počas používania nedotýkali vyhrievacej trubice.

Použitie:

Keramické tvarovacie kulmy BaByliss

- Používajte na suché alebo takmer suché vlasy. Vlasy rozdeľte do rovnakých prameňov a pred úpravou ich prečešte. Stlačte páku klieští, umiestnite kulmu do polovice prameňa vlasov a vlasy rovnomerne rozprestrite medzi kliešte a trubkový nástavec. Kulmou jemne ťahajte až ku končekom vlasov. Skontrolujte, či sú vlasy pod kliešťami dobre navinuté v smere požadovaného zvlňenia, aby nedošlo k vytváraniu chumáčov. Ak chcete zvlniť vlasy smerom dovnútra k hlave, umiestnite kliešte na prameň zhora. Ak chcete zvlniť vlasy smerom hore od hlavy, umiestnite kliešte na prameň zdola.
- Vlasy naviňte až k miestu, kde majú začínať vlny. Dbajte na to, aby kulma neprišla do styku s vlasovou pokožkou. Kulmu na vlasoch niekoľko sekúnd podržte, podľa dĺžky a hustoty vlasov. Akonáhle sú vlasy na dotyk teplé (nie horúce), odviňte ich z kulmy. Ak chcete mať vlny pevnejšie a pružnejšie, naviňte vždy len malé množstvo vlasov. Ak si želáte aby boli vlny voľnejšie, naviňte súčasne viac vlasov naraz.

- Kulmu zložíte tak, že stlačíte páčku klieští a odtiahnete ju. „Zafixovanie“ vlny dosiahnete tým, že vlasy necháte najskôr vychladnúť a potom ich upravíte kefou alebo hrebeňom.

Používanie kefy

Použitie kefy je vhodné pre dosiahnutie jemných zvlnení a väčšieho objemu. Kefu je možné jednoducho nasunúť na vyhrievaciu časť. Zahnutý koniec kefy musí byť na úrovni teplotného indikátora vyhrievacej časti.

- Oddel'te prameň vlasov. Naviňte ho na kefu a postupujte až ku korienkom tak, aby vlasy boli v dokonalom kontakte s vyhrievacím valcom. Niekoľko sekúnd podržte a potom jemne odviňte. Pred česanim nechajte vlasy dobre vychladnúť.
- Ak chcete zvlniť vlasy smerom dovnútra k hlave, umiestnite kefu pod prameň. Ak chcete zvlniť vlasy smerom hore od hlavy, umiestnite kefu na prameň.

Bezpečnostné pokyny

- Prístroj nikdy nepoužívajte v kúpeľni.
- Prístroj nikdy nepoužívajte nad vaňou alebo v jej blízkosti, pri umývadle alebo blízko nádob obsahujúcich vodu.
- Prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Prístroj používajte výhradne v súlade s návodom na obsluhu.
- Pred prvým použitím si prístroj dôkladne prehládajte. Ak prístroj spadol alebo vykazuje známky poškodenia, odporúčame ho nepoužívať.
- Prístroj nepoužívajte ak je jeho prírodná kábel poškodený. Prírodný kábel by mal byť vymenený výrobcom prístroja, servisom alebo osobou s príslušnou odbornou kvalifikáciou tak, aby nedošlo k ohrozeniu spotrebiteľa.
- Prístroj nikdy nenechávajte bez dohľadu zapnutý alebo pripojený k sieti.

- Ak je prístroj zapnutý, nikdy ho neodkladajte na miesta citlivé na zvýšené teploty.
- Dbajte na to, aby teplé súčasti prístroja neboli v kontakte s pokožkou, hlavne s ušami, tvárou a krkom.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť ak je prístroj používaný na deťoch alebo v ich blízkosti.
- Nikdy nedovoľte, aby deti manipulovali s prístrojom. Prístroj vždy uschovajte mimo dosah detí.
- Pred uskladnením prístroj nechajte úplne vychladnúť.
- Nikdy neomotávajte prírodný kábel okolo prístroja.
- Tento prístroj bol vyrobený v súlade s európskymi nariadeniami č. 89/336/CEE (o elektromagnetickej kompatibilite) a č. 73/23/CEE (o bezpečnosti domácich elektrospotrebičov), zrevidovanými európskym nariadením č. 93/68/CEE (o značení typu CE).

Upozornenie:

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými i mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča a bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Udržovanie a údržba vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.