

# KUCHYŇSKÁ VÁHA

## NÁVOD K OBSLUZE

CZ



**SENCOR®**

SKS 5300

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek použijte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

## OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....	3
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ .....	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	5
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ .....	5
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	5
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	5
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	5
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	5

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 2) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 3) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěťte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 4) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 5) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 6) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 7) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 8) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 9) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 10) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
- 11) Ve výrobku nepoužívejte dobíjecí baterie.

## POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

### První zapnutí

- 1) Sejměte kryt prostoru baterie umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Odstraňte průhledný izolační pásek, který brání vybití baterie a kryt znovu zavřete.
- 3) Váhu položte na rovný a suchý povrch.
- 4) Váhu zapnete dotekem na značku „ON/OFF“.

### Nastavení jednotek hmotnosti

Tato váha je vybavena přepínačem jednotek hmotnosti. V případě, že si přejete přepnout mezi jednotkami, proveďte tak opakovaným tisknutím značky „UNIT“ (g --> fl.oz --> oz --> ml).



#### Upozornění:

Mezi jednotkami lze přepínat pouze tehdy, je-li váha vynulována a v klidovém stavu.

### Funkce dovažování (TARE)

- 1) Na váhu položte nádobu, ve které chcete zvážit jednotlivé přísady a stiskněte značku „TARE“ k vynulování displeje.
- 2) Do nádoby vložte přísadu, kterou chcete zvážít. Hmotnost přísady se zobrazí na displeji. Pokud chcete ve stejné nádobě zvážít více přísad, stiskněte opět značku „TARE“ k vynulování displeje a můžete zvážít další přísadu. Takto můžete pokračovat, dokud nezvážíte všechny požadované přísady.



#### Upozornění:

- V případě, že budete váhu nulovat s nádobou, jejíž hmotnost je menší, než 50 g, displej zobrazí „0 g“ a nebude brát hmotnost nádoby v úvahu.
- V případě, že budete váhu nulovat s nádobou, jejíž hmotnost je větší, než 50 g, displej zobrazí „0 g“ a informační ukazatel „TARE“ v levé horní části displeje.

### Indikátor přetížení

Je-li váha přetížena (max. kapacita je 5 kg), na displeji se zobrazí symbol „EEEE“.

### Funkce automatického vypnutí

Tato váha je vybavena funkcí automatického vypnutí v případě nečinnosti – k jejímu automatickému vypnutí dojde po 1 minutě, kdy s ní nebudete manipulovat.

### Ruční vypnutí váhy

Váhu vypnete tisknutím značky „ON/OFF“ po dobu 2 sekund.

### Výměna baterií

Pokud se na displeji zobrazí ikona vybité baterie, je potřeba baterii vyměnit.

- 1) Sejměte kryt prostoru baterie umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Vyjměte starou baterii.
- 3) Do prostoru pro uložení baterie vložte 2ks 3V lithiové baterie CR2032, přičemž dbejte na dodržení správné polaritě (kladný pól baterie musí být vždy směrem nahoru).



#### Upozornění:

- V případě, že nebudete váhu po delší dobu používat, uskladňujte ji vždy v horizontální poloze, která je šetrnější vůči velmi citlivým senzorům umístěným v nožkách váhy.
- Nenechávejte na váze položené různé předměty, které by zbytečně zatěžovaly její senzory.
- Silná magnetická pole mohou ovlivnit přesnost vážení. Vyhněte se používání váhy v takovýchto prostorech.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje použijte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalické baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, nebo se automaticky nevypíná, je potřeba ji tzv. „restartovat“. V takovém případě vyjměte na přibližně 10 sekund baterii, poté ji vložte zpět. Váha by měla normálně fungovat.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: ..... 2 x 3V lithiová baterie (CR2032)  
Max. měřitelná hmotnost: ..... 5000 g  
Přesnost vážení: ..... 1 g/0,1 fl.oz/0,1 oz/1 ml  
Přepínání hmotnostních jednotek: ..... g --> fl.oz --> oz --> ml  
Rozměry: ..... 200 x 17 mm

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků.

Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

