

KUCHYNSKÁ VÁHA

NÁVOD NA OBSLUHU

SK



SENCOR®

SKS 5300

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistite si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. stahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

OBSAH

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA..... | 3 |
| POKYNY NA POUŽÍVANIE | 4 |
| ČISTENIE A ÚDRŽBA | 5 |
| LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ..... | 5 |
| RIEŠENIE PROBLÉMOV..... | 5 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE..... | 5 |
| LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ | 5 |
| POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM..... | 5 |

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 2) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 3) V žiadnom pripade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 4) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 5) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 6) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 7) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 8) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 9) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Prístroj neponárájte do vody alebo inej tekutiny.
- 10) Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytoceniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
- 11) Vo výrobku nepoužívajte dobíjacie batérie.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Prvé zapnutie

- 1) Odoberte kryt priestoru batérie umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Odstráňte priehľadný izolačný pásik, ktorý bráni vybitiu batérie a kryt znova zavrite.
- 3) Váhu položte na rovný a suchý povrch.
- 4) Váhu zapnite dotykom na značku „ON/OFF“.

Nastavenie jednotiek hmotnosti

Táto váha je vybavená prepínačom jednotiek hmotnosti. V prípade, že si prajete prepnuť medzi jednotkami, vykonajte tak opakoványm stláčaním značky „UNIT“ (g --> fl.oz --> oz --> ml).



Upozornenie:

Medzi jednotkami je možné prepínať iba vtedy, ak je váha vynulovaná a v pokojovom stave.

Funkcia dovažovania (TARE)

- 1) Na váhu položte nádobu, v ktorej chcete odvážiť jednotlivé prísady a stlačte značku „TARE“ pre vynulovanie displeja.
- 2) Do nádoby vložte prísadu, ktorú chcete odvážiť. Hmotnosť prísady sa zobrazí na displeji. Ak chcete v rovnakej nádobe odvážiť viac prísad, stlačte opäť značku „TARE“ pre vynulovanie displeja a môžete odvážiť ďalšiu prísadu. Takto môžete pokračovať, kým neodvážíte všetky požadované prísady.



Upozornenie:

- V prípade, že budete váhu nulovať s nádobou, ktorej hmotnosť je menšia, než 50 g, displej zobrazí „0 g“ a nebude brať hmotnosť nádoby do úvahy.
- V prípade, že budete váhu nulovať s nádobou, ktorej hmotnosť je väčšia, než 50 g, displej zobrazí „0 g“ a informačný ukazovateľ „TARE“ v ľavej hornej časti displeja.

Indikátor preťaženia

Ak je váha preťažená (max. kapacita je 5 kg), na displeji sa zobrazí symbol „EEEE“.

Funkcia automatického vypnutia

Táto váha je vybavená funkciou automatického vypnutia v prípade nečinnosti – k jej automatickému vypnutiu dojde po 1 minúte, keď s ňou nebudete manipulovať.

Ručné vypnutie váhy

Váhu vypnite tlačením značky „ON/OFF“ počas 2 sekúnd.

Výmena batérií

Ak sa na displeji zobrazí ikona vybitej batérie, je potrebné batériu vymeniť.

- 1) Odoberte kryt priestoru batérie umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Vyberte starú batériu.
- 3) Do priestoru pre uloženie batérie vložte 2 ks 3 V lítiovej batérie CR2032, pričom dbajte na dodržanie správnej polarity (kladný pól batérie musí byť vždy smerom nahor).



Upozornenie:

- V prípade, že nebudete váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy v horizontálnej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorom umiestneným v nôžkach váhy.
- Nenechávajte na váhu položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali jej senzory.
- Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá, alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú alkalické batérie. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batériu, potom ju vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Napájanie: | 2 x 3 V lítiová batéria (CR2032) |
| Max. merateľná hmotnosť: |5000 g |
| Presnosť vázenia: |1 g/0,1 fl.oz/0,1 oz/1 ml |
| Prepínanie hmotnostných jednotiek: |g --> fl.oz --> oz --> ml |
| Rozmery: |200 x 17 mm |

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdáním na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách Európskej únie a iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy na zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín – z uvedeného dôvodu nelikvidujte, prosím, vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie podrobnejších informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok kúpili.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

 Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

