

# KUCHYNSKÁ VÁHA

## NÁVOD NA OBSLUHU

SK



**SENCOR®**

SKS 5305

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. stahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA .....	2
POKYNY NA POUŽÍVANIE .....	3
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	4
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ. ....	4
RIEŠENIE PROBLÉMOV .....	4
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	4
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	4
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM. ....	4

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 2) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 3) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 4) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 5) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 6) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 7) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 8) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 9) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 10) Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
- 11) Vo výrobku nepoužívajte dobijacie batérie.

## POKYNY NA POUŽÍVANIE

### Prvé zapnutie

- 1) Odoberte kryt priestoru batérie umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Odstráňte priehľadné izolačné pásky, ktoré bránia vybitiu batérií a kryt znovu zavrite.
- 3) Váhu položte na rovný a suchý povrch.
- 4) Váhu zapnite stlačením tlačidla „ON/OFF“.

### Nastavenie jednotiek hmotnosti

Táto váha je vybavená prepínačom jednotiek hmotnosti. V prípade, že si prajete prepnúť medzi jednotkami, vykonajte tak opakovaným stlačením tlačidla „UNITS“ (g --> fl.oz --> oz --> ml).



#### Upozornenie:

- Medzi jednotkami je možné prepínať iba vtedy, ak je váha vynulovaná a v pokojovom stave.

### Funkcia dovažovania (TARE)

- 1) Na váhu položte nádobu, v ktorej chcete odvážiť jednotlivé prísady a stlačte tlačidlo „TARE“ pre vynulovanie displeja.
- 2) Do nádoby vložte prísadu, ktorú chcete odvážiť. Hmotnosť prísady sa zobrazí na displeji. Ak chcete v rovnakej nádobe odvážiť viac prísad, stlačte opäť tlačidlo „TARE“ pre vynulovanie displeja a môžete odvážiť ďalšiu prísadu. Takto môžete pokračovať, kým neodvážite všetky požadované prísady.



#### Upozornenie:

- V prípade, že budete váhu nulovať s nádobou, ktorej hmotnosť je menšia, než 50 g, displej zobrazí „0 g“ a nebude brať hmotnosť nádoby do úvahy.
- V prípade, že budete váhu nulovať s nádobou, ktorej hmotnosť je väčšia, než 50 g, displej zobrazí „0 g“ a informačný ukazovateľ „TARE“ v ľavej hornej časti displeja.

### Indikátor preťaženia

Ak je váha preťažená (max. kapacita je 5 kg), na displeji sa zobrazí symbol „EEEE“.

### Funkcia automatického vypnutia

Táto váha je vybavená funkciou automatického vypnutia v prípade nečinnosti – k jej automatickému vypnutiu dôjde po 1 minúte, keď s ňou nebudete manipulovať.

### Ručné vypnutie váhy

Váhu vypnite stlačením tlačidla „ON/OFF“ počas 2 sekúnd.

### Výmena batérií

Ak sa na displeji zobrazí ikona vybitej batérie, je potrebné batériu vymeniť.

- 1) Odoberte kryt priestoru batérie umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Vyberte starú batériu.
- 3) Do priestoru pre uloženie batérií vložte 2 ks 3 V lítiovej batérie CR2032, pričom dbajte na dodržanie správnej polarität (kladný pól batérie musí byť vždy smerom nahor).



#### Upozornenie:

- V prípade, že nebudete váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy v horizontálnej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorom umiestneným v nôžkach váhy.
- Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zatažovali jej senzory.
- Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá, alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú alkalické batérie. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batérie, potom ich vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie:..... 2 x 3 V lítiová batéria (2 x CR2032)  
 Max. merateľná hmotnosť: ..... 5000 g  
 Presnosť váženia: ..... 1 g/0,1 fl.oz/0,1 oz/1 ml  
 Prepínanie hmotnostných jednotiek: ..... g --> fl.oz --> oz --> ml  
 Rozmery (šírka x hĺbka x výška):..... 160 x 230 x 14 mm

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách Európskej únie a iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy na zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín – z uvedeného dôvodu nelikvidujte, prosím, vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok kúpili.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.