

# BaByliss®

PARIS

Ref : 3060E



bigoudis  
rollers

Návod na obsluhu

Zakúpili ste si Natáčky od BaByliss a my vám za to ďakujeme!  
Pre viac informácií týkajúcich sa výhod tohto výrobku, pokynov na použitie a tipov expertov použite naše webové stránky [www.babyliss.com](http://www.babyliss.com).  
Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny!

## Vlastnosti výrobku

---

Sada obsahuje 20 natáčiek troch veľkostí (6 malých, 6 stredných a 8 veľkých), čo umožňuje značnú rôznorodosť účesových štýlov. Na upevnenie natáčiek slúži 20 sponiek, ktoré sú dodávané spolu s prístrojom.

## Použitie

---

1. Prístroj umiestnite na rovnú plochu, ktorá je odolná voči teplu.
2. Zapojte prístroj do siete a zapnite ho. Kryt zložte až vtedy, keď sú natáčky zahriate a pripravené na aplikáciu. Počas zahrievacej fázy musí byť na na každom ohrevnom prvku umiestnená natáčka. Pri práci s prístrojom sa nedotýkajte jeho kovových častí. Na jednej z natáčok je umiestnený indikátor teploty. Keď zbelie (asi po 30 minútach), znamená to, že všetky natáčky majú optimálnu prevádzkovú teplotu.
3. Vlasy rozčešte a oddelte jeden prameň podľa šírky natáčky. Zdvihnite ho v pravom uhle k vlasovej pokožke a natáčku zasunite ako hrebeň pozdĺž prameňa, od koreňov smerom k špičkám vlasov.
4. Koniec prameňa navihňte na natáčku. Udržujte prameň v napätej polohe a natáčku v pravom uhle k vlasovej pokožke, aby bola zaistená pravidelnosť vln.
5. Natáčku upevnite pomocou sponky ak je to možné, čo najbližšie k vlasovej pokožke.
6. Podobne postupujte s ďalšími natáčkami. Menšie použite pre vytvorenie pevnejších vln, väčšie pre dosiahnutie voľnejších vln.
7. Pre dosiahnutie výraznejších vln nechajte natáčky na vlasoch dlhšie. Natáčky zostávajú zahriate asi 15 minút. Ak sa vlasy jednoducho vlnia, stačí ponechať natáčky len niekoľko minút. Tvrdšie alebo málo poddajné vlasy vyžadujú 10 minút a viac.
8. Po aplikácii všetkých natáčok prístroj vypnite.
9. Natáčky opatrne zložte tak, aby sa pramene vrátili do svojej polohy a nechajte niekoľko minút vychladnúť.

# Údržba

---

Natáčky sú jednoducho umývateľné: Na niekoľko minút ich ponorte do vlažnej mydlovej vody, potom ich opláchnite čistou vodou, pretrepte a nechajte oschnúť. Pred každým ďalším použitím skontrolujte, či sú natáčky dokonale suché.

## Bezpečnostné pokyny

---

- **UPOZORNENIE:** Sáčky z polyetylénu, v ktorých je prístroj uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Sáčky uchovávajte mimo dosah maminiek a detí. Nepoužívajte ich v kolískach, detských postielkach, kočiaroch alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Sáčok nie je hračka.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj udržiajte suchý.
- V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Pre zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zostatkový diferenčný prúd (DDR) stanoveného prevádzkového diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poradte sa s inštalátorom.
- Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Ak je napájací kábel poškodený, je nutné ho nechať vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.
- Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy poškodenia.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.
- V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.
- Používajte len príslušenstvo odporúčané firmou BaByliss.
- Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od siete.
- Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých plôch prístroja s pokožkou, hlavne uší, očí, tváre a krku.
- Tento prístroj nemá byť používaný osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti ani osobami bez skúseností alebo znalostí, s výnimkou situácie, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak boli touto osobou vopred poučené o použití prístroja. Deti je potrebné strážiť a zabrániť, aby sa hrali s prístrojom.



- Kábel neomotávajújte okolo prístroja. Dbajte na to, aby pred uložením nebola skrútený a preložený, aby sa nepoškodil.
- Tento prístroj spĺňa požiadavky noriem stanovených smernicami 04/108/ES (elektromagnetická zlučiteľnosť) a 06/95/ES (bezpečnosť domácich elektrospotrebičov).

#### Upozornenie:

Tenito spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržba vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

## Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

---



V záujme nás všetkých a v snahe a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane životného prostredia:

- Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.
- Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej krajine k dispozícii. Niektoré zariadenia môžu byť recyklované alebo opäť zhodnotené.