

SENCOR®

Návod k obsluze

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím elektrického vysoušeče obuvi, si prosím, pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Pokud jsou součástí obalového materiálu plastové sáčky, uschovejte je mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení. Nedovolte, aby si s nimi děti hrály.

Elektrický vysoušeč je určen pro použití ve vnitřních prostorách s okolní teplotou 1 až 35 °C. Spotřebič nepoužívejte venku.

Spotřebič připojte pouze k elektrické zásuvce 230 V.

Chraňte spotřebič před nadměrnou vlhkostí. **NIKDY** neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny a neomyvejte jej pod tekoucí vodou.

Před vysoušením doporučujeme očistit nebo omýt vodou vnější povrch obuvi. Po omytí vodou řádně osušte povrch obuvi. Než vložíte vyhřívací články do bot, ujistěte se, že v botách není voda. Vodu, která se případně dostala dovnitř bot, vysušte tamponem nebo jinými dostupnými prostředky.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná spotřebič automaticky, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru.

JE ZAKÁZÁNO používat vysoušeč obuvi se známkami mechanického poškození.

OPRAVY elektrického vysoušeče smí provádět pouze výrobce, autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.

CHRAŇTE elektrický vysoušeč obuvi před vniknutím cizích předmětů, vody a jiných tekutin do vyhřívacích článků.

JE ZAKÁZÁNO používat hořlavé látky k otření nebo omytí obuvi, kterou chcete vysušet.

NEZAPOMÍNEJTE odpojit elektrický vysoušeč od elektrické sítě po každém použití.

Pokud je spotřebič poškozen, světe jeho opravu odborné firmě/servisu. Je-li poškozen síťový kabel nebo jeho zástrčka, musí být vyměněn odborným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

V žádném případě neopravujte spotřebič sami, na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Použití elektrického vysoušeče obuvi

Elektrický vysoušeč obuvi je určen k vysoušení různých typů obuvi včetně bruslí a lyžařských bot. Kompaktní velikost tohoto vysoušeče umožňuje použití v různých velikostech bot, včetně dětských.

Elektrický vysoušeč obuvi zajišťuje šetrné a rovnoměrné vysoušení vlhké obuvi.

To je zabezpečeno následujícími konstrukčními vlastnostmi výrobku:

- Termoelektrický článek umožňuje plynulý přechod na tepelný režim při minimální spotřebě elektrického proudu
- Speciální teplo vyzařované termoelektrickým článkem zajišťuje vysoušení a prohřátí vstelky;
- Termoelektrický článek není v bezprostředním kontaktu s obuví a neovlivňuje tedy její životnost.

Před vysoušením doporučujeme očistit nebo omýt vodou vnější povrch obuvi. Po omytí vodou řádně osušte povrch obuvi. Než vložíte vyhřívací články do bot, ujistěte se, že v botách není voda. Vodu, která se případně dostala dovnitř bot, vysušte tamponem nebo jinými dostupnými prostředky.

Vložte vyhřívací články elektrického vysoušeče dovnitř obuvi. Vyhřívací články musí směřovat stranou, na které jsou umístěny technické údaje o výrobku, dolů. Při použití elektrického vysoušeče obuvi musí být zabezpečen volný přístup vzduchu k vyhřívacím článkům.

Vysoušeč obuvi připojte k síťové zásuvce 230 V. Provozní teplota vysoušeče obuvi bude dosažena přibližně za 20 minut. Pro vysoušení obuvi jsou zpravidla potřeba alespoň 4 hodiny. Po vysoušení obuvi odpojte elektrický vysoušeč od síťové zásuvky a vyjměte vyhřívací články z obuvi.

Údržba a čištění

Po použití otřete vyhřívací články čistým suchým hadříkem.

K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. **NIKDY** neomyvejte elektrický vysoušeč obuvi pod tekoucí vodou.

Skladování

Elektrický vysoušeč obuvi skladujte na suchém čistém místě mimo dosah dětí.

Technické údaje

230 V ~ 50 Hz, 8 W

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Stupeň ochrany před vniknutím pevných těles a vody: IP30

Podmínky pro provoz (okolní teplota): +1 až +35 °C.

Maximální teplota povrchu elektrického vysoušeče obuvi v provozu: +75 °C.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově

a recyklaci předějte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.



SENNCOR®

Model / Modell / Modelis:

Záruční list / Zárucný list /
Warranty Certificate / Jótállási jegy /
Garantijos taisiškės / Karta Gwarancyjna

Výrobní číslo
Vyrobné číslo
Serial No.
Szeriaszám
Serijos Nr.
Numer serijny

Razítko a podpis prodejce
Pečiatka a podpis predajcu
Dealer's stamp
A kereskedő bélyegzője
Pardavėjo antspaudas
Pieczęćka i podpis sklepu

Datum prodeje
Dátum predaja
Date of purchase
A vásárlás dátuma
Pardavimo data
Data zakupu

SENNCOR®