

ELEKTRICKÁ VYHRIEVACIA DEKA

NÁVOD NA OBSLUHU

SK



SENCOR®

SUB 190

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistite si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. stahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1

SK

ELEKTRICKÁ VYHRIEVACIA DEKA

SUB 190

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
VYSVETLENIE SYMBOLOV	5
POKYNY NA POUŽÍVANIE	5
ČISTENIE A ÚDRŽBA	5
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	6

SK-2



ELEKTRICKÁ VYHRIEVACIA DEKA

SUB 190

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zniženou fyzickou, zmyslovou alebo men-tálnou schopnosťou alebo osobami s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zod-povednou za ich bezpečnosť.
- 3) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy – nebez-pečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 4) Nikdy nepoužívajte výrobok, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- 5) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 6) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 7) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov ale-bo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 8) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 9) Tento spotrebči nie je určený na lekárske použitie v nemocniciach.
- 10) Výrobok sa nesmie používať ako poduška pre domáce zvieratá. Hrozí nebezpečenstvo rozhrzenia a úraz elektrickým prúdom s možným následkom úhynu zvieratá.
- 11) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 12) Pred pripojením výrobku k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku zod-povedá napätiu vo vašej zásuvke.
- 13) Nekladte sieťový kábel v blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel ne-kladte ľahké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.
- 14) Ak je sieťový kábel výrobku poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Výrobok s poškodeným sieťo-vým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- 15) Nevyťahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky ďahom za napájací prívod.
- 16) Výrobok nepostrekujte počas prevádzky vodou ani inou tekutinou. Výrobok neponárajte počas prevádzky do vody alebo inej tekutiny.
- 17) Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- 18) Ak výrobok práve nepoužívate alebo nebudeste používať, vypnite ho a vytiahnite zástrčku z el. zá-suvky. Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
- 19) Výrobok nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.
- 20) Pred každým uložením nechajte výrobok dokonale vychladnúť.
- 21) Ak sa bude výrobok používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiest-ňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 22) Nepoužívajte výrobok na vyhrievanie miestnosti.
- 23) Nevkladajte vyhrievaciu deku pod matrace.
- 24) Neprepichujte vyhrievaciu deku ihľou alebo inými ostrými predmetmi.
- 25) Na vyhrievaciu deku nekladte veľké alebo ľahké predmety ako sú napr. kufre a pod.
- 26) Dbajte na to, aby neboli vypínač vyhrievacej deky zakrytý pokrývkami, vankúšmi alebo podobnými predmetmi a bol volne dosiahnuteľny.
- 27) Pri používaní vyhrievacieho deku neskladajte, neprehýbajte a nezhrňujte.
- 28) Nepoužívajte vyhrievaciu deku v polohovateľnej posteli. Ak ju použijete v polohovateľnej posteli, uistite sa, že nie je vyhrievacia deka poprehýbaná, alebo že nie je jej sieťový kábel niekde zachytený alebo skrútený.
- 29) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

SK-3

ELEKTRICKÁ VYHRIEVACIA DEKA

SUB 190

- 30) Kontrolujte často spotrebič, či nejaví známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak sa takéto známky objavia alebo ak sa spotrebič nesprávne používal, vráťte ho pred akýmkolvek ďalším použitím dodávateľovi.
- 31) **VÝSTRAHA!** Používateľ by nemal zaspať, ak používa spotrebič.
- 32) Spotrebič používajte iba s dodávanou odoberateľnou riadiacou jednotkou s rovnakým modelovým označením ako je modelové označenie vyhrievacej deky.
- 33) Spotrebič nesmú používať osoby citlivé na teplo a iné zraniteľné osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- 34) Deti mladšie ako 3 roky nesmú používať tento spotrebič.
- 35) Spotrebič nesmú používať malé deti staršie ako 3 roky, ak ovládacie prvky nenastavil rodič, alebo opatrovník, alebo ak dieťa nebolo dostatočne poučené, ako ovládacie prvky bezpečne ovládať.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobok sa smie prať iba ručne pri teplote max. 40 °C. Výrobok sa nesmie prať v práčke.		Výrobok sa nesmie bielit.
	Výrobok sa nesmie sušiť v bublovej sušičke.		Výrobok sa nesmie žehliť. Naparovanie je neprípustné.
	Nezapichujte špendlíky.		Nepoužívajte preložené alebo zhúžvané.
	Prečítajte si tento návod.		

ELEKTRICKÁ VYHRIEVACIA DEKA

SUB 190

SK

POKYNY NA POUŽIVANIE

- 1) Rozvíňte vyhrievaciu deku na mieste, kde ju chcete používať a uistite sa, že nie je poprehýbaná alebo ohnutá a že napájacie káble s oboma ovládačmi sú v hornej časti bližšie k vašej hlave. Skontrolujte, že je vyhrievacia deka riadne vyravnana. Zakaždým keď používate vyhrievaciu deku, sa prosím uistite, že je riadne rozprestretá a narovnaná.
- 2) Pripojte zástrčky napájajúcich káblor oboch ovládačov k elektrickej zásuvke.
- 3) Používajte spotrebič iba ako spodnú podložku.



Poznámka:

Tento model vyhrievacej deky je vybavený dvoma samostatnými vykurovacími okruhmi s oddeľeným ovládaním. V prípade, že si prajete používať iba jednu polovicu deky, postačí zapojiť do elektrickej zásuvky iba jeden kábel s ovládačom (obidve polovice vyhrievacej deky môžu byť v prevádzke nezávisle od seba).

- 3) Vyhrievaciu deku zapnite pomocou prepínača.

- úroveň 0 = vyhrievanie je vypnuté
- úroveň 1 = nižší výkon, červený indikátor na ovládači svieti slabšie
- úroveň 2 = vyšší výkon, červený indikátor na ovládači svieti silnejšie



Poznámka:

Po zapnutí na úroveň 1 je deka zahriata na prevádzkovú teplotu počas cca 30 minút. Pri úrovni 2 trvá nahriatie na prevádzkovú teplotu cca 60 minút.



Upozornenie:

- 1) Ak je vyhrievacia deka zapnutá, jej vypínač môže byť mierne zahriaty, preto nesmie byť počas používania zakrytý.
- 2) Teplotu vyhrievacej deky by ste nemali skúšať rukami, pretože sú menej citlivé než povrch väčšieho tela. Teplota zistená rukou sa zdá nižšia a mohla by neprijemne pôsobiť na ostatné časti väčšieho tela.
- 3) Pri používaní vyhrievacej deky sa prikryte navyše ešte napr. perinou, inak by dochádzalo k veľkej strate tepla a deka by náležite nehrila.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie:

Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja energie.

Drobné nečistoty môžu byť odstránené handričkou alebo vlhkou hubou namočenou vo vlažnej vode. Znečistenie väčšieho rozsahu môže byť odstránené praním.

SK-5

ELEKTRICKÁ VYHRIEVACIA DEKA

SUB 190

**Upozornenie:**

- Vyhrievaciu deku nikdy neperte spoločne s prívodným káblom!
- Na sušenie nepoužívajte fén alebo iné prístroje, deku nechajte voľne uschnúť na vzduchu.
- Nikdy vyhrievaciu deku nezapínať s cieľom vysušenia!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie:	230 V AC (striedavé)
Menovitý kmitočet:	50 Hz
Menovitý príkon:60 W
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom):	II
Dĺžka sietového kábla:	2,2 m
Rozmer:	150 × 80 cm

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhľadzujeme si právo na ich zmenu.

SK-6