

# GRIL NA DREVENÉ UHLIE FZG 1009

# VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

## Dôležité bezpečnostné upozornenia

**NEDODRŽIAVANIE POKYNOV OZNAČENÝCH AKO NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE A UPOZORNENIE MÔŽE SPÔSOBIŤVÁŽNE ALEBO SMRTELNÉ PORANENIA, PRÍP. POŽIAR ALEBO VÝBUCH, KTORÝ NÁSLEDNE MÔŽE SPÔSOBIŤŠKODY NA MAJETKU.**

- ✿ **BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY** (✿) vás upozornia na dôležité **BEZPEČNOSTNÉ** informácie.
- ✿ Signálne slová **NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE** alebo **UPOZORNENIE** sa použijú s (✿) **BEZPEČNOSTNÝM SYMBOLOM**.
- ✿ **NEBEZPEČENSTVO** identifikuje najväčšie riziko.
- ✿ Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie obsiahnuté tejto Používateľskej príručke.
- ✿ **NEBEZPEČENSTVO**
  - ✿ Neuposlúchnutím nebezpečenstiev, varovaní a upozornení v tejto používateľskej príručke môže dôjsť k vážnemu zraneniu, smrti alebo k vzniku požiaru či výbuchu a poškodeniu majetku. **Nepoužívajte vo vnútri!** Tento gril je určený len na vonkajšie použitie. Pri použití vo vnútri sa nahromadia toxické výpary, ktoré môžu spôsobiť vážne poranenia alebo smrť.
  - ✿ Tento gril používajte iba vo vonkajšom a dobre vetranom prostredí. Nepoužívajte ho v garáži, budovách, pod prístreškami alebo v akýchkoľvek iných uzatvorených priestoroch.
  - ✿ Tento gril nepoužívajte nadžiadnou stropnou horľavou konštrukciou.
  - ✿ **UPOZORNENIE!** Na zapálenie alebo opätovné zapálenie nepoužívajte alkohol ani benzín! Použite iba zapaľovače spĺňajúce normu EN 1860-3.
  - ✿ Nesprávna montáž môže byť nebezpečná. Dodržujte montážne pokyny uvedené v tejto príručke. Tento gril nepoužívajte, kým nie je kompletne zmontovaný. Pred zapálením grilu skontrolujte, či je zachytávač popola správne upevnený k nôžkam pod kotlom grilu alebo či je na mieste veľkokapacitný zachytávač popola.
  - ✿ Nepridávajte zapaľovaciu kvapalinu na drevené uhlie alebo drevené uhlie nasiaknuté so zapaľovacou kvapalinou na horúce alebo teplé drevené uhlie. Zatvorte zapaľovaciu kvapalinu po použití a odložte ju v bezpečnej vzdialenosti od grilu.

- ✿ Na zapálenie dreveného uhlia nepoužívajte benzín, alkohol ani iné vysoko prchavé kvapaliny. Ak používate zapaľovaciu kvapalinu na drevené uhlie, pred zapálením uhlia odstráňte všetku kvapalinu, ktorá mohla vyschnúť v spodných vetracích otvoroch.
- ✿ Pri prevádzke grilu buďte zvlášť opatrní. Počas prípravy jedla je gril veľmi horúci a nesmie sa nikdy nechať bez dozoru.
- ✿ **VAROVANIE!** Držte mimo dosahu deti a domácich zvierat. Nenechávajte malé deti alebo domáce zvieratá pri horúcom grile bez dozoru.
- ✿ **UPOZORNENIE!** Počas prevádzky gril nepremiestňujte, pretože bude veľmi horúci. Pred presunutím nechajte gril vychladnúť.
- ✿ Tento gril nepoužívajte do vzdialenosti 1,5 m od akéhokoľvek horľavého materiálu. Horľavé materiály zahŕňujú, ale nie sú obmedzené na, drevo alebo upravené drevené decky, nádvoria a verandy.
- ✿ Nevyberajte popol, pokiaľ drevené uhlie úplne nezhořelo a nevyhaslo a gril nevychladol.
- ✿ Pri zapaľovaní alebo používaní grilu nenoste oblečenie s voľnými rukávami.
- ✿ Nepoužívajte gril pri veľkom vetre.
- ✿ **VAROVANIE**
- ✿ Vždy položte gril na stabilný rovný povrch.
- ✿ Pri zapaľovaní dreveného uhlia odložte veko z grilu.

## SYMBOLY



**Upozornenie!!** Horúci povrch.