

# Cestovní napařovací žehlička

## Návod k obsluze

CZ



# SENCOR®

SSI 1010GR

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

**OBSAH**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS ŽEHLIČKY .....	5
PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM .....	5
POUŽITÍ ŽEHLIČKY .....	5
TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ .....	7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	7
SKLADOVÁNÍ .....	7
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	7
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	8

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tuto žehličku mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání žehličky bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se žehličkou nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Žehličku a její přívodní kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let, jestliže je připojena k síťové zásuvce nebo chladne.
- Tato žehlička slouží pouze pro cestovní účely. Není určena pro běžné používání.
- Žehlička je určena pro použití ve vnitřních obytných prostorech. Nepoužívejte ji v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Před připojením žehličky k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jejím typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky a že přepínač síťového napětí umístěný v zadní části žehličky je nastaven na napětí, které odpovídá napětí v síťové zásuvce.
- Žehličku připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, je-li připojena k síťové zásuvce.
- Žehličku neodkládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Žehlička se smí používat pouze na stabilním, rovném povrchu. Totéž platí i pro ukládání žehličky. Při odkládání žehličky na stojan se ujistěte, že je povrch, na kterém je stojan umístěn, stabilní.
- Nedotýkejte se žehličky mokřýma nebo vlhkýma rukama, když je připojena k síťové zásuvce.
- Oblečení nikdy nežehlete na těle.
- Nedotýkejte se zahřáté žehlicí plochy. Jinak může dojít k popálení.





- Žehličku vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji necháváte bez dozoru, před plněním nebo vyprázdněním nádržky na vodu a po ukončení používání. Před odpojením žehličky od síťové zásuvky vypněte funkci napařování a regulátor termostatu nastavte na minimum.
- Nádržku na vodu nikdy neplňte přímo pod vodovodním kohoutkem. Do nádržky nikdy nepřidávejte ocet, odvápnovače nebo jiné přísady.
- Před čištěním nebo jakoukoli další manipulací se žehličkou, kterou jste odpojili od síťové zásuvky, nechte zchladnout žehlicí plochu.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomyvejte žehličku pod tekoucí vodou, nepostříkujte ji vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo se zahřátým povrchem.
- Žehličku odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Žehličku s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte žehličku sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

## POPIS ŽEHLIČKY

- A1** Přívodní kabel  
je opatřen koncovkou, která zamezuje jeho kroucení a zamotávání.
- A2** Sklopná rukojeť s nádržkou na vodu
- A3** Uzávěr plnicího otvoru nádržky na vodu
- A4** Tlačítko parního impulsu
- A5** Plynulá regulace výstupu páry
- A6** Tlačítko pro odjištění aretace rukojeti
- A7** Přepínač síťového napětí 120 V / 240 V
- A8** Světelná kontrolka  
signalizuje udržování nastavené teploty.
- A9** Regulátor termostatu  
umožňuje nastavení správné teploty pro žehlení různých typů tkanin.
- A10** Keramická žehlicí plocha

## PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM


- Prádlo roztríte dle mezinárodních symbolů uvedených na textilu nebo dle typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	NASTAVENÍ REGULÁTORU TERMOSTATU
	Syntetika (nylon, polyester, akryl, viskóza atd.)	• Nízká teplota
	Hedvábí – vlna	•• Střední teplota
	Bavlna – len	••• Vysoká teplota
	Tkaniny, které se nežehlí.	

## POUŽITÍ ŽEHLIČKY

- Před prvním použitím odstraňte ze žehličky veškeré obalové materiály včetně reklamních štítků a etiket. Žehlicí plochu **A10** otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte.
- Ujistěte se, že regulátor termostatu **A9** je nastaven na minimum a že žehlička je odpojená od síťové zásuvky.

### 1. NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

- Před plněním nádržky na vodu ověřte, že žehlička je odpojená od síťové zásuvky, že regulátor termostatu **A9** je nastaven na minimum a regulátor výstupu páry **A5** je v poloze . Tím je zajištěno vypnutí funkce napařování.
- Stiskněte tlačítko **A6** a současně zdvihnete rukojeť **A2** až nadoraz. Po zdvihnutí rukojeti **A2** uvolníte tlačítko **A6**. Tím dojde k aretaci rukojeti **A2**.
- Žehličku uložte do vodorovné polohy a odklopte uzávěr plnicího otvoru **A3**. Plnicím otvorem nalijte do nádržky vodu. Hladina vody nesmí přesahovat rysku maxima vyznačenou na nádržce.
- Nádržku nenaplňujte přímo pod vodovodním kohoutkem. K naplnění nádržky použijte nádobku s nálevkou.
- Používejte vodu z vodovodního kohoutku (měkkou až středně tvrdou). Tvrdou nebo velmi tvrdou vodu (více než 14 °dH / 2,5 mmol/l) doporučujeme smíchat s destilovanou vodou v poměru 1 : 1.



#### Upozornění:

- Do vody nikdy nepřidávejte změkčovače vody, parfémované směsi nebo jiné přísady.
- Po naplnění nádržky uzavřete uzávěr plnicího otvoru **A3** a žehličku uložte do svislé polohy.



## 2. NASTAVENÍ PŘEPÍNAČE SÍTOVÉHO NAPĚTÍ

- Vždy než připojíte žehličku k síťové zásuvce, musí být posuvný přepínač **A7** nastaven na napětí, které odpovídá napětí v síťové zásuvce, ke které chcete žehličku připojit.

## 3. PŘIPOJENÍ K SÍTOVÉ ZÁSUVCE A NASTAVENÍ REGULÁTORU TERMOSTATU

- Žehličku postavte do svislé polohy na rovný a stabilní povrch a přívodní kabel **A1** připojte k síťové zásuvce.
- Regulátor termostatu **A9** nastavte dle typu tkaniny, kterou chcete vyžehlit, viz kapitola Příprava před žehlením. Světelná kontrolka **A8** se rozsvítí. Tím je signalizováno zahřívání žehlicí plochy **A10**. Jakmile se žehlicí plocha **A10** zahřeje na nastavenou teplotu, kontrolka **A8** zhasne. Nyní můžete začít s žehlením prádla.
- Při prvním použití může být slyšet slabé praskání způsobené rozpínajícím se plastem. To je zcela normální jev, který zakrátko zmizí.
- Během žehlení se kontrolka **A8** střídavě rozsvěcuje a zhasíná. Tím je indikováno udržování nastavené teploty.
- Nejprve vyžehlete prádlo, které vyžaduje nižší teplotu. Ušetříte tím čas, protože žehlicí plocha **A10** se rychleji zahřívá, než chladne.
- Pokud žehlíte tkaniny vyžadující vyšší teplotu a poté nastavíte nižší teplotu, je třeba vyčkat, až žehlicí plocha zchladne **A10**.
- Žehlicí plochou **A10** nepřejíždějte přes ostré nebo tvrdé předměty, jako jsou například knoflíky nebo zipy, aby nedošlo k poškrábání jejího povrchu.

## 4. FUNKCE NAPAŘOVÁNÍ

- Funkci nepřetržitého napařování lze použít, pokud je nádržka naplněná vodou. Pokud chcete žehlit s napařováním, teplota musí být nastavena v rozmezí ●● až ●●●. Posouváním regulátoru **A5** ve směru symbolu  plynule zvyšujete výstup páry a opačně. Nastavením regulátoru **A5** do polohy  funkci napařování vypnete.
- Pokud je nastavena funkce napařování a současně je regulátor termostatu **A9** nastaven na nízkou teplotu ●, může dojít k odkapávání vody ze žehlicí plochy **A10**.



### Poznámka:

Žehlička nepřetržitě uvolňuje páru pouze tehdy, pokud ji držíte v horizontální poloze. Uvolňování páry zastavíte postavením žehličky do vertikální polohy.



### Upozornění:

Pro hedvábí a syntetiku nepoužívejte funkci napařování, aby nedošlo k poškození tkaniny.

## 5. FUNKCE PARNÍHO IMPULSU


- Stisknutím tlačítka parního impulsu **A4** vygenerujete silnější proud páry, který narovná i pomačkanější textilii.
- Funkci parního impulsu používejte pouze tehdy, je-li regulátor termostatu **A9** nastaven na teplotu ●●●. Aby bylo možné použít tuto funkci, nádržka musí být naplněna vodou. Pokud se rozsvítí kontrolka **A8**, vyčkejte, až zhasne, a teprve poté stiskněte tlačítko **A4**. Před opakovaným stisknutím tlačítka **A4** vyčkejte alespoň 5 sekund.
- Funkci parního impulsu lze použít i pro vertikální žehlení, tj. například žehlení oděvů zavěšených na ramínku apod.



### Upozornění:

Pro hedvábí a syntetiku nepoužívejte funkci parního impulsu, aby nedošlo k poškození tkaniny.


## 6. PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Po ukončení používání postavte žehličku do svislé polohy a regulátor výstupu páry **A5** nastavte do polohy . Tím zajistíte vypnutí funkce napařování. Regulátor termostatu **A9** nastavte na minimum, přívodní kabel **A1** odpojte od síťové zásuvky a žehlicí plochu **A10** nechejte vychladnout. Po vychladnutí žehlicí plochy **A10** vyčistěte žehličku dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

## TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ

- Pokud žehlíte látky ze smíšeného materiálu (např. 40 % vlna a 60 % syntetický materiál), nastavte regulátor termostatu **A9** dle materiálu, který se žehlí při nižší teplotě.
- Pokud neznáte složení látky, zjistěte vhodné nastavení regulátoru termostatu **A9** přežehlením kousku látky po rubu. Začněte nastavením regulátoru termostatu **A9** na nízkou teplotu a postupně ji zvyšujte, dokud není dosaženo ideální teploty.
- Nikdy nepřehřejte místa se stopami potu nebo jinými skvrnami. Vysoká teplota zafixuje skvrnu a ta se pak těžko odstraňuje.
- Aby hedvábné, vlněné a syntetické tkaniny nebyly po vyžehlení lesklé, žehlete je po rubu.
- Některé materiály se žehlí snadněji, pokud jsou mírně vlhké.
- Jemné tkaniny před žehlením nakropte nebo je žehlete přes mírně navlhčenou utěrku.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že regulátor výstupu páry **A5** je nastaven v poloze  a regulátor termostatu **A9** je nastaven na minimum. Přívodní kabel **A1** musí být odpojen od síťové zásuvky a žehlicí plocha **A10** musí být vychladlá.
- Odklopte uzávěr plnicího otvoru **A3** a poté vyprázdněte zbylý obsah nádržky nad dřezem nebo umyvadlem. Uzávěr **A3** opět uzavřete.
- Je-li znečištěna žehlicí plocha **A10** nebo povrch žehličky, otřete ji mírně navlhčeným hadříkem a poté ji vytřete dosucha.
- K čištění nepoužívejte drátěnky, ředidla nebo čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod., aby nedošlo k poškození čištěného povrchu. Při čištění neponořujte žehličku do vody nebo jiné tekutiny, a to ani částečně.

## SKLADOVÁNÍ

- Žehličku uložte na suché, čisté místo mimo dosah dětí.
- Před uložením žehličky doporučujeme sklopit rukojeť **A2**. To provedete stisknutím tlačítka **A6** a současným sklopením rukojeti **A2** dolů. Po sklopení rukojeti **A2** uvolněte tlačítko **A6**.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí / Jmenovitý rozsah napětí..... 120 V / 220–240 V  
Jmenovitý kmitočet..... 50/60 Hz  
Jmenovitý příkon..... 1 085 W / 915–1 085 W

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.