

SENCOR®

SCE 2100BK
SCE 2101RD



EL - Καφετιέρα

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, υπάρχει δυνητικός κίνδυνος τραυματισμού.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - στον γεωργικό τομέα,
 - για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φινι στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Φροντίζετε το καλώδιο ρεύματος και το φινι να μην έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό.
- Σκουπίστε το δοχείο νερού με ένα μαλακό σφουγγάρι ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό. Στεγνώστε με ένα καθαρό απορροφητικό πανί. Πλύνετε τα γυάλινα φλιτζάνια σε ζεστό νερό μαζί με μικρή ποσότητα υγρού πιάτων, ξεπλύνετε και στεγνώστε με ένα καθαρό απορροφητικό πανί.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ποτέ μην γεμίζετε το δοχείο της καφετιέρας πάνω από τη μέγιστη στάθμη, καθώς ενδέχεται να σημειωθεί υπερχειλίση καυτού, αφρώδους καφέ ή άλλων υγρών (όπως π.χ. γάλα) κατά τη θέρμανση.

- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ακολουθείτε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί, ζημιά στη συσκευή ή κάποια επικίνδυνη κατάσταση.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την παρασκευή καφέ φίλτρου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Για λόγους ασφαλείας, δεν συνιστούμε τη χρήση πολύπριζων ή προεκτάσεων καλωδίων.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου ή κοντά σε γυμνή φλόγα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς τη βάση του φίλτρου και το φίλτρο του καφέ. Ποτέ μη ρίχνετε καφέ ή κόκκους καφέ απευθείας μέσα στη βάση του φίλτρου.
- Κατά τη λειτουργία ελευθερώνεται καυτός ατμός από τις οπές. Για τον λόγο αυτόν, αφήνετε τουλάχιστον 20 cm ελεύθερου χώρου γύρω από τη συσκευή.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού με κρύο, καθαρό νερό. Μην ρίχνετε καυτό νερό ή άλλα υγρά μέσα στο δοχείο και μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα σε αυτό. Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου νερού είναι 0,3 λίτρα. Μην παραγεμίζετε το δοχείο νερού.
- Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με επαρκή ποσότητα νερού, ότι το καπάκι της συσκευής είναι κλεισμένο σωστά και ότι η κανάτα είναι τοποθετημένη στη θερμαντική πλάκα. Η στάθμη του νερού στο δοχείο νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης στάθμης.



Προειδοποίηση:

Μην ανοίγετε το καπάκι του δοχείου νερού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής του καφέ.

- Κρατάτε τα φλιτζάνια, στα οποία παρασκευάζεται ο καφές, πάντοτε από το χερούλι. Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό των φλιτζανιών όταν είναι γεμάτα με καυτό υγρό, για να αποφύγετε το έγκαυμα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, επιθεωρείτε τακτικά τη στάθμη του νερού στο δοχείο νερού. Όταν η στάθμη πέφτει κάτω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού, προσθέτετε νερό. Προτού προσθέσετε νερό, απενεργοποιείτε πρώτα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα.
- Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά, απενεργοποιείτε την και αφήνετέ τη να κρυώσει για 10 λεπτά.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμική ασφάλεια που αποσυνδέει αυτόματα το ηλεκτρικό κύκλωμα κατά την υπερθέρμανση. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει. Μόλις η συσκευή κρυώσει, μπορείτε να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Μη γεμίζετε το δοχείο νερού με κρύο νερό για να κρυώσει το θερμαντικό στοιχείο.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε εκτεθειμένη, καθώς και πριν από την αποσυναρμολόγηση ή τη συναρμολόγηση, προτού γεμίσετε το δοχείο νερού και πριν από τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό της. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την καθαρίσετε ή τη μετακινήσετε.
- Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της καθαρά. Καθαρίζετε και συντηρείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή με το δοχείο νερού γεμάτο με νερό ή όταν η κανάτα είναι τοποθετημένη πάνω στη θερμαντική πλάκα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με καμία καυτή επιφάνεια και φροντίζετε να μην έρχεται το φως σε επαφή με το νερό.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φως, ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνος/-η σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A



