

BaByliss[®]

Návod na obsluhu



Fabriqu  en Chine
Made in China

5513PE - S280a

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC/2020/03

IB-19/685A

Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Vlasy vysušte uterákom a rozčešte.
- Zapnite prístroj do zásuvky.
- Nastavte požadovanú teplotu a rýchlosť.
- Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

DÔLEŽITÉ! Vždy držte zadnú časť prístroja smerom od vlasov počas použitia, aby ste predišli vtiahnutiu vlasov do zadného vzduchového filtra.

NASTAVENIE TEPLoty A RÝCHLOSTI

K dispozícii sú 3 nastavenia teploty, 2 nastavenia rýchlosti a tlačidlo pre chladný vzduch. Pre začiatok vysušenia použite vyššiu teplotu a vyššiu rýchlosť, na čiastočne vysušené vlasy pri úprave účesu a stláčanému sušeniu používajte nižšiu teplotu a nižšiu rýchlosť.

USMERŇOVACIA TRYSKA

Použite trysku pre namierenie prúdu vzduchu na úpravu účesu.

DÔLEŽITÉ! Trysku používajte vždy len s nastavením na najnižšiu teplotu/rýchlosť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

V zájme zachovania čo najlepšieho stavu prístroja dbajte na nasledujúce postupy:

Všeobecné

- Nezabúdajte prístroj vypnúť, odpojiť zo zásuvky a nechať vychladnúť. Na vyčistenie vonkajšku prístroja použite vlhkú handričku. Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla voda a aby bol pred použitím dokonale suchý.
- Neomotávajte napájací kábel okolo prístroja, ale ho zviňte voľne na boku prístroja.
- Po použití nezabudnite spotrebič odpojiť zo zásuvky.

ČISTENIE FILTRA

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený zo zásuvky a vychladnutý.
- Pevne pridržte rukoväť prístroja, aby sa zadný filter uvoľnil, otočte ním doľava.
- Použite mäkkú kefku a odstráňte z filtra vlasy a ostatné nečistoty.
- Vráťte zadný filter na miesto tak, že vyrovnáte drážky a otáčate filtrom doprava pokým nezacvakne na miesto.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.