

BaByliss[®]
PARIS

Návod na obsluhu



Fabriqué en Chine
Made in China

D566E-S281a

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC/2019/09

Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Uterákom si vysušte vlasy a rozpustíte si ich.
- Zapnite prístroj do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Vyberte požadované nastavenie ohrevu a rýchlosti.
- Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

DÔLEŽITÉ! Zadnú stranu prístroja počas používania vždy držte stranou od vlasov, aby neboli vtiahnuté do vnútra zadným vzduchovým filtrom.

NASTAVENIE OHREVVU

K dispozícii sú 3 tepelné a 2 rýchlostné nastavenia vrátane tlačidla studeného vzduchu. Použite vysokú teplotu a rýchlosť pre vysušanie, nízku teplotu a rýchlosť pre úpravu vlasov a počas sušenia používajte prsty na prečesávanie vlasov.

KONCENTRAČNÁ TRYSKA

Pomocou koncentračnej trysky nasmerujte tok vzduchu počas úpravy vlasov.

DÔLEŽITÉ! Koncentračnú trysku používajte iba s najnižším nastavením ohrevu/rýchlosti.

DIFUZÉR

Pomocou difuzéra vytvorte prirodzené kučery a objem.

DÔLEŽITÉ! Difuzér používajte iba s najnižším nastavením ohrevu/rýchlosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

Všeobecné

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, vypojený a vychladnutý. Pokiaľ chcete vyčistiť vonkajšiu časť prístroja, utrite ho vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla voda a aby bol pred použitím úplne suchý.
- Napájací kábel neomotávajte okolo prístroja, ale vytvorte z neho voľnú slučku.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ by napájací kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití prístroj vždy odpojte zo zásuvky.

Čistenie filtra

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý.
- Držte rukoväť prístroja pevne, otočte zadným filtrom doľava a vyberte ho.
- Pomocou mäkkej kefky odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty z filtra.
- Vráťte filter naspäť zarovnaním drážok a otáčaním doprava, pokým filter nezapadne naspäť na miesto.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.