

**BaByliss**<sup>®</sup>  
PARIS



Fabriqué en Chine  
Made in China

5337PRE-S293a

**Návod na obsluhu**

**BABYLIS SARL**  
99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

**[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)**

FAC/2019/03

**Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.**

## **NÁVOD NA POUŽITIE**

- Uterákom si vysušte vlasy a rozpustíte si ich.
- Pripojte prístroj do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Vyberte požadované nastavenie ohrevu a rýchlosti.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

**DÔLEŽITÉ! Zadnú stranu prístroja vždy počas používania držte stranou od vlasov, aby neboli vtiahnuté do vnútra zadným vzduchovým filtrom.**

## **Nastavenie ohrevu**

K dispozícii sú 3 tepelné a 2 rýchlostné nastavenia vrátane tlačidla studeného vzduchu. Použite vyššiu teplotu a rýchlosť pre sušenie vlasov, nižšiu teplotu a rýchlosť pre úpravu vlasov a počas sušenia používajte prsty na prečesávanie vlasov.

## **Koncentračná tryska**

Pomocou koncentračnej trysky nasmerujte tok vzduchu počas úpravy vlasov.

**DÔLEŽITÉ!** Koncentračnú trysku používajte iba s najnižším nastavením ohrevu / rýchlosti.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

### **Všeobecne**

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý. Pokiaľ chcete vyčistiť vonkajšiu časť prístroja, utrite ho vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla voda a aby bol pred použitím celkom suchý.
- Prívodný kábel neomotávajte okolo prístroja, ale vytvorte z kábla voľnú slučku.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití prístroj vždy odpojte zo zásuvky.

### **Čistenie filtra**

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý.
- Držte rukoväť prístroja pevne, otočte zadným filtrom doľava a vyberte ho.
- Pomocou mäkkej kefy odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty z filtra.
- Vymeňte zadný filter zarovnaním drážok a otáčaním doprava, pokiaľ filter nezapadne naspäť na miesto.

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.