

BaByliss[®]
PARIS



Fabriqué en Chine
Made in China

5344E-S211a

Návod na obsluhu

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC/2019/03

Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Uterákom si vysušte vlasy a rozpustíte si ich.
- Pred použitím otvorte rukoväť.
- Pripojte spotrebič do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Dbajte na to, aby použité napätie zodpovedalo napätiu vybranému na spotrebiči.
- Vyberte požadované nastavenie ohrevu a rýchlosti.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

DÔLEŽITÉ! Zadnú stranu spotrebiča vždy počas používania držte stranou od vlasov, aby neboli vtiahnuté do vnútra zadným vzduchovým filtrom.

Napätie

Napätie môžete nastaviť pre použitie so 125 V alebo 240 V výberom požadovaného napätia pomocou skrutky na rukoväti. Vždy dbajte na to, aby použité napätie zodpovedalo vybranému napätiu.

Nikdy spotrebič nepoužívajte na napätí 240 V, pokiaľ je nastavený na 125 V alebo naopak.

Nastavenie ohrevu

K dispozícii sú 2 nastavenia ohrevu/rýchlosti. Použite vysoké nastavenie ohrevu/rýchlosti pre počiatkové sušenie a nízke nastavenie ohrevu/rýchlosti pre úpravu vlasov, keď vlasy začnú byť suché, a pre sušenie vytláčaním.

Koncentračná tryska

Pomocou koncentračnej trysky nasmerujte tok vzduchu počas úpravy vlasov.

DÔLEŽITÉ! Koncentračnú trysku používajte iba s najnižším nastavením ohrevu / rýchlosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete spotrebič uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

Všeobecne

- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, odpojený a vychladnutý. Pokiaľ chcete vyčistiť vonkajšiu časť spotrebiča, utrite ju vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do spotrebiča nevnikla voda a aby bol pred použitím celkom suchý.

- Prívodný kábel neomotávajújte okolo spotrebiča, ale vytvorte z kábla voľnú slučku na strane spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.

Čistenie filtra

- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, odpojený a vychladnutý.
- Pomocou mäkkej kefy jemne odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty z filtra.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.