

BaByliss[®]
PARIS



Fabriqué en Chine

Made in China

D570DE-S272a

Návod na obsluhu

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC/2019/03

Najskôr si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Uterákom si vysušte vlasy a rozpustíte si ich.
- Pripojte prístroj do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Vyberte požadované nastavenie ohrevu a rýchlosti.
- Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

DÔLEŽITÉ! Zadnú stranu prístroja počas používania vždy držte stranou od vlasov, aby neboli vtiahnuté do vnútra zadným vzduchovým filtrom.

Nastavenie ohrevu

K dispozícii sú 3 tepelné a 2 rýchlostné nastavenia vrátane tlačidla studeného vzduchu. Použite vysokú teplotu a rýchlosť pre sušenie, nízku teplotu a rýchlosť pre úpravu vlasov a počas sušenia používajte prsty na prečesávanie vlasov.

Koncentračná tryska

Pomocou koncentračnej trysky nasmerujte tok vzduchu počas úpravy vlasov.

DÔLEŽITÉ! Koncentračnú trysku používajte iba s najnižším nastavením ohrevu/rýchlosti.

Difuzér

Pomocou difuzéra vytvorte prirodzené kučery a objem.

DÔLEŽITÉ! Difuzér používajte iba s najnižším nastavením ohrevu/rýchlosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Všeobecne

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý. Pokiaľ chcete vyčistiť vonkajšiu časť prístroja, utrite ho vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla voda a aby bol pred použitím celkom suchý.
- Prívodná kábel neomotávajte okolo prístroja, ale vytvorte z kábla voľnú slučku.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití prístroj vždy odpojte zo zásuvky.

Čistenie filtra

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý.
- Držte rukoväť prístroja pevne, otočte zadným filtrom doľava a vyberte ho.
- Pomocou mäkkej kefy odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty z filtra.
- Vymeňte zadný filter zarovnaním drážok a otáčaním doprava, pokým filter nezapadne späť na miesto.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.