

BaByliss[®]
PARIS



Fabriqu  en Chine
Made in China

D373E-S264a

N vod na obsluhu

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC/2019/03

Najskôr si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Uterákom si vysušte vlasy a rozpustíte si ich.
- Pripojte prístroj do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Vyberte požadované nastavenie ohrevu a rýchlosti.
- Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

DÔLEŽITÉ! Zadnú stranu prístroja počas používania vždy držte stranou od vlasov, aby neboli vtiahnuté do vnútra zadným vzduchovým filtrom.

Predĺženie prívodného kábla

Aby ste predĺžili prívodný kábel, držte fén jednou rukou a zatiahnite prívodný kábel druhou rukou smerom dole. Hneď ako sa na kábli objaví červená značka, prestaňte za kábel ťahať, je predĺžený na maximum.

Navíjanie prívodného kábla

Upozornenie: Kábel a zástrčka sa pri navíjaní rýchlo pohybujú.

Dôkladne dodržiavajte pokyny, aby ste sa vyhlí poraneniu.

Stlačte jedenkrát rukou tlačidlo pre navíjanie, držte kábel alebo zástrčku druhou rukou a pozorne kontrolujte kábel počas navíjania do fénu.

Nastavenie ohrevu

K dispozícii sú 3 tepelné a 2 rýchlostné nastavenia vrátane tlačidla studeného vzduchu. Použite vyššiu teplotu a rýchlosť pre sušenie, nižšiu teplotu a rýchlosť pre úpravu vlasov a počas sušenia používajte prsty na prečesávanie vlasov.

Koncentračná tryska

Pomocou koncentračnej trysky nasmerujte tok vzduchu počas úpravy vlasov.

DÔLEŽITÉ! Koncentračnú trysku používajte iba s najnižším nastavením ohrevu/rýchlosti.

Difuzér

Pomocou difuzéra vytvorte prirodzené kučery a objem.

DÔLEŽITÉ! Difuzér používajte iba s najnižším nastavením ohrevu/rýchlosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Všeobecne

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý. Pokiaľ chcete vyčistiť vonkajšiu časť prístroja, utrite ho vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do prístroja nevníkla voda a aby bol pred použitím celkom suchý.
- Prívodná kábel neomotávajú okolo prístroja, ale vytvorte z kábla voľnú slučku.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití prístroj vždy odpojte zo zásuvky.

Čistenie filtra

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý.
- Držte rukoväť prístroja pevne, zdvihnite filter smerom k vám, čo umožní otvorenie zadného filtra.
- Pomocou mäkkej kefy odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty z filtra.
- Kryt filtra zacvaknite naspäť na miesto.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava