

BaByliss[®]
PARIS



Fabriqué en Chine
Made in China

C450E-F94b

Návod na obsluhu

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC 2019/06

IB-19/217

Najskôr si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby horúci povrch prístroja neprišiel do priameho kontaktu s kožou, predovšetkým v oblasti očí, uší, tváre a krku.


UPOZORNENIE! Nedotýkajte sa horúcej hlavne alebo kovových častí prístroja.

Prepínač aktivácie ovládania


DÔLEŽITÉ! Tento prístroj má funkciu oneskorenej aktivácie ovládania.

Hneď po zapnutí prístroja môžete nastaviť teplotu. Po 5 sekundách po zapnutí prístroja sa tlačidlá pre nastavenie teploty uzamknú.

Pre nastavenie teploty pridržte tlačidlo +/- na 1 až 2 sekundy. Tým deaktivujete režim uzamknutia a budete schopní zmeniť nastavenie.


Pre vypnutie prístroja v režime uzamknutia pridržte tlačidlo  pokiaľ sa prístroj nevypne.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché, a prečešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte na sekcie, aby boli pripravené na úpravu.
- Pre zapnutie prístroja stlačte a pridržte tlačidlo  na 1 až 2 sekundy. Digitálny displej začne blikať a prístroj sa automaticky začne zahrievať.
- Stlačte tlačidlo +/- a nastavte teplotu vhodnú pre váš typ vlasov. Digitálny displej bude blikať, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná teplota. Hneď ako sa prístroj zahreje na požadovanú teplotu, digitálny displej zostane svietiť.

Upozornenie: Nastavenie teploty prístroja bude automaticky uzamknuté po 5 sekundách. (Vid' „Prepínač aktivácie ovládania“)

- Stlačením klieští umiestnite prístroj do stredu sekcie vlasov a rozprestrite vlasy rovnomerne medzi hlavňou a kliešťa.
- Hneď ako sú vlasy umiestnené, opatrne pusťte kliešte, aby boli vlasy pevne držané medzi kliešťami a hlavňou. Jemne pohybujte prístrojom smerom ku končekom vlasov.
- Namotajte vlasy okolo hlavne pod miernym uhlom, aby sa vlasy okolo hlavne ovinuli v špirále. Pri namotávaní vlasov okolo hlavne sa uistite, že vlasy sú rozprestrené rovnomerne tak, že sa celá sekcia dotýka hlavne bez zbytočného vrstvenia vlasov.
- Držte na mieste počas 5 až 8 sekúnd v závislosti od typu vašich vlasov.
- Pre odstránenie prístroja z vlasov stlačte kliešte a prístroj vyberte.
- Pred úpravou vlasov ich nechajte vychladnúť.
- Rovnaký postup opakujte s každým prameňom vlasov.


- Po použití prístroj vypnite stlačením a pridržaním tlačidla  na 1 až 2 sekundy, prístroj odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

Nastavenie ohrevu

Pokiaľ máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre hrubšie vlasy použite vysokú teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, pokiaľ nedocielite požadovaný výsledok.

K dispozícii je 6 teplotných stupňov, a to 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C a 210 °C.

Automatické vypnutie

Tento prístroj má pre zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutia. Pokiaľ je prístroj nepretržite zapnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Pokiaľ chcete prístroj aj po tomto čase dlhšie používať, stlačením a pridržaním tlačidla  na 1 až 2 sekundy jednoducho zapnete napájanie.

Teplu odolná podložka

Súčasťou prístroja je aj teplu odolná podložka, ktorú môžete používať počas alebo po úprave vlasov. Zapnutý prístroj neukladajte na povrch citlivý na teplo ani ak používate teplu odolnú podložku. Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky. Prístroj ihneď zabaľte do teplu odolnej podložky a nechajte ho celkom vychladnúť. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, pretože zostane horúci ešte niekoľko minút.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

- Prívodný kábel neomotávajte okolo prístroja, ale vytvorte z kábla voľnú slučku vedenú pozdĺž prístroja.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití prístroj vždy odpojte zo zásuvky.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava