

BaByliss[®]
PARIS

Návod na obsluhu



Fabriqu  en Chine
Made in China

C1800E-F70d

BABYLIS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC 2019/07

Najskôr si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.


DÔLEŽITÉ! Tento prístroj nie je určený pre veľmi dlhé vlasy a nemal by sa používať na vlasy siahajúce pod prsia. Tento prístroj dosahuje vysokú teplotu a nie je vhodný pre použitie na syntetických vlasoch ani na predĺžení zo skutočných vlasov.

NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE! Pri vyvíjaní pary môže tento prístroj spôsobiť popálenie, pokiaľ je používaný veľmi blízko kože, pokožky hlavy alebo očí alebo pokiaľ je používaný nesprávne. Aby sa znížilo riziko kontaktu s horúcou vodou z parných prieduchov, pred každým použitím prístroja otestujte tak, že ich budete držať ďalej od tela. Dbajte na to, aby horúci povrch prístroja neprišiel do priameho kontaktu s kožou, predovšetkým v oblasti očí, uší, tváre a krku.

• Pokiaľ chcete použiť nastavenie kondicionovania, pred zapojením prístroja naplňte nádržku na vodu destilovanou vodou. (Vid' „Naplnenie nádržky na vodu“).

Upozornenie: Aj keď sa nepoužíva nastavenie kondicionovania, ponechajte nádržku na vodu na mieste.

- Uistite sa, že sú vaše vlasy čisté, suché a bez stôp suchého šampónu, spreja na vlasy, tužidla, vosku v spreji, tvarovacieho prádka alebo iných stylingových prípravkov.
- Vlasy rozčešte tak, aby neboli strapaté, a rozdeľte ich na časti so šírkou nepresahujúcou 3 cm tak, aby boli pripravené na styling.
- Posunutím tlačidla nastavte teplotu vhodnú pre váš typ vlasov a zapnite prístroj. Indikátor bude blikať, pokým nebude dosiahnutá požadovaná teplota. Hneď ako sa prístroj zahreje na požadovanú teplotu, zostane indikátor svietiť.
- Pokiaľ chcete použiť nastavenie kondicionovania, posuňte prepínač do označenej polohy zapnuté . Poprípade prepnite nastavenie do polohy „0“ a nastavenie kondicionovania vypnite.

Upozornenie: Pred zapnutím nastavenia kondicionovania vždy počkajte, kým sa prístroj celkom zahreje.

- Vyberte preferované nastavenie časovača (0, 8, 10 alebo 12) a preferované nastavenie smeru zvlňenia (L, R alebo A).
- Vlasy vždy vkladajte do prístroja tak, aby otvorená časť komory bola smerom k hlave. Pokiaľ máte dlhé vlasy, vložte ich do spodnej časti prístroja tak, aby sa do komory dobre zaviedli. Príslušná časť vlasov musí byť rovná a umiestnená úhľadne do stredu prístroja medzi rukoväti.
- **Výstraha!** Pokiaľ sa prístroj nepoužíva správne, môže v niektorých prípadoch dôjsť k miernemu zastrapateniu. Pokiaľ dôjde k zastrapateniu, najskôr prístroj vypnite a prestaňte v pohybe prístrojom smerom od vlasov. Jemne rozmotávajte vlasy z komory, pokým nebudú celkom uvoľnené.

- Pevne stlačte rukoväti ku sebe tak, aby sa vlasy vtiahli do komory.
- Držte prístroj v pozícii a hneď ako budú vlasy vtiahnuté do komory a bude zapnuté nastavenie časovača, spustí sa indikátor automatického pípnutia. Naďalej držte rukoväti zatvorené, pokým prístroj nevydá 4 rýchle po sebe idúce pípnutia na znamenie toho, že sa čas naplnil a prístroj môžete z vlasov odstrániť. **Upozornenie:** Pokiaľ vyberiete nastavenie vypnutia zvuku „0“, nebude sa ozývať žiadny zvukový signál. Za 15 sekúnd zaznie výstražné pípnutie.
- Uvoľnite rukoväti a plynule presuňte prístroj smerom od hlavy tak, aby sa ukázali vlny.
- Pred úpravou vlasov ich nechajte vychladnúť.
- Rovnaký postup opakujte s každým prameňom vlasov.
- Po použití prístroj vypnite posunutím prepínača teploty do polohy „0“ a odpojte ho zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

PLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

- Uistite sa, že pri demontáži, plnení a inštalácii nádržky na vodu je spotrebič vypnutý a odpojený. Pred plnením destilovanou vodou vždy celkom vyberte nádržku na vodu z prístroja.
- Pre uvoľnenie zatlačte jazýček tlačidla na bočnej strane nádržky na vodu smerom hore.
- Opatrne vysuňte nádržku z jej polohy, aby ste ju mohli celkom vybrať z prístroja.
- Otvorte gumové tesnenie umiestnené na dne nádržky na vodu a nalejte destilovanú vodu veľkým otvorom.
- Umiestnite gumové tesnenie a uistite sa, že je celkom utesnené a voda nemôže vytečť.
- Pripojte nádržku na vodu späť na prístroj. Nádržka na vodu zacvakne späť na svoje miesto a vďaka tomu je bezpečne zaistená.
- Pred použitím prístroja sa uistite, že sú ruky a vonkajšia strana nádržky celkom suché.

Nastavenie ohrevu

Pokiaľ máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nižšiu teplotu. Pre hrubšie vlasy použite vyššiu teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, pokým nedocielite požadovaný výsledok.

Nižšie nájdete sprievodcu nastavením teploty:

0 = VYP

I = 190 °C

II = 210 °C

III = 230 °C

Nastavenie časovača

K dispozícii sú 3 nastavenia časovača so zvukovým signálom. Rôzne nastavenia je možné použiť pre dosiahnutie rôznych efektov zvlnenia. Ako vodičko použite nasledujúce nastavenie:

Nastavenie 0 = Žiadny zvukový signál

(Pri použití tohto nastavenia budte veľmi opatrní)

Nastavenie 8 (8 sekúnd, 3 pípnutia) pre voľné vlny

Nastavenie 10 (10 sekúnd, 4 pípnutia) pre mäkké vlny

Nastavenie 12 (12 sekúnd, 5 pípnutí) pre výrazné vlny

Nastavenie smeru zvlnenia

Upravte svoj štýl pomocou nastavenia smeru zvlnenia. Ako vodičko použite nasledujúce nastavenia:

L = Vľavo

R = Vpravo

A = Auto (Tým sa zmení smer po každom zatočení)

Automatické vypnutie

Tento prístroj má pre zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutia.

Pokiaľ je prístroj nepretržite zapnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne.

Pokiaľ chcete prístroj po uplynutí tohto času ďalej používať, jednoducho prepnete do polohy „0“ a potom opäť prepnete na takú teplotu, ktorá je vhodná pre váš typ vlasov.

Režim spánku

Tento prístroj má funkciu automatického režimu spánku. Pokiaľ sa prístroj nepoužíva dlhšie ako 20 minút, teplota automaticky klesne na približne 150 °C.

Pokiaľ chcete po tomto čase pokračovať v používaní spotrebiča, jednoducho zatvorte a uvoľnite rukoväti a teplota sa vráti na nastavenú teplotu, pri ktorej ste ho používali.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Je veľmi dôležité používať dodaný čistiaci nástroj pre pravidelné čistenie komory. Tak predídete usadzovaniu produktu a vytvárané vlny budú mať vždy dokonalý tvar.

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený zo zásuvky a vychladnutý.
- Čistiaci nástroj mierne navlhčite teplou vodou a slabým čistiacim prostriedkom alebo mydlom.
- Nástroj vložte do dutiny komory a otáčajte ním okolo komory tak, aby ste odstránili prípadné usadeniny produktu.

- Skôr ako prístroj začnete znovu používať, uistite sa, že dôkladne vyschol.
- Čistiaci nástroj môžete používať opakovane; jednoducho odoberte plstené vankúšiky, opláchnite ich v teplej mydlovej vode a pred opätovným použitím ich nechajte vyschnúť.

DÔLEŽITÉ! Prístroj neponárajte do vody ani inej tekutiny.

Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

- Prívodný kábel neomotávajte okolo prístroja, ale vytvorte z kábla voľnú slučku vedenú pozdĺž prístroja.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití kábel vždy odpojte zo zásuvky.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.