

**BaByliss**<sup>®</sup>  
PARIS



2165CE-C51c

**Návod na obsluhu**

**Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.**

## **NÁVOD NA OBSLUHU**

**Upozornenie: Dbajte na to, aby horúci povrch spotrebiča neprišiel do priameho kontaktu s pokožkou, predovšetkým v oblasti uší, očí, tváre a krku.**

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché, a prečešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte na sekcie, aby boli pripravené na úpravu.
- Stlačením tlačidla so symbolom „I“ spotrebič zapnete, zabliká zelený aj červený indikátor.
- Otočte ovládačom na požadované nastavenie teploty, ktorá bude vhodná na váš typ vlasov. Zelený aj červený indikátor bude blikať, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná teplota. Keď sa spotrebič zahreje na požadovanú teplotu, zostane zelený indikátor svietiť.
- Medzi žehliace plochy vložte prameň vlasov v dĺžke, v ktorej chcete začať so stylingom.
- Pevne zovrite žehliace plochy a držte na mieste 5 až 8 sekúnd, v závislosti od typu vašich vlasov.
- Uvoľnite stlačenie, oddiaľte žehličku a v prípade potreby postup opakujte.
- Pred úpravou vlasov ich nechajte vychladnúť.
- Po použití spotrebiča stlačte tlačidlo so symbolom „O“ a odpojte ho zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

## **Nastavenie ohrevu**

Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Na hrubšie vlasy použite vysokú teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola zvolená správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, pokiaľ nedocielite požadovaný výsledok.

Nižšie nájdete sprievodcu nastavením teploty:

Min. – 2 = 120 °C – 130 °C

2 – 4 = 130 °C – 150 °C

4 – 6 = 150 °C – 170 °C

6 – 8 = 170 °C – 190 °C

8 – Max. = 190 °C – 210 °C

### **Automatické vypnutie**

Tento spotrebič má na zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutia. Ak je spotrebič nepretržite zapnutý dlhšie ako 72 minút, automaticky sa vypne. Ak chcete spotrebič aj po tomto čase ďalej používať, stlačením tlačidla so symbolom „I“ jednoducho zapnete napájanie.

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Ak chcete spotrebič uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

- Vodič neomotávajte okolo spotrebiča, ale vytvorte z vodiča voľnú slučku vedenú pozdĺž spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak by vodič musel byť veľmi napnutý.
- Po použití spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.