

BaByliss[®]
PARIS



Fabriqu  en Chine
Made in China

W2447E-F60d

N vod na obsluhu

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC 2019/05

IB-19/185A

Najskôr si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché a prečešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte na sekcie, aby boli pripravené na úpravu.
- Pre zapnutie prístroja stlačte tlačidlo označené ako „I/O“.
- Posuňte posuvný ovládač na požadované nastavenie teploty, ktorá bude vhodná pre váš typ vlasov. Indikátor bude blikať, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná teplota. Hneď ako sa prístroj zahreje na požadovanú teplotu, zostane indikátor svietiť.

DÔLEŽITÉ! Pri ukladaní na stôl by jednotka mala byť v správnej pozícii.

Dve hlavne by mali mieriť smerom hore.

UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby horúci povrch prístroja neprišiel do priameho kontaktu s kožou, predovšetkým v oblasti očí, uší, tváre a krku.

UPOZORNENIE! Nedotýkajte sa horúcej hlavne alebo kovových častí prístroja.

- Umiestnite prameň vlasov medzi horné hlavne a spodnú platňu, uzatvorte prameň pri korienkoch pevne ho držte medzi hornými hlavňami a spodnou platňou počas 5–8 sekúnd, v závislosti od typu vlasov. Dbajte na to, aby horúce povrchy prístroja neprišli do kontaktu s očami, ústami, tvárou a krkom.
- Uvoľnite prameň vlasov a prestavte pozíciu prístroja tak, aby prekryval poslednú vytvorenú vlnu a vlnitý efekt bol neprerušovaný.
- Pokračujte v tomto postupe po celom prameni vlasov až ku končekom.
- Rovnaký postup opakujte s každým prameňom vlasov.
- Pred úpravou vlasov ich nechajte vychladnúť.
- Po použití prístroja tlačidlom „I/O“ vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

Nastavenie ohrevu

Pokiaľ máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre hrubšie vlasy použite vysokú teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, pokiaľ nedocielite požadovaný výsledok.

Nižšie nájdete sprievodcu nastavením teploty:

I = 160 °C

II = 180 °C

III = 200 °C

Automatické vypnutie

Tento prístroj má pre zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutia. Pokiaľ je prístroj nepretržite zapnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Pokiaľ chcete prístroj aj po tomto čase ďalej používať, stlačením tlačidla so symbolom „I/O“ jednoducho zapnete napájanie.

Teplu odolné puzdro

Súčasťou prístroja je aj teplu odolné puzdro, ktoré môžete používať počas alebo po úprave vlasov. Zapnutý prístroj neodkladajte na povrch citlivý na teplo ani pokiaľ používate teplu odolné puzdro. Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky. Prístroj ihneď zabalte do teplu odolného puzdra a nechajte ho celkom vychladnúť. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, pretože zostane horúci ešte niekoľko minút.

DÔLEŽITÉ! Vonkajší saténový materiál nie je teplu odolný a nevychladnutý prístroj by nemal byť umiestnený na tomto materiáli, zatiaľ čo je horúci.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

- Prívodný kábel neomotávajte okolo spotrebiča, ale vytvorte z kábla voľnú slučku vedenú pozdĺž prístroja.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
- Po použití prístroj vždy odpojte zo zásuvky.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.