

# *BaByliss*<sup>®</sup>



ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine  
Made in China

**N vod na obsluhu**


**BABYLISS SARL**  
99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France  
**[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)**

FAC 2020/08




IB-20/075

Najskôr si prečítajte bezpečnostné pokyny.

**Upozornenie! Dbajte na to, aby horúci povrch prístroja neprišiel do priameho kontaktu s kožou, predovšetkým v oblasti očí, uší, tváre a krku.**


- Pred začatím úpravy vlasov stlačením tlačidla „“ v hornej časti spotrebiča uvoľnite nádržku na vodu.
- Opatrne otvorte gumové viečko a pomocou dodaného kvapkadla naplňte nádržku destilovanou vodou.
- Skontrolujte, či je nádržka bezpečne zaistená a správne umiestnená.
- Uistite sa, či vonkajšia časť nádržky a prístroj sú celkom suché. Pokiaľ nádržku potrebujete doplniť, odpojte prístroj zo zásuvky a nádržku vložte späť ihneď po jej doplnení.


**UPOZORNENIE!** Nedotýkajte sa horúcich platní alebo kovových častí prístroja.

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché a prečešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte do prameňov, aby boli pripravené na úpravu.
- Pre zapnutie stlačte tlačidlo „“. Prístroj sa automaticky zahreje.
- Pre nastavenie teploty, ktorá je vhodná pre váš typ vlasov, stlačením tlačidiel „+“ alebo „-“ nastavte požadovanú teplotu. LED kontrolka bude blikať, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná teplota. Hneď ako bude požadovaná teplota dosiahnutá, LED kontrolka bude svietiť.
- K dispozícii sú 2 nastavenia naparovania; nízke a vysoké. Pre aktiváciu naparovania stlačte tlačidlo „“. Rozsvieti sa prvá LED kontrolka, zatvorte platne a z prístroja začne vychádzať para. Ak chcete zvoliť nastavenie vysokého naparovania, stlačte opäť tlačidlo označené „“, rozsvieti sa druhá LED kontrolka, zatvorte platne a z prístroja začne vychádzať para.


**Upozornenie:** Para bude z prístroja vychádzať, iba pokiaľ budú LED kontrolky svietiť a platne budú zatvorené.

**UPOZORNENIE!** Paru nemierte na tvár a krk.

**Upozornenie:** Prístroj môžete používať bez funkcie naparovania. Pre deaktiváciu funkcie naparovania stlačte tretíkrát tlačidlo „“ a LED kontrolka zhasne.

**DÔLEŽITÉ:** Po 5 sekundách po zapnutí žehličky na vlasy sa tlačidlá nastavenia teploty automaticky uzamknú. Pre zmenu nastavenia podržte tlačidlo „+“ alebo „-“ alebo „“ počas 2 sekúnd. Týmto deaktivujete režim zámky a bude možné upraviť nastavenie.

**Dôležité!** Pokiaľ z prístroja nevychádza žiadna para, možno je prístroj v režime spánku. Roztvorením alebo zatvorením platní opätovne aktivujete funkciu naparovania. Ďalším dôvodom môže byť prázdna nádržka na vodu, ktorá potrebuje doplniť.

- Umiestnite prameň vlasov medzi platne blízko ku korenkom.
- Držte vlasy pevne medzi platňami a kľžte vlasy od korieňkov ku končekom.
- Postup opakujte pre každý prameň vlasov.
- Pred prečesaním nechajte vlasy vychladnúť.
- Po použití stlačte a podržte tlačidlo „“, pre vypnutie, odpojte prístroj zo zásuvky a umiestnite ochranný tepelný silikónový obal cez platne v zatvorenej polohe.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

### **Nastavenie teploty zahriatia**

Pokiaľ máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre hrubšie vlasy použite vyššiu teplotu.

Pri prvom použití odporúčame vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, pokiaľ nedocielite požadovaný výsledok.


K dispozícii je päť teplotných stupňov, a to 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C a 210 °C.

### **Hrebeňový nástavec pre narovnanie vlasov**

**UPOZORNENIE!** Pred nasadením alebo odobratím žehliacich hrebeňových nástavcov sa uistite, či je prístroj chladný.

- Hranu žehliaceho hrebeňového nástavca zasuňte do drážky na strane žehliacej platne tak, aby štetiny smerovali hore.
- Hrebeň posuňte smerom k opačnému koncu prístroja, pokiaľ nezapadne na miesto.
- Ak chcete rovnací hrebeňový nástavec vybrať, jednoducho ho vysuňte z prístroja.

### **Automatické vypnutie**

Tento prístroj je vybavený funkciou automatického vypnutia pre zvýšenie bezpečnosti. Pokiaľ je prístroj nepretržite zapnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Pokiaľ chcete spotrebič aj po tejto dobe ďalej používať, jednoducho ho zapnite stlačením tlačidla „“.

### **Teplu odolný ochranný obal**

Tento prístroj je dodávaný s teplu odolným ochranným obalom na použitie počas a po úprave vlasov. Zapnutý prístroj neodkladajte na povrch citlivý na teplo, ani keď používate dodaný teplu odolný obal. Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky. Pred uskladnením prístroj ihneď zabaľte do dodaného teplu odolného obalu a nechajte ho celkom vychladnúť. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí, pretože zostane horúci ešte niekoľko minút.

## **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

Ak chcete, aby prístroj zostal v čo najlepšom stave, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Nádržku na vodu po každom použití vyprázdňte.
- Pre plnenie nádržky na vodu je najlepšie používať destilovanú vodu. Pokiaľ to nie je možné, zaistite pravidelné odstraňovanie vodného kameňa.
- Prívodný kábel neobtáčajte okolo prístroja, naviňte ho voľne vedľa boku prístroja.
- Nepoužívajte prístroj s napnutým prívodným káblom.
- Po použití vždy odpojte prístroj zo zásuvky.

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.