



CZ ■ Kuchyňský robot

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**Obecná upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

**Varování:**

Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Při manipulaci se sekacími čepeli, zvláště při vyjímání čepelí z mixovací nádoby nebo smoothie nádoby, vyprazdňování nádoby a během čištění dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostré nože.
- Povrchy spotřebiče, které jsou ve styku s pokrmem, vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním nebo jeho přemístěním.

- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.


Elektrická bezpečnost

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedená na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Přívodní kabel spotřebiče nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokryma rukama.
- Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přívodního kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neopravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Spotřebič nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou. Nikdy jej nemyjte pod tekoucí vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič uveďte do chodu až poté, co ponoříte nástavce do nádoby s potravinami. Dokud je spotřebič v provozu, nástavce udržujte ponořené v nádobě, aby nedocházelo k rozstříkávání potravin.
- Pokud se potraviny přichycují k nástavcům nebo na stěny nádoby, spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Stěrkou očistíte nástavce a okraje nádoby.
- Vyvarujte se kontaktu s rotujícími částmi spotřebiče. Během používání nevkládejte do nádoby s přísadami ruce, vidličku nebo jiné předměty a udržujte vlasy, oblečení apod. v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí spotřebiče. Pokud vidlička nebo jiný předmět spadne do nádoby během používání, spotřebič okamžitě vypněte.
- Dbejte na to, aby se při provozu do plnicího otvoru mlýnku na maso nebo strouhadla nedostaly vlasy, oblečení nebo jiné předměty. Do plnicího otvoru vkládejte pouze suroviny, které mají být zpracovány.
- Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné předměty k protlačení přísad plnicím otvorem mlýnku na maso a strouhadla. K tomuto účelu slouží přítlak, který je součástí příslušenství.
- Během provozu neodklápějte multifunkční hlavu.
- Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Z důvodu zvýšené bezpečnosti se doporučuje nechat horké tekutiny a potraviny před zpracováním vychladnout.
- Pokud jste zpracovávali teplé potraviny, odnímatelné nástavce mohou být po použití zahřáté.
- Před připevněním nástavců ke spotřebiči, jejich vyjmutím nebo výměnou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Při manipulaci s mlecím nožem mlýnku na maso a nožovou jednotkou mixéru dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří. Zvýšená pozornost musí být věnována při vyprazdňování nádoby mixéru, při vyjímání nožové jednotky z nádoby, při vyjímání mlecího nože z komory a při čištění.
- Nepokoušejte se mlít kosti, skořápky ořechů nebo jiné tvrdé suroviny.
- V nerezové nádobě lze zpracovávat horké tekutiny o teplotě až do 80 °C. Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Nikdy nespouštějte mixér bez řádně nasazeného víka. Pokud zpracováváte horké tekutiny, neodnímejte během provozu vnitřní víčko. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přenesení zahřáté mixovací nádoby používejte rukojeť.
- Maximální doba nepřetržitého provozu je 10 minut. V režimu hnětení nepřekračujte maximální dobu provozu 5 minut a při použití mixéru nepřekračujte dobu provozu 2 minut. Před dalším spuštěním nechte spotřebič 30 minut vychladnout.

Bezpečnost během údržby

- Před čištěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Údržba a čištění. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené v kapitole Údržba a čištění.
- Multifunkční hlavu ani stojan nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Kuchyňský robot není určena pro mytí v myčce nádobí.
- Odnímatelné nástavce jsou určeny pro krátkodobý styk s potravinami (včetně nápojů), tj. max. 4 hodiny. Nenechávejte je ponořené, například ve vodě, delší dobu, aby nedošlo k poškození jejich povrchové úpravy.
- Před uložení spotřebiče se ujistěte, že je multifunkční hlava sklopena do horizontální polohy.

A




B

1




2



3




4



C

1




2

3

4


5






6



7

D





E**F****G**

H






I



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uchovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opodt do originální krabice od výrobce.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A1** Odklápec multifunkční hlava
- A2** Snímatelný kryt čelního výstupu pro připevnění mlýnku na maso nebo struhadla
- A3** Tlačítko pro uvolnění mlýnku na maso z vývodu hlavy
- A4** Čelní vývod pro mlýnek na maso a struhadlo
- A5** Upínací hřídel pro nástavce
- A6** Základna pro nerezovou nádobu
- A7** Protiskluzové nožky
- A8** Odklopitelný kryt horního výstupu pro připevnění míxury
- A9** Osvětlení
- A10** Tlačítko pro odklopení a sklopení multifunkční hlavy
- A11** Otočný ovladač s osvětlením
- 0 (vypnuto; pohotovostní režim)
 - rychlostní stupně 1-2-3-4-5-6
 - režim mixování v mixovací nádobě 
 - režim mixování ve smoothie nádobě 
 - osvětlení 
- A12** Průhledný kryt proti rozstříku s plnicím otvorem
- A13** Víko pro nerezovou nádobu
- A14** Nerezová nádoba na zpracování potravin o objemu 5 l

B1 Šlehací balonová metla	B3 Hnětací hák
B2 Míchací metla	B4 Pružná míchací metla
C1 Vnitřní víčko	C5 Podstavec pro upevnění/sejmutí míxury z vývodu
C2 Obvodové víko s otvorem pro přidávání ingrediencí	C6 Smoothie nádoba pro nutriční nápoje o objemu 0,6 l
C3 Mixovací nádoba o objemu 1,5 l	C7 Podstavec nádob pro nutriční nápoje
C4 Nožová jednotka	D8 Přítlak
D1 Mlýnek	D9 Násypka
D2 Šneková hřídel	D10 Mlečící komora
D3 Mlečící nůž	D11 Nástavec na výrobu různých druhů těstovin
D4 Mlečící disk jemný	D12 Nástavec na plnění střívek
D5 Šroubovací uzávěr	D13 Tvořítko na cukroví s držákem
D6 Mlečící disk střední	E1 Přítlak
D7 Mlečící disk hrubý	E2 Struhadlo
E1 Přítlak	E3 Nástavec pro krájení plátků
E2 Struhadlo	E4 Nástavec pro hrubé strouhání
E3 Nástavec pro krájení plátků	E5 Nástavec pro strouhání brambor
	E6 Nástavec pro jemné strouhání

ÚČEL POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Kuchyňský robot je určen a konstruován pro zpracování běžného množství potravin v domácnosti. Je vhodný k mixování, šlehání, hnětení, mletí a strouhání.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím omyjte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté vše opláchněte čistou vodou a nechteje volně uschnout, anebo důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou.



Upozornění:

Příslušenství **B1** až **B4**, mlýnek na maso **D1** a struhadlo **E2** nejsou určeny k mytí v myčce nádobí. Ostatní odnímatelné součásti lze nechat umýt v myčce nádobí.

Při omývání nožové jednotky **C4** dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostré nože.

- Lehce navlhčenou utěrkou otřete vnější části robota.



Upozornění:

Kuchyňského robota a jeho síťový kabel neoplachujte pod vodou ani je neponořujte do vody. Stojan ani hlava nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.

MÍCHÁNÍ, ŠLEHÁNÍ A HNĚTENÍ

SYSTÉM PLANETÁRNÍHO MIXOVÁNÍ

- Systém planetárního mixování je založen na principu dvojité rotace nástavce. Nástavec rotuje po vnitřním obvodu nádoby v protisměru hodinových ručiček a zároveň kolem své osy v opačném směru. Tím je zajištěno důkladné a rovnoměrné zpracování ingrediencí obsažených v nádobě.

PŘÍPRAVA PRO PROVOZ



Varování:

Než začnete sestavovat nebo demontovat příslušenství kuchyňského robota, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Pokud budete nasazovat nástavec a multifunkční hlava bude zapojena do sítě, může dojít k jejímu neúmyslnému zapnutí a následně k vážnému poranění.

Výběr typu nástavce

Typ nástavce	Použití
Šlehací balonová metla B1	Používá se ke šlehání tekutých vaječných bílků, šlehačky, pěnových krémů apod. Nepoužívejte ji k mísení nebo hnětení těst.
Míchací metla B2	Používá se k mísení lehkých až středně těžkých těst bez kvasnic, k přípravě plev, krémů, dortové směsi, náplní apod. Nepoužívejte ji k hnětení těžkých těst.
Hnětací hák B3	Používá se k hnětení různých druhů těst včetně těžkých a hutných těst, jako je např. chlebové těsto, těsto na pizzu, těsto na čerstvé těstoviny apod.
Pružná míchací metla B4	Používá se k mísení dezertových krémů, instantních pudinků, majonéz, pískotkové těsta apod. Nepoužívejte ji k hnětení těžkých těst.

Vlození surovin do mísy

- Do nerezové mísy vložte suroviny, které chcete zpracovat. V jedné dávce lze zpracovat maximálně 0,8 kg tuhého těsta nebo 2,7 l jemného těsta.
- Maximální množství bílků, které lze šlehat najednou, je 8 ks.
- Mísu doporučujeme plnit maximálně do úrovně rysky 4 l.
- Pokud vložte do mísy příliš malé množství ingrediencí (méně než 0,3 l těsta), nemusí dojít k jejich optimálnímu zpracování.

Připevnění nástavce

- Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
- Stiskněte tlačítko **A10**. Tím dojde k uvolnění hlavy. Hlavu odklopte nahoru až nadzor tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
- Pokud chcete použít průhledný kryt proti rozstříku **A12**, musíte jej připevnit před nasazením nástavce. Víko nasadte na spodní stranu hlavy s hřídelí a otočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte.
- Zvolte nástavec a nasuňte jej na upínací hřídel **A5**. Pootočením nástavce proti směru hodinových ručiček dojde k jeho upevnění. Za nástavec jednou rukou lehce zatáhněte směrem dolů, abyste ověřili, že je řádně připevněn.

Upevnění nerezové mísy

- Nerezovou mísu vložte do základny **A6** a upevněte ji pootočením ve směru hodinových ručiček. Pokud je mísa řádně upevněna, nelze ji samostatně zdvihnout ze základny.
- Jednou rukou stlače tlačítko **A10** a druhou rukou stlače hlavu dolů tak, aby bylo slyšet cvaknutí.

PROVOZ


- Přívodní kabel připojte k zásuvce el. napětí.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný rychlostní stupeň v rozsahu 1 až 6. Doporučujeme začít na nižší rychlosti a postupně ji zvyšovat. Nastavení rychlosti můžete měnit i během chodu. Řidká těsta a omáčky doporučujeme zpracovávat při nižších stupních rychlosti; zabráníte tak rozstříkávání přísad. Jakmile dojde k jejich promísení, zvýšte rychlost na požadovaný stupeň.



Upozornění:

Během provozu nesmí být vkládány do nádoby předměty jako lžice, kuchyňský nůž, vidlička apod., mohlo by dojít k úrazu nebo poškození spotřebiče.

Uvolňování přichycených přísad

- Pokud se přichytí přísada (např. těsto) na okrajích nádoby, vypněte robota a odpojte jej od síťové zásuvky.
- Odklopte multifunkční hlavu. Pro lepší náhled do nádoby lze zapnout osvětlení nastavením ovladače do polohy .
- Pomocí běžné stěrky odstraňte přichycenou přísadu na okrajích nádoby a dejte ji dopředu nádoby.
- Sklopte hlavu zpět do pracovní polohy a zapojte zpět do sítě. Pokračujte v přípravě.

Provozní doba kuchyňského robota

- Při míchání, šlehání nebo hnětení nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 10 minut.
- Při hnětení těžkého a hustého těsta nenechávejte spotřebič v provozu déle než 6 minut.

- Po uplynutí některého z uvedených časů spotřebič vypněte a nechte jej vychladnout. Spotřebič lze opětovně použít po 30 minutách.

Rychlý průvodce zpracováním ingrediencí

Typ nástavce	Přísady	Rychlost	Doba zpracování
Šlehačí balonová metla B1	Lehké směsi (například smetana, vaječný bílek, puding, mrkev)	5-6	4 min
Míchací metla B2 nebo pružná míchací metla B4	Středně těžké směsi (například těsto na dort, směsi na palačinky nebo piškotová těsta)	3-4	6 min
Hnětací hák B3	Těžké směsi (například těsto na chléb a pečivo)	1-3	4-5 min



Poznámka:

Výše uvedené doby zpracování jsou pouze orientační. Aby nedocházelo k rozstříkávání ingrediencí mimo nádobu, zvolte jako počáteční rychlost stupeň 1 nebo 2. Poté nastavte vyšší rychlost dle potřeby. Pro snazší míchání těsta doporučujeme použít měkký margarín nebo máslo. Při šlehaní vaječných bílků musí být nádoba a šlehačí metla naprosto čistá a suchá. I malé množství tuku může způsobit, že nedojde k vyšlehaní bílků do požadované sněhové konzistence. Smetana ke šlehaní by měla být před šlehaním ochlazená na teplotu 6 °C. Přísady pro přípravu různých druhů těst nechejte před zpracováním odležet při pokojové teplotě.

UKONČENÍ PROVOZU A DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Po ukončení používání nastavte otočný ovladač do polohy 0 (vypnuto) a přivodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Stlačte tlačítko **A10** a odklopte hlavu nahoru až nadoraz tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
- Nástavec pootočte ve směru hodinových ručiček, aby došlo k jeho uvolnění a sejměte jej.
- Nerezovou mísou pootočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji ze základny.
- Sejměte průhledný kryt proti rozstříkání **A12** otočením ve směru hodinových ručiček.
- Multifunkční hlavu sklopte zpět do horizontální polohy.
- Po každém použití vyčistěte kuchyňský robot a použité příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A UDRŽBA.

MIXOVÁNÍ

POUŽITÍ MIXÉRY

- Mixér je určen k přípravě pokrmů a nápojů, jako jsou mléčné koktejly, krémové polévky, omáčky, pomazánky, čerstvé dětské mixované pokrmy, nutriční nápoje apod. Neslouží k odšťavňování ovoce a zeleniny, přípravě bramborového pyré, kynutého těsta ani ke šlehaní vaječných bílků.
- K mixování lze využít buď mixovací nádobu **C3** (objem 1,5 l) nebo smoothie nádobu **C6** (objem 0,6 l).

SESTAVENÍ MIXÉRY

Příprava robotu pro mixování

- Abyste mohli sestavit a následně použít mixér, je nutno splnit tyto podmínky:
 - robota postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
 - robot musí být odpojený od síťové zásuvky
 - multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nesmí v ní být upevněný žádný nástavec
 - v základně musí být upevněna nerezová nádoba
- Odklopte kryt **A8**. Pod tímto krytem se nachází vývod pro upevnění mixovací nebo smoothie nádoby.

Mixovací nádoba 1,5 l – sestavení a upevnění (obr. F)

- Před nasazením mixovací nádoby na vývod se nejprve ujistěte, že je podstavec s nožovou jednotkou správně upevněn v nádobě.
- Mixovací nádobu umístěte na horní vývod do pootočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte. Bezpečnostní pojistka neumožní spuštění směru, pokud není nádoba správně připevněna k vývodu.
- Do nádoby vložte přísady. Větší potraviny doporučujeme předem nakrájet na menší kousky.



Poznámka:

Nádobu nikdy nenaplňujte nad rysku maxima. Při zpracování horkých tekutin nebo tekutin, které nabývají v průběhu mixování na objem, doporučujeme plnit nádobu maximálně do 2/3 její maximální kapacity.







- Na mixovací nádobu nasadte obvodové víko **C2** a stlačte jej dolů tak, aby dobře přilnulo k okrajům nádoby. Do otvoru ve víku vložte vnitřní víčko **C1** a zajistěte jeho pootočením ve směru hodinových ručiček.

Smoothie nádoba 0,6 l – sestavení a upevnění (obr. G)

- Smoothie nádoba je určena k přípravě ovocných nebo zeleninových smoothie nápojů.
- Do Smoothie nádoby nalijte tekutiny a/nebo potraviny, které chcete zpracovat. Větší suroviny je nutné předem nakrájet na přibližně 2 cm kostky. Nádobu nikdy nenaplňujte nad rysku maxima.

- Na hrdlo nádoby nasadte podstavec s nožovou jednotkou **C7** tak, aby čepele směřovaly dovnitř nádoby, podstavec zašroubujte a řádně dotáhněte.
- Takto sestavenou smoothie nádobu otočte vzhůru nohama tak, aby byl podstavec s nožovou jednotkou vespod. Ujistěte se, že je podstavec dobře upevněn a že z nádoby neuniká náplň.
- Nasadte nádobu na vývod robotu a pootočte s ní ve směru hodinových ručiček až nadoraz.

RYCHLÝ PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM INGREDIENCÍ

Ingredience	Výběr rychlosti	Doporučení doba mixování
Ovoce, zelenina nakrájená na menší kousky	 nebo 5-6	30 s
Dětská výživa, příkrmy	 nebo 5-6	40 s
Pomazánky, dressingy, marinády	 nebo 5-6	30 s
Polévky	 nebo 5-6	40 s
Smoothie a koktejly		30 s
Kostky ledu		Dle potřeby



Poznámka:

Výše uvedené doby zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná doba mixování závisí na velikosti potravin, jejich množství a požadované výsledné konzistenci.

TIPY A RADY PRO MIXOVÁNÍ

- Potraviny pevné konzistence, jako je např. ovoce nebo zelenina, nejprve rozkrájejte na menší kousky o velikosti zhruba 3 cm a teprve poté je rozmixujte.
- Rozmíxujte nejprve menší množství ingrediencí a další ingredience postupně přidávejte otvorem ve víku **C1** během mixování. Tím dosáhnete lepších výsledků, než když vložíte všechny ingredience do mixovací nádoby najednou.
- Pokud potřebujete zpracovat potraviny pevné konzistence současně s tekutinami, doporučujeme nejprve rozmixovat potraviny pevné konzistence a část tekutin. Zbytek tekutin pak postupně přidejte otvorem ve víku během mixování.
- Pro mixování velmi hustých tekutin spouštějte mixování opakovaně v krátkých intervalech.
- Kostky ledu je třeba zpracovat okamžitě po vyjmutí z mrazničky. Jakmile začne led tát, kostky se spojí a nebude možné je rozmixovat.

MIXOVÁNÍ

- Ujistěte se, že je otočný ovladač nastaven v poloze 0 (vypnuto). Síťový kabel připojte k zásuvce.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti nebo režim. Nejprve doporučujeme nastavit nižší rychlost, aby se přísady promísly. Poté můžete rychlost zvýšit.



Upozornění:

V mixovací nádobě nezpracovávajíte horké tekutiny o teplotě vyšší než 80 °C.

Maximální doba provozu mixéru jsou 2 minuty. Nenechávejte robotu nepřetržitě v provozu déle, než je výše uvedeno. Po mixování nechejte robotu asi 30 minut vychladnout. Během používání smoothie nádoby se pohybuje hřídel hlavy **A5**.

- Chcete-li do mixovací nádoby doplnit ingredience během mixování, vyjměte vnitřní víčko **C1** a otvorem v obvodovém víku **C2** přidejte potraviny. Obvodové víko ale během mixování nikdy neotevírejte. Při zpracování horkých tekutin musí zůstat vnitřní víčko **C1** uzavřeno.
- Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce nebo stěnam nádob, vypněte robotu otočením ovladače do polohy 0 (vypnuto) a odpojte jej od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka přestala otáčet. Nádobu opatrně demontujte z multifunkční hlavy jejím pootočením proti směru hodinových ručiček a vytažením nahoru. Odeberte víko a stěrku očistěte nožovou jednotkou a stěny nádoby.

Přiklopte víko a nádobu převážně zpět k multifunkční hlavě. Síťový kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.

UKONČENÍ MIXOVÁNÍ A DEMONTÁŽ NÁDOB

- Po ukončení mixování nastavte otočný ovladač do polohy 0 (vypnuto) a přivodní kabel odpojte od síťové zásuvky. Před jakoukoliv další činností se ujistěte, že se nožová jednotka v nádobě přestala otáčet.

Mixovací nádoba 1,5 l – demontáž

- Uvolněte mixovací nádobu jejím pootočením proti směru hodinových ručiček a kolmo vzhůru ji odeberte z horního vývodu.
- Chcete-li mixovací nádobu připravit pro vyčištění, přelijejte zmixovaný obsah do vhodné láhve nebo misy a mixovací nádobu vymyjte vodou a osušte.
- Otočte nádobu vzhůru nohama.
- Jednou rukou uchopte rukojeť nádoby a druhou rukou uvolněte podstavec s nožovou jednotkou jeho pootočením proti směru hodinových ručiček.
- V případě, že nelze podstavec uvolnit ručně, upevněte nádobu zpět na vývod roboty. Jednou rukou podržte podstavec s nožovou jednotkou a druhou rukou pootočte nádobu proti směru hodinových ručiček. Nádoba by se měla uvolnit a měla by jít odšroubovat od podstavce. Po odšroubování nádoby uvolněte podstavec z vývodu. Kryt vývodu vraťte zpět na své místo.
- Jednotlivé části mixovací nádoby vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A UDRŽBA.

Smoothie nádoba 0,6 l – demontáž

- Demontáž smoothie nádoby z roboty je třeba provést opatrně tak, aby nedošlo k uvolnění podstavce s nožovou jednotkou z hrda nádoby a k vylištění obsahu.
- Uvolněte nádobu jejím pootočením proti směru hodinových ručiček a kolmo vzhůru ji odeberte z horního vývodu. Kryt vývodu vraťte zpět na své místo.
- Otočte smoothie nádobu vzhůru nohama tak, aby podstavec s nožovou jednotkou byl na horní straně.
- Odsroubujte podstavec z hrda nádoby.
- Jednotlivé části smoothie nádoby vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A UDRŽBA.

MLETÍ MASA

POUŽITÍ MLÝNKU

- Mlýnek je určený k semletí všech druhů mas zbaivených kostí, šlach a kůže, dále zeleniny nebo ovoce. Slouží také k výrobě těstovin, cukroviny nebo k plnění strážek.
- Mlýnek není určen k drčení kostí, ořechů nebo jiných tvrdých potravin nebo zmražených surovin.

SESTAVENÍ MLÝNKU

Příprava roboty pro mletí

- Abyste mohli sestavit a následně použít mlýnek, je nutno splnit tyto podmínky:
 - robota postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky,
 - robot musí být odpojený od síťové zásuvky
 - multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nesmí v ní být upevněný žádný nástavec
- Sejměte kryt **A2**. Pod tímto krytem se nachází čelní vývod pro upevnění mlýnků.

Sestavení a upevnění mlýnků (obr. H)

- Do mléci komory **D11** vložte šnekovou hřídel **D2** ozubeným kolečkem napřed.
- Na hřídel nasadte mléci nůž **D3** (ostrím směrem ven z mléci komory) a na něj nasadte mléci disk. Dbejte na to, aby výstupek v mléci komoře zapadl do výřezu v mléci disku.



Upozornění:

Při nasazování mléčino nože dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jeho ostří.

- Na mléci komoru nasadte uzavěř **D5** a řádně jej upevněte zašroubováním ve směru hodinových ručiček.
- Sestavený mlýnek nakloňte doprava zhruba v úhlu 45°, přiložte jej k čelnímu vývodu **A4** a pootočením proti směru hodinových ručiček jej ustavte do provozní polohy. Provozní poloha je signalizována vysunutím tlačítka **A3** a slyšitelným cvaknutím.



Poznámka:

Robot je vybaven pojistkou, která nedovolí jeho spuštění, pokud není mlýnek správně nasazen a upevněn na čelní vývod.

- Na horní plnicí otvor mlýnků nasadte násypku **D9** a pod mlýnek umístěte vhodnou nádobu pro zachytávání zpracované potraviny.

MLETÍ

- Nejdříve si připravte maso k mletí, a to následujícím způsobem: Vykostěte jej, zbavte šlach, chrupavek a nakrájejte na kousky o velikosti cca 2 x 2 x 6 cm, které volně projdou horním plnicím otvorem mlýnků.



Upozornění:

Nezpracovávejte zmrazené maso. Před mletím jej nechejte rozmraznout.

- Ujistěte se, že je otočný ovladač nastaven v poloze 0 (vypnuto). Síťový kabel připojte k zásuvce.
- Otočný ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Nejprve doporučujeme nastavit rychlost 3 a pak ji zvýšit dle potřeby. Kousky masa vkládejte postupně do plnicího otvoru a stlačíte je přítlakem **D8**. Dbejte na to, aby nedošlo k ucpaní plnicího otvoru velkým množstvím masa. Nezpracovávejte větší množství než 5 kg masa v jedné dávce. Doba zpracování se pohybuje v řádech několika minut.



Varování:

Ke stlačování masa nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přítlak **D8**.

Maximální doba provozu mlýnků je 6 minut. Nenechávejte robotu nepřetržitě v provozu déle, než je výše uvedeno. Po mletí nechte robotu asi 30 minut vychladnout.

Během mletí se pohybuje hřídel hlavy **A5**.

- Mleté maso bude padat do připravené nádoby. Zbytky masa, které zůstaly v mléci komoře, lze odstranit semletím krajice chleba nebo rohlíku.

VÝROBA CUKROVÍ, TĚSTOVIN NEBO PLNĚNÍ STRÁŽEK

- Postupujte stejným způsobem jako při sestavení mlýnků pro mletí masa pouze s tím rozdílem, že místo mléčino nože vložte některý nástavec na výrobu těstovin **D11** nebo nástavec na plnění strážek **D12** nebo tvortřiko cukroví **D13**.

UKONČENÍ PROVOZU A DEMONTÁŽ MLÝNKU

- Po ukončení mletí nastavte otočný ovladač do polohy 0 (vypnuto) a přivodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Odeberte násypku **D9**. Poté stiskněte tlačítko **A2** a mlýnek demontujte jeho pootočením ve směru hodinových ručiček a vysunutím z vývodu. Po sejmutí mlýnků vraťte kryt **A2** zpět na své místo.
- Při rozebírání mlýnků na jednotlivé součásti postupujte opatrným způsobem než při jeho sestavení.
- Po každém použití vyčistěte mlýnek a použité příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A UDRŽBA.

STROUHÁNÍ

POUŽITÍ STRUHADLA

- Struhadlo je určeno ke strouhání téměř všech druhů ovoce a zeleniny, sýrů, loupných ořechů, čokolády na vaření a podobných potravin, běžně používaných v domácnosti.

SESTAVENÍ STRUHADLA

Příprava roboty pro strouhání

- Abyste mohli sestavit a následně použít mlýnek, je nutno splnit tyto podmínky:
 - robota postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky,
 - robot musí být odpojený od síťové zásuvky
 - multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nesmí v ní být upevněný žádný nástavec
- Sejměte kryt **A2**. Pod tímto krytem se nachází čelní vývod pro upevnění struhadla.

Sestavení a upevnění struhadla (obr. I)

- Do komory struhadla vložte jeden vhodný nástavec (**E3** až **E6**).



Upozornění:

Při vkládání nástavce do struhadla dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jeho ostří.

- Sestavené struhadlo nakloňte doprava zhruba v úhlu 45°, přiložte jej k čelnímu vývodu **A4** a pootočením proti směru hodinových ručiček jej ustavte do provozní polohy. Provozní poloha je signalizována vysunutím tlačítka **A3** a slyšitelným cvaknutím.



Poznámka:

Robot je vybaven pojistkou, která nedovolí jeho spuštění, pokud není struhadlo správně nasazen a upevněno na čelní vývod.

STROUHÁNÍ

- Připravte si potraviny a nakrájejte je na kousky, které projdou horním plnicím tvorem struhadla. Některé druhy ovoce a zeleniny bude třeba zbavit jader nebo pecek.
- Pod struhadlo umístěte vhodnou nádobu pro zachytávání strouhané potraviny.
- Ujistěte se, že je otočný ovladač nastaven v poloze 0 (vypnuto). Síťový kabel připojte k zásuvce.
- Začněte postupně vkládat suroviny do otvoru plnicího otvoru. K protlačování surovin plnicím otvorem použijte dodaný přítlak **E1**.



Varování:

Ke stlačování potraviny nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přítlak **E1**.

Během strouhání se pohybuje hřídel hlavy **A5**.

- Do plnicího otvoru vkládejte vždy jednotlivé kusky suroviny a přiměřenou silou a plynně tlačte na přítlak. Během provozu kontrolujte stav a průchodnost nástavce pohledem do plnicího otvoru. Nikdy nepřilte plnicí otvor surovinou až po jeho horní okraj. Zpracování velkého množství surovin najednou může způsobit přetížení multifunkční hlavy robota.

Užitečné rady pro strouhání

- Pro dosažení co nejlepších výsledků zpracovávejte čerstvé nepřežralé ovoce. Totéž platí o zelenině.
- Měkkí ovoce, jako jsou např. jahody, můžete před zpracováním vložit na pár minut do mrazničky.
- Polotvrdý sýr se bude lépe zpracovávat, pokud jej uložíte na noc do chladničky nebo na 30 minut do mrazničky.
- Nedoporučujeme zpracovávat měkký nebo již nastrouhaný sýr, protože může dojít k ucpaní plnicího otvoru.
- Pokud používáte jemné struhadlo nebo nástavec na krájení tenkých plátků, potraviny protlačujte plnicím otvorem zlehka. Při použití hrubého struhadla nebo nástavce na krájení silnějších plátků je třeba protlačovat potraviny větší silou.

UKONČENÍ PROVOZU A DEMONTÁŽ STRUHADLA

- Po ukončení strouhání nastavte otočný ovladač do polohy 0 (vypnuto) a přivodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Při demontáži struhadla nejdříve odeberte přítlak. Poté stiskněte tlačítko **A2** a struhadlo demontujte jeho pootočením ve směru hodinových ručiček a vysunutím z vývodu. Po sejmutí mlynku vraťte kryt **A2** zpět na své místo.
- Při rozebírání struhadla na jednotlivé součásti postupujte opacným způsobem než při jeho sestavení.
- Po každém použití vyčistěte struhadlo a použité příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA



Upozornění:

Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechejte jej zcela vychladnout. Robot a jeho odklopná multifunkční hlava a přivodní kabel nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí. Nepostupujte je vodou nebo jinou tekutinou ani je neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Po použití omyjte všechny části, které přišly do styku s potravinami, důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté vše opláchněte čistou vodou a nechejte volně uschnout, anebo důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou. Po umytí a osušení doporučujeme natřít nůž **D3** a mlecí disk **D4** stolním olejem.
- Pokud žle štěhlá vejčecné bílky, nerezovou misku a použitou šlehač metlu nejdříve opláchněte studenou vodou. Pokud byste použili horkou vodu, zbytky vejčecných bílků by ztvrdly a jejich odstranění by bylo obtížnější.



Upozornění:

Šlehač a míchací nástavce, tělo mlynku na maso a tělo struhadla nejsou určeny k mytí v myčce nádobí. Ostatní odnímatelné součásti lze nechat umýt v myčce nádobí. Při omývání mlecího nože a nožové jednotky mixovací nebo smoothie nádoby dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří.

- Mixovací nádobu **C3** nebo smoothie nádobu **C6** vyčistěte tak, že ji naplníte čistou vodou s přidávkem několika kapek kuchyňského prostředku na mytí nádobí, upevněte na vývod robota a uvedete do provozu na 10 až 15 sekund. Poté robota vypněte, odpojte od síťové zásuvky a po zastavení rotujících částí z něj demontujte nádobu. Obsah nádoby vyprázdněte a nádobu pak řádně vypláchněte čistou vodou a otřete dosucha.
- Lehce navlhčenou utěrkou nebo houbičkou otřete vnější části robota i multifunkční hlavy.



Upozornění:

K čištění multifunkční hlavy nebo těla robota nikdy nepoužívejte chemikálie, drátěnku na nádobí, kovové drátěnky ani čisticí prostředky s brusnou složkou, protože tyto mohou vážně narušit jejich povrchovou úpravu.

SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním musí být spotřebič a jeho příslušenství zcela chladný, vypnutý a odpojený od napájení, čistý a suchý.
- Nerezovou misku vložte do základny stojanu a do ní můžete uložit šlehače a hnětač hák. Multifunkční hlavu sklopte do horizontální polohy. Kuchyňský robot a všechno příslušenství uložte na čisté, suché místo mimo dosah dětí.



Upozornění:

Uskladněný kuchyňský robot nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí. Na uskladněný robot nic nepokládejte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V AC
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 200 W
Objem nerezové nádoby.....	5 l
Objem skleněné mixovací nádoby.....	1,5 l
Objem smoothie nádoby.....	0,6 l
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 85 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKyny A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.