

Návod k obsluze
STOLNÍ MIXÉR



STOLNÍ MIXÉR

OBSAH

- 3 Vaše bezpečnost na prvním místě
- 6 Seznamte se se svým stolním mixérem TB 820
- 7 Použití vašeho stolního mixéru TB 820
- 11 Péče a čištění



Gratulujeme

vám k zakoupení vašeho nového stolního mixéru TB 820.



VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při používání ohřívače talířů byli opatrní a dodržovali následující pokyny.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

VÝSTRAHA: Při nesprávném používání hrozí možné poranění. Věnujte pozornost při manipulaci se sekacími čepeli, zvláště při vyjímání čepelí z nádoby, vyprazdňování nádoby a během čištění.

- Části spotřebiče, které přicházejí do kontaktu s potravinami, čistěte podle pokynů, které jsou v tomto návodu uvedeny. Omyjte hrnky, nožovou jednotku a víka v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.
- Před zapojením zástrčky přívodního kabelu do síťové zásuvky se ujistěte, že napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší síťové zásuvce.
- Před použitím odstraňte obalový materiál a reklamní štítky.
- Tento spotřebič je určen ke zpracování běžného množství potravin v domácnosti. Nepoužívejte jej k jinému účelu, než ke kterému je určen, v průmyslovém nebo laboratorním prostředí.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávač dřezu nebo na nestabilní povrchy, nepokládejte jej na elektrický nebo plynový vaříč či do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla. Spotřebič umísťujte pouze na suchý, čistý a stabilní povrch, kde nemůže dojít k jeho převržení.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Před spuštěním spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič správně sestavený a víko je řádně nasazené.
- Při plnění nádoby potravinami vždy dodržujte rysku maxima. Nepřekračujte maximální množství. Hrozí poškození motoru a vytečení surovin. Rovněž by se snížil výkon spotřebiče. Zpracovávané suroviny nabývají na objemu během zpracování.
- Mixér nepoužívejte nepřetržitě při velkých dávkách po dobu delší než 1 minutu. Mezi každým použitím nechte motor alespoň 2 minuty odpočinout.
- Pokud se potraviny zaseknou okolo nožové jednotky, vypněte mixér tlačítkem zapnutí/vypnutí a vyčkejte, až se nožová jednotka zcela zastaví. Poté odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky a pomocí vařečky nebo stěrky odstraňte potraviny z nožové jednotky. V žádném případě nepoužívejte prsty, protože nože jsou velmi ostré.
- Udržujte ruce, prsty, vlasy, oblečení, vařečky a jiné kuchyňské pomůcky mimo dosah spotřebiče během jeho provozu. Vždy spotřebič vypněte a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky, vyčkejte, až se nože zcela zastaví před odstraněním víka. Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Během provozu nesundávejte nádobu z těla přístroje.
- Žádná část spotřebiče není určena pro použití v mikrovlnné troubě.
- Nemixujte sycené nápoje. Hrozí jejich vytečení.
- Nevkládejte žádnou část spotřebiče do plynové, elektrické nebo mikrovlnné trouby nebo na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku.
- Zapojená síťová zásuvka musí být snadno dostupná pro případné náhlé odpojení.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná přístroj automaticky.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdrojů vody, např. kuchyňský dřez, koupelna, bazén apod.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Vždy vyčkejte, až se rotující části zcela zastaví.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.

- Při manipulaci s nožovou jednotkou buďte velmi opatrní, abyste se neporanili o ostří. Nožová jednotka je velmi ostrá.
- Nespouštějte spotřebič naprázdno. Hrozí jeho přehřátí.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozenou nožovou jednotkou, s vařečkou nebo jiným cizím předmětem uvnitř hrnků.
- Nezpracovávajíte vroucí nebo horké suroviny. Nevystavujte spotřebič a jeho části extrémním teplotám, např. nelijte do studené nádoby horké tekutiny.
- Vyvarujte se políť přívodního kabelu a zástrčky vodou nebo jinou tekutinou.
- Nepoužívejte hrubé abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky k čištění spotřebiče.
- Udržujte spotřebič čistý. Dodržujte instrukce o čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- V tomto spotřebiči ani jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte žádné výbušné nebo hořlavé látky, např. spreje s hořlavým plynem.
- Pro odpojení spotřebiče ze síťové zásuvky vždy tahejte za zástrčku přívodního kabelu, nikoliv tahem za kabel.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat. Nepokládejte těžké předměty na síťový kabel.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, jeho základnu ani přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny.
- Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen nebo je-li vadný napájecí kabel nebo zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku Catler.
- Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku Catler.
- Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečnostní spínače ve vaší zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. Obratě se na svého elektrikáře pro další odbornou radu.

Návod je rovněž dostupný na stránkách **www.catler.eu**.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

SEZNAMTE SE SE SVÝM STOLNÍM MIXÉREM TB 820



1. Odměrka
2. 1,5l skleněná nádoba na mixování
3. Zabudovaná nožová jednotka
4. Otočný ovladač zapnutí/vypnutí/nastavení rychlosti
5. Tlačítko PULSE
6. Tlačítko ICE CRUSHING
7. Víko skleněné nádoby

8. Rukojeť skleněné nádoby
9. Základna mixéru
10. Tlačítko SMOOTHIE
11. Protiskuzové nohy
12. Víčko nerezové nádoby
13. Nerezová nádoba se zabudovanou nožovou jednotkou
14. Rukojeť nerezové nádoby

POUŽITÍ VAŠEHO STOLNÍHO MIXÉRU TB 820

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré obaly a reklamní štítky/etikety.

Zkontrolujte, že nejsou spotřebič ani příslušenství nikterak poškozeny. V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič, spotřebič s poškozeným příslušenstvím, spotřebič s poškozeným přívodním kabelem nebo poškozenou zástrčku.

Motorovou základnu otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě.

Před prvním použitím vypláchněte skleněnou a nerezovou nádobu teplou vodou a s opatrností otřete dosucha čistou utěrkou nebo nechte volně uschnout.

Nádoby neponořujte do vody.

Obě víka a odměrku umyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu, opláchněte a otřete dosucha.



**VAROVÁNÍ!
BUĎTE VELMI
OPATRNÍ PŘI
ZACHÁZENÍ NOŽOVOU
JEDNOTKOU. ČEPELE
JSOU VELMI OSTRÉ.
ABYSTE ZABRÁNILI
VÁŽNÝM ZRANĚNÍM
NEBO AMPUTACI,
NIKDY NEVKLÁDEJTE
PRSTY ANI RUCE
DO NÁDOBY NA
MIXOVÁNÍ, KDYŽ JE
MIXÉRU V PROVOZU.**

SLOŽENÍ MIXÉRU

1. Postavte základnu mixéru na stabilní, pevný a čistý povrch. Mírně zatlačte na základnu, aby se protiskluzové nohy přisály k pracovní desce.
2. Základna je vybavena spínači, které zabrání spuštění mixéru, pokud nebude skleněná nebo nerezová nádoba správně zajištěna v základně. Rovněž pokud dojde k uvolnění nádoby ze spínačů, chod mixéru se zastaví.
3. Vložte skleněnou nebo nerezovou nádobu do základny tak, aby výstupky ve spodní části zapadly do spínačů. Poté otočte po směru hodinových ručiček, až ucítíte odpor a krátké cvaknutí. Rukojeť nádoby má směřovat doprava.
4. Do nádoby vložte suroviny, které chcete zpracovat. Vždy dodržujte rysku maxima.
5. Víko skleněné nádoby nasadte na skleněnou nádobu tak, aby výstupky na skleněné nádobě byly zarovnané s výřezy na víku. Otočte víkem po směru hodinových ručiček, až ucítíte odpor. Při nasazování dbejte na to, aby půlkulatý výstupek zakryl výlevku skleněné nádoby v její přední části.
6. Vložte odměrku do skleněného víka a otočením po směru hodinových ručiček ji zajistíte ve víku.
7. Víko nerezové nádoby nasadte tak, aby jeden z vnějších výstupků na víku byl zarovnaný se spínačem v rukojeti nerezové nádoby. Otočte víkem po směru hodinových ručiček, až výstupek padne do spínače. Víko otáčejte přiměřenou silou, neboť zpočátku může být nasazení víka obtížné.
8. Nyní je mixér připraven k použití.



VAROVÁNÍ!
MIXÉR SE
NESPUSTÍ,
POKUD NEBUDE
SPRÁVNĚ SESTAVEN.

Poznámka:

Při rozložení postupujte opačným způsobem.

POUŽITÍ

1. Ujistěte se, že je mixér správně sestaven a v nádobě jsou vloženy suroviny, které chcete zpracovat.
2. Ujistěte se, že je otočný ovladač v pozici OFF (vypnuto).
3. Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky.
4. Otočte ovladač do pozice ON (zapnuto) a tlačítka se rozsvítí.
5. Otočte ovladač do pozice MIN a mixér spustí při nejnižší rychlosti. Otočný ovladač se rozsvítí.
6. Otáčením ovladače po směru hodinových ručiček kontinuálně zvyšujete rychlost, a to až do pozice MAX (nejvyšší rychlost).
7. Jakmile jsou potraviny zpracované, otočte ovladač do pozice OFF (vypnuto), vyčkejte, až se nožová jednotka zcela zastaví, a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
8. Pokud potřebujete zkontrolovat stav zpracovávaných surovin, otočte ovladač do pozice OFF (vypnuto), vyčkejte, až se nožová jednotka zcela zastaví, a odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Opatrně odstraňte víko a zkontrolujte stav surovin. Poté pokračujte dál ve zpracování.
9. Pokud potřebujete přidat suroviny do skleněné nádoby, snižte rychlost na MIN

a opatrně odstraňte odměrku. Otvorem ve víku budete moci suroviny přidat. Poté odměrku nasadte zpět a zajistěte. Upravte rychlost podle potřeby.

10. Pokud potřebujete přidat suroviny do nerezové nádoby, otočte ovladač do pozice OFF (vypnuto), vyčkejte, až se nožová jednotka zcela zastaví, a odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Zatáhněte za gumovou pojistku ve víku, abyste uvolnili případný podtlak, který se může v nádobě vytvořit zvláště, pokud připravujete teplé suroviny. Odstraňte víko a suroviny přidejte. Poté nasadte víko zpět a pokračujte dál ve zpracování.



VAROVÁNÍ!
PŘED
ZAPNUTÍM
MIXÉRU SE UJISTĚTE,
ŽE JE VÍKO PEVNĚ
NASAZENO NA
NÁDOBĚ. HROZÍ
VYSTŘÍKNUTÍ
POTRAVIN PO ZAPNUTÍ
MIXÉRU.

Poznámka:

Pokud se potraviny zaseknou okolo nožové jednotky, otočte ovladač do pozice OFF (vypnuto) a vyčkejte, až se nožová jednotka zcela zastaví. Poté odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky a pomocí vařečky nebo stěrky odstraňte potraviny. V žádném případě nepoužívejte prsty ani ruce, protože nože jsou velmi ostré.

Funkce PULSE

Funkce PULSE slouží k rychlému zpracování surovin v krátkých intervalech při maximálních otáčkách.

Otočte ovladač do pozice ON (zapnuto). Stiskněte tlačítko **PULSE** a držte tlačítko stisknuté. Mixér se spustí. Jakmile tlačítko uvolníte, mixér se zastaví.

Drcení ledu

Do skleněné nádoby vložte kostky ledu (maximálně 8 kostek o hraně 2 cm). Otočte ovladač do pozice ON (zapnuto). Stiskněte tlačítko **ICE CRUSHING** a mixér se spustí v přednastavené rychlosti. Jakmile je led nasekán podle vašich požadavků, stiskněte znovu tlačítko **ICE CRUSHING** a mixér se zastaví. Maximální doba drcení ledu je 60 sekund. Poté se mixér automaticky vypne.

Funkce SMOOTHIE

Do nádoby vložte suroviny na přípravu smoothie. Otočte ovladač do pozice ON (zapnuto). Stiskněte tlačítko **SMOOTHIE** a mixér se spustí v přednastavené rychlosti. Jakmile jsou suroviny zpracovány podle vašich požadavků, stiskněte znovu tlačítko **SMOOTHIE** a mixér se zastaví. Maximální doba funkce **SMOOTHIE** je 60 sekund. Poté se mixér automaticky vypne.



VAROVÁNÍ!
NEMIXUJTE
VROUCÍ NEBO
HORKÉ POTRAVINY.
MŮŽE DOJÍT K
VYTVOŘENÍ PODTLAKU
UVNITŘ NÁDOBY
A PŘI OTEVÍRÁNÍ
VÍKA MŮŽE OBSAH
VYSTŘÍKNOUT. HROZÍ
VZNIK POPÁLENIN.
POTRAVINY
VŽDY NECHTE
VYCHLADNOUT NA
TEPLOTU CCA 45 °C.
NIKDY NEZAPÍNEJTE
MIXÉR BEZ
NASAZENÉHO VÍKA
A ODMĚRKY.

Bezpečnostní tepelná pojistka

Váš mixér je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která chrání motor před poškozením. Pokud vystavíte mixér nadměrné zátěži, např. budete po delší dobu zpracovávat větší množství surovin, aktivuje se automaticky bezpečnostní tepelná pojistka, která zastaví chod motoru. V takovém případě vypněte mixér hlavním vypínačem a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky. Nechte mixér vychladnout po dobu alespoň 15 minut. Poté zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky a mixér zapněte. Pokud nebude mixér správně fungovat, přestaňte jej používat a obraťte se autorizované servisní středisko značky Catler.

Tipy a techniky přípravy

Nakrájejte potraviny na stejně velké kousky (asi 2,5 cm). Zrychlíte tím proces přípravy. Nejdříve nalijte tekutiny a poté přidejte pevné suroviny.

Vždy dodržujte ryšku maxima při vkládání surovin.

Pokud potřebujete zpracovat větší množství potravin, vždy je rozdělte na menší díly.

V mixéru NIKDY nemixujte žádné z těchto potravin: kosti, velké kusy mražených potravin, husté a tvrdé potraviny, pecky, jádra apod. V opačném případě hrozí nenávratné poškození mixéru.

Nerezová nádoba je vhodná pro mixování dětské stravy, menšího množství surovin, sekání oříšků, bylinek apod.



VAROVÁNÍ!

**NEZPRACOVÁVEJTE
SUCHÉ POTRAVINY BEZ
TEKUTIN. TENTO MIXÉR
NENÍ URČEN PRO
ZPRACOVÁNÍ POUZE
SUCHÝCH POTRAVIN.**



**VAROVÁNÍ!
DODRŽUJTE
INSTRUKCE**

**V TOMTO NÁVODU
K POUŽITÍ. V OPAČNÉM
PŘÍPADĚ HROZÍ
POŠKOZENÍ MIXÉRU
A MŮŽE ZPŮSOBIT
ŠKODY NA MAJETKU
I ZRANĚNÍ OSOB.**

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním spotřebiče vždy nejdříve odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout. Je důležité čistit mixér neprodleně po každém použití, abyste zabránili zaschnutí zbytků potravin v nádobě, na nožové jednotce, na víku nebo odměrce. Pravidelnou údržbou prodlužujete životnost svého mixéru.



VAROVÁNÍ!
SPOTŘEBIČ,
JEHO
PŘÍVODNÍ KABEL
ANI ZÁSTRČKU
PŘÍVODNÍHO KABELU
NEOMÝVEJTE POD
TEKOUCÍ VODOU
A NEPONOŘUJTE
DO VODY ANI JINÉ
TEKUTINY.

Rozložení mixéru

1. Odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a vyčkejte, až se nožová jednotka zcela zastaví.
2. Nádobu otočte proti směru hodinových ručiček, abyste ji uvolnili ze spínačů základny, a opatrně ji vyjměte ze základny mixéru.
3. Opatrně odstraňte víko.
4. Víko nerezové nádoby je opatřeno gumovou pojistkou, za kterou zatáhněte, abyste uvolnili případný podtlak, který se může v nádobě vytvořit zvláště, pokud připravujete teplé suroviny.



VAROVÁNÍ!
BUĎTE
OPATRNÍ
PŘI MANIPULACI
S NÁDOBOU, VE
KTERÉ JSOU HORKÉ
SUROVINY. OPATRNĚ
ODSTRAŇUJTE VÍKO,
NEBOŽ HORKÁ PÁRA
MŮŽE UNIKAT BĚHEM
OTEVÍRÁNÍ. HROZÍ
RIZIKO VZNIKU
POPÁLENIN.

Čištění vík a odměrky

Víka a odměrku opláchněte po použití pod teplou tekoucí vodou, abyste odstranili nečistoty.

Pro důkladnější čištění je omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.

Čištění nádob

Použitou nádobu vypláchněte teplou vodou, abyste odstranili nečistoty.

Do nádoby nalijte asi 500 ml teplé vody s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Nasadte víko a následně nasadte na základnu mixéru.

Otočte ovladač do pozice ON (zapnuto) a nastavte nejvyšší rychlost, příp. stiskněte tlačítko **PULSE**, abyste odstranili nečistoty okolo nožové jednotky.

Nádobu poté vypláchněte čistou teplou vodou a otřete dosucha.

S nádobou zacházejte opatrně. Nevystavujte nádobu extrémním teplotám, tlaku apod.

K čištění nožové jednotky můžete použít i kuchyňský kartáč.



VAROVÁNÍ!
BUĎTE VELMI
OPATRNÍ PŘI
ZACHÁZENÍ NOŽOVOU
JEDNOTKOU. ČEPELE
JSOU VELMI OSTRÉ.
ABYSTE ZABRÁNILI
VÁŽNÝM ZRANĚNÍM
NEBO AMPUTACI,
NIKDY NEVKLÁDEJTE
PRSTY ANI RUCI
DO NÁDOBY NA
MIXOVÁNÍ, KDYŽ JE
MIXÉRU V PROVOZU.

Upozornění:

K čištění nepoužívejte ostré předměty, chemikálie, ředidla, rozpouštědla, benzín ani jiné podobné látky. V žádné případě nečistěte stolní mixér pomocí parního přístroje.

ULOŽENÍ

Před uložením se ujistěte, že jsou všechny části čisté a suché. Uložte mixér ve vodorovné poloze na suché, dobře větrané místo. Na mixér nepokládejte žádné předměty. Vždy se ujistěte se, že je nožová jednotka uložena mimo dosah dětí.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený
výrobek mírně lišit od výrobku
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.



WWW.CATLER.EU