

GERMAN
QUALITY
SEVERIN - SINCE 1892

SEVERIN

Friends for Life



ART.-NO. **WK 3647**

SEVERIN



RYCHLOVARNÁ CESTOVNÍ KONVICE SEVERIN WK 3647

Vážený zákazníku,

Před použitím přístroje SEVERIN WK 3647 si pozorně přečtěte následující instrukce a ponechejte si tento manuál pro případnou budoucí potřebu. Přístroj musí být používán pouze osobami, které jsou seznámeny s obsahem těchto instrukcí.

Připojení do sítě

Přístroj by měl být zapojen pouze do uzemněné zásuvky v souladu s požadavky.

Přístroj je vybaven voličem napětí, který může být nastaven na rozdílná síťová napětí. Přepínač musí být nastaven na určité síťové napětí v závislosti na místě, kde je konvice používána!

Tento produkt vyhovuje všem směrnícím označeným značkou CE.

Seznámení s přístrojem

1. Víko na zásobník na vodu
2. Tlačítko pro otvírání zásobníku na vodu
3. Rukojeť
4. Knoflík zapnutí / vypnutí s indikátorem světla
5. Napájecí kabel se zástrčkou
6. Lžíce
7. Hrnky
8. Přepínač výběru napětí s tlačítkem RESET (na základně)
9. Zásobník na vodu s ukazatelem hladiny vody
10. Nalévací hubička se sítkem

Důležitá bezpečnostní upozornění:

- Pro to, abyste se vyhnuli rizikům a vyhověli bezpečnostním požadavkům, opravy tohoto elektrického zařízení nebo napájecího kabelu musí být prováděny pouze v servise. Pokud vznikne potřeba přístroj opravit, prosím, kontaktujte naši zákaznickou linku telefonicky nebo emailem (viz příloha).
- Před čištěním tohoto přístroje se ujistěte, že je vyjmut ze sítě a zcela chladný.
- Nečistěte přístroj tekutinami ani jej nenořte do vody, vyhnete se tím riziku elektrického šoku.
- Pravidelně přístroj odvápnujte. U přístroje, který je silně zavápněný, vzniká vyšší možnost prskání vody z hubičky.
- V případě nutnosti použijte vlhký hadřík k očištění zásobníku na vodu.
- Pro detailní informace týkající se čištění přístroje, navštivte sekci Čištění a údržba.
- Tento přístroj smí být používán dětmi (staršími 8 let) a osobami trpícími sníženými fyzickými, psychickými nebo mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí v případě, že na ně bude dávat pozor pověřená osoba; případně obdrží instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a zároveň budou srozuměni s možnými riziky.
- Dětem nesmí být umožněno hrát si s tímto přístrojem.
- Dětem nesmí být umožněno čištění či údržba přístroje, s výjimkou dozoru osoby starší 8 let.
- Přístroj a síťový kabel musí být vždy uchováván mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento přístroj je určen pro domácí či podobné použití:
 - o Zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a v dalších podobných prostředích,
 - o V zemědělských pracovištích,
 - o Zákazníky v hotelech, motelech, atd. a podobných ubytovacích zařízeních,
 - o V prostředí typu penzion.
- Vnější povrchy přístroje se v průběhu provozu stávají horkými a zůstávají horké ještě nějakou dobu po ukončení provozu.
- Do konvice smí být použita pouze čistá voda, která nesmí být nižší než ryska minimální hladiny vody ani vyšší než maximální hladina vody. Přeplnění zásobníku může způsobit nebezpečí úniku vařící vody.

- Taktéž dejte pozor na případná opaření horkou párou, která se vypouští (**nebezpečí popálení**). Během provozu nesahejte na žádnou část konvice kromě rukojeti.
- **Pozor:** Během provozu i během vylévání horké vody musí být víko neustále zavřené.
- **Varování!** Jakékoli nesprávné použití přístroje může způsobit vážná poranění.
- **Varování:** Taktéž uchovávejte mimo dosah dětí jakýkoli obalový materiál – může potenciálně způsobit nebezpečí – například udušení.
- Před každým použitím přístroje je nutné zkontrolovat, že jak přístroj samotný, tak síťový kabel a přípojka nemají žádné závady. Pokud by, kupříkladu, přístroj spadl na pevný povrch, případně byl síťový kabel silně vytržen, již jej nepoužívejte: i neviditelné škody mohou mít nepříznivé účinky na bezpečnost provozu přístroje.
- **Varování: Vždy se ujistěte, že jsou před spuštěním konvice jak hrnky, tak lžičky odstraněny z přístroje.**
- Nepoužívejte přístroj pod skřínkou s hrnkou nebo podobným nábytkem; vzniká tím riziko úniku a následného hromadění páry pod tímto nábytkem.
- Pokládejte přístroj vždy vodorovně na povrch, který je odolný proti horku.
- Nedávejte přístroj ani napájecí kabel k otevřenému ohni ani do blízkosti horkých povrchů (plotýnkám ani plynovým hořákům).
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset a nedávejte zástrčku do blízkosti horkých částí.
- **Vždy vyjměte zástrčku ze sítě**
 - o **V případě jakékoliv poruchy,**
 - o **Po každém použití,**
 - o **Před čištěním přístroje.**
- Před vyjmutím zástrčky ze sítě nikdy netahejte za síťový kabel; vždy podržte samotnou zásuvku a zástrčku.
- Pokud dojde k nesprávnému použití nebo tyto instrukce nebudou brány v potaz, žádná odpovědnost výrobce nepřichází v úvahu.

Tepelná bezpečnostní pojistka

- Kontrolka zavedené teploty chrání topné tělísko před přehřátím v případě, že je přístroj omylem zapnutý bez toho, aniž by v něm byla voda, nebo v případě, že je silně zavápněný.
- Jakmile se kontrolka teploty vypne, je nutné nechat konvici kompletně vychladnout.
- Následně stiskněte tlačítko **RESET** na základně přístroje. Zařízení je nyní připraveno k dalšímu provozu.
- Pokud je to nezbytné, před dalším použitím přístroj odvápněte.

Před prvním použitím

V nové konvici, z hygienických důvodů, dvakrát převařte a vylijte vodu.

Vaření vody

- Nastavte přepínač napětí na správné napětí.
- Otevřete víko zásobníku na vodu a napusťte vodu do požadované hladiny, mezi rysku minimální a maximální hranice.
- Zavřete víko.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu a zapněte konvici pomocí knoflíku vypnout / zapnout. Rozsvítí se světelná kontrolka.
- Začíná proces vaření vody. Jakmile je dosažen bod varu, přístroj se automaticky vypne pomocí zabudované teplotní pojistky. Světelná kontrolka se vypne.
- Pro přerušení procesu vaření použijte knoflík zapnout / vypnout a vypněte jej.
- Před naléváním horké vody vždy vyjměte zástrčku ze sítě.
- Pro prevenci vypuštění horké páry se ujistěte, že je víko zásobníku na vodu stále zavřené.
- V konvici nenechávejte žádnou zbytkovou vodu.
- Pokud používáte konvici opakovaně několikrát za sebou bez možnosti vychladnutí, je možné, že se na ní objeví kapky vody, které jsou způsobené kondenzací vody probíhající ve spodní části zásobníku na vodu. Tento úkaz je bezpečný a nezpůsobí žádný defekt přístroje.

Odvápňení přístroje

V závislosti na kvalitě vody se může na topném tělísku vytvářet vodní kámen. Kvůli tomu doporučujeme odvápnění přístroje v pravidelných intervalech.

Pokud nebudete pravidelně provádět odvápnění a tím následně vznikne závada na přístroji, jakákoli záruka bude neplatná a nebude uznána.

Pro odvápnění doporučujeme použít roztok 0,3 litru vody a dvě polévkové lžice octa.

- Nalijte roztok do přístroje.
- Zapněte přístroj a nechte roztok dojít do bodu varu.
- Chvíli jej nechte působit.
- Po odvápnění vyčistěte zásobník na vodu čistou vodou.
- Nevylévejte odvápněvací roztok do smaltových umyvadel.

Filtr na vodní kámen

- V případě, že se na filtru nahromadí větší množství vodního kamene, vyjměte jej z hubičky, abyste jej mohli vyčistit.
- Pro vyjmutí filtru zatáhněte spodní část směrem nahoru a vytáhněte.
- Pro opětovné vložení filtru nejprve zahákněte vrchní část a zmáčkněte jej směrem dolů.

Čištění a údržba

- Před čištěním tohoto přístroje se ujistěte, že je vyjmut ze sítě a je zcela chladný.
- Neumývejte konvici v žádné tekutině ani ji nečistěte pod tekoucí vodou, vyhněte se tím riziku elektrického šoku.
- Pro čištění můžete použít lehce navlhčený hadřík bez žmolků.
- K čištění nepoužívejte abrazivní, hrubé čisticí přípravky ani tvrdé kartáče.
- Hrnky a lžice mohou být umývány v teplé mýdlové vodě. **Varování:** Nevkládejte tyto díly do myčky nádobí.

Uchování

V rámci úspory místa dejte hrnky jeden do druhého a následně je vložte společně se lžičkami dovnitř zásobníku na vodu. Předtím však nechte konvici vychladnout a vylijte všechnu přebytečnou vodu.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, jelikož obsahují vzácné kovy, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání přírodu a zdraví člověka. Váš lokální distributor či prodejce vám může poskytnout bližší informace.

Záruka

Tento přístroj podléhá záruce v případě závad na materiálu či zpracování v zákonné lhůtě dvou let od data zakoupení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje opravit či nahradit jakékoli části, které shledá vadnými, po přijetí přístroje autorizovaným servisem. Tato záruka je platná pouze tehdy, byl-li přístroj používán v souladu s výše uvedenými instrukcemi a nebylo-li shledáno, že byl upraven, opravován či do něj nebylo zasaženo neoprávněnou osobou, případně byl poškozen nevhodným použitím.

Tato záruka nepokrývá opotřebení ani rozbití skleněnými či keramickými předměty, žárovkami, aj. Tato záruka neovlivňuje vaše práva ani jakákoli jiná práva, která vám jako zákazníkovi náleží v rámci platných právních předpisů vaší země. Pokud přístroj nesprávně funguje a je nezbytné jej vrátit, opatrně jej zabalte a přiložte informace s vaším jménem, adresou a důvodem vrácení. Pokud se tak stane během záruční doby, přiložte, prosím, potvrzený záruční list a potvrzení o koupi.