

GERMAN
QUALITY
SEVERIN - SINCE 1892

SEVERIN

Friends for Life



ART.-NO. EK3164/EK3165

CZ Návod k obsluze

Vařič vajec



Vařič vejec

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tuto příručku pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

Připojení k síťovému napájení

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí označenému na štítku.

Tento výrobek je v souladu se všemi závaznými směrnicemi o certifikaci CE.

Popis

1. Víko
2. Miska na vodu
3. Vypínač s kontrolkou
4. Držák na vejce
5. Odměrka s propichovačem vajec
6. Štítek (na spodní straně)
7. Základna zařízení
8. Napájecí kabel se zástrčkou
9. Rukojeť víka
10. Pamí otvor

Důležité bezpečnostní pokyny

- Aby se předešlo nebezpečí, musí být opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu provedeny naším zákaznickým servisem. Pokud je nutná oprava, zašlete spotřebič našemu zákaznickému servisu oddělení (viz příloha).
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení a zcela vychladl.
- Jednotlivé části otřete vlhkým hadříkem. Držák lze čistit pod tekoucí vodou nebo v myčce na nádobí. Pak jej důkladně osušte.
- Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části *Čištění a péče*.

- Abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistíte vařič na vejce vodou a neponožte jej.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako je kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích, v zemědělském pracovní prostředí, pro zákazníky v hotelech, motelech atd. a v podobném ubytování, v prostředí typu nocleh se snídaní.
- **Opatrnost!** Buďte opatrní při manipulaci s propichovačem vajec.
- **Varování!** Vnější povrchy a miska na vodu se během používání zahřívají a zůstanou tak ještě nějakou dobu poté. Uchopte horký spotřebič pouze za rukojeť.
- **Varování! Z víka** může být emitována horká pára.
- **Varování!** Jakékoli zneužití může způsobit vážné zranění osob.
- Prostředek mohou používat děti od 8 let, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že jim byl udělen dohled nebo pokyn týkající se používání prostředku bezpečným způsobem a pochopení souvisejících nebezpečí.
- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem. Dětem nesmí být dovoleno provádět na spotřebiči žádné čisticí nebo údržbářské práce, pokud nejsou pod dohledem a nejméně 8 let věku.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy v dostatečné vzdálenosti od dětí mladších 8 let.
- **Upozornění:** Uchovávejte všechny obalové materiály daleko od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. udušení.
- Při každém použití spotřebiče by mělo být hlavní tělo včetně napájecího kabelu a veškerého připevnění důkladně zkontrolováno, zda neobsahuje závady.
- Pokud byl spotřebič například shozen na tvrdý povrch nebo pokud byla k vytažení napájecího kabelu použita nadměrná síla, nesmí se již používat: i neviditelné poškození může mít nepříznivé účinky na provozní bezpečnost spotřebiče. V takovém případě se obraťte na náš zákaznický servis.
- Nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah horké části spotřebiče. Nenavíjejte kabel kolem spotřebiče, dokud zcela nevychladne.
- Vždy vyjměte zástrčku ze zásuvky **v případě jakékoli poruchy**, po použití a také **před čištěním spotřebiče**.
- Při vyjímání zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte

samotnou zástrčku.

- Během provozu musí být spotřebič umístěn na rovném povrchu, odolném vůči teplotě a vodě.
- Neumísťujte spotřebič na horké povrchy nebo otevřené plameny nebo do jejich blízkosti, jako jsou
- varné desky nebo plynové plameny. Nepoužívejte spotřebič pod citlivými předměty nebo nábytkem, jako jsou nástěnné skříně, protože během používání je z víka vyzařována horká pára.
- Žádná odpovědnost nebude přijata, pokud dojde k poškození v důsledku nesprávného použití nebo pokud tyto pokyny nebudou dodrženy.

Před prvním použitím

- **Rozbalte zařízení a odstraňte ze zařízení veškerý obalový materiál a všechny reklamní nálepky. Typový štítek nesmí být odstraněn.**
- **Zařízení jednou ovládejte s držákem na vejce, ale bez vajec, jak je popsáno v části "Provoz". Chcete-li to provést, naplňte napůl naplněnou odměrku vodou.**

Provoz

- **Zařízení jednou ovládejte s držákem na vejce, ale bez vajec, jak je popsáno v části "Provoz". Chcete-li to provést, naplňte napůl naplněnou odměrku vodou.**
- Pomocí odměrky naplňte misku na vodu studenou vodou.
- **Označení na odměrce ukazuje, kolik vody je zapotřebí k vaření 1-6 vajec "měkkých", "středních" nebo "tvrdých".**
- Označení platí pro chladničkově studená vejce velikosti M. Pokud jsou hotová vejce příliš měkká, přidejte trochu více vody než uvedené v misce na vodu, nebo o něco méně, pokud jsou vejce příliš tvrdá.
- Použijte propichovač vajec (na dně odměrky) k propíchnutí **tupého** konce vajec.
- Umístěte vejce do držáku na vejce a zavřete víko.
- Zapojte napájecí zástrčku. Stiskněte ① tlačítko. Spotřebič je nyní přehříván.
- Ozve se pípnutí a po dokončení procesu vaření bliká kontrolka.
- Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku.
- Otevřete víko. **Upozornění:** Když je víko otevřeno, horká pára unikne.
- Vyjměte držák na vejce s vejci z misky a umístěte jej okamžitě pod studenou tekoucí vodu. Poznámka: pokud vejce nejsou neprodleně odstraněna z kotle, budou i nadále tvrdnout.

Čištění a péče

- Vždy vyjměte zástrčku ze zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a před čištěním vylijte zbývající vodu.
- Abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou a neponořujte jej do vody.
- Aby se zabránilo poškození nebo poškrábání leštěných povrchů, nepoužívejte brusiva ani drsné čisticí roztoky.
- Misku na vodu otřete pouze vlhkým hadříkem.
- Zbytky vápna, které se objevují v misce na vodu, lze odstranit roztokem vody a trochou octa. Krátce vařte čistou vodou.
- Opláchněte držák na vejce a poté jej osušte nebo vyčistěte v myčce na nádobí.
- Pokud je víko velmi špinavé, můžete jej sundat a vyčistit v oplachovací vodě. Chcete-li víko odstranit, mírně jej zvedněte a vyjměte směrem dopředu. Nečistěte víko v myčce na nádobí.



- **Likvidace**
- Prostředky označené tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně od vašeho domovního odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o této záležitosti může poskytnout místní úřad nebo prodejce.

Záruka

- Tento výrobek je zaručen proti vadám materiálu a zpracování po dobu dvou let od data nákupu.
- V rámci této záruky se výrobce zavazuje opravit nebo vyměnit všechny díly, které byly shledány vadnými, za předpokladu, že produkt bude vrácen do některého z našich autorizovaných servisních středisek. Tato záruka platí pouze v případě, že byl spotřebič používán v souladu s návodem k použití a za předpokladu, že nebyl upraven, opraven nebo narušen žádnou neoprávněnou osobou nebo poškozen nesprávným použitím.
- Tato záruka se samozřejmě nevztahuje na opotřebení, ani na rozbitné předměty, jako jsou skleněné a keramické předměty, žárovky atd. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva ani na žádná zákonná práva, která můžete mít jako spotřebitel podle platných vnitrostátních právních předpisů upravujících nákup zboží. Pokud produkt nefunguje a je třeba jej vrátit, pečlivě jej zabalte a uveďte své jméno a adresu a důvod vrácení. Pokud v záruční době, předložte také záruční kartu a doklad o koupi.

Service Center

SEVERIN Service Röhre 27
59846 Sundern
Telefon (02933) 982-460
Telefax (02933) 982-480
E-Mail: service@severin.de

Czech Republic

BVZ Commerce s.r.o. Parkerova 618
CZ 25067 Klecany
Tel.: +420 233 55 94 74
Fax: +420 233 55 81 59