

SEVERIN

CZ návod HM3843 - Akumulátorový ruční mixér

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s bezpečnostními pokyny. Připojení k elektrické síti. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku napájecího zdroje. Tento spotřebič je v souladu se závaznými směrnici pro označení CE.

Seznámení se

1. STISKNĚTE uvolňovací tlačítko
2. Vypínač s plynulou regulací výkonu
3. Tlačítko TURBO
4. Manipulujte s LED diodami
5. Zásuvka napájecího adaptéru
6. 2 hnětací háky
7. 2 nástavce na šlehání

Důležité bezpečnostní pokyny

Aby se předešlo nebezpečí a byly dodrženy bezpečnostní předpisy, smí veškeré opravy spotřebiče a napájecí jednotky provádět pouze náš zákaznický servis. Proto v případě potřeby opravy kontaktujte naši zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz příloha). Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy nečistěte spotřebič ani napájecí jednotku tekutinami ani je neponožujte. Nástavce čistěte v oplachové vodě nebo v myčce. Pro podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části Čištění a péče.

Vypněte spotřebič a odpojte od něj napájecí zdroj:

- před montáží nebo demontáží jakéhokoli příslušenství,
- v případě jakékoli poruchy,
- při úklidu,
- když není dohled,
- po každém cyklu použití. Varování! Jakékoli nesprávné použití může způsobit vážné zranění.

Spotřebič mohou používat pouze osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče a plně chápat všechna související nebezpečí a bezpečnostní opatření.

Spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a napájecí jednotku mimo dosah dětí. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem. Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako např. : - v personálních kuchyních v obchodech, kancelářích a jiných podobných

pracovních prostředích, - v zemědělském pracovním prostředí, - zákaznicky hotelů, motelů atd. a podobných ubytování, - v prostředí typu nocleh se snídaní.

Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. z udušení.

Před uvedením do provozu zkontrolujte celý spotřebič, včetně napájecího zdroje s napájecím kabelem a případného příslušenství, zda nevykazuje závady nebo poškození, které by mohlo narušit funkční bezpečnost spotřebiče. Pokud spotřebič například spadl na tvrdý povrch nebo pokud bylo použito nadměrné síly zatáhněte za napájecí kabel napájecí jednotky, může vykazovat vnější poškození, které nemusí být viditelné. V takových případech zařízení neprovozujte.

Pozor: Po vypnutí vždy počkejte, až se motor zcela zastaví. Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí.

Spotřebič a napájecí zdroj s napájecím kabelem nesmí být vystaveny žádným zdrojům tepla. Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku. Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřýma rukama. Během provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí a nekládejte do mísy žádné nástroje (například škrabky na těsto nebo lžíce na vaření). Pokud se motor zcela nezastaví. Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.

**Bezpečnost při manipulaci s bateriemi**

V případě baterií hrozí nebezpečí zranění a výbuchu manipulováno nesprávně. Spotřebič obsahuje dobíjecí baterie, které nelze vyměnit. Nikdy nevyměňujte dobíjecí baterie za jiné dobíjecí nebo nenabíjecí baterie.

**VAROVÁNÍ!** K nabíjení baterie používejte pouze přiložený napájecí zdroj (viz Technické údaje). K nabíjení baterií nikdy nepoužívejte jiný napájecí zdroj. Dodaný napájecí zdroj se musí používat pouze k nabíjení dodaných baterií zařízení.

Při likvidaci spotřebiče odneste motorovou jednotku s baterií do příslušného sběru místo ve vaší oblasti, aby byly zlikvidovány bezpečným a ekologickým způsobem. Baterie nikdy nevyhazujte do domovního odpadu. Nikdy nerozebírejte motorovou jednotku s baterií. Nikdy jej nevystavujte vysokým teplotám a nevhazujte jej do ohně. Spotřebič musí být vždy skladován v suchém interiéru při teplotách mezi -10 °C a 60 °C. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození baterie. Při nesprávném zacházení s baterií z ní může vytékat kapalina. Nepokračujte v používání baterie, pokud je poškozená nebo z ní vytéká kapalina. Pokud došlo k úniku, vyhněte se kontaktu s kapalinou.

V případě jakéhokoli kontaktu s dojde k úniku kapaliny, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. V případě jakýchkoli příznaků (jakéhokoli druhu) se prosím poraďte s lékařem.

### **Zamýšlené použití**

- Spotřebič je určen výhradně k míchání vhodných potravin, šlehání smetany nebo šlehání vaječných bílků.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v návodu, je považováno za nesprávné použití a mohlo by vést k vážnému zranění nebo poškození spotřebiče.

## **Před prvním použitím**

- Odstraňte ze spotřebiče veškerý zbývající obalový materiál a veškeré propagační nálepky. Typový štítek nesmí být odstraněn.
- Vyčistěte spotřebič, jak je popsáno v části Sekce Čištění a péče.
- Nabijte baterii, jak je popsáno v části Nabíjení sekce Baterie.

## **Krátkodobý provoz**

Tyčový mixér je určen pro a krátkodobý provoz 5 minut (KB 5). To znamená, že tyčový mixér by neměl být provozován nepřetržitě déle než 5 minut. Poté spotřebič vypněte a nechte motor 20 minut vychladnout.

## **Přepnout nastavení**

Tyčový mixér má plynulý chod přepínač.

Pozice 0:

Vypnuto

Poloha spodního spínače:

Pro míchání lehkých a tekutých směsí nebo při míchání jakýchkoli přísad Poloha přepínače Střední a horní:

Na míchání a hnětení

U těžkých a houževnatých těst je nutné použít horní polohu přepínače.

Nastavení turba

Když je spotřebič zapnutý, lze stisknutím tlačítka turbo krátkodobě dosáhnout maximální rychlosti bez ohledu na zvolený stupeň rychlosti.

Nástavce na šlehače

· Vhodné pro lehké a tekuté směsi, jako jsou krémy, míchaná těsta, bramborová kaše, vaječný bílek nebo smetana atd.

Hnětky na těsto

- Pro těžká těsta na hnětení.
- Hnětač na těsto s integrovanou deskou musí být vložen do většího otvoru vlevo a druhý hnětač do pravého otvoru.

Nabíjení baterie

Baterii pravidelně nabíjejte, zejména po delší době bez používání. To prodlužuje životnost baterie a zajišťuje nejdelší možné cykly zpracování. Během procesu nabíjení nelze spotřebič používat. Zapojte napájecí adaptér přiloženého napájecího zdroje do zásuvky na rukojeti. Připojte dodaný napájecí adaptér do zásuvky. Diody by měly začít blikat. Když je baterie plně nabitá, všechny LED diody trvale svítí. Když baterie je vybitá, proces nabíjení trvá přibližně 2 hodiny. Odpojte napájecí jednotku ze zásuvky. Vytáhněte napájecí adaptér napájecího zdroje z připojovací zásuvky pro spotřebič.

## LED indikace

Šest LED diod na rukojeti indikuje úroveň nabití baterie:

### Nabíjení:

- Když je baterie vybitá, zadní LED blikají; když je baterie střední, prostřední LED diody blikají; a když je baterie vysoká, přední LED blikají.
- Čím více LED trvale svítí, tím vyšší je úroveň nabití.
- Když všechny LED diody trvale svítí, baterie je plně nabitá.

### Úkon:

- Čím méně LED svítí, tím nižší je úroveň nabití.
- Když je kapacita baterie nižší než 20 %, dvě zadní LED diody blikají.

### Přetížení:

- Pokud všechny LED blikají současně, spotřebič je přetížený a vypne se. Můžete jej okamžitě znovu přepnout. V případě potřeby přidejte méně těsta, abyste zabránili opětovnému vypnutí spotřebiče.

### Provoz

Vložte vybrané nástavce do otvorů na spodní straně mixéru a jemně je zatlačte směrem nahoru dokud nezapadnou na místo. V závislosti na množství surovin použijte dostatečně hlubokou misku. Vhodná je jakákoli miska, kulatá nádoba nebo sklenice, pokud jsou odolné proti poškrábání a nástavce se mohou uvnitř volně otáčet. Jakmile jsou nástavce nasazeny, vezměte mixér do ruky a umístěte nástavce do nádoby naplněné ingrediencemi. Pro zapnutí spotřebiče použijte vypínač. Po dokončení zpracování nebo pokud chcete přerušit provoz, nejprve vypněte a počkejte, dokud se motor zcela nezastaví, než zvednete nástavce ze směsi.

### Vysunutí

- Před vysunutím nástavců spotřebič vždy vypněte.
- Nástavce se automaticky odpojí PUSH při stisknutí uvolňovacího tlačítka.

### Čištění a péče

Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy nečistěte spotřebič ani napájecí jednotku tekutinami ani je neponořujte. K otření krytu použijte mírně navlhčený hadřík. Šlehačí metly a háky na těsto lze čistit v oplachové vodě nebo v myčce nádobí. Po vyčištění důkladně osušte.

### Zlikvidujte přístroj s baterií

Zařízení a baterie označené tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně od domácnosti odpad! Zařízení a baterie obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace těchto položek chrání životní prostředí a veřejné zdraví. Odneste zařízení s baterií na příslušná sběrná místa k likvidaci