



[ART.-NO.EK3164/EK3165](#)

SK Návod na obsluhu  
Varič vajec



**CZ Varič vajec****Vážený zákazník,**

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si túto príručku pre budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k sieťovému napájaniu

Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi.

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu označenému na štítku.

Tento výrobok je v súlade so všetkými záväznými smernicami o certifikácii CE.

**Popis**

- **1. Veko**
- **2. Miska na vodu**
- **3. Vypínač s kontrolkou**
- **4. Držiak na vajcia**
- **5. Odmerka s prepichovačom vajec**
- **6. Štítok (na spodnej strane)**
- **7. Základňa zariadenia**
- **8. Napájací kábel so zástrčkou**
- **9. Rukoväť veka**
- **10. Parný otvor**

**Dôležité bezpečnostné pokyny**

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, musia byť opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla vykonané naším zákaznickým servisom. Pokiaľ je nutná oprava, zašlite spotrebič nášmu zákaznickému servisu oddeleniu (viď príloha).
- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od napájania a úplne vychladol.
- Jednotlivé časti utrite vlhkou handričkou. Držiak je možné čistiť pod tečúcou **vodou** alebo v umývačke riadu.

Potom ho dôkladne osušte.

- Podrobné informácie o čistení spotrebiča nájdete v časti Čistenie a starostlivosť. • Aby

ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite varič na vajcia vodou a neponárajte ho.

- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné aplikácie, ako je kuchyňa pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných podobných pracovných prostrediach, v poľnohospodárskom pracovnom prostredí, pre zákazníkov v hoteloch, moteloch atď. av podobnom ubytovaní, v prostredí typu nocľah s raňajkami .
- Opatrnosť! Buďte opatrní pri manipulácii s prepichovačom vajec.
- Varovanie! Vonkajšie povrchy a miska na vodu sa počas používania zahrievajú a zostanú tak ešte nejaký čas potom. Uchopte horúci spotrebič iba za rukoväť.
- Varovanie! Z veka môže byť emitovaná horúca para.
- Varovanie! Akékoľvek zneužitie môže spôsobiť vážne zranenie osôb.
- Prostriedok môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že im bol udelený dohľad alebo pokyn týkajúci sa používania pomôcky bezpečným spôsobom a pochopenia súvisiacich nebezpečenstiev.
- Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom. Deťom nesmie byť dovolené vykonávať na spotrebiči žiadne čistiace alebo údržbárske práce, pokiaľ nie sú pod dohľadom a najmenej 8 rokov veku.
- Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy v dostatočnej vzdialenosti od detí mladších ako 8 rokov.
- Upozornenie: Uchovávajte všetky obalové materiály ďaleko od detí – také materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. udusenía.
- Pri každom použití spotrebiča by malo byť hlavné telo vrátane napájacieho kábla a všetkého pripavenia dôkladne skontrolované, či neobsahuje závady.
- Ak bol spotrebič napríklad zhodený na tvrdý povrch alebo ak bola na vytiahnutie napájacieho kábla použitá nadmerná sila, nesmie sa už používať: aj neviditeľné poškodenie môže mať nepriaznivé účinky na prevádzkovú bezpečnosť spotrebiča. V takom prípade sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.
- Udržujte napájací kábel mimo dosahu horúcej časti spotrebiča. Nenavíjajte kábel okolo spotrebiča, kým úplne nevychladne.
- Vždy vyberte zástrčku zo zásuvky v prípade akejkoľvek poruchy, po použití a tiež pred čistením spotrebiča.
- Pri vyberaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel; vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Počas prevádzky musí byť spotrebič umiestnený na rovnom povrchu, odolnom voči teplu a vode.
- Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy alebo otvorené plamene alebo do ich blízkosti, ako sú
- varné dosky alebo plynové plamene. Nepoužívajte spotrebič pod citlivými predmetmi alebo nábytkom, ako sú nástenné skrine, pretože počas používania je z veka vyžarovaná horúca para.

- Žiadna zodpovednosť nebude prijatá, ak dôjde k poškodeniu v dôsledku neoprávneného použitia alebo pokiaľ tieto pokyny nebudú dodržané.

Pred prvým použitím

- Rozbaľte zariadenie a odstráňte zo zariadenia všetok obalový materiál a všetky reklamné nálepky. Typový štítok nesmie byť odstránený.
- Zariadenie raz ovládajte s držiakom na vajcia, ale bez vajec, ako je popísané v časti "Prevádzka". Ak to chcete vykonať, naplňte napoly naplnenú odmerku vodou.

## Prevádzka

- Zariadenie raz ovládajte s držiakom na vajcia, ale bez vajec, ako je popísané v časti "Prevádzka". Ak to chcete vykonať, naplňte napoly naplnenú odmerku vodou.
- Pomocou odmerky naplňte misku na vodu studenou vodou.
- Označenie na odmerke ukazuje, koľko vody je potrebných na varenie 1-6 vajec "mäkkých", "stredných" alebo "tvrdých".
- Označenie platí pre chladničkovo studené vajcia veľkosti M. Ak sú hotové vajcia príliš mäkké, pridajte trochu viac vody ako uvedené v miske na vodu, alebo o niečo menej, ak sú vajcia príliš tvrdé.
- Použite prepichovač vajec (na dne odmerky) na prepichnutie tupého konca vajec.
- Umiestnite vajcia do držiaka na vajcia a zatvorte veko.
- Zapojte napájaciu zástrčku. Stlačte tlačidlo. Spotrebič je teraz predhrievaný.
- Ozve sa pípnutie a po dokončení procesu varenia bliká kontrolka.
- Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku.
- Otvorte veko. Upozornenie: Keď je veko otvorené, horúca para unikne.
- Vyberte držiak na vajcia s vajcami z misky a umiestnite ho okamžite pod studenú tečúcu vodu.

Poznámka: pokiaľ vajcia nie sú bezodkladne odstránené z kotla, budú aj naďalej tvrdnúť.

- Vždy vyberte zástrčku zo zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a pred čistením vylejte zostávajúcu vodu.
- Aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič vodou a neponárajte ho do vody.
- Aby sa zabránilo poškodeniu alebo poškrabaniu leštených povrchov, nepoužívajte brusiva ani drsné čistiace roztoky.
- Misku na vodu utrite iba vlhkou handričkou.

- Zvyšky vápna, ktoré sa objavujú v miske na vodu, je možné odstrániť roztokom vody a trochou octu. Krátko varte čistou vodou.
- Opláchnite držiak na vajcia a potom ho osušte alebo vyčistite v umývačke riadu.
- Pokiaľ je veko veľmi špinavé, môžete ho zložiť a vyčistiť v oplachovacej vode. Ak chcete veko odstrániť, mierne ho zdvihnite a vyberte smerom dopredu. Nečistite veko v umývačke riadu.



## Likvidácia

Prostriedky označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od vášho domového odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o tejto záležitosti môže poskytnúť miestny úrad alebo predajca.

## Záruka

- Tento výrobok je zaručený proti vadám materiálu a spracovania po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu.
- V rámci tejto záruky sa výrobca zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky diely, ktoré boli uznané chybnými, za predpokladu, že produkt bude vrátený do niektorého z našich autorizovaných servisných stredísk. Táto záruka platí iba v prípade, že bol spotrebiteľ používaný v súlade s návodom na použitie a za predpokladu, že nebol upravený, opravený alebo narušený žiadnou neoprávnenou osobou alebo poškodený nesprávnym použitím.
- Táto záruka sa samozrejme nevzťahuje na opotrebenie, ani na rozbitné predmety, ako sú sklenené a keramické predmety, žiarovky atď. Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva ani na žiadne zákonné práva, ktoré môžete mať ako spotrebiteľ podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich nákup tovar. Pokiaľ produkt nefunguje a je potrebné ho vrátiť, starostlivo ho zabalte a uveďte svoje meno a adresu a dôvod vrátenia. Pokiaľ v záručnej dobe, predložte tiež záručnú kartu a doklad o kúpe. Servisní stredisko

SEVERIN Service Röhre 27  
59846 Sundern  
Telefon (02933) 982-460  
Telefax (02933) 982-480  
E-Mail: service@severin.de

## Czech Republic

BVZ Commerce s.r.o. Parkerova 618  
CZ 25067 Klecany  
Tel.: +420 233 55 94 74  
Fax: +420 233 55 81 59