

# Kávovar KA 4815,4817,4822

## Návod na obsluhu



Milá zákaznice, milý zákazníku,  
před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod a ponechte si jej pro případ pozdější potřeby.  
Výrobek smí používat pouze způsobilé a odpovědné osoby.  
Připojení k elektrické síti  
Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku. Výrobek odpovídá směrnici, závazným pro označení CE.

### Popis přístroje

1. Kryt nádrže na vodu
2. Indikátor hladiny vody
3. Otočný filtr vyjímatelný
4. Skleněná karafa s víkem
5. Elektrická deska
6. Spínač zapnutí / vypnutí s kontrolkou
7. Typový štítek spotřebiče
8. Oddíl kabelového navijáku (na zadní straně)
9. Napájecí kabel se zástrčkou

### bezpečnostní pokyny

- Aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedošlo k žádnému ohrožení, musí opravy výrobku včetně přívodního kabelu se zástrčkou provádět náš zákaznický servis. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte telefonicky nebo emailem náš zákaznický servis (viz níže v návodu).
- Před každým čištěním výrobek odpojte ze sítě a nechte ho vychladnout. Bližší informace viz kapitola "Čištění a údržba".
- Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být výrobek ponořen do tekutiny, ani s ní přijít jakkoli do styku.
- Opatrně! Špatné používání výrobku může vést ke zraněním.
- Pozor! Nahřívací deska pro udržování tepla je jak během používání výrobku, jakož i po jeho použití velmi horká.
- Výrobek je určen pro použití v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například:
  - V obchodech, kancelářích a podobném pracovním prostředí,
  - V zemědělských provozech,
  - Zákazníky v hotelích, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
  - V penzionech typu nocleh se snídaní.
- Výrobek smí být používán osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a / nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemu dostatečně porozuměli.
- Děti se s výrobkem nesmí hrát.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu výrobku. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dohledem.
- Děti mladší 8 let musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho připojení do elektrické sítě.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí mj nebezpečí udušení!
- Před použitím zkontrolujte celý výrobek včetně příslušenství, zda neobsahuje chyby, které by mohly ovlivnit bezpečnost jeho používání. Pokud výrobek například spadl na zem, zvenku nemusí být zřejmě žádné viditelné poškození. V případě možných vad výrobek nezprovazní.
- Kávovar umístěte na rovný, neklouzavý a voděodolný podklad.
- Výrobek ani jeho přívodní kabel se nesmí dostat do blízkosti varné desky nebo otevřeného ohně.
- Předtím, než kávovar otevřete nebo odstraníte jeho příslušenství, vždy jej vypněte a nechte vychladnout. Jinak hrozí nebezpečí úniku horké vody nebo páry.
- Kávovar nenechávejte během provozu bez dozoru.
- Výrobek odpojujte ze zásuvky:
  - Při poruchách během provozu,
  - Po každém použití
  - Před každým čištěním.

- Zástrčku nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel.
- Kabel nenechte viset volně dolů a dbejte na to, aby byl dostatečně vzdálen od horkých částí výrobku.
- Pokud je výrobek špatně obsluhován, nebo je používán na jiné než k tomu určeným účelům, výrobce nemůže převzít odpovědnost za případně vzniklé škody.

#### automatické vypnutí

Aby se zabránilo zbytečné spotřebě elektřiny, kávovar se automaticky vypne společně s ohříváním zahřívací desky cca 35 minut po ukončení průtoku kávy. zvýraznění aromata

Kávovar je vybaven speciální funkcí, která kávu zajistí výraznější aroma. Stane se tak díky tomu, že je mletá káva spařována přerušovaně. Tato funkce se doporučuje především při přípravě menšího množství kávy.

Funkci zvolíte stisknutím tlačítka pro zapnutí / vypnutí po dobu 2 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolní světélko.

#### První uvedení do provozu

Před vůbec prvním použitím naplňte zásobník kávovaru maximálním množstvím studené vody a spusťte cca 2-3 varné cykly, aniž byste vsypal mletou kávu. Stejný postup zopakujte i tehdy, když jste kávovar delší dobu nepoužívali, nebo po procesu odstranění vodního kamene.

obecně

Na zásobníku na vodu a na konvici se nachází ukazatel hladiny vody, sloužící pro správné dávkování čerstvé vody. Levá část ukazatele slouží pro šálky normální velikosti s obsahem cca 125 ml), pravá část pro šálky menšího obsahu. Nepřekračujte zobrazené maximální množství počtu šáleků.

- V případě, že se chystáte kávovar využít pro více varných cyklů po sobě, tak ho po každém cyklu vypněte a nechte krátce vychladnout (cca 5 minut).
- Důležité: Pokud krátce po ukončeném varném procesu nalijete do zásobníku další čerstvou vodu, může dojít k úniku horké páry nebo vody z výpusti na vodu (nebezpečí opaření).

Příprava kávy

#### · Naplnění vody:

Otevřete víčko zásobníku na vodu, nalijte do zásobníku požadované množství studené vody a víčko zavřete.

· Vložení papírového filtru:

Vysuňte výklopný filtr a do vložky filtru vložte papírový filtr velikosti 4. Předtím ještě přehněte jeho perforované strany.

· Naplnění mletou kávou:

Na každý obvykle velký šálek (125 ml) doporučujeme použít cca 6 g = 11 / 2-2 lžičky jemně až velmi jemně namleté kávy. Následně výklopný filtr zavřete.

#### · přípravu konvice:

Konvici uzavřete víčkem pro uchování aroma a vsaďte ji do kávovaru. Správně vsazená konvice otevře víčkem uzávěr ve výklopném filtru, kterým pak prokapává káva během varného procesu.

· Zahájení varného procesu:

Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte kávovar stisknutím tlačítka pro zapnutí / vypnutí. Průtok vody je zahájen.

#### · Odstranění kávy:

Počkejte, až veškerá voda proteče přes filtr, potom konvici odstraňte.

· Vypnutí kávovaru:

Aby káva ve skleněné konvici zůstala teplá, můžete ji položit na zahřívací desku. Po posledním odebraném šálku kávy kávovar vypněte pomocí tlačítka pro zapnutí / vypnutí.

Pokud kávovar nevypnete, nahřívací deska zůstane zapnutá po dobu cca 35 minut od ukončení průtoku kávy. Poté se kávovar automaticky vypne. Po použití kávovaru vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

#### Čištění a údržba

- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být spotřebič ponořen do tekutiny. Spotřebič otřete navlhčeným hadříkem s trochou čistícího prostředku a potom ho vysušte.

· Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky.

· Odstranění usazeniny: Vysuňte výklopný filtr, držák vložky filtru vyklopte nahoru a odstraňte odnímatelnou vložku filtru. Zlikvidujte papírový filtr s sedimentem. Usazenina lze kompostovat.

· Vložku filtru opláchněte. Potom vložku filtru nasadte zpět, držák sklopte dolů a zablokujte.

· Výklopný filtr zasuňte zpět.

· Po použití skleněnou konvici omyjte teplou vodou a poté otřete.

Odstranění vodního kamene

Všechny spotřebiče, využívající horkou vodu, musí být pravidelně odvápněny v závislosti na tvrdosti vody a četnosti používání, aby nebylo ovlivněno správné fungování výrobku.

· Záruka se nevztahuje na ty výrobky, které nefungují proto, že z nich nebyl odstraňován vodní kámen.

· Jestliže varný proces prodlužuje nebo vnímáte častěji hluk, jedná se o jasný signál, že je třeba z kávovaru odstranit vodní kámen.

· Pokud není vodní kámen pravidelně odstraňován, prostředky na jeho odstranění již v podstatě nepomohou a systém těsnění pak nemusí být dostatečný. Proto odvápnějte pravidelně vždy po cca 30-40 varných procesech. K odvápnění je vhodný ocet.

· 80 ml octové esence smíchejte s maximálním množstvím šálek se studenou vodou.

· Roztok vlijte do zásobníku na vodu a nechte protéct vloženým papírovým filtrem, avšak bez vložené kávy, jak je popsáno v kapitole "Příprava kávy" (v případě potřeby tento postup opakujte). Při tom zajistíte dostatečné větrání a nevdechujte octové výpary.

· Kávovar následně "vyčistíte" - vlijte do zásobníku čistou vodu a spusťte 2-3 varné cykly.

· Nevylévejte prostředek na odstraňování vodního kamene do smaltovaných dřezů či umyvadel!

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství si lze pohodlně objednat přes internet na stránce [www.severin.de](http://www.severin.de) v horní záložce "Service / Ersatzteile-Shop"

Likvidace

Značka znamená: musí být likvidováno odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být znovu využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Blíže informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce.

Záruka

Nároky vyplývající ze zákonné záruky zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny.

V případě probíhající záruční doby se prosím obraťte na prodejce. Firma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku.

Jiné nároky jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na tyto případy: škody, které souvisí s nedodržením podmínek používání výrobku podle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotobením výrobku, stejně jako na lehce rozbitné části, jako jsou např. Sklo, umělá hmota nebo žárovka. Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte telefonicky nebo emailem náš zákaznický servis. Potřebné kontakty naleznete níže v návodu.