

KA 4826 Kávovar

Vážení zákazníci, před použitím spotřebiče je nutné si pozorně přečíst návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Spotřebič je možno připojit jen do chráněné zásuvky. Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

SEVERIN

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Kryt nádrže na vodu
2. Indikátor hladiny vody
3. Rotační filtr vyjmíatelný
4. Karafa s odkapávacím víkem
5. Topná deska
6. Vypínač
7. Programovací tlačítko (PROG)
8. Kontrolky
9. Typový štítek
10. Tlačítko pro nastavení minut
11. Tlačítko pro nastavení hodin
12. Napájecí kabel se zástrčkou
13. Kabelový naviják (na zadní straně)
- Modely s voličem pro normální kávu /lehkou kávu
14. Selektor pro normální / lehkou kávu

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před uvedením do provozu prověrte, zda spotřebič včetně příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.

Před použitím se vždy ujistěte, zda má skleněná konvice pevně přichycenou rukojet. Kovový kroužek v rukojeti lze případně upevnit přitažením šroubku.

Spotřebič umístěte na rovnou podložku s protiskluzovou úpravou.

Spotřebič ani přívodní šňůra se nesmějí dotýkat rozpálené plotýnky ani být umístěny v blízkosti otevřeného ohně.

Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem.

POZOR! Deska pro uchování teploty nápoje je za provozu velmi horká.

Před otevřením kávovaru nebo odstraněním příslušenství musí vypnuty spotřebič nejprve zchladnout. Jinak může z otvorů vycházet horká voda a pára.

Při poruše provozu, po každém použití a před každým čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky.

Vidlici nevyláhuje ze zásuvky za přívodní šňůru, k tomuto účelu je určena zástrčka.

Zabráňte kontaktu přívodní šňůry s horkými částmi spotřebiče a nenechávejte ji volně viset přes hranu pracovní plochy.

Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.

Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenským účelům. Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.

Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a předcházet dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na Záručním listu).

PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

Před přípravou první kávy nechte spotřebičem protéci maximální množství studené vody, které lze nalít do zásobníku. Do filtru nedávajte kávu, postup opakujte 2–3x. Totéž platí i v případě, že jste spotřebič delší dobu nepoužívali či pokud jste právě odstraňovali vodní kámen.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Na zásobníku a na konvici se nachází ryska pro dávkování čisté vody. Pokud se vodoznak skládá ze dvou rysek, platí levá ryska pro šálky běžné velikosti s objemem cca 125 ml, pravá ryska je pro malé šálky. Nepřekračujte max. uvedený počet šálků.

Pokud potřebujete kávovar využít opakováně několikrát za sebou, po každém chodu spotřebič vypněte a nechte ho alespoň 5 min. zchladnout.

UPOZORNĚNÍ: Při dolévání čisté vody krátce po dokončení přípravy předchozí kávy může z otvoru vystupovat horká pára. Nebezpečí vzniku popálenin!

Informace na displeji

Na displeji se zobrazí čas, nastavení časovače a následující funkce programu:

Hodiny Čas lze nastavit aktuální (viz Nastavení času)

Časovač Čas lze nastavit požadovanou aktivaci prostřednictví časovače (viz časovač)

Odvápňení Zařízení potřebuje odvápňení (viz Údržba a čištění /Odvápňování)

Automatické vypnutí

Pro úsporu energie spotřebič (včetně elektrické desky) se vypne automaticky asi po 35 minutách po dokončení cyklu

Kabelový naviják

Příhrádka na zadní straně spotřebiče pomáhá snadno ukládat kabel napájení.

Prostor na spodní straně pomáhá omezit délku napájecího kabelu.

.. Pokud musíte provést několik cyklů, doporučujeme vypnutí kávovaru po každém cyklu a nechat spotřebič vychladnout po dobu nejméně 5 minut.

.. **Pozor:** nedotýkejte se ihned kávovaru, hrozi riziko popálení párou!

Nastavení hodin

.. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Prozatím nesvítí žádná kontrolka. Kávovar je vypnutý a na displeji objeví se číslice 12:00.

.. Chcete-li nastavit čas, nejprve stiskněte PROG.

.. Číselná indikace hodin založena na 24 hodinách. Nastavte přesný čas tlačítkem H pro hodiny a tlačítko min pro minuty.

Příklad:

Zadejte čas do 15:30 (3:30).



- .. Stiskněte tlačítko PROG; na displeji se objeví hodiny.
- .. Stiskněte tlačítko opakován h (nebo na chvíli držte stisknuté), dokud není zobrazena číslice 15:00.
- .. Stiskněte tlačítko min (nebo jej podržte), dokud se na displeji není zobrazeno 15:30.
- .. Asi po 5 sekundách se zobrazí na displeji slovo Clock a spotřebič je připraven k použití.

časovač

- .. Zahájení procesu vaření odloženým nastavením času, budete muset nejprve nastavit časovač v požadovaném čase.
- .. Stiskněte dvakrát tlačítko PROG. na displeji se zvýrazní slovo Timer a také čas, který byl nastaven v době posledního použití nebo čísla 12:00.
- .. Stisknutím tlačítka h a min nastavte požadovaný čas. (Pokud do 5 vteřin nejsou zadána žádná data, indikace časovače zmizí).
- .. Stiskněte dvakrát tlačítko Zapnuto / Vypnuto a zapněte spotřebič.

Zapnutí/vypnutí spotřebiče (ON/PFF)

Modrá signalizace funkce AUTO svítí. Přesně v nastavený čas, se kávovar spustí automaticky. Modré kontrolky zhasnou a rozsvítí se červené světlo.

Vypínač

používá se pro změnu mezi třemi nastaveními:

0-I-Autp:

0 - Spotřebič je vypnutý. Všechny kontrolky jsou vypnuty.

I - Spotřebič je zapnutý. Kontrolka svítí červeně.

AUTO - Spotřebič se zapne automaticky v nastavené době (časovač). Kontrolka svítí modře. Rozsvítí se AUTO.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Na zásobníku a na konvici se nachází ryska pro dávkování čisté vody. Pokud se vodoznak skládá ze dvou rysek, platí levá ryska pro šálky běžné velikosti s objemem cca 125 ml, pravá ryska je pro malé šálky. Nepřekračujte max. uvedený počet šálků.

Pokud potřebujete kávovar využít opakovaně několikrát za sebou, po každém chodu spotřebič vypněte a nechte ho alespoň 5 min. zchladnout.

UPOZORNĚNÍ: Při dolévání čisté vody krátce po dokončení přípravy předchozí kávy může z otvoru vystupovat horká pára. Nebezpečí vzniku popálenin!

PŘÍPRAVA KÁVY

PLNĚNÍ VODY

Otevřete víko zásobníku na vodu, nalijte potřebné množství vody a víko znovu zavřete.

- Vždy se ujistěte, že nepřekračujete maximální množství vody nebo počet šálků.

PŘÍPRAVA KONVICE

Konvici uzavřete víkem pro ochranu výrazného aroma a umístěte ji na patřičné místo ve spotřebiči. Díky víku se během přípravného procesu otevře ochrana proti kapání ve výkyvném filtru.

UMÍSTĚNÍ PAPÍROVÉHO FILTRU

Vyklopte filtr a vložte papírovou filtrační vložku velikost 1x4. Strany s perforací ohněte.

PLNĚNÍ KÁVY

Na každý šálek běžné velikosti (125 ml) doporučujeme použít 6 g = 1½-2 čajové lžičky jemně až velmi jemně mleté kávy. Výkyvný filtr poté zavřete.

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY

Stiskněte spínač on / off na kávovaru. Červená kontrolka svítí.

Pokud si přejete aktivovat automatický cyklus pomocí funkce časovače stiskněte dvojím tlačítkem PROG a ověřte, zda je časovač nastaven na čas, který chcete. Pak stiskněte pro dvakrát on/off.. Rozsvítí se modré světlo a nápis AUTO. Kávovar se zapne automaticky v naplánovaném čase.

UDRŽENÍ TEPLITÝ

Kávu můžete ponechat na varné desce v konvici. Deska zůstává horká asi 35 hodin minut po dokončení cyklu. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko pro vypnutí spotřebiči.

ODBĚR KÁVY

Vyčkejte, až voda proteče filtrem, a odeberte konvici.

VYPNUTÍ KÁVOVARU

Aby káva vydržela déle teplá, postavte skleněnou konvici na zahřívanou desku spotřebiče. Tato deska hřeje tak dlouho, dokud spotřebič nevypnete. Po použití kávovar vypněte pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí a vytáhněte vidlici ze zásuvky.

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

V závislosti na kvalitě vody a frekvenci použití je nutné ze spotřebičů tohoto typu pravidelně odstraňovat vodní kámen, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti.

Pokud se prodlouží doba přípravy či pozorujete zvýšenou hlučnost provozu, jedná se o jasný signál, že je nutné ze spotřebiče odstranit vodní kámen.

Pokud nebude vodní kámen odstraňovat pravidelně, při velkém množství usazenin přestanou být čisticí prostředky účinné a systém těsnění ve spotřebiči nebude funkční. Proto vodní kámen odstraňujte pravidelně, přibližně po 30–40 varných procesech. Vhodným prostředkem je oct.

Přípravte si roztok ze 2–3 lžíc octa a studené vody v množství, které odpovídá max. počtu šálků.

Roztok nalijte do zásobníku, vložte papírový filtr, jak bylo popsáno výše v oddílu *Příprava kávy* – jen nepřidávejte kávu –, a tekutinu nechte protéci spotřebičem. V případě potřeby postup zopakujte. Zajistěte dostatečně odvětrávání místnosti, výparu z octa nevdechujte.

Na závěr čištění spotřebiče propláchněte 2–3x čistou studenou vodou (bez kávy).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky a spotřebič nechte zchladnout.
- Spotřebič se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani mýt pod proudem tekoucí vody. Pouze ho zvnějšku omyjte hadříkem namočeným ve vlažné vodě s trochou běžného čisticího prostředku a ofteď do sucha.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.
- Při odstraňování kávové sedliny vyklopte filtr a filtrační vložku uchopte za objímku. Kávu odstraňte – lze ji využít jako biologické hnojivo. Omyjte filtrační vložku, umístěte ji zpět do výkyvného filtru a filtr zavřete.
- Skleněnou konvici po použití omyjte teplou vodou a dobrě ji osušte.
- Konvici a víko lze mýt v myčce nádobí.

LIKVIDACE : Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů a nepotřebných obalových materiálů jsou určeny veřejné sběrnny komunálního odpadu.