

**lamart**

*by Pierre Lamart*

**LEGER  
PRESTIGE  
JOLI**

## **HU Tisztelt ügyfél,**

a kezébe került egy minőségi nemesacél edény, ami elsőosztályú rozsdamentes acélból készült. Nemesacél edény elsőosztályú rozsdamentes acélból, amelynek alja meg van erősítve és elegáns fülekkel rendelkezik a nagyobb biztonság, használhatóság és kényelem érdekében. Ellenálló üvegből készült széllel és pára-nyílással a főzés tökéletes ellenőrzéséhez. Minden sütőhöz megfelelő - gáz-, villany-, üvegkerámia- és indukciós.. Könnyű tisztítás és karbantartás. 3 év jótállás.

### **Használati útmutató:**

- 1.) A kiváló minőségű nemesacélból készült termék hőellenálló 210°C-ig – a nagyobb hőfok már károsíthatja vagy deformálhatja a terméket.
- 2.) Az edényt mindig mossa el meleg mosogatószeres vízben, hogy eltávolítsa a szennyeződések. A terméket öblítse le és szárítsa meg. Azután törölje le egy csepp olajjal a felület minőségének megőrzéséhez. Papírtörölővel távolítsa el a fölösleges olajat (rendszeresen óvja így a terméket és az edényt tartsa tökéletes állapotban).
- 3.) Győződjön meg, hogy a tűzhely mérete megfelel a termék méretének és nem szélesebb mint az edény, amivel elkerüli a külső felület túlzott felmelegedését - mindig elég a főzéshez mérsékelt láng használata. Használja ki az edény hőakkumulációs jellemzőit, amelyek lehetővé teszik a hő hosszabbidejű edényben tartását és energiát takarít meg
- 4.) Soha se hagyja az edényt a sütőn felügyelet nélkül. Tisztítás előtt az edényt hagyja kihűlni.
- 5.) A főzés utáni enyhe foltok (odaégés) eltávolításához az edényt hagyja forró mosogatószeres vízben ázni és azután törölje szárazra lágy ronggyal. Serpenyőben vagy fazékban levő foltok esetén melegítsen fel egy kis fehér ecetet és azután mossa meg a szokásos módon. Ezek a foltok semmilyen módon nem csökkentik a termék jellemzőit.
- 6.) Javasolt a nemesacél edényen nem használni fém eszközöket és az ételt nem a serpenyőben vagy fazékban szeletelni.
- 7.) A nemeacél edény könnyen tisztán tartható, kézi mosásnál csak lágy rongyot és szivacsot használjon, amelyek nem karcolják meg a felületet. Ne használjon agresszív vegyi termékeket. Nem lehet mosni a mosogatógépben – azonban ügyeljen a víz keménységére és a túl agresszív tisztítószerek használatára, amelyek az edény felszínének elszíneződését okozhatják. Ezek a változások azonban nem befolyásolják az edény használhatóságát vagy egészségügyi megbízhatóságát.
- 8.) A termék hosszú élettartamának megőrzéséhez az edényt óvatosan kezelje és igyekezzen nem megkarcolni a felületét.

### **Biztonsági figyelmeztetések:**

Nagy hőfok hatására (**210°C fölött**) károsodhat az edény vagy a fedő. Éles fémeszközök használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a felszín (pl. késsel, villával). Durva és agresszív tisztítószert (pl. maró hatású, sütő tisztítására használt szer) használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedőt), sérülhet a felület (ütődéssel). **Ezeknek a „nyomoknak” nincs hatásuk az étel elkészítésére, se az edény élettartamára, csupán az esztétikai hatás csökken.** A nagy hőfokbeállítás hatására sérülhet a felület (megégés).

### **Megsemmisítés:**

A termék mérete szerint minden terméken megtalálható a csomagolás, részelemek és tartozékok készítéséhez használt anyagok jelei és az újrahasznosítás jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol, megfulladás veszélye.**

**A vásárló meg lett ismertette a termék funkciójával és kezelésével.**