

lamart

by Pierre Lamart

ARGENT

CZ Vážený zákazníku,

do rukou se Vám dostává: kvalitní nerezové nádobí vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli. Vhodné na všechny typy sporáků - plynové, elektrické, sklokeramické a indukční. Nerezová čajová konvice vyrobená z vysoce kvalitní nerezové oceli. Madlo konvice je vyrobeno z odolného plastu. Konvice obsahuje také píšťalku pro signalizaci varu vody. Konvice je opatřena plastovým víčkem pro snadný přístup k čištění a plnění nádoby. Snadná údržba a čištění. 3 roky záruka.

Návod k použití:

- 1.) Výrobek z velmi kvalitní nerezové oceli je odolný vůči teplotám do 300 °C – nadměrně vysoké teploty mohou pak již poškodit nebo deformovat výrobek. Nádobí vždy umyjte v teplé vodě se saponátem, abyste odstranili veškeré nečistoty. Výrobek opláchněte a osušte.
- 2.) Konvici před prvním použitím naplňte trochou vody a povařte pro odstranění drobných nečistot a vyvaření vnitřní nádoby.
- 3.) Nádobu při použití plňte vždy max. ke spodnímu okraji vylévací části konvice tzv. hubici. Nesundávejte víčko dokud je voda v nádobě horká.
- 4.) Ujistěte se, že velikost plotýnky sporáku odpovídá velikosti vašeho výrobku a není širší než okraje nádobí, čímž zabráníte nadměrné ožehnutí vnějšího povrchu - vždy stačí využít pro vaření mírný plamen. Využijte termoakumulační vlastnosti nádobí, které umožňují delší držení tepla v nádobě a také úsporu energie.
- 5.) Nikdy nenechávejte nádobí na plotně bez dozoru. Před očištěním nechte nádobí vychladnout. Nespotřebovanou vodu nebo čaj z konvice vždy vylijte, předejete tím tvorbě usazenin uvnitř nádoby. Vždy buďte opatrní při manipulaci s teplou vodou (nádobou), v případě potřeby využijte chňapku.
- 6.) Pro odstranění lehkých skvrn po vaření (připálení) nechte nádobí odmočit v horké vodě se saponátem a následně utřete dosucha měkkým hadrem. V případě skvrn ohřejte trochu bílého octu a potom umyjte běžným způsobem. Tyto skvrny však v žádném případě nesnižují vlastnosti produktu.
- 7.) Nerez nádobí se velmi dobře udržuje a čistí, při ručním mytí používejte pouze měkké hadry a houbičky, které nepoškrábou daný povrch. Nepoužívejte agresivní chemické produkty. Mytí v myčce na nádobí je možné – pozor však na tvrdost vody a použití příliš agresivních čistících prostředků, které mohou vést ke změně barvy povrchu nádobí. Tyto změny však neomezují funkčnost či zdravotní nezávadnost nádobí.
- 8.) Pro zachování dlouhé životnosti výrobku, zacházejte s nádobím opatrně.
- 9.) Určeno pro použití v domácnosti

Bezpečnostní upozornění:

Vlivem vysoké teploty (**nad 300 °C**) může dojít k poškození nádoby nebo víka. Při použití ostrých kovových nástrojů může dojít k poškození (poškrábání) povrchu (např. nůž, vidlička). Při použití drsných a agresivních čistících prostředků může dojít k poškození povrchu (např. žíravé prostředky na čištění trub). Při neopatrné manipulaci (např. s víkem) může dojít k poškození povrchu (otlučením). **Tyto „stopy“ nemají sebemenší vliv na kvalitu přípravy jídla nebo nápojů ani celkovou životnost nádoby, pouze je narušen estetický vzhled.** Vlivem nastavení vysoké teploty zdroje tepla, může dojít k poškození povrchu (spálení).

Ekologie:

Dle velikosti produktu, jsou na všech výrobcích vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. **Igelitový sáček odkládejte mimo dosah dětí, nebezpečí udušení.**

Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.