

lamart
by Pierre Lamart

WAVE

SR Vážený zákazník,

do rúk sa vám dostáva: multifunkčná odolná plastová nádoba určená aj na ohrev v mikrovlnnej rúre, súčasťou nádoby je tesniace veko s naparovacím prieduchom a naparovacia mriežka. Nádoba je vhodná do chladničky a mrazničky.

Popis:

1. Viečko
2. Vývod pary
3. Naparovací tanier
4. Miska

Tip: Menšie kusy potravín sa varia rýchlejšie než väčšie. Nakrájajte potraviny na rovnako veľké kusy na zaistenie rovnomerného varenia.

Dôležité bezpečnostné údaje:

- 1) Používajte naparovaciu nádobu iba s modelmi zariadení, ku ktorým je určená
- 2) Používajte naparovaciu nádobu iba v režime mikrovlnného ohrevu
- 3) V žiadnom prípade nepoužívajte naparovaciu nádobu v kombinovanom režime s grilom alebo horúcim vzduchom – hrozí roztavenie alebo požiar naparovacej nádoby
- 4) Nepoužívajte naparovaciu nádobu a mikrovlnnú rúru, ak v miske nie je voda a nie sú vložené potraviny
- 5) Pred použitím naparovacej nádoby nalejte do misky aspoň 200 ml vody. Ak nalejete menšie množstvo než 200 ml, nemusia sa potraviny celkom uvariť, môže dôjsť k vzniku požiaru alebo môžete naparovací násadec aj mikrovlnnú rúru vážne poškodiť
- 6) Nepoužívajte naparovaciu nádobu na iné účely, než na aké je určená
- 7) Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak je naparovacia nádoba poškodená
- 8) Nepoužívajte naparovaciu nádobu v mikrovlnnej rúre bez vloženého vodidla a skleneného taniera
- 9) Nepoužívajte naparovaciu nádobu bez viečka alebo misky
- 10) Pred zapnutím mikrovlnnej rúry sa uistite, či je naparovacia nádoba správne zostavená a viečko je správne nasadené
- 11) Nedotýkajte sa horúcich plôch násadca, voda v miske môže byť veľmi horúca rovnako ako para a potraviny. Na vybratie naparovacej nádoby používajte kuchynské lapky alebo utierku
- 12) Nepoužívajte naparovaciu nádobu vonku
- 13) Vajíčka alebo gaštany môžu explodovať a preto ich v naparovacej nádobe neohrievajte
- 14) Dodržiavajte inštrukcie v tomto sprievodcovi

Starostlivosť a údržba:

Na čistenie nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, benzín, riedidlá ani iné podobné látky. Na čistenie používajte iba čistú teplú vodu s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte naparovaciu nádobu na žiadnom druhu sporáka ani v rúre či v ich blízkosti.

Bezpečnostné upozornenia:

Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k poškodeniu nádoby alebo veka. Pri použití ostrého kovového náčinia môže dôjsť k poškodeniu (poškriabaniu) povrchu (napr. nôž, vidlička). Pri použití drsných a agresívnych čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé prostriedky na čistenie rúr). Pri neopatrnnej manipulácii (napr. s vekom) môže dôjsť k poškodeniu povrchu (otlčením). **Tieto „stopy“ nemajú ani najmenší vplyv na kvalitu prípravy jedla alebo nápojov ani celkovú životnosť nádoby, iba je narušený estetický vzhľad.** Vplyvom nastavenia vysokej teploty zdroja tepla môže dôjsť k poškodeniu povrchu.

Ekológia:

Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov a príslušenstva, ako aj ich recyklácie. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. **Igelitové vrecko odkladajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenía sa.**

Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.