

lamart

by Pierre Lamart

EDGE

SR Vážení zákazník,

do rúk sa vám dostáva: 3-stupňová brúska na nože vyrobená z ABS plastov so soft úpravou a protišmykovou základňou. Brúsne kotúče: diamantový kameň na opravy poškodených čepelí a zarovnanie pred ich ostrením, volfrámový antikorový kotúč zostruje čepel' a obnoví ostrie do tvaru „V“ a keramický kameň leští čepel' a vyrovnáva všetky povrchové nerovnosti. Údržba a čistenie vlhčenou handričkou. Nie je možné vymeniť brúsne kotúče.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

Vždy dodržiavajte tieto opatrenia, aby sa minimalizovalo riziko zranenia alebo poškodenia výrobkov:

- 1) Prečítajte si všetky pokyny pred použitím brúsky na nože a tento návod si uložte na bezpečnom mieste, aby ste ho mohli vždy využiť.
- 2) Výrobok nie je určený na to, aby ho používali deti alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami. Prosím, majte brúsku mimo dosahu detí.
- 3) Nesnažte sa ostriť úplne nové nože.
- 4) Brúska nie je vhodná na ostrenie keramických nožov, vrúbkovaných alebo veľmi citlivých japonských s ocelovými čepelami.
- 5) Nikdy neťahajte nôž cez brúsku silou.

Návod na použitie:

1. Položte brúsku na nože na pevný stôl a držte ju pevne za rukoväť pri ostrení. Preťahujte nôž primeraným a rovnakým tlakom každým otvorom niekoľkokrát. (napr. 5-krát)
2. Jednotlivé brúsne kotúče majú nasledujúce funkcie:
 - a) Diamantový povrch kameňa: na opravy poškodených čepelí a zarovnanie pred ich ostrením.
 - b) Volfrámový antikorový kotúč: na zostrenie čepelí a obnovenie ostria do tvaru „V“.
 - c) Keramický kameň, ktorý leští čepel' a vyrovnáva všetky povrchové nerovnosti, ktoré mohli byť spôsobené postupom ostrenia.
3. Postup pri brúsení:
 - a) ostrite iba čisté a suché čepel'. Umiestnite ostrie noža pri držaní za rukoväť noža k prvému brúsne kameňu 2a a ťahajte nôž jemne smerom k sebe. Pozor: nepohybujte čepelou noža dozadu a dopredu – vždy ťahajte iba jedným smerom.
 - b) odporúčame opakovať tento postup aspoň päťkrát, pre každý brúsny kameň brúsky alebo častejšie, v závislosti od stavu čepel'.
 - c) po dokončení brúsenia očistite nôž pred jeho použitím alebo uskladnením.

Bezpečnostné upozornenia:

Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k poškodeniu výrobku. Pri použití ostrých kovových nástrojov môže dôjsť k poškodeniu (poškriabaniu) plastového soft povrchu. Pri použití drsných a agresívnych čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé prostriedky). Pri neopatrnnej manipulácii môže dôjsť k poškodeniu výrobku. **Tieto „stopy“ nemajú žiadny vplyv na funkčnosť výrobku ani celkovú životnosť, iba je narušený estetický vzhľad.**

Ekológia:

Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov a príslušenstva, ako aj ich recyklácie. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. **Igelitové vrečko odkladajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenía sa.**

Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.