



KAFFE

NÁVOD NA OBSLUHU PRE MOKKA KANVIČKU Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Uvedomte si, prosím, že počas prípravy kávy pracuje táto mokka kanvička s tlakom. Pred prvým použitím tohto produktu si, prosím, prečítajte návod na obsluhu, dodržujte všetky pokyny a uschovajte tento návod na neskoršie použitie. Túto mokka kanvičku je dovolené používať iba na nižšie uvedené účely!

1. Pred prvým použitím, prosím, vyčistite vašu mokka kanvičku horúcou vodou, bežným čistiacim prostriedkom na umývanie riadu a jemnou handričkou.
2. Odskrutkovaním oddelte hornú nádobku (1) od dolnej nádobky (6) a vyberte lievnik s filtrom (4). Potom, prosím, odstráňte z hornej nádobky tesnenie (3) a filtračnú doštičku (2).
3. Opláchnite tieto diely podľa opisu vo vyššie uvedenej Časti 1 a potom ich dôkladne vysušte.
4. Naplňte dolnú nádobku studenou vodou až po ventil na uvoľňovanie pary (5) a vložte do dolnej nádobky lievnik s filtrom (6).
5. Naplňte lievnik s filtrom (4) stredne (nie príliš jemne) mletou espresso kávou. [Jedna šálka: 35 – 40 ml na šálku/príbl. 6 g].
6. Používajte iba mletú espresso kávu. Nepoužívajte bežnú mletú kávu alebo prášok, pretože by mohlo dôjsť k upchaniu filtra.
7. Varovanie! Lievnik s filtrom, prosím, naplňte voľne – káva nesmie byť príliš utlačená, aby nedošlo k upchaniu filtračnej doštičky a vzniku nadmerného tlaku, ktorý by mohol produkt poškodiť.
8. Vložte filtračnú doštičku (2) a tesnenie (3) do hornej nádobky (1) a pripevnite hornú a dolnú nádobku k sebe. Zaistite, aby boli oba tieto diely zarovnané a pevne pripevnené.
9. Položte mokka kanvičku na sporák. Za niekoľko minút bude espresso vytlačené do hornej nádobky a ucítite jeho vôňu. Po dokončení tohto procesu okamžite odstráňte mokka kanvičku zo sporáka.
10. Táto mokka kanvička nie je vhodná na opätovné ohrievanie espressa alebo udržiavanie jeho teploty.
11. Nikdy nepoužívajte túto mokka kanvičku bez vody alebo s malým množstvom vody.
12. Pozor! Počas prevádzky sa kovový povrch silne zahrieva. Pri manipulácii s touto mokka kanvičkou sa dotýkajte iba rukoväti alebo ovládača na veku.
13. Ak používate plynový sporák, zaistite, aby sa plamene dotýkali stredú dolnej plochy; nedovoľte, aby sa plamene dotýkali bokov tejto mokka kanvičky.
14. Po použití tejto mokka kanvičky ju nikdy neotvárajte skôr, než celkom vychladne.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením musíte túto mokka kanvičku nechať celkom vychladnúť!
2. Otvorte mokka kanvičku vyššie uvedeným spôsobom a vyberte všetky diely.
3. Pomocou horúcej vody, bežného čistiaceho prostriedku na umývanie riadu a jemnej handričky očistite túto mokka kanvičku a jej diely.
4. Nepoužívajte oceľové kefy, piesok alebo iné materiály s brúsnym účinkom, aby nedošlo k poškrabaniu povrchov.
5. Po vyčistení kanvičku ihneď utrite do sucha, aby nevznikli škvrny od vody. Sušte diely samostatne, aby sa mohli vypariť zachytené kvapky vody.
6. Odporúčame pravidelne ošetrovať povrchy vašej mokka kanvičky bežným leštidlom na kov, aby zostal zachovaný jeho zrkadlový lesk.
7. Táto mokka kanvička nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Pred použitím vašej mokka kanvičky sa, prosím, vždy uistite, že máte všetky diely a že boli tieto diely správne zostavené!
2. Pri nalievaní vody do dolnej nádoby zaistite, aby nedošlo k prekročeniu dolného okraja ventilu na uvoľňovanie pary!
3. Pravidelne kontrolujte správnu funkciu poistného ventilu. Pri čistení vašej mokka kanvičky zaistite, aby bol poistný ventil čistý, správne fungoval a aby na ňom nezostávali žiadne zvyšky čistiacich prostriedkov, vodný kameň a pod.!

UPOZORNENIE: Z bezpečnostných dôvodov musí byť nádoba vždy otočená tak, aby poistný ventil nebol obrátený k osobe obsluhujúcej mokka kanvičku!

4. Pravidelne kontrolujte stav lievika s filtrom, filtračný tanier a gumový tesniaci krúžok. Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, prestaňte v prípade akýchkoľvek porúch alebo známok opotrebenia (napr. pri závitoch) túto mokka kanvičku používať!
5. Zaistite, aby bola táto mokka kanvička vždy mimo dosahu detí, nech už počas prípravy espressa alebo v čase, keď sú kovové diely horúce.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V závislosti od veľkosti produktu sú na všetkých produktoch vytlačené značky označujúce materiály používané pri výrobe obalov, komponentov a príslušenstva, rovnako ako recykláciu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Podrobné informácie vám poskytnú miestne úrady alebo zberné dvory. Za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu vám môže byť udelená pokuta podľa národných predpisov. **Udržujte PVC tašky mimo dosahu detí, aby neohrozilo nebezpečenstvo udusenía.**

Zákazník bol informovaný o funkcii produktu a spôsobe jeho používania.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s.; U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

www.lamart.cz