



YCP 1011 CRADLE

- EN** Dual Charging Dock CRADLE with Batteries for Xbox One S/X and Series S/X Controllers
- CZ** Duální nabíjecí dok CRADLE s bateriemi pro ovladače Xbox One S/X a Series S/X
- SK** Dvojitá nabíjacia dokovacia stanica CRADLE s batériami pre ovládače Xbox One S/X a Series S/X
- PL** Podwójna stacja ładująca CRADLE z bateriami do kontrolerów Xbox One S/X i Series S/X
- HU** Kettős töltődokkoló CRADLE elemekkel Xbox One S/X és Series S/X vezérlőkhöz
- RS** Dvostruka punjačka stanica CRADLE sa baterijama za Xbox One S/X i Series S/X kontrolere
- HR** Dvostruka punjačka stanica CRADLE s baterijama za Xbox One S/X i Series S/X upravljače
- EA** Διπλή Βάση Φόρτισης CRADLE με Μπαταρίες για χειριστήρια Xbox One S/X και Series S/X

The package of the charging dock contains two rechargeable cells that replace the disposable batteries in the controllers. Before using the dock, it is necessary to insert the cells into the controller and cover them with the provided perforated covers, which maintain access to the charging surface of the rechargeable cell.

1. On the back of your Xbox controller, slide upwards to open the compartment for disposable batteries. If there are batteries in the controller, remove them.
2. Insert one of the rechargeable cells from the charging dock package into this spot. Ensure that the gold charging contact of the cell is facing towards you, not towards the controller.
3. Remove the perforated rear cover from the charging dock package, which corresponds to the original cover on the controller with its cutouts and tabs. Ensure that the gold charging contact of the rechargeable cell correctly fits into the perforation of the new cover, and slide the new cover onto the controller.

Now, connect the charging dock to any available USB port on your Xbox console.

1. Take out the included cable from the package, plug it into the charging dock, and connect the opposite end to the Xbox console.
2. Place the Xbox controller with the new rechargeable cell into the dock, ensuring that the bottom holding tabs of the dock make contact with the controller and the charging indicator lights up on the front of the dock.

If you have a second controller, repeat the entire process up to connecting the charging dock in the same way.

Specification:

Rated input: DC 5V / 1A

Rated output: DC 3.6V / 900mA

Batteries capacity: 1100mAh for each battery pack

Product weight: 238g

System requirements:

USB port

Xbox One S/X or Series S/X console

Clean with a cloth moistened with water.

The manufacturer takes no responsibility for damages resulting from incorrect use of the product.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.



Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

V balení nabíjecího doku se nachází dva dobíjecí články, které nahradí tužkové baterie v ovladačích. Před použitím doku je třeba články vložit do ovladače a zaklopit příloženými perforovanými kryty, které zachovávají přístup k nabíjecí ploše dobíjecího článku.

1. Na zadní části svého Xbox ovladače posunem nahoru otevřete prostor pro tužkové baterie. Nachází-li se v ovladači baterie, vyjměte je.
2. Na toto místo vložte jeden z dobíjecích článků z balení nabíjecího doku. Ujistěte se, že pozlacený nabíjecí kontakt článku směřuje k vám, nikoliv do ovladače.
3. Z balení nabíjecího doku vyjměte perforovaný zadní kryt, který svými výřezy a packami odpovídá původnímu krytu na ovladači. Ujistěte se, že pozlacený nabíjecí kontakt dobíjecího článku správně pasuje do perforace nového krytu a nový kryt nasuňte na ovladač.

Nyní připojte nabíjecí dok do libovolného portu USB na konzoli Xbox.

1. Vyjměte z balení přiložený kabel, zapojte do nabíjecího doku a opačný konec do konzole Xbox.
2. Ovladač Xbox osazený novým dobíjecím článkem posadte do doku tak, aby spodní přídržné pacíčky doku ploše dosedly na ovladač a rozsvítila se signalizace dobíjení na přední části doku.

Máte-li druhý ovladač, opakujte celý proces až do zapojení nabíjecího doku stejným způsobem.

Specifikace:

Vstup: DC 5V / 1A

Výstup: DC 3,6V / 900mA

Kapacita baterií: 1100mAh pro každý článek

Hmotnost produktu: 238 g

Systémové požadavky:

Port USB

konzole Xbox One S/X nebo Series S/X

Čistit pouze hadříkem navlhčeným vodou.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.



Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SK

V balení nabíjecího doku sa nachádzajú dve dobíjateľné články, ktoré nahradia tužkové batérie v ovládačoch. Pred použitím doku je potrebné články vložiť do ovládača a zakryť priloženými perforovanými krytmi, ktoré zachovávajú prístup k nabíjacej ploche dobíjateľného článku.

1. Na zadnej strane vášho ovládača pre Xbox posuňte smerom nahor, aby ste otvorili priestor pre tužkové batérie. Ak sú v ovládači batérie, vyberte ich.
2. Vložte jeden z dobíjateľných článkov z balenia nabíjecího doku do tohto miesta. Uistite sa, že zlatý nabíjací kontakt článku je obrátený k vám, nie k ovládaču.
3. Vyberte perforovaný zadný kryt z balenia nabíjecího doku, ktorý zodpovedá pôvodnému krytu na ovládači so svojimi výrezmi a záložkami. Uistite sa, že zlatý nabíjací kontakt dobíjateľného článku správne pasuje do perforácie nového krytu, a nový kryt nasadíte na ovládač.

Teraz pripojte nabíjací dok do ľubovoľného dostupného portu USB na vašej konzole Xbox.

1. Vezmite z balenia pripojený kábel, zapojte ho do nabíjecího doku a opačný koniec pripojte k konzole Xbox.
2. Umiestnite ovládač Xbox s novým dobíjateľným článkom do doku tak, aby spodné držiaky doku prišli do kontaktu s ovládačom a na prednej časti doku sa rozsvietila kontrolka dobíjania.

Ak máte druhý ovládač, opakujte celý proces až po pripojenie nabíjecího doku rovnakým spôsobom.

Špecifikácie:

Vstup: DC 5V / 1A

Výstup: DC 3,6V / 900mA

Kapacita batérii: 1100mAh pre každý článok

Hmotnosť produktu: 238 g

Systemové požiadavky:

Port USB

konzola Xbox One S/X alebo Series S/X

Vyčistite handričkou navlhčenou vo vode.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

PL

W opakowaniu stacji ładującej znajdują się dwie akumulatory, które zastępują tradycyjne baterie w kontrolerach. Przed użyciem stacji ładującej, należy włożyć akumulatory do kontrolera i przykryć je dostarczonymi perforowanymi nakładkami, które umożliwiają dostęp do powierzchni ładowania akumulatora.

1. Na tylnej części kontrolera Xbox, przesunąć w górę, aby otworzyć komorę na baterie paluszki. Jeśli w kontrolerze znajdują się baterie, wyjmij je.
2. Włóż jeden z akumulatorów z opakowania stacji ładującej do tego miejsca. Upewnij się, że złoty kontakt ładowania akumulatora jest zwrócony w twoją stronę, nie w stronę kontrolera.
3. Wyjmij perforowany tylny panel z opakowania stacji ładującej, który odpowiada oryginalnemu panelowi na kontrolerze dzięki wycięciom i zatrzaskom. Upewnij się, że złoty kontakt ładowania akumulatora prawidłowo pasuje do perforacji nowego panelu, a następnie przesunąć nowy panel na kontroler.

Teraz podłącz stację ładującą do dowolnego dostępnego portu USB na konsoli Xbox.

1. Wyjmij dołączony kabel z opakowania, podłącz go do stacji ładującej, a przeciwny koniec do konsoli Xbox.
2. Umieść kontroler Xbox z nowym akumulatorem w dokach, upewniając się, że dolne zaczepy doków kontaktują się z kontrolerem i wskaźnik ładowania świeci się na przedniej części doków.

Jeśli masz drugi kontroler, powtórz cały proces aż do podłączenia stacji ładującej w ten sam sposób.

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: DC 5V / 1A

Napięcie wyjściowe: DC 3,6V / 900mA

Pojemność baterii: 1100mAh dla każdego zestawu baterii

Waga produktu: 238 g

Wymagania systemowe:

Port USB 2.0

konsola Xbox One S/X lub Series S/X

Czyścić szmatką zwilżoną wodą.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego korzystania z wyrobu.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.



Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.



Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

HU

A töltődokk csomagolása tartalmaz két újratölthető elemet, amelyek helyettesítik a kontrollerekben található egyszer használatos elemeket. A dokk használata előtt szükséges az elemeket a controllerbe helyezni és a mellékelt perforált borítókkal lefedni, amelyek lehetővé teszik az elem töltési felületéhez való hozzáférést.

1. Az Xbox vezérlő hátoldalán felfelé tolva nyissa ki a ceruzabelemek helyét. Ha a vezérlőben van elem, vegye ki.
2. Helyezzen be egy újratölthető elemet a töltődokk csomagból ebbe a helyre. Győződjön meg arról, hogy az elem aranyos töltő érintkezője Ön felé néz, nem pedig a vezérlő felé.
3. Vegye ki a töltődokk csomagolásából a perforált hátsó borítót, amely a kivágásaival és füleinek illeszkedik a vezérlő eredeti borítójához. Győződjön meg arról, hogy az újratölthető elem aranyos töltő érintkezője pontosan passzol az új borító perforációjába, majd csúsztassa az új borítót a vezérlőre.

Most csatlakoztassa a töltődokkot a rendelkezésre álló bármelyik USB portra az Xbox konzolon.

1. Vegye ki a csomagolásból a mellékelt kábelt, dugja be a töltődokkba, és csatlakoztassa a másik végét az Xbox konzolhoz.
2. Helyezze be az Xbox vezérlőt az új újratölthető elemmel a dokkba, győződjön meg arról, hogy a dokk alján lévő tartó fülecskék érintkeznek a vezérlővel, és a dokk elülső részén felgyullad a töltésszelző.

Ha van második vezérlő, ismétlje meg az egész folyamatot a töltődokk csatlakoztatásáig ugyanúgy.

Specifikáció:

Névleges bemenet: DC 5V / 1A

Névleges kimenet: DC 3,6V / 900mA

Akkumulátor kapacitása: 1100mAh minden akkumulátor csomaghoz

Terméksúly: 238 g

Rendszerkövetelmények:

USB 2.0 csatlakozás

Xbox One S/X vagy Series S/X konzol

Tisztítása vízzel nedvesített ruhával.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő károkért.

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.



Megsemmisítés Európai Unió kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

RS

U pakovanju punjačke stanice nalaze se dva punjiva članka koja zamenjuju jednokratne baterije u kontrolerima. Pre upotrebe stanice, potrebno je umetnuti članke u kontroler i pokriti ih priloženim perforiranim pokrovima, koji omogućavaju pristup površini za punjenje punjivog članka.

1. Na zadnjoj strani svog Xbox kontrolera, pomerite prema gore kako biste otvorili prostor za jednokratne baterije. Ako se u kontroleru nalaze baterije, izvadite ih.
2. Umetnite jedan od punjivih članaka iz paketa punjačke stanice na ovo mesto. Pazite da zlatni punjački kontakt članka bude okrenut prema vama, ne prema kontroli.
3. Izvadite perforirani zadnji poklopac iz paketa punjačke stanice, koji odgovara originalnom poklopcu na kontroleru svojim otvorima i kopčama. Pazite da se zlatni punjački kontakt punjivog članka pravilno uklapa u perforaciju novog poklopcu i kliznite novi poklopac na kontroler.

Sada povežite punjačku stanicu u bilo koji dostupni USB port na vašoj Xbox konzoli.

1. Izvucite priloženi kabl iz paketa, priključite ga u punjačku stanicu i suprotni kraj povežite sa Xbox konzolom.
2. Stavite Xbox kontroler sa novim punjivim člankom u punjačku stanicu, osiguravajući da donji držači stajanja dokova dođu u kontakt sa kontrolerom i da se na prednjoj strani dokova upali indikator punjenja.

Ako imate drugi kontroler, ponovite ceo proces sve do povezivanja punjačke stanice na isti način.

Specifikacije:

Ocenjeni ulaz: DC 5V / 1A

Ocenjeni izlaz: DC 3,6V / 900mA

Kapacitet baterija: 1100mAh za svaki set baterija

Težina proizvoda: 238 g

Zahtevi sistema:

USB priključak

Xbox One S/X ili Series S/X konzola

Čistiti krpom nakvašenom u vodi.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korišćenjem proizvoda.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvat otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.



Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podleže EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

U pakiranju punjačke stanice nalaze se dva punjiva članka koja zamjenjuju jednokratne baterije u upravljačima. Prije korištenja stanice, potrebno je umetnuti članke u upravljač i prekriti ih priloženim perforiranim pokrovima, koji omogućavaju pristup površini za punjenje punjivog članka.

1. Na stražnjoj strani vašeg Xbox upravljača, pomaknite prema gore kako biste otvorili prostor za jednokratne baterije. Ako se u upravljaču nalaze baterije, izvadite ih.
2. Umetnite jedan od punjivih članaka iz paketa punjačke stanice na ovo mjesto. Pazite da zlatni punjački kontakt članka bude okrenut prema vama, ne prema upravljaču.
3. Izvadite perforirani zadnji poklopac iz pakiranja punjačke stanice, koji odgovara originalnom poklopcu na upravljaču svojim otvorima i kopčama. Pazite da se zlatni punjački kontakt punjivog članka pravilno uklapa u perforaciju novog poklopcu i kliznite novi poklopac na upravljač.

Sada spojite punjačku stanicu u bilo koji dostupni USB priključak na konzoli Xbox.

1. Izvucite priloženi kabel iz pakiranja, priključite ga u punjačku stanicu i suprotni kraj povežite s konzolom Xbox.
2. Stavite Xbox kontroler s novim punjivim člankom u punjačku stanicu, osiguravajući da donji držači stajanja dokova dođu u kontakt s kontrolerom i da se na prednjoj strani dokova upali indikator punjenja.

Ako imate drugi kontroler, ponovite cijeli postupak sve do povezivanja punjačke stanice na isti način.

Specifikacije:

Ocijenjeni ulaz: DC 5V / 1A

Ocijenjeni izlaz: DC 3,6V / 900mA

Kapacitet baterija: 1100mAh za svaki set baterija

Težina proizvoda: 238 g

Zahtjevi sustava:

USB priključak

Xbox One S/X ili Series S/X konzola

Čistite krpom navlaženom u vodi.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem proizvoda.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvat otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.



Στη συσκευασία της βάσης φόρτισης περιέχονται δύο επαναφορτιζόμενα κύτταρα που αντικαθιστούν τις απορριπτόμενες μπαταρίες στα χειριστήρια. Πρωτού χρησιμοποιήσετε τη βάση, είναι απαραίτητο να εισαγάγετε τα κύτταρα στο χειριστήριο και να καλύψετε με τα παρεχόμενα διατρυπημένα καλύμματα, τα οποία διατηρούν την πρόσβαση στην επιφάνεια φόρτισης του επαναφορτιζόμενου κυττάρου.

1. Στην πίσω πλευρά του χειριστηρίου Xbox, σπρώξτε προς τα πάνω για να ανοίξετε το κάδρο για τις απορριπτόμενες μπαταρίες. Αν υπάρχουν μπαταρίες στο χειριστήριο, αφαιρέστε τις.

2. Εισαγάγετε ένα από τα επαναφορτιζόμενα κύτταρα από τη συσκευασία της βάσης φόρτισης σε αυτήν τη θέση. Βεβαιωθείτε ότι το χρυσό φορτιστικό σημείο του κυττάρου είναι στραμμένο προς εσάς, όχι προς το χειριστήριο.

3. Βγάλτε το διατρυπημένο πίσω κάλυμμα από τη συσκευασία της βάσης φόρτισης, το οποίο αντιστοιχεί στο αρχικό κάλυμμα του χειριστηρίου με τις οπές και τις επιπλέον επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι το χρυσό φορτιστικό σημείο του επαναφορτιζόμενου κυττάρου ταιριάζει σωστά στην διάτρηση του νέου καλύμματος και συρρικνώστε το νέο κάλυμμα πάνω στο χειριστήριο.

Τώρα, συνδέστε τη βάση φόρτισης σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα USB στην κονσόλα σας Xbox.

1. Βγάλτε τον περιλαμβανόμενο καλώδιο από τη συσκευασία, συνδέστε το στη βάση φόρτισης και συνδέστε την αντίθετη άκρη στην κονσόλα Xbox.

2. Τοποθετήστε το χειριστήριο Xbox με το νέο επαναφορτιζόμενο κύτταρο στη βάση φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι κάτω ακροφύσιοι της βάσης έρχονται σε επαφή με το χειριστήριο και ανάβει η ένδειξη φόρτισης στο μπροστινό μέρος της βάσης.

Εάν έχετε ένα δεύτερο χειριστήριο, επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία μέχρι τη σύνδεση της βάσης φόρτισης με τον ίδιο τρόπο.

Προδιαγραφές:

Βαθμολογημένη είσοδος: DC 5V / 1A

Βαθμολογημένη έξοδος: DC 3,6V / 900mA

Χωρητικότητα μπαταριών: 1100mAh για κάθε σετ μπαταριών

Βάρος προϊόντος: 238 γρ.

Απαιτήσεις συστήματος:

Θύρα USB

κονσόλα Xbox One S/X ή Series S/X

Καθαρίστε με ένα βρεγμένο πανί.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές από λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην προβλεπόμενη δημόσια θέση απόθεσης απορριμμάτων.

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών



Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο αξεσουάρ του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στις εθνικές διατάξεις και να επισύρει ποινή προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.



Manufacturer:

FAST CR, a.s., U Sanitasu 1621,
251 01 Ricany, Czech Republic