



YCP 3010 STRIKER

EN

Connecting to the console

For the first use of the controller, it is necessary to pair it with the console using the provided USB cable. Turn on the PS4 console, connect the controller to the console using the USB cable, and the controller will be paired with the console. In subsequent uses of the controller, there is no need to connect the controller with the cable. If the controller does not respond later, it is possible that a console update has occurred, and the controller has become unpaired - please repeat the pairing process. When using the controller with a different PS4 console, the pairing process needs to be performed during the first use, which will also unpair the controller from the console it was originally paired with.

Charging the controller

To charge the controller, use the provided USB cable. You can plug it into the USB port of the console or computer, or alternatively, into a charger (charger not included in the package). If the controller is not used for an extended period, we recommend fully charging the controller at least once every six months to prevent increased degradation of the integrated battery.

Specification:

Connection: BT / Micro USB
Rated input: DC 5V / 400mA
Battery capacity: 600mAh [10-12hrs continuous use]
Charging time: 120 min
Weight: 188g

System requirements:

USB port
PS4 console

Clean with a cloth moistened with water.
The manufacturer takes no responsibility for damages resulting from incorrect use of the product.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This product complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specificiations may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Hereby, FAST ČR, a.s. declares that the radio equipment type [YCP 3010] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.yenkee.eu

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2023

CZ

Připojení ke konzoli

Při prvním použití ovládače je třeba ho spárovat s konzolí, k tomuto využijte přiložený kabel USB. Zapněte konzolu PS4, připojte kabelom USB ovládač ke konzoli a ovládač se s danou konzolí spáruje. Při dalším použití ovládače již není třeba ovládač kabelem připojovat. Nebude-li ovládač v pozdější době reagovat, je možné, že proběhla aktualizace vaší konzole a ovládač se odpároval - opakujte prosím proces párování. Při použití ovládače s jinou konzoli PS4 je také potřeba párovací proces při prvním použití provést, tímto se ovládač zároveň odpáruje od konzole, se kterou byl původně spárován.

Nabíjení ovládače

Na nabíjení ovládače využijte přiložený kabel USB, lze ho zapojit do USB portu konzole nebo počítače, případně do nabíječky [není v balení]. Při dlouhodobém nevyužívání ovládače doporučujeme ovládač plně nabit alespoň jednou za šest měsíců, aby nedošlo k zvýšené degradaci integrované baterie.

Specifikace:

Připojení: BT / Micro USB
Nominální vstup: DC 5V / 400mA
Kapacita baterie: 600mAh [10-12 hodin nepřetržitého používání]
Doba nabíjení: 120 minut
Hmotnost: 188g

Systémové požadavky:

Port USB
Konzola PS4

Čistit pouze hadříkem navlhčeným vodou.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Výčistit hadříkem navlhčenou vo vode.
Výrobce nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech a/nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci pri kupu ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůže zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhat preventci potenciálnich negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledek nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyzáděte od místního úřadu nebo nejbližšího zberného místa. Pri nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s národními předpisy udelené pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Ak chcete likvidovať elektrická a elektronická zariadenia, vyzádajte si potrebné informacie o svojom predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných zemích mimo Európsku uniu

Tento symbol je platný v Evropskej unii. Chcete-li tento výrobok zlikvidovať, vyzádajte si potrebné informacie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo o svojom predajcu.

Tento výrobok je v soulade s požiadavkami smernice EU o elektromagnetické kompatibilité a elektrickej bezpečnosti.

Zmény v texte, dizajne a technických specifikáciach sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhľadávame si právo na jejich zmienu.

Timto FAST ČR, a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia typu [YCP 3010] je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné ENÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.yenkee.cz

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2023

SK

Pripojenie ke konzoli

Pri prvom použití ovládača je potrebné ho spárovať s konzolou pomocou dodávaného USB kábla. Zapnite konzolu PS4, pripojte ovládač k konzole pomocou USB kábla a ovládač sa spáruje s konzolou. Pri ďalšom používaní ovládača už nie je potrebné ho pripájať kálov. Ak ovládač nereaguje neskôr, je došlo k aktualizácii konzoly a ovládač sa odpároval - opakujte prosím proces párovania. Pri používaní ovládača s inou konzolou PS4 je také potreba párovací proces počas prvého použitia, čím sa ovládač zároveň odpoji od konzoly, s ktorou bol pôvodne spárovaný.

Nabíjenie ovládača

K nabíjeniu ovládača použijte dodávaný USB kábel. Môžete ho pripojiť do USB portu herného systému alebo počítača, pripadne do nabíjačky [není v balení]. Při dlouhodobém nevyužívani ovládače doporučujeme ovládač plne nabit alespoň jednou za šest mesiacov, aby nedošlo k zvýšenej degradácii integrované baterie.

Specifikácie:

Pripojenie: BT / Micro USB
Nominálny vstup: DC 5V / 400mA
Kapacita batérie: 600mAh [10-12 hodin nepretržitého používania]
Doba nabíjania: 120 minút
Hmotnosť: 188g

Systémové požadavky:

Port USB

Konzola PS4

Czistit pouze hadriekom navlhčeným vodou.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Výčistit hadriekom navlhčenou vo vode.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Czyszczyć szmatką zwilżoną wodą.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego korzystania z wyrobu.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużyтыm opakowaniem

Zużyty materiał opakowywany należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol, umieszczony na produkach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytnej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych skadnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwoach europejskich można zamieść tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnym sprawdzacym przykupie ekwivalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomóc ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji krajowych może zwrócić się producent, który kupił ten produkt.

Sprawny likwidacię tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať preventcií negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudske zdravie, čo by mohlo byt dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Dalsí podrobnosti si vyzádite od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidaci tohto druhu odpadu môžu byt v súlade s národními predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajach Evropskej unie
Ak chcete likvidovať elektrická a elektronická zariadenia, vyzádajte si potrebné informacie o svojom predajcu alebo dodávateľa.

Likwidácia v krajach mimo Európsku uniu
Tento symbol je platný v Evropskej unii. Chcete-li tento výrobok zlikvidovať, vyzádajte si potrebné informacie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo o svojom predajcu.

Tento výrobok je v soulade s požiadavkami smernice EU o elektromagnetické kompatibilité a elektrickej bezpečnosti.

Zmény v texte, dizajne a technických specifikáciach sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhľadávame si právo na jejich zmienu.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia typu [YCP 3010] je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné ENÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.yenkee.cz

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2023

PL

Połączenie z konsolą

Po pierwszym użyciu kontrolera konieczne jest sparowanie go z konsolą za pomocą dołączonego kabla USB. Włącz konsolę PS4, podłącz kontroler do konsoli za pomocą kabla USB, a kontroler zostanie sparowany z konsolą. W kolejnych użyciach kontrolera nie trzeba go już podłączać kablem. Jeśli kontroler nie odpowiada później, możliwe jest, że nastąpiła aktualizacja konsoli i kontroler został odparowany. Przed ponownym użyciem kontrolera prosimy o jego aktualizację. Po aktualizacji kontrolera, kontroler powinien ponownie odpowiadać na komendy.

Ładowanie kontrolera

Do ładowania kontrolera użyj załączonego kabla USB. Możesz go podłączyć do portu USB konsoli lub komputera, lub alternatywnie do ładowarki (ładowarka nie jest dołączona do zestawu). Jeśli kontroler nie jest używany przez dłuższy okres, zalecamy pełne ładowanie kontrolera przynajmniej raz na pół roku, aby zapobiec zwiększenemu degradowaniu wbudowanej baterii.

Specyfikacja:

Połączenie: BT / Micro USB
Napięcie zasilania: DC 5V / 400mA
Pojemność baterii: 800mAh (10-12 godzin ciągłego użytkowania)
Czas ładowania: 120 minut
Waga: 188g

Systemowe požądavky:

Port USB

Konsola PS4

Czyszczenie: szmatką zwilżoną wodą.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego korzystania z wyrobu.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowywany należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol, umieszczony na produkach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytnej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych skadnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwoach europejskich można zamieścić tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnym sprawdzacym przykupie ekwivalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomóc ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji krajowych może zwrócić się producent, który kupił ten produkt.

Sprawny likwidacię tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať preventcií negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudske zdravie, čo by mohlo byt dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Dalsí podrobnosti si vyzádite od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidaci tohto druhu odpadu môžu byt v súlade s národními predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajach Evropskej unie
Ak chcete likvidovať elektrická a elektronická zariadenia, vyzádajte si potrebné informacie o svojom predajcu alebo dodávateľa.

Likwidácia v krajach mimo Európsku uniu
Tento symbol je platný v Evropskej unii. Chcete-li tento výrobok zlikvidovať, vyzádajte si potrebné informacie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo o svojom predajcu.

Tento výrobok je v soulade s požiadavkami smernice EU o elektromagnetické kompatibilité a elektrickej bezpečnosti.

Zmény v texte, dizajne a technických specifikáciach sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhľadávame si právo na ich zmenu.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, że typ rádiového zariadenia typu [YCP 3010] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.yenkee.pl

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2023

