



YCP 4010 JOYPAD

- EN Switch gaming controller
- CZ Herní ovladač Switch
- SK Herný ovladač pre Switch
- PL Kontroler do gier Switch
- HU Switch játékevezérlő
- RS Switch gejming kontroler
- HR Switch igraći kontroler
- ΕΛ Χειριστήριο παιχνιδιών Switch

Connecting to the Switch console

1. Go to the Controllers settings.
2. Select the first option (Change Grip/Order)
3. On your JOYPAD, press and hold the L1 and Home buttons at the same time until the lights start flashing.
4. The controller will automatically connect to the Switch console within a few seconds.

Connecting to PS3/PS4 Console

When using the controller for the first time, it's necessary to pair it with the console. To do this, use the provided USB-C cable. Turn on the console, connect the controller to the console using the USB-C cable, press the Home button, and the controller will pair with the console. For subsequent uses of the controller, there's no need to connect it with the cable. If the controller stops responding later on, it's possible that your console has been updated, causing the controller to become unpaired - in that case, please repeat the pairing process. When using the controller with a different console, you'll also need to perform the pairing process during the initial use, which will also unpair the controller from the previously paired console.

Connecting the Controller to PC

Connect the controller using the provided USB-C cable to any USB port on your PC. You can now start using the controller immediately. To switch between X-Input and D-Input modes, press and hold the Home button.

Connecting the Controller to iOS Device (MFi controller)

1. Go to your device settings
2. Open Bluetooth settings
3. Turn on the JOYPAD controller in pairing mode by simultaneously pressing the B and Home buttons, the fourth diode under the Home button will flash. This means the controller is waiting to be paired.
4. In the devices found on your device, connect to the Yankee JOYPAD.
5. Now you can start using the controller.

Regular Controller Connection to Android Device

This connection mode is used to play games from the Google Play store that support the use of a game controller.

1. Go to your device settings
2. Open Bluetooth settings
3. Turn on the JOYPAD controller in pairing mode by simultaneously pressing the X and Home buttons, the third diode under the Home button will flash. This means the controller is waiting to be paired.
4. In the devices found on your device, connect to the Yankee JOYPAD.
5. Now you can start using the controller.

Xbox to Android Device Connection Mode

This connection mode is used to play Xbox Game Pass games on your Android device

1. Go to your device settings
2. Open Bluetooth settings
3. Turn on the JOYPAD controller in pairing mode by simultaneously pressing the R1 and Home buttons, the first three LEDs under the Home button will flash. This means the controller is waiting to be paired.
4. In the devices found on your device, connect to the Xbox Wireless Controller.
5. Now you can start using the controller.

V3 connection mode (button mapping) to Android device

This connection mode is used to map the controller buttons on the Android device.

1. Go to your device settings
2. Open Bluetooth settings
3. Turn on the JOYPAD controller in pairing mode by simultaneously pressing the A and Home buttons, the first diode under the Home button will flash. This means the controller is waiting to be paired.
4. In the devices found on your device, connect to the Yankee JOYPAD.
5. Now you can start changing the layout of the controller buttons."

Mapping buttons using an app on an Android device

1. Download ShootingPlus V3 from Google Play Store
2. Connect the Yenkee JOYPAD controller to the Android device in V3 connection mode
3. Open the application and enable the floating window (overlay)
4. Start the game in which you want to remap the controller buttons
5. Press the Start button on the controller, now you can remap the controller buttons according to your needs

Layout of the controller buttons

In V3 connection mode to an Android device, the controller can be switched between four button layouts. You can switch from the default layout to the next one by using a combination of the arrow and Home buttons, each arrow representing a different layout. The default layout is located on the up arrow button.

Charging the controller

To charge the controller, use the provided USB cable. You can plug it into the USB port of the console or computer, or alternatively, into a charger (charger not included in the package). If the controller is not used for an extended period, we recommend fully charging the controller at least once every six months to prevent increased degradation of the integrated battery.

Specifications:

Connection: BT / USB-C

Rated input: DC 5V / 400mA

Battery capacity: 800mAh (10-12hrs continuous use)

Charging time: 120 min

Weight: 231g

System requirements:

USB port

Nintendo Switch / PC / PS3/4 / Android / iOS

Clean with a cloth moistened with water.

The manufacturer takes no responsibility for damages resulting from incorrect use of the product.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.



Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Hereby, FAST ČR, a.s. declares that the radio equipment type [YCP 4010] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.yenkee.eu

Připojení ke konzoli Switch

1. Běžte do nastavení ovladačů (Controllers).
2. Zvolte první možnost (Change Grip/Order)
3. Na svém ovladači JOYPAD stiskněte zároveň tlačítka L1 a Home a držte je, dokud nezačne osvětlení blikat.
4. Ovladač se během pár sekund automaticky s konzolí Switch spojí.

Připojení ke konzoli PS3/PS4

Při prvním použití ovladače je třeba ho spárovat s konzolí, k tomuto využijte přiložený kabel USB-C. Zapněte konzoli, připojte kabelem USB-C ovladač ke konzoli, stiskněte tlačítko Home a ovladač se s danou konzolí spáruje. Při dalším použití ovladače již není třeba ovladač kabelem připojovat. Nebude-li ovladač v pozdější době reagovat, je možné, že proběhla aktualizace vaší konzole a ovladač se odpároval - opakujte tedy prosím párovací proces. Při použití ovladače s jinou konzolí je také potřeba párovací proces při prvním použití provést, tímto se ovladač zároveň odpáruje od konzole, se kterou byl původně spárovaný.

Připojení ovladače k PC

Připojte ovladač pomocí přiloženého kabelu USB-C do libovolného portu USB na vašem PC. Nyní můžete ovladač začít ihned používat. Pro přepnutí mezi režimy X-Input a D-Input dlouze stiskněte tlačítko Home.

Připojení ovladače k zařízení iOS (MFi controller)

1. Přejděte do nastavení svého zařízení
2. Otevřete nastavení Bluetooth
3. Zapněte ovladač JOYPAD v párovacím režimu současným stiskem tlačítek B a Home, rozblíká se čtvrtá dioda pod tlačítkem Home. Toto znamená, že ovladač čeká na spárování.
4. Ve vyhledaných zařízeních na svém zařízení se připojte k zařízení Yenkee JOYPAD.
5. Nyní můžete začít ovladač používat.

Běžné připojení ovladače k zařízení Android

Tento režim připojení slouží pro hraní her z obchodu Google Play, které podporují používání herního ovladače.

1. Přejděte do nastavení svého zařízení
2. Otevřete nastavení Bluetooth
3. Zapněte ovladač JOYPAD v párovacím režimu současným stiskem tlačítek X a Home, rozblíká se třetí dioda pod tlačítkem Home. Toto znamená, že ovladač čeká na spárování.
4. Ve vyhledaných zařízeních na svém zařízení se připojte k zařízení Yenkee JOYPAD.
5. Nyní můžete začít ovladač používat.

Režim připojení Xbox k zařízení Android

Tento režim připojení slouží k hraní her Xbox Game Pass na zařízení Android.

1. Přejděte do nastavení svého zařízení
2. Otevřete nastavení Bluetooth
3. Zapněte ovladač JOYPAD v párovacím režimu současným stiskem tlačítek R1 a Home, rozblíkají se první tři diody pod tlačítkem Home. Toto znamená, že ovladač čeká na spárování.
4. Ve vyhledaných zařízeních na svém zařízení se připojte k zařízení Xbox Wireless Controller.
5. Nyní můžete začít ovladač používat.

Režim připojení V3 [mapování tlačítek] k zařízení Android

Tento režim připojení slouží k mapování tlačítek ovladače na zařízení Android.

1. Přejděte do nastavení svého zařízení
2. Otevřete nastavení Bluetooth
3. Zapněte ovladač JOYPAD v párovacím režimu současným stiskem tlačítek A a Home, rozblíká se první dioda pod tlačítkem Home. Toto znamená, že ovladač čeká na spárování.
4. Ve vyhledaných zařízeních na svém zařízení se připojte k zařízení Yenkee JOYPAD.
5. Nyní můžete začít měnit rozložení tlačítek ovladače.

Mapování tlačítek pomocí aplikace na zařízení Android

1. Z obchodu Google Play stáhněte aplikaci ShootingPlus V3
2. Připojte ovladač Yenkee JDYPAD k zařízení Android v režimu připojení V3
3. Otevřete aplikaci a povolte plovoucí okno (overlay)
4. Zapněte hru, ve které chcete tlačítka ovladače přemapovat
5. Stiskněte tlačítko Start na ovladači, nyní můžete tlačítka ovladače přemapovat podle své potřeby

Rozložení tlačítek ovladače

V režimu připojení V3 k zařízení Android lze ovladač přepínat mezi čtyřmi rozloženími tlačítek. Z výchozího rozložení lze přepnout na další pomocí kombinace tlačítek šípka a Home, každá šípka pak reprezentuje jiné rozložení. Výchozí rozložení se nachází na tlačítku šípky nahoru.

Nabíjení ovladače

K nabíjení ovladače využijte přiložený kabel USB, lze ho zapojit do USB portu konzole nebo počítače, případně do nabíječky (není v balení). Při dlouhodobém nevyužívání ovladače doporučujeme ovladač plně nabit alespoň jednou za šest měsíců, aby nedošlo ke zvýšené degradaci integrované baterie.

Specifikace:

Připojení: BT / USB-C

Jmenovitý vstup: DC 5V / 400mA

Kapacita baterie: 800 mAh [10-12 hodin nepřetržitého používání]

Doba nabíjení: 120 min

Hmotnost: 231g

Systémové požadavky:

Port USB

Nintendo Switch / PC / PS3/4 / Android / iOS

Čistit pouze hadříkem navlhčeným vodou.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci přejděte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [YCP 4010] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.yenkee.cz

Pripojenie ke konzoli Switch

1. Chodte do nastavenia ovládačov (Controllers).
2. Zvoľte prvú možnosť (Change Grip/Order)
3. Na svojom ovládači JOYPAD stlačte zároveň tlačidlá L1 a Home a držte ich, kým nezačne osvetlenie blikať.
4. Ovládač sa behom pár sekúnd automaticky s konzolou Switch spojí.

Pripojenie k hernému systému PS3/PS4

Pri prvom použití ovládača je potrebné ho spárovať s konzolou. Na to využite priložený kábel USB-C. Zapnite konzolu, pripojte ovládač k konzole pomocou kábla USB-C, stlačte tlačidlo Home a ovládač sa sparuje s konzolou. Pri ďalšom použití ovládača už nie je potrebné ho pripájať káblom. Ak ovládač neskôr prestane reagovať, môže ísť o to, že vaša konzola bola aktualizovaná a ovládač sa odpojil - v tom prípade prosím zopakujte proces párovania. Pri použití ovládača s inou konzolou je tiež potrebné vykonať proces párovania pri prvom použití, čo zároveň odpojí ovládač od predtým sparovanej konzoly.

Pripojenie ovládača k počítaču

Pripojte ovládač pomocou pripojeného kábla USB-C do ľubovoľného portu USB na vašom PC. Teraz môžete začať ovládač okamžite používať. Pre prepnutie medzi režimami X-Input a D-Input stlačte a podržte tlačidlo Home.

Pripojenie ovládača k zariadeniu iOS (MFi ovládač)

1. Prejdíte do nastavenia svojho zariadenia
2. Otvorte nastavenie Bluetooth
3. Zapnite ovládač JOYPAD v párovacom režime súčasným stlačením tlačidiel B a Home, rozblíka sa štvrtá dióda pod tlačidlom Home. Toto znamená, že ovládač čaká na spárovanie.
4. Vo vyhľadaných zariadeniach na svojom zariadení sa pripojte k zariadeniu Yenkee JOYPAD.
5. Teraz môžete začať ovládač používať."

Bežné pripojenie ovládača k zariadeniu Android

Tento režim pripojenia slúži na hranie hier z obchodu Google Play, ktoré podporujú používanie herného ovládača.

1. Prejdíte do nastavenia svojho zariadenia
2. Otvorte nastavenie Bluetooth
3. Zapnite ovládač JOYPAD v párovacom režime súčasným stlačením tlačidiel X a Home, rozblíka sa tretia dióda pod tlačidlom Home. Toto znamená, že ovládač čaká na spárovanie.
4. Vo vyhľadaných zariadeniach na svojom zariadení sa pripojte k zariadeniu Yenkee JOYPAD.
5. Teraz môžete začať ovládač používať."

Režim pripojenia Xbox k zariadeniu Android

Tento režim pripojenia slúži na hranie hier Xbox Game Pass na zariadení Android.

1. Prejdíte do nastavenia svojho zariadenia
2. Otvorte nastavenie Bluetooth
3. Zapnite ovládač JOYPAD v párovacom režime súčasným stlačením tlačidiel R1 a Home, rozblíkajú sa prvé tri diódy pod tlačidlom Home. Toto znamená, že ovládač čaká na spárovanie.
4. Vo vyhľadaných zariadeniach na svojom zariadení sa pripojte k zariadeniu Xbox Wireless Controller.
5. Teraz môžete začať ovládač používať."

Režim pripojenia V3 [mapovanie tlačidiel] k zariadeniu Android

Tento režim pripojenia slúži na mapovanie tlačidiel ovládača na zariadení Android.

1. Prejdíte do nastavenia svojho zariadenia
2. Otvorte nastavenie Bluetooth
3. Zapnite ovládač JOYPAD v párovacom režime súčasným stlačením tlačidiel A a Home, rozblíka sa prvá dióda pod tlačidlom Home. Toto znamená, že ovládač čaká na spárovanie.
4. Vo vyhľadaných zariadeniach na svojom zariadení sa pripojte k zariadeniu Yenkee JOYPAD.
5. Teraz môžete začať meniť rozloženie tlačidiel ovládača.

Mapovanie tlačidiel pomocou aplikácie na zariadení Android

1. Z obchodu Google Play stiahnite aplikáciu ShootingPlus V3
2. Pripojte ovládač Yenkee JOYPAD k zariadeniu Android v režime pripojenia V3
3. Otvorte aplikáciu a povolte plávajúce okno [overlay]
4. Zapnite hru, v ktorej chcete tlačidlá ovládača premapovať
5. Stlačte tlačidlo Štart na ovládači, teraz môžete tlačidlá ovládača premapovať podľa svojej potreby

Rozloženie tlačidiel ovládača

V režime pripojenia V3 k zariadeniu Android je možné ovládač prepínať medzi štyrmi rozloženími tlačidiel. Z východzieho rozloženia je možné prepnúť na ďalšie pomocou kombinácie tlačidiel šípok a Home, každá šípka potom reprezentuje iné rozloženie. Predvolené rozloženie sa nachádza na tlačidle šípky hore.

Nabíjanie ovládača

Na nabíjanie ovládača použite dodávaný USB kábel. Môžete ho pripojiť do USB portu herného systému alebo počítača, prípadne do nabíjačky [nabíjačka nie je súčasťou balenia]. Ak ovládač dlhodobo nepoužívate, odporúčame ho plne nabíjať aspoň raz za šesť mesiacov, aby nedošlo k zvýšenej degradácii integrovanej batérie.

Technické údaje:

Pripojenie: BT / USB-C

Menovitý vstup: DC 5V / 400mA

Kapacita batérie: 800 mAh [10-12 hodín nepretržitého používania]

Doba nabíjania: 120 min

Hmotnosť: 231 g

Systémové požiadavky:

Port USB

Nintendo Switch / PC / PS3/4 / Android / iOS

Čistiť pouze hadříkem navlhčeným vodou.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternativne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilitate a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje sa právo na ich zmenu.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [YCP 4010] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.yenkee.sk

Połączenie z konsolą Switch

1. Przejdź do ustawień kontrolerów.
2. Wybierz pierwszą opcję (Zmień uchwyt/kolejność)
3. Na JOYPADzie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski L1 i Home, aż diody zaczną migać.
4. Kontroler automatycznie połączy się z konsolą Switch w ciągu kilku sekund.

Podłączenie do konsoli PS3/PS4

Podczas pierwszego używania kontrolera konieczne jest sparowanie go z konsolą. Aby to zrobić, użyj dołączonego kabla USB-C. Włącz konsolę, podłącz kontroler do konsoli za pomocą kabla USB-C, naciśnij przycisk Home, a kontroler sparuje się z konsolą. Podczas kolejnych użytkowań kontrolera nie ma potrzeby podłączania go kablem. Jeśli kontroler przestanie reagować w późniejszym czasie, możliwe jest, że konsola została zaktualizowana, co spowodowało odparowanie kontrolera - w takim przypadku proszę powtórzyć proces parowania. Podczas korzystania z kontrolera z inną konsolą, konieczne będzie również przeprowadzenie procesu parowania podczas pierwszego użycia, co jednocześnie odparuje kontroler od wcześniej sparowanej konsoli.

Pripojenie ovládača k počítaču

Podłącz kontroler za pomocą dołączonego kabla USB-C do dowolnego portu USB na swoim komputerze. Możesz teraz natychmiast zacząć korzystać z kontrolera. Aby przełączyć się między trybami X-Input i D-Input, naciśnij i przytrzymaj przycisk Home.

Podłączenie kontrolera do urządzenia iOS (kontroler MFi)

1. Przejdź do ustawień urządzenia
2. Otwórz ustawienia Bluetooth
3. Włącz kontroler JOYPAD w trybie parowania, naciskając jednocześnie przyciski B i Home, zacznie migać czwarta dioda pod przyciskiem Home. Oznacza to, że kontroler oczekuje na sparowanie.
4. W urządzeniach znalezionych w twoim urządzeniu połącz się z Yankee JOYPAD.
5. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z kontrolera.

Standardowe podłączenie kontrolera do urządzenia z systemem Android

Ten tryb połączenia służy do grania w gry ze sklepu Google Play, które obsługują korzystanie z kontrolera do gier.

1. Przejdź do ustawień urządzenia
2. Otwórz ustawienia Bluetooth
3. Włącz kontroler JOYPAD w trybie parowania, naciskając jednocześnie przyciski X i Home, zacznie migać trzecia dioda pod przyciskiem Home. Oznacza to, że kontroler oczekuje na sparowanie.
4. W urządzeniach znalezionych w twoim urządzeniu połącz się z Yankee JOYPAD.
5. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z kontrolera.

Tryb połączenia konsoli Xbox z urządzeniem z systemem Android

Ten tryb połączenia służy do grania w gry Xbox Game Pass na urządzeniu z systemem Android.

1. Przejdź do ustawień urządzenia
2. Otwórz ustawienia Bluetooth
3. Włącz kontroler JOYPAD w trybie parowania, naciskając jednocześnie przyciski R1 i Home, pierwsze trzy diody pod przyciskiem Home zaczną migać. Oznacza to, że kontroler oczekuje na sparowanie.
4. W urządzeniach znalezionych w Twoim urządzeniu połącz się z kontrolerem bezprzewodowym Xbox.

Tryb połączenia V3 [mapowanie przycisków] do urządzenia z systemem Android

Ten tryb połączenia służy do mapowania przycisków kontrolera na urządzeniu z systemem Android.

1. Przejdź do ustawień urządzenia
2. Otwórz ustawienia Bluetooth
3. Włącz kontroler JOYPAD w trybie parowania poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków A i Home, zacznie migać pierwsza dioda pod przyciskiem Home. Oznacza to, że kontroler oczekuje na sparowanie.
4. W urządzeniach znalezionych w twoim urządzeniu połącz się z Yankee JOYPAD.
5. Teraz możesz zacząć zmieniać układ przycisków kontrolera.

Mapowanie przycisków za pomocą aplikacji na urządzeniu z Androidem

1. Pobierz ShootingPlus V3 ze sklepu Google Play
2. Podłącz kontroler Yankee JOYPAD do urządzenia Android w trybie połączenia V3
3. Otwórz aplikację i włącz pływające okno [nakładkę]
4. Uruchom grę, w której chcesz zmienić mapowanie przycisków kontrolera
5. Naciśnij przycisk Start na kontrolerze, teraz możesz zmienić przypisanie przycisków kontrolera zgodnie z potrzebami

Układ przycisków kontrolera

W trybie połączenia V3 z urządzeniem z systemem Android kontroler można przełączać między czterema układami przycisków. Możesz przełączyć się z domyślnego układu na następny, używając kombinacji przycisków strzałek i ekranu głównego, przy czym każda strzałka reprezentuje inny układ. Domyślny układ znajduje się na przycisku strzałki w górę.

Ładowanie kontrolera

Do ładowania kontrolera użyj załączonego kabla USB. Możesz go podłączyć do portu USB konsoli lub komputera, lub alternatywnie do ładowarki (ładowarka nie jest dołączona do zestawu). Jeśli kontroler nie jest używany przez dłuższy okres, zalecamy pełne naładowanie kontrolera przynajmniej raz na pół roku, aby zapobiec zwiększonemu degradowaniu wbudowanej baterii.

Dane techniczne:

Połączenie: BT / USB typu C
Znamionowe wejście: DC 5V / 400mA
Pojemność baterii: 800 mAh (10-12 godzin ciągłej pracy)
Czas ładowania: 120 min
Waga: 231g

Wymagania systemowe:

Port USB
Nintendo Switch / PC / PS3/4 / Android / iOS

Czyścić szmatką zwilżoną wodą.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego korzystania z wyrobu.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.



Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Właściva likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenie elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.



Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [YCP 4010] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.yenkee.pl

Csatlakozás a Switch konzolhoz

1. Lépjen a Vezérlők beállításaihoz.
2. Válassza ki az első opciót (fogás/rend módosítása)
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a JOYPAD L1 és Home gombját, amíg a jelzőfények villogni nem kezdenek.
4. A vezérlő néhány másodpercen belül automatikusan csatlakozik a Switch konzolhoz.

Csatlakozás a PS3/PS4 konzolhoz

Az első használatkor szükséges összepárosítani a vezérlőt a konzollal. Ehhez használja a mellékelt USB-C kábelt. Kapcsolja be a konzolt, csatlakoztassa a vezérlőt a konzolhoz a USB-C kábellel, nyomja meg a Home gombot, és a vezérlő összepárosodik a konzollal. A későbbi használatok során nincs szükség a vezérlő csatlakoztatására a kábellel. Ha a vezérlő később nem reagál, előfordulhat, hogy a konzol frissítve lett, és a vezérlő párosítása megszakadt - ilyen esetben ismételje meg a párosítási folyamatot. Amikor másik konzollal használja a vezérlőt, az első használatkor szintén szükség lesz a párosítási folyamat elvégzésére, ami egyben megszakítja a vezérlő kapcsolatát a korábban összepárosított konzollal.

Vezérlő csatlakoztatása a számítógéphez

Csatlakoztassa a vezérlőt a mellékelt USB-C kábellel bármely USB portra a számítógépén. Most már azonnal használhatja a vezérlőt. Az X-Input és D-Input módok közötti váltáshoz tartsa lenyomva a Home gombot.

A vezérlő csatlakoztatása az iOS eszközökhöz (MFi vezérlő)

1. Nyissa meg az eszköz beállításait
2. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat
3. Kapcsolja be a JOYPAD vezérlőt párosítási módban a B és a Home gomb egyidejű megnyomásával, a Kezdőlap gomb alatti negyedik dióda villogni fog. Ez azt jelenti, hogy a vezérlő párosításra vár.
4. A készüléken található eszközökben csatlakozzon a Yenkee JOYPAD-hez.
5. Most elkezdheti használni a vezérlőt.

Általános vezérlő csatlakozás Android eszközökhöz

Ezzel a csatlakozási móddal játszhat olyan játékokat a Google Play Áruházból, amelyek támogatják a játékvezérlő használatát.

1. Nyissa meg az eszköz beállításait
2. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat
3. Kapcsolja be a JOYPAD vezérlőt párosítási módban az X és a Home gomb egyidejű megnyomásával, a Home gomb alatti harmadik dióda villogni fog. Ez azt jelenti, hogy a vezérlő párosításra vár.
4. A készüléken található eszközökben csatlakozzon a Yenkee JOYPAD-hez.
5. Most elkezdheti használni a vezérlőt.

Xbox és Android-eszköz csatlakozási mód

Ezzel a csatlakozási móddal Xbox Game Pass játékokat játszhat Android-eszközén.

1. Nyissa meg az eszköz beállításait
2. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat
3. Kapcsolja be a JOYPAD vezérlőt párosítási módban az R1 és a Home gomb egyidejű megnyomásával, a Home gomb alatti első három LED villogni fog. Ez azt jelenti, hogy a vezérlő párosításra vár.
4. Az eszközön található eszközökön csatlakozzon az Xbox vezeték nélküli controllerhez
5. Most elkezdheti használni a vezérlőt.

V3 csatlakozási mód (gomb-leképezés) Android-eszközökhöz

Ez a csatlakozási mód az Android-eszköz vezérlőgombjainak leképezésére szolgál.

1. Nyissa meg az eszköz beállításait
2. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat
3. Kapcsolja be a JOYPAD vezérlőt párosítási módban az A és a Home gomb egyidejű megnyomásával, a Home gomb alatti első dióda villogni fog. Ez azt jelenti, hogy a vezérlő párosításra vár.
4. A készüléken található eszközökben csatlakozzon a Yenkee JOYPAD-hez.
5. Most elkezdheti módosítani a vezérlőgombok elrendezését.

Gombok hozzáréndelesése egy alkalmazás segítségével Android-eszközön

1. Töltse le a ShootingPlus V3-at a Google Play Áruházból
2. Csatlakoztassa a Yenkee JOYPAD vezérlőt az Android készülékhez V3 csatlakozási módban
3. Nyissa meg az alkalmazást, és engedélyezze a lebegő ablakot (overlay)
4. Indítsa el azt a játékot, amelyben át akarja képezni a vezérlőgombokat
5. Nyomja meg a Start gombot a vezérlőn, most igény szerint átszerkesztheti a vezérlő gombjait

A vezérlő gombjainak elrendezése

Android-eszközhöz való V3-as csatlakozási módban a vezérlő négy gombelrendezés között váltható. Az alapértelmezett elrendezésről a következőre válthat a nyíl és a Kezdőlap gomb kombinációjával, amelyek mindegyike más-más elrendezést jelöl. Az alapértelmezett elrendezés a felfelé mutató nyíl gombon található.

Vezérlő töltése

A vezérlő töltéséhez használja a mellékelt USB kábelt. Csatlakoztatható a konzol vagy számítógép USB portjához, vagy alternatív megoldásként egy töltőhöz (a töltő nincs a csomagban). Ha a vezérlőt hosszú ideig nem használja, ajánljuk, hogy legalább fél évente egyszer teljesen töltsön fel a vezérlőt, hogy elkerüljön az integrált akkumulátor megnövekedett degradációját.

Műszaki adatok:

Csatlakozás: BT / USB-C

Névleges bemenet: DC 5V / 400mA

Akkumulátor kapacitása: 800mAh (10-12 óra folyamatos használat)

Töltési idő: 120 perc

Súly: 231g

Rendszervelemények:

USB csatlakozás

Nintendo Switch / PC / PS3/4 / Android / iOS

Tisztítása vízzel nedvesített ruhával.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő károkat.

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el.



Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az előkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a [YCP 4010] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.yenkee.hu

Povezivanje sa konzolom Switch

1. Idite na podešavanja kontrolera.
2. Izaberite prvu opciju [Change Grip/Order]
3. Na svom JOYPAD-u pritisnite i držite L1 i Home dugmad istovremeno dok lampice ne počnu da trepću.
4. Kontroler će se automatski povezati sa Switch konzolom u roku od nekoliko sekundi."

Povezivanje sa PS3/PS4 konzolom

Prilikom prvog korišćenja kontrolera neophodno je upariti ga sa konzolom. Da biste to uradili, koristite priloženi USB-C kabl. Uključite konzolu, povežite kontroler sa konzolom pomoću USB-C kabla, pritisnite Home dugme, i kontroler će se upariti sa konzolom. Za kasnija korišćenja kontrolera, nema potrebe za povezivanjem kabla. Ako kontroler prestane da reaguje kasnije, moguće je da je vaša konzola ažurirana, što je dovelo do prekida uparivanja kontrolera - u tom slučaju, molimo vas da ponovite proces uparivanja. Kada koristite kontroler sa drugom konzolom, takođe ćete morati da izvršite proces uparivanja tokom prvog korišćenja, što će istovremeno prekinuti vezu kontrolera sa prethodno uparenom konzolom.

Povezivanje kontrolera sa računarom

Povežite kontroler koristeći priloženi USB-C kabl u bilo koji USB port na vašem računaru. Sada možete odmah početi koristiti kontroler. Da biste prešli između X-Input i D-Input režima, pritisnite i držite dugme Home.

Povezivanje kontrolera sa iOS uređajem (MFi kontroler)

1. Idite na podešavanja uređaja
2. Otvorite Bluetooth podešavanja
3. Uključite JOYPAD kontroler u režimu uparivanja istovremenim pritiskom na dugme B i Home, četvrta dioda ispod dugmeta Home će treptati. To znači da kontroler čeka da bude uparen.
4. U uređajima koji se nalaze na vašem uređaju, povežite se na lenkee JOYPAD.
5. Sada možete početi da koristite kontroler.

Uobičajeno povezivanje kontrolera sa Android uređajem

Ovaj režim veze se koristi za igranje igara iz Google Play prodavnice koje podržavaju upotrebu kontrolera za igre.

1. Idite na podešavanja uređaja
2. Otvorite Bluetooth podešavanja
3. Uključite JOYPAD kontroler u režimu uparivanja tako što ćete istovremeno pritisnuti tastere Ks i Home, treća dioda ispod dugmeta Home će treptati. To znači da kontroler čeka da bude uparen.
4. U uređajima koji se nalaze na vašem uređaju, povežite se na lenkee JOYPAD.
5. Sada možete početi da koristite kontroler.

Režim povezivanja Ksbok-a sa Android uređajem

Ovaj režim veze se koristi za igranje Ksbok Game Pass igara na vašem Android uređaju.

1. Idite na podešavanja uređaja
2. Otvorite Bluetooth podešavanja
3. Uključite JOYPAD kontroler u režimu uparivanja istovremenim pritiskom na tastere RT i Home, prve tri LED diode ispod dugmeta Home će treptati. To znači da kontroler čeka da bude uparen.
4. U uređajima koji se nalaze na vašem uređaju, povežite se na Ksbok bežični kontroler.
5. Sada možete početi da koristite kontroler.

V3 režim povezivanja (mapiranje dugmadi) sa Android uređajem

Ovaj režim veze se koristi za mapiranje tastera kontrolera na Android uređaju.

1. Idite na podešavanja uređaja
2. Otvorite Bluetooth podešavanja
3. Uključite JOYPAD kontroler u režimu uparivanja istovremenim pritiskom na dugme A i Home, prva dioda ispod dugmeta Home će treptati. To znači da kontroler čeka da bude uparen.
4. U uređajima koji se nalaze na vašem uređaju, povežite se na lenkee JOYPAD.
5. Sada možete početi da menjate raspored tastera kontrolera.

Dugmad za mapiranje pomoću aplikacije na Android uređaju

1. Preuzmite ShootingPlus V3 iz Google Play prodavnice
2. Povežite lenkee JOYPAD kontroler sa Android uređajem u V3 režimu veze
3. Otvorite aplikaciju i omogućite plutajući prozor [preklapanje]
4. Pokrenite igru u kojoj želite da promenite mapu tastera kontrolera
5. Pritisnite dugme Start na kontroleru, sada možete ponovo da mapirate dugmad kontrolera prema vašim potrebama

Raspored tastera kontrolera

U V3 režimu povezivanja sa Android uređajem, kontroler se može prebacivati između četiri rasporeda tastera. Možete da pređete sa podrazumevanog izgleda na sledeći korišćenjem kombinacije strelica i dugmadi za početak, pri čemu svaka strelica predstavlja drugačiji izgled. Podrazumevani izgled se nalazi na dugmetu sa strelicom nagore.

Punjenje kontrolera

Za punjenje kontrolera koristite priloženi USB kabl. Možete ga priključiti u USB port konzole ili računara, ili opciono, u punjač (punjač nije uključen u pakovanje). Ako kontroler nije korišćen duže vreme, preporučujemo da ga potpuno napunite barem jednom svakih šest meseci kako biste sprečili povećanu degradaciju integrisane baterije.

Specifikacije:

Veza: BT / USB-C

Nazivni ulaz: DC 5V / 400mA

Kapacitet baterije: 800 mAh (10-12 sati neprekidnog korišćenja)

Vreme punjenja: 120 min

Težina: 231g

Zahtevi sistema:

USB priključak

Nintendo Switch / PC / PS3/4 / Android / iOS

Čistiti krpom nakvašenom u vodi.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korišćenjem proizvoda.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvatanje otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.



Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podleže EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

FAST ČR, a.s. ovim izjavljuje da je radijska oprema tipa [YCP 4010] u skladu sa Direktivom 2014/53 / EU.

Celoviti tekst EU izjave o saglasnosti dostupan je na sledećoj internet adresi: www.yenkee.eu

Povezivanje s konzolom Switch

1. Idite na postavke kontrolera.
2. Odaberite prvu opciju (Promjena držanja/redosljeda)
3. Na vašem JOYPADu pritisnite i držite tipke L1 i Home u isto vrijeme dok svjetla ne počnu bljeskati.
4. Kontroler će se automatski spojiti na Switch konzolu unutar nekoliko sekundi.

Povezivanje s konzolom PS3/PS4

Prilikom prvog korištenja kontrolera potrebno ga je upariti s konzolom. Za to koristite priloženi USB-C kabel. Uključite konzolu, spojite kontroler s konzolom pomoću USB-C kabela, pritisnite tipku Home, i kontroler će se upariti s konzolom. Za daljnje korištenje kontrolera, nema potrebe za povezivanjem kabela. Ako kontroler prestane reagirati kasnije, moguće je da je vaša konzola ažurirana, što je uzrokovalo prekidanje uparivanja kontrolera - u tom slučaju, ponovite postupak uparivanja. Pri korištenju kontrolera s drugom konzolom, također je potrebno izvršiti postupak uparivanja tijekom prvog korištenja, što će istovremeno prekinuti vezu kontrolera s prethodno uparenom konzolom.

Povezivanje kontrolera s računalom

Povežite kontroler koristeći priloženi USB-C kabel u bilo koji USB port na svom računalu. Sada možete odmah početi koristiti kontroler. Za prebacivanje između X-Input i D-Input načina rada, pritisnite i držite tipku Home.

Povezivanje kontrolera s iOS uređajem (MFi kontroler)

1. Idite na postavke svog uređaja
2. Otvorite Bluetooth postavke
3. Uključite JOYPAD kontroler u načinu uparivanja istovremenim pritiskom tipki B i Home, četvrta dioda ispod tipke Home će treperiti. To znači da kontroler čeka na uparivanje.
4. U uređajima pronađenim na vašem uređaju povežite se s Yenkee JOYPAD.
5. Sada možete početi koristiti kontroler.

Uobičajeno povezivanje kontrolera s Android uređajem

Ovaj način povezivanja koristi se za igranje igara iz trgovine Google Play koje podržavaju upotrebu kontrolera za igre.

1. Idite na postavke svog uređaja
2. Otvorite Bluetooth postavke
3. Uključite JOYPAD kontroler u načinu rada za uparivanje pritiskom tipki X i Home u isto vrijeme, treća dioda ispod tipke Home će treperiti. To znači da kontroler čeka na uparivanje.
4. U uređajima pronađenim na vašem uređaju povežite se s Yenkee JOYPAD.
5. Sada možete početi koristiti kontroler.

Način povezivanja Xboxa s Android uređajem

Ovaj način povezivanja koristi se za igranje igara Xbox Game Pass na vašem Android uređaju.

1. Idite na postavke svog uređaja
2. Otvorite Bluetooth postavke
3. Uključite JOYPAD kontroler u načinu rada za uparivanje istovremenim pritiskom tipki R1 i Home, prva tri LED-a ispod tipke Home će treperiti. To znači da kontroler čeka na uparivanje.
4. U uređajima pronađenim na vašem uređaju povežite se s Xbox bežičnim kontrolerom.
5. Sada možete početi koristiti kontroler.

V3 način povezivanja (mapiranje gumba) na Android uređaj

Ovaj način povezivanja koristi se za mapiranje gumba kontrolera na Android uređaju.

1. Idite na postavke svog uređaja
2. Otvorite Bluetooth postavke
3. Uključite JOYPAD kontroler u načinu uparivanja istovremenim pritiskom tipki A i Home, prva dioda ispod tipke Home će treperiti. To znači da kontroler čeka na uparivanje.
4. U uređajima pronađenim na vašem uređaju povežite se s Yenkee JOYPAD.
5. Sada možete početi mijenjati raspored gumba kontrolera.

Mapiranje gumba pomoću aplikacije na Android uređaju

1. Preuzmite ShootingPlus V3 iz trgovine Google Play
2. Spojite Yenkee JOYPAD kontroler na Android uređaj u načinu povezivanja V3
3. Otvorite aplikaciju i omogućite plutajući prozor [prekrivanje]
4. Pokrenite igru u kojoj želite ponovno mapirati gumb kontrolera
5. Pritisnite tipku Start na kontroleru, sada možete promijeniti tipke kontrolera prema svojim potrebama

Raspored gumba kontrolera

U V3 načinu povezivanja s Android uređajem, kontroler se može prebacivati između četiri rasporeda gumba. Možete se prebaciti sa zadanog izgleda na sljedeći korištenjem kombinacije strelice i gumba Home, pri čemu svaka strelica predstavlja drugačiji izgled. Zadani izgled nalazi se na gumbu sa strelicom prema gore.

Punjenje kontrolera

Za punjenje kontrolera koristite priloženi USB kabel. Možete ga spojiti u USB priključak konzole ili računala, ili po potrebi u punjač (punjač nije uključen u pakiranje). Ako kontroler nije dugo korišten, preporučujemo da ga barem jednom svakih šest mjeseci potpuno napunite kako biste spriječili povećanu degradaciju integrirane baterije.

Tehnički podaci:

Povezivanje: BT / USB-C

Nazivni ulaz: DC 5V / 400mA

Kapacitet baterije: 800mAh (10-12 sati neprekidnog korištenja)

Vrijeme punjenja: 120 min

Težina: 231g

Zahtjevi sustava:

USB priključak

Nintendo Switch / PC / PS3/4 / Android / iOS

Čistite krpom navlaženom u vodi.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem proizvoda.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvata otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.



Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

FAST ČR, a.s. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [YCP 4010] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.yenkee.eu

Σύνδεση με την κονσόλα Switch

1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Ελεγκτών.
2. Επιλέξτε την πρώτη επιλογή (Change Grip/Order)
3. Στο JOYPAD, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά L1 και Home ταυτόχρονα μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα φώτα.
4. Το χειριστήριο θα συνδεθεί αυτόματα στην κονσόλα Switch μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύνδεση με την κονσόλα PS3/PS4

Κατά την πρώτη χρήση του χειριστηρίου, απαιτείται να το συζευχθεί με την κονσόλα. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C. Ενεργοποιήστε την κονσόλα, συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C, πατήστε το κουμπί Home και το χειριστήριο θα συζευχθεί με την κονσόλα. Για τις επόμενες χρήσεις του χειριστηρίου, δεν χρειάζεται να το συνδέσετε με το καλώδιο. Εάν το χειριστήριο δεν ανταποκρίνεται αργότερα, είναι πιθανό ότι η κονσόλα σας έχει ενημερωθεί, προκαλώντας το χειριστήριο να αποσυνευχθεί - σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης. Κατά τη χρήση του χειριστηρίου με μια διαφορετική κονσόλα, θα πρέπει επίσης να εκτελέσετε τη διαδικασία σύζευξης κατά την πρώτη χρήση, η οποία θα αποσυνευχθεί επίσης το χειριστήριο από την προηγούμενη συζευγμένη κονσόλα.

Σύνδεση του χειριστηρίου με τον υπολογιστή

Συνδέστε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB-C σε οποιαδήποτε θύρα USB στον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το χειριστήριο αμέσως. Για να μεταβείτε από τα X-Input σε D-Input modes, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Home.

Σύνδεση του χειριστηρίου με συσκευή iOS (MFi χειριστήριο)

1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας
2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth
3. Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή JOYPAD στη λειτουργία σύζευξης πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά B και Home, η τέταρτη διόδος κάτω από το κουμπί Home θα αναβοσβήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής περιμένει να γίνει σύζευξη.
4. Στις συσκευές που βρίσκονται στη συσκευή σας, συνδεθείτε στο Yenkee JOYPAD.
5. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή.

Κοινή σύνδεση του χειριστηρίου με συσκευή Android

Αυτή η λειτουργία σύνδεσης χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή παιχνιδιών από το Google Play store που υποστηρίζουν τη χρήση ενός ελεγκτή παιχνιδιών.

1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας
2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth
3. Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή JOYPAD στη λειτουργία σύζευξης πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά X και Home, η τρίτη διόδος κάτω από το κουμπί Home θα αναβοσβήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής περιμένει να γίνει σύζευξη.
4. Στις συσκευές που βρίσκονται στη συσκευή σας, συνδεθείτε στο Yenkee JOYPAD.
5. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή.

Λειτουργία σύνδεσης συσκευής Xbox σε Android

Αυτή η λειτουργία σύνδεσης χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή παιχνιδιών Xbox Game Pass στη συσκευή σας Android.

1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας
2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth
3. Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή JOYPAD στη λειτουργία σύζευξης πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά R1 και Home, τα τρία πρώτα LED κάτω από το κουμπί Home θα αναβοσβήσουν. Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής περιμένει να γίνει σύζευξη.
4. Στις συσκευές που βρίσκονται στη συσκευή σας, συνδεθείτε στο ασύρματο χειριστήριο Xbox.
5. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή.

Λειτουργία σύνδεσης V3 (χαρτογράφηση κουμπιών) σε συσκευή Android

Αυτή η λειτουργία σύνδεσης χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση των κουμπιών του ελεγκτή στη συσκευή Android.

1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας
2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth
3. Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή JOYPAD στη λειτουργία σύζευξης πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά A και Home,

η πρώτη διόδος κάτω από το κουμπί Home θα αναβοσβήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής περιμένει να γίνει σύδευση.

4. Στις συσκευές που βρίσκονται στη συσκευή σας, συνδεθείτε στο Yenkee JOYPAD.
5. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να αλλάζετε τη διάταξη των κουμπιών του ελεγκτή.

Κουμπιά χαρτογράφησης χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή σε συσκευή Android

1. Κατεβάστε τη ShootingPlus V3 από το Google Play Store
2. Συνδέστε τον ελεγκτή Yenkee JOYPAD στη συσκευή Android σε λειτουργία σύνδεσης V3
3. Ανοίξτε την εφαρμογή και ενεργοποιήστε το αιωρούμενο παράθυρο (επικάλυψη)
4. Ξεκινήστε το παιχνίδι στο οποίο θέλετε να αντιποιοίσετε ξανά τα κουμπιά του ελεγκτή
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη στο χειριστήριο, τώρα μπορείτε να αντιποιοίσετε ξανά τα κουμπιά του ελεγκτή ανάλογα με τις ανάγκες σας

Διάταξη των κουμπιών του ελεγκτή

Στη λειτουργία σύνδεσης V3 σε μια συσκευή Android, ο ελεγκτής μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ τεσσάρων διατάξεων κουμπιών. Μπορείτε να μεταβείτε από την προεπιλεγμένη διάταξη στην επόμενη χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό των κουμπιών Βέλους και Αρχικής σελίδας, με κάθε βέλος να αντιπροσωπεύει διαφορετική διάταξη. Η προεπιλεγμένη διάταξη βρίσκεται στο κουμπί επάνω Βέλους.

Φόρτιση χειριστηρίου

Για τη φόρτιση του χειριστηρίου, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB. Μπορείτε να το συνδέσετε στη θύρα USB της κονσόλας ή του υπολογιστή, ή εναλλακτικά, σε φορτιστή (ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Εάν το χειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να το φορτίσετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες, προκειμένου να αποφευχθεί η αυξημένη απόδοση της ενσωματωμένης μπαταρίας.

Προδιαγραφές:

Σύνδεση: BT / USB-C
Όνομαστική εισόδος: DC 5V / 400mA
Χωρητικότητα μπαταρίας: 800mAh [10-12 ώρες συνεχόμενη χρήση]
Χρόνος φόρτισης: 120 λεπτά
Βάρος: 231g

Απαιτήσεις συστήματος:

Θύρα USB
Nintendo Switch / PC / PS3/4 / Android / iOS

Καθαρίστε με ένα βρεγμένο πανί.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές από λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην πρόβλεπόμενη δημόσια θέση αποβλής απορριμμάτων.



Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο εξεριστήριο ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε οργανωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισάδυναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στις εθνικές διατάξεις και να επισύρει ποινή προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων



Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην πραγματοποιήσουμε αυτών των αλλαγών.

Με την παρούσα ο/η FAST ČR, a.s., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [YCP 4010] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.yenkee.eu



Manufacturer:

FAST CR, a.s., U Sanitasu 1621,
251 01 Ricany, Czech Republic