




FZN 2102-E

English	3-16
Čeština.....	17-30
Slovenčina	31-44
Magyarul	45-58
Polski	59-72



Elektrické nožnice na živý plot

NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tieto elektrické nožnice na živý plot. Skôr, než ich začnete používať, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad ďalšieho použitia.

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	32
2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNMI NA STROJI.....	33
3. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY	34
4. KDE MOŽNO ELEKTRICKÉ NOŽNICE POUŽÍVAŤ.....	34
5. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	35
6. DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA	38
7. ROZSAH POUŽITIA	39
8. MONTÁŽ STROJA (OBR. 1).....	40
9. SPUSTENIE NÁRADIA (OBR. 1).....	40
10. STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV	40
11. SKLADOVANIE (OBR. 1).....	41
12. ÚDRŽBA (OBR. 1).....	41
13. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	42
14. LIKVIDÁCIA.....	43
15. VYHLÁSENIE O ZHODE	44

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA


- ✿ Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- ✿ Výrobok uschovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- ✿ Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržovaní varovných upozornení a pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

OBAL

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je možné ho preto odovzdať na recykláciu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Kým začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Zoznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaisťte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sfahovaní alebo odoslaní do servisného strediska).

 **Poznámka:** Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom. Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. Návod na obsluhu obsahuje aj pokyny pre obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré vzniknú následkom nedodržiavania tohto návodu.

2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNNI NA STROJI



VAROVANIE!



Prečítajte si pozorne pokyny pre používateľa a naštudujte si všetky ovládače a ich funkciu.



Ak dôjde k poškodeniu alebo prerezaniu kábla, okamžite vytiahnite zástrčku zo siete.



Nevystavujte dažďu. V daždivom počasí výrobok nenechávajte vonku.



Používajte ochranu zraku a sluchu.

3. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY

POPIS STROJA (Obr. 1)

- 1 Rezacia čepeľ
- 2 Ochranný kryt
- 3 Predná rukoväť s vypínačom
- 4 Zadná rukoväť s vypínačom
- 5 Držiak kábla
- 6 Kábel a zástrčka

OBSAH DODÁVKY

- ✿ Elektrické nožnice
- ✿ Ochranná lišta nožníc
- ✿ Návod na obsluhu
- ✿ Záručný list

4. KDE MOŽNO ELEKTRICKÉ NOŽNICE POUŽÍVAŤ

SPRÁVNE POUŽITIE

- ✿ Tieto elektrické nožnice sú určené na strihanie živých plotov, kríkov, krovín a pôdopokryvných rastlín na súkromných záhradách a pozemkoch. Predpokladom správneho používania el. nožníc je dodržiavanie týchto pokynov.

⚠ POZOR! Nebezpečenstvo úrazu! Elektrické nožnice sa nesmú používať na kosenie trávnikov/okrajov trávnikov alebo na rezanie materiálov na kompost.

5. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ POZOR! Z dôvodu bezpečnosti tieto elektrické nožnice nesmú používať osoby mladšie ako 16 rokov a osoby, ktoré sa neoznámili s týmto návodom na použitie. Osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami môžu tieto elektrické nožnice používať len pod dohľadom alebo na základe pokynov zodpovednej osoby.

⚠ POZOR! Pri nesprávnom používaní môže byť tento výrobok nebezpečný. Na zaistenie primeranej bezpečnosti a výkonu pri používaní tohto výrobku je potrebné dodržiavať varovania a bezpečnostné pokyny. Používateľ zodpovedá za dodržiavanie varovaní a pokynov obsiahnutých v tomto návode a uvedených na výrobku. Pokiaľ nie sú ochranné kryty dodané výrobcom správne umiestnené, výrobok nepoužívajte.

- ✿ Odporúča sa používať ochranu očí.
- ✿ Všeobecné varovania o bezpečnosti elektronáradia.

⚠ POZOR! Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny.

⚠ POZOR! Nedodržanie varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar resp. vážny úraz.

⚠ POZOR! Všetky varovania a pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

⚠ POZOR! Výraz „elektrické náradie“ používaný vo varovaniach označuje elektronáradie napájané z elektrickej siete (s káblom) alebo z batérie (bez kábla).

BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO MIESTA

- ✿ Udržujte pracovné miesto v čistote a dobre osvetlené.
- ✿ Práca v neuprataných a tmavých priestoroch často vedie k nehodám.
- ✿ Elektronáradie nepoužívajte na miestach, kde hrozí explózia, ako napríklad v blízkosti horľavých kvapalín, plynov alebo v prašnom prostredí.
- ✿ Elektronáradie produkuje iskry, ktoré môžu vznietiť prach alebo výpary.
- ✿ Počas používania elektronáradia udržujte dostatočnú vzdialenosť od detí a prizerajúcich.
- ✿ Rozptyľovanie môže viesť k strate kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- ✿ Zástrčka elektronáradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Zástrčka nikdy neupravujte. V prípade uzemneného elektronáradia nikdy nepoužívajte adaptéry na zásuvky.
- ✿ Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ✿ Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými predmetmi, ako je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky.
- ✿ Ak je vaše telo spojené so zemou, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ✿ Elektronáradie nevystavujte dažďu ani vlhku.
- ✿ Voda v elektronáradí zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ✿ Kábel nikdy nepoužívajte na nesprávne účely, napríklad na nosenie, ťahanie alebo vypínanie elektronáradia zo siete. Udržujte kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov, oleja, ostrých povrchov alebo pohyblivých častí.

- ☼ Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ☼ Počas používania elektronáradia vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie.
- ☼ Používaním kábla vhodného na vonkajšie použitie znížite riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ☼ Ak sa nemôžete vyhnúť používaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite napájanie chránené prúdovým chráničom.
- ☼ Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- ☼ Pri používaní elektronáradia buďte pozorní, sledujte to, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Elektronáradie nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov.
- ☼ Chvíľka nepozornosti počas používania náradia môže viesť k vážnemu zraneniu.
- ☼ Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí.
- ☼ Ochranné pomôcky, ako napr. protiprachový respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu používané v zodpovedajúcich podmienkach, znižuje riziko zranenia.
- ☼ Vyvarujte sa neúmyselnému spusteniu. Skôr, než nástroj pripojíte k zdroju energie, resp. batérii, alebo než nástroj zdvihnete či ho preniesiete, uistite sa, že je vypínač v polohe vypnuté (OFF).
- ☼ Prenášanie elektronáradia s prstom na vypínači alebo zapojenie prúdu do elektronáradia s vypínačom v polohe zapnuté (ON) vedie k nehodám.
- ☼ Pred spustením elektronáradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče.
- ☼ Nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripravený k rotujúcej časti elektrického náradia, môže spôsobiť zranenie.
- ☼ Nepreťažujte sa. Za každých okolností si udržujte stabilný postoj a rovnováhu.
- ☼ Budete tak lepšie ovládať elektronáradie v nepredvídaných situáciách.
- ☼ Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné odevy a šperky. Udržujte svoje vlasy, odev a rukavice v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
- ☼ Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
- ☼ Ak sú dodané prostriedky na pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, uistite sa, či sú správne pripojené a používané.
- ☼ Používanie týchto zariadení môže znížiť riziká spojené s prachom.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA ELEKTRONÁRADIA

- ☼ Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené na vykonávanú prácu.
- ☼ Správne elektronáradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktorú bolo konštruované.
- ☼ Nepoužívajte elektronáradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom.
- ☼ Akékoľvek elektronáradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- ☼ Odpájajte náradie vytiahnutím zástrčky zo sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia.
- ☼ Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- ☼ Elektronáradie skladujte mimo dosahu detí a zabráňte používaniu elektronáradia osobami, ktoré nie sú oboznámené s elektronáradím alebo týmto návodom na použitie.
- ☼ Elektronáradie je v rukách neskúsených používateľov nebezpečné.
- ☼ Vykonávajte údržbu elektronáradia. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústreďte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohroziť funkciu elektronáradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zaisťte jeho opravu.
- ☼ Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.

- ✿ Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté.
- ✿ Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje sa s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
- ✿ Elektronáradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektronáradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce.
- ✿ Používanie elektronáradia na vykonávanie iných činností, než na aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
- ✿ Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo a rezné doštičky v súlade s týmito pokynmi, s ohľadom na pracovné podmienky a prácu, ktorú máte vykonať.
- ✿ Používanie elektronáradia na iné než zamýšľané účely by mohlo viesť k nebezpečnej situácii.

SERVIS

- ✿ Nechajte si svoje elektronáradie servisovať kvalifikovaným technikom, ktorý bude používať iba identické náhradné diely.
- ✿ Vďaka tomu zachováte bezpečnosť elektronáradia.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ELEKTRICKÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

- ✿ Všetky časti tela udržiavajte mimo rezací nôž. Keď sa nôž pohybuje, neodstraňujte odrezaný materiál ani nedržte materiál, ktorý chcete odrezať. Pri odstraňovaní zadreného materiálu zaistíte, aby bol spínač vo vypnutej polohe.
- ✿ Chvíľa nepozornosti pri používaní elektrických nástrojov môže mať za následok vážne zranenie osôb.
- ✿ Elektrické nožnice na živý plot prenášajte za rúkoviť, keď je nôž zastavený. Pri preprave alebo skladovaní nožníc na živý plot vždy nasadzte kryt noža. Riadnou manipuláciou s nožnicami sa znižuje riziko osobného zranenia nožmi.
- ✿ Držte elektrický prístroj za izolované rukoväti, pretože rezací nôž by mohol prísť do styku s vlastnou sieťovou šnúrou.
- ✿ Kontakt rezacieho noža s prírodnou šnúrou, ktorá je pod napätím, môže spôsobiť prenos napätia na kovové časti prístroja a môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- ✿ Udržujte kábel mimo oblasti strihania.
- ✿ Počas prevádzky sa môže kábel stratiť v kroví a môže byť omylom prerezaný.

6. DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

BEZPEČNOSŤ PRACOVNEJ OBLASTI

- ✿ Výrobok používajte spôsobom a na účely popísané v tomto návode.
- ✿ Obsluha alebo používateľ zodpovedajú za nehody alebo riziká spôsobené iným osobám alebo ich majetku.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- ✿ Britský normalizačný ústav (British Standards Institute) odporúča zariadenie na obmedzenie zvyškového prúdu (RCD) so spúšťačím prúdom nepresahujúcim 30mA. Skontrolujte prúdový chránič pred každým použitím. Pred použitím skontrolujte kábel, či nie je poškodený, a v prípade poškodenia alebo opotrebovania kábel vymeňte.
- ✿ Výrobok nepoužívajte, ak sú elektrické káble poškodené alebo opotrebované.
- ✿ Ak dôjde k porezaniu kábla alebo poškodeniu izolácie, elektronáradie okamžite odpojte zo zdroja elektrickej energie. Elektrického kábla sa nedotýkajte, až kým nie je odpojený od dodávky elektrickej energie.
- ✿ Váš predlžovací kábel musí byť rozvinutý. Navinuté káble sa môžu prehrievať a znižovať tak účinnosť vášho prístroja.
- ✿ Pred odpojením zástrčky, konektora kábla alebo predlžovacieho kábla vždy vypnite prívod elektrického prúdu.
- ✿ Pred navinutím kábla na uskladnenie vypnite prístroj, vytiahnite zástrčku z prívodu elektrického prúdu a skontrolujte elektrický kábel, či nejaví známky poškodenia alebo starnutia. Poškodený kábel neopravujte, vymeňte ho za nový.
- ✿ Kábel vždy naviňte opatrne. Vyhňte sa skrúteniu.
- ✿ Prístroj pripájajte iba k takému sieťovému napätiu, ktoré zodpovedá menovitej hodnote vyznačenej na výrobnom štítku.
- ✿ Uzemnenie by nemalo byť za žiadnych okolností spojené so žiadnou časťou výrobku.

KÁBLE

- ✿ Používajte iba predlžovacie káble povolené podľa HD 516. Spýtajte sa odborníka.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- ✿ Vždy noste vhodný odev, rukavice a bezpečnú obuv.
- ✿ Dôkladne skontrolujte oblasť, kde sa má daný výrobok používať, a odstráňte všetky káble a iné cudzie predmety.
- ✿ Všetky úpravy (otáčanie rezacieho noža, naklonenie hlavy noža) sa musia vykonávať s nasunutým puzdrom a elektrické nožnice nesmú ležať pri týchto úpravách na noži.
- ✿ Pred používaním a po každom náraze skontrolujte náradie, či nevykazuje známky opotrebovania a v prípade potreby opravte.
- ✿ Pred použitím elektrických nožníc sa vždy uistite, že je k nožniciam riadne pripevnený ochranný kryt ruky, ktorý bol súčasťou dodávky.
- ✿ Nikdy nepoužívajte nekompletný výrobok alebo výrobok s nepovolenou úpravou.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA ELEKTRONÁRADIA

- ☼ Naučte sa, akým spôsobom rýchlo vypnúť nožnice na živý plot v prípade núdzovej situácie.
- ☼ Nikdy nedržte nožnice za ochranný kryt ruky.
- ☼ Nepoužívajte nožnice na živý plot, keď sú bezpečnostné prípravky (ochrana ruky, obojručné spínanie, ochranný kryt, rýchly vypínač noža) poškodené.
- ☼ Počas používania výrobku nepoužívajte rebrík.

VYTIAHNITE ZÁSTRČKU ZO SIETE

- ☼ Ak sa chystáte výrobok na nejaký čas opustiť.
- ☼ Ak sa chystáte odstrániť upchatie.
- ☼ Pred kontrolou, čistením alebo prácou na zariadení.
- ☼ Ak zasiahnete nejaký predmet. Výrobok nepoužívajte, kým si nie ste úplne istí, že je výrobok schopný bezpečnej prevádzky.
- ☼ Ak začne prístroj nezvyčajne vibrovať. Okamžite výrobok skontrolujte. Nadmerná vibrácia môže viesť k zraneniu.
- ☼ Ak sa chystáte výrobok odovzdať inej osobe.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU! Nedotýkajte sa nožov. Po ukončení práce alebo pri jej prerušení nasadíte na nože ochranný kryt.

- ☼ Udržujte všetky matice a skrutky utiahnuté, aby ste zaistili, že sú nožnice v bezpečnom prevádzkovom stave

7. ROZSAH POUŽITIA

Nožnice na živý plot používajte výhradne na rezanie živých plotov, kríkov a iných okrasných drevín. Pri použití nožníc na živý plot na iný účel, než je výslovne uvedený v návode, hrozí riziko ich poškodenia alebo vážneho poranenia obsluhy.

8. MONTÁŽ STROJA (obr. 1)

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU A LIŠTY

- ✿ Nasuňte priložený ochranný kryt (2) do drážok v tele plotových nožníc a upevnite ho na oboch stranách pomocou priložených upínacích skrutiek.

PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

- ✿ Nožnice na živý plot pripojte iba k jednofázovému napájaniu striedavým prúdom.
- ✿ Overte si, že parametre napájacej siete zodpovedajú údajom na typovom štítku náradia.
- ✿ Pripojte zástrčku napájacieho kábla do zásuvky vhodného predlžovacieho kábla.
- ✿ Vytvorte slučku, pretiahnite ju otvorom v zadnej rukoväti a zavesíte ju za držiak kábla (6).

9. SPUSTENIE NÁRADIA (obr. 1)

⚠ POZOR! Varovanie!

Náradie používajte výhradne na účely uvedené v kapitole Rozsah použitia.

ZAPNUTIE NÁRADIA

- ✿ Stlačte oboma rukami súčasne vypínač na zadnej rukoväti (4) a vypínač na prednej rukoväti (3).

VYPNUTIE NÁRADIA

- ✿ Uvoľnite vypínač (4) alebo (3).

📖 Poznámka:

Brzda rezacích čepelí zastaví pohyb čepelí do 0,5 s, teda takmer okamžite. Malý záblesk v oblasti horných ventilačných otvorov je normálny a nepredstavuje žiadne riziko ani pre vás, ani pre náradie.

10. STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV

- ✿ Pred začatím strihania plotu nájdite konáre s priemerom väčším ako 20 mm a odrežte ich prerezávacími nožnicami na konáre.
- ✿ Lichobežníkový rez zodpovedá prirodzenému rastu rastlín a prispieva k optimálnemu rastu živého plotu.
- ✿ Najprv zastrihnite bočné strany smerom zdola nahor. Teraz zastrihnite hornú časť do tvaru podľa svojho želania; zvolíte môžete rovný strih, strih do tvaru strechy alebo guľaté zastrihnutie.
- ✿ Bezpečnostná čepel' má na bokoch zaguľatené a odstupňované zuby, ktoré znižujú riziko úrazu pri práci s náradím. Ďalšia ochrana proti nárazu bráni nežiaducemu spätnému rázu pri náhodnom kontakte čepelí so stenou, plotom atď.
- ✿ Ak dôjde k zaseknutiu alebo zablokovaniu čepelí cudzím predmetom, okamžite vypnite motor, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a vyberte predmet z čepelí.
- ✿ Upozornenie: Pri kontakte čepelí s kovovými predmetmi, napr. s plotom, môže dôjsť k poškodeniu čepelí.

- ☼ Pri strihaní dávajte pozor, aby ste mali napájací kábel vždy bezpečne za sebou. Živý plot začnite strihať vždy v najbližšom bode k napájacej zásuvke a postupujte od nej smerom ďalej. Preto si smer postupu rezu naplánujte ešte pred začatím strihania živého plota.

11. SKLADOVANIE (obr. 1)

- ☼ El. nožnice je nutné skladovať mimo dosahu detí.
- ☼ Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ☼ Očistite el. nožnice a nasuňte ochranný kryt 1 na rezáciu čepeľ 2.
- ☼ El. nožnice skladujte na suchom nemrznúcom mieste.

12. ÚDRŽBA (obr. 1)

ČISTENIE NOŽNÍC NA ŽIVÝ PLOT

- ⚠ **POZOR!** Nebezpečenstvo poranenia / úrazu elektrickým prúdom! Pred vykonávaním údržby prístroj vždy odpojte z el. siete a nasuňte ochranný kryt 1 na rezáciu čepeľ 2.
- ☼ Očistite nožnice na živý plot vlhkou handričkou.
- ☼ Rezáciu čepeľ 2 namažte olejom s nízkou viskozitou.
- ☼ Vyhnite sa kontaktu s umelohmotnými časťami.

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie /frekvencia	230 ~ 240 V/50 Hz
Otáčky naprázdno	1 800 ot./min
Príkon	520 W
Dĺžka lišty	406 mm
Pracovná dĺžka	360 mm
Max. priemer strihu	16 mm
Hmotnosť	2,25 kg
Vibrácie	4,789m/s ²

Návod na použitie – len jazyková mutácia.

14. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

15. VYHLÁSENIE O ZHODE

FAST[®]

FAST ČR, a.s.
 U Sanitáru 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
 tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Produkt / značka: Elektrické nožnice na živý plot/ **FIELDMANN**

Typ / model: **FZN 2102-E** ako výrobný model HYA6011A-16-360
 AC 230-240V; 50Hz; 520W; dĺžka 360mm; Trieda II; IPX0

nameraná hladina akustického výkonu: $L_{PA} = 91$ dB(A)
 garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 102$ dB(A)

Výrobca: FAST ČR, a.s.
 U Sanitáru 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
 VAT no: CZ24777749

**Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
 Osoba poverená kompletizáciou technickej dokumentácie: FAST ČR, a.s.**

Predmet vyhlásenia opísaného vyššie je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernice MD 2006/42/EC	Smernice EMC 2014/30/EU
Smernice NEOE 2000/14/EC	Smernice RoHS 2011/65/EU

Príslušné harmonizované normy a ostatné technické špecifikácie:

EN 62841-1:2015	EN IEC 55014-1:2021
EN 62841-4-2:2019	EN IEC 55014-2:2021
	EN IEC 61000-3-2:2019+A1
	EN 61000-3-3:2013+A1+A2



Miesto vydania: Praha
Dátum vydania: 30. 04. 2023

Meno: Petr Uher – Zodpovedná osoba
Podpis:

FAST[®] FAST ČR, a.s.⁻⁸⁷⁻
 U Sanitáru 1621, 251 01 Říčany
 tel.: +420 323 204 111
 IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO: 24777749, DIČ: CZ24777749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300
 Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800

