RETLUX

RDB 113

NÁVOD K POUŽITÍ • NÁVOD NA POUŽITIE • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ • INSTRUKCJA OBSŁUGI • OPERATING MANUAL • GEBRAUCHSANWEISUNG • UPUTA ZA UPORABU • UPUTSTVO ZA UPOTREBU • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU/PRŮCHODU CZ
BEZDRÔTOVÝ DETEKTOR POHYBU/PRECHODU SK
VEZETÉK NÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐ HU
BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU/PRZEJŚCIA PL
WIRELESS MOTION/ACCESS DETECTOR EN
FUNK-BEWEGUNGS-/ZUGANGSMELDER DE
BEŽIČNI DETEKTOR POKRETA/PROLASKA RS
BEŽIČNI DETEKTOR POKRETA/PROLASKA HR
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ EL

WWW.RETLUX.EU / WWW.RETLUX.CZ

BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POHYBU/PRŮCHODU CZ

(Model RDB 113)

POPIS

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení produktu značky RETLUX. Toto zařízení slouží k upozornění na pohyb ve sledovaném prostoru. Přijímač (základna) a vysílač (senzor) spolu komunikují bezdrátově, takže není potřeba žádné složité instalace. Základna disponuje možností 58 voleb různých melodií a 4 úrovně nastavení hlasitosti.
Také podporuje různé pracovní režimy, kdy se dá nastavit kombinace, zda základna bude pouze zvonit nebo blikat podsvícení základny, nebo kombinace. Můžete si tak např. zvolit pouze akustické nebo pouze vizuální upozornění. Základna disponuje vlastní pamětí, v případě vyjmutí ze zásuvky nebo výpadku napájení, zůstane zachována zvolená melodie a poslední nastavená úroveň hlasitosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základna:
Napájení: AC 110~240 V, 50-60Hz
Komunikační frekvence: 433 MHz
Vlastní spotřeba: <0,5W

Senzor:
Napájení: 1x CR2450 baterie 3V DC (baterie je součástí dodávky)
Komunikační frekvence: 433 MHz.
Dosah až 150 m (dle lokálních podmínek)
Úhel detekce dosahu PIR senzoru: 120°
Detekční rozsah: 0-5m

INSTALACE

Sejměte plastový držák z PIR senzoru mírným podebráním části, kde se držák spojuje s PIR senzorem. Držák připevněte na povrch dle požadovaného umístění. Pro hladké povrchy můžete přiloženou oboustrannou samolepící pásku, alternativně můžete k připevnění držáku použít přiložené vruty a hmoždinky. Pootočte víčko PIR senzoru ve směru šipky zobrazené na víčku, a vyjměte plastový pojistný pásek bránící kontaktu baterie. Vložte základnu do běžné zásuvky, která bude v dosahu PIR senzoru. Stiskem tlačítka se symbolem úrovně hlasitosti lze měnit hlasitost a stiskem tlačítka se symbolem noty lze měnit nastavenou melodii. Tlačítkem se symbolem ozubeného kolečka lze volit jeden ze 4 režimů: Pouze zvonění, pouze blikání, blikání a zvonění, zvonění a stále svícení. Prosím mějte na paměti, že bezdrátový přenos omezují zdi, kovové a železobetonové konstrukce, Radio-TV-WiFi přístroje a jiné druhy elektromagnetického vlnění a stínění. Skutečný dosah v místě umístění se tedy může výrazně lišit.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před prvním použitím si prosím vždy přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Základnu ani senzor nerozebírejte (s výjimkou výměny baterie). Základnu i senzor umístěte výhradně ve vnitřních a suchých prostorách v teplotním rozsahu -20 až 65°C. Pokud dojde k poškození, produkt dále nepoužívejte! Případné opravy svěřte výhradně odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout nebo vdechnout. Bezdrátová základna a senzor nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla. Pravidelně kontrolujte činnost senzoru a vždy včas vyměňte baterii. Používejte pouze kvalitní baterie o předepsaných parametrech. Neumísťujte senzor na kovové materiály a konstrukce oken či dveří, které obsahují kovový rám. Také jej neumisťujte do blízkosti elektrických spotřebičů a na místa, kde vedou elektrické rozvody. Výrobek nezatěžujte nadměrnými otřesy a údery.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Výrobce/dovozce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout nedodržením pokynů v návodu. Změny textu, provedení a technických údajů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Na produkt se vztahuje zákonná dvouletá záruční lhůta.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Změny v textu, designu a parametrech se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Čeština je původní verze.

BEZDRÔTOVÝ DETEKTOR POHYBU/PRECHODU SK

(Model RDB 113)

POPIS

Vážený zákazník, ďakujeme za kúpu produktu značky RETLUX. Toto zariadenie slúži na upozornenie na pohyb v sledovanom priestore. Prijímač (základňa) a vysielač (senzor) spolu komunikujú bezdrôtovo, takže nie je potrebná žiadna zložitá inštalácia. Základňa disponuje možnosťou 58 volieb rôznych melódií a 4 úrovní nastavenia hlasitosti.
Takisto podporuje rôzne pracovné režimy, keď sa dá nastaviť kombinácia, či základňa bude iba zvoniť alebo blikať podsvietenie základne, alebo kombinácia. Môžete si tak napr. zvoliť iba akustické alebo iba vizuálne upozornenie. Základňa disponuje vlastnou pamäťou, v prípade vybratia zo zásuvky alebo výpadku napájania zostane zachovaná zvolená melódia a posledná nastavená úroveň hlasitosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základňa:
Napájanie: AC 110 ~ 240 V, 50 – 60 Hz
Komunikačná frekvencia: 433 MHz
Vlastná spotreba: < 0,5 W

Senzor:
Napájanie: 1× CR2450 batéria 3 V DC (batéria je súčasťou dodávky)
Komunikačná frekvencia: 433 MHz.
Dosah až 150 m (podľa lokálnych podmienok)
Uhol detekcie dosahu PIR senzora: 120°
Detekčný rozsah: 0 – 5 m

INŠTALÁCIA

Odoberte plastový držiak z PIR senzora miernym podobratím časti, kde sa držiak spája s PIR senzorom. Držiak pripevnite na povrch podľa požadovaného umiestnenia. Pre hladké povrchy môžete použiť priloženú obojstrannú samolepiacu pásku, alternatívne môžete na pripevnenie držiaka použiť priložené skrutky a rozperky. Pootočte viečko PIR senzora v smere šípky zobrazenej na viečku, a vyberte plastovú poistnú pásku brániacu kontaktu batérie. Vložte základňu do bežnej zásuvky, ktorá bude v dosahu PIR senzora. Stlačením tlačidla so symbolom úrovne hlasitosti je možné meniť hlasitosť a stlačením tlačidla so symbolom noty je možné meniť nastavenú melódiu. Tlačidlom so symbolom ozubeného kolieska je možné voliť jeden zo 4 režimov: Iba zvonenie, iba blikanie, blikanie a zvonenie, zvonenie a stále svietenie. Prosím, majte na pamäti, že bezdrôtový prenos obmedzujú steny, kovové a železobetónové konštrukcie, Rádio/TV/WiFi prístroje a iné druhy elektromagnetického vlnenia a tienenia. Skutočný dosah v mieste umiestnenia sa teda môže výrazne líšiť.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred prvým použitím si, prosím, vždy prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Základňu ani senzor nerozoberajte (s výnimkou výmeny batérie). Základňu aj senzor umiestnite výhradne vo vnútorných a suchých priestoroch v teplotnom rozsahu -20 až 65 °C. Ak dôjde k poškodeniu, produkt ďalej nepoužívajte! Prípadné opravy zverte výhradne odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobok príliš vlhkosti, nenamáčajte ho do vody, nevystavujte ho vibráciám, otrasom a priamemu slnečnému žiareniu. Tento výrobok a jeho príslušenstvo nie sú detské hračky a nepatrí do rúk malých detí! Nenechávajte voľne ležať obalový materiál. Fólie z umelých hmôt predstavujú veľké nebezpečenstvo pre deti, pretože by ich mohli deti prehltnúť alebo vdýchnuť. Bezdrôtová základňa a senzor nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie puzdra používajte iba mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá. Pravidelne kontrolujte činnosť senzora a vždy včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitné batérie s predpísanými parametrami. Neumiestňujte senzor na kovové materiály a konštrukcie okien či dverí, ktoré obsahujú kovový rám. Takisto ho neumiestňujte do blízkosti elektrických spotrebičov a na miesta, kde vedú elektrické rozvody. Výrobok nezaťažujte nadmernými otrasmi a údermi.

OBMEDZENIE ZÁRUKY

Výrobca/dovozca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť nedodržaním pokynov v návode. Zmeny textu, vyhotovenia a technických údajov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Na produkt sa vzťahuje zákonná dvojročná záručná lehota.

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Zmeny v texte, dizajne a parametroch sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Čeština je pôvodná verzia.

VEZETÉK NÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐ HU

(RDB 113 típus)

LEÍRÁS

Tisztelt vevő! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a RETLUX márka termékét! A készülék figyelmezteti, ha a megfigyelt területen mozgást észlel. A vevő (készülék) és az adó (szenzor) egymással vezeték nélkül kommunikálnak, a készülék egyszerűen telepíthető és üzemebe helyezhető. A készüléken 58 különböző melódia és 4 hangerő szint állítható be.
Különböző figyelmeztetési módok is beállíthatók: csak melódia vagy villogás, vagy ezek kombinációja. Tehát csak akusztikus vagy csak vizuális figyelmeztetés is beállítható. A készülékbe épített memória megőrzi az utolsó beállításokat, tehát ha a készüléket kihúzza az elektromos aljzatból, akkor az ismételt csatlakoztatás után a készülék az utoljára beállított melódiát és hangerő szintet használja.

MŰSZAKI ADATOK

Beltéri egység:
Tápellátás: AC 110~240 V, 50-60 Hz
Kommunikációs frekvencia: 433 MHz
Saját fogyasztás: <0,5 W

Szenzor:
Tápellátás: 1 db CR2450 3 V-os elem (az elem tartozék)
Kommunikációs frekvencia: 433 MHz.
Hatótávolság: 150 m-ig (az átviteli feltételektől függően)
Mozgásérzékelő érzékelési szöge: 120°
Érzékelési távolság: 0 és 5 m között

TELEPÍTÉS

A mozgásérzékelőről vegye le a tartót (emelje ki a tartót a mozgásérzékelőből a találkozási vonalon). A tartót helyezze el a kívánt helyre. Sima felületekre a tartót kétoldalas ragasztószalaggal lehet felragasztani, vagy a tartót a mellékelt tiplikkel és csavarokkal is lehet rögzíteni. A mozgásérzékelő elemtartó fedelét a nyíl irányába forgassa el, majd vegye ki az elem lemerülése ellen védő szigetelő fóliát. A készüléket dugja egy fali aljzatba, ügyelve arra, hogy a szenzor a hatótávolságon belül legyen. A hangerő gombbal lehet beállítani a hangerő szintjét, a kotta jelű gombbal a figyelmeztető melódiát. A fogaskerék jelű gombbal 4 figyelmeztetési mód közül lehet választani: csak melódia, csak villogás, melódia és villogás, folyamatos világítás. Vegye figyelembe, hogy a hatótávolságot csökkentik a falak, a vasbeton vagy fém szerkezetek, a rádió és tévé, valamint Wi-Fi készülékek, vagy más elektromágneses berendezések és árnyékolások. A tényleges hatótávolság eltérhet a megadott hatótávolságtól.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az első használatba vétel előtt olvassa el a használati és biztonsági útmutatót. A készüléket és a szenzort ne szerelje szét (kivéve az elemcserét). A készüléket és a szenzort csak fedett és száraz helyre szerelje fel, a környezeti hőmérséklet -20 és 65°C között lehet. Ha a termék megsérült. akkor azt már ne használja tovább. Az esetleges javításokat bízza szakszervizre. A terméket ne tegye ki nagy mennyiségű csapadék és víz, erős rezgések és ütések, valamint közvetlen napsütés hatásának. A termék és tartozékai nem játékok, ezeket ne adja oda gyerekeknek. A csomagolóanyagot ne hagyja gyerekeknek elérhető helyen. A zacskók és fóliák különösen veszélyesek gyerekek számára, mert fulladást okozhatnak. A vezeték nélküli készülék és a szenzor nem igényel karbantartást. A tisztításához csak enyhén benedvesített puha ruhát használjon. A tisztításhoz karcoló anyagokat, illetve oldószereket ne használjon. Rendszeresen ellenőrizze le a szenzor és a készülék működését, szükség esetén az elemet cserélje ki. Lehetőleg csak minőségi és teljesen feltöltött elemet használjon. A szenzort ne szerelje fel fém anyagokra, fém ajtó vagy ablakkeretekre, fém kapukra stb. A szenzort ne szerelje fel elektromos készülékek mellé, vagy elektromos vezetékek közelébe. A szenzort és a készüléket ne tegye ki erős ütéseknek és rezgéseknek.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A termék gyártója / forgalmazója nem vállal felelősséget a használati útmutatóban leírt utasítások be nem tartása, vagy a termék rendeltetésétől eltérő jellegű használata miatt bekövetkezett károkért vagy sérülésekért. Fenntartjuk a jogot a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. A termékre a gyártó két év garanciát ad.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A lejárt élettartamú elektromos készüléket a hagyományos háztartási hulladékok közé tilos kidobni. A megfelelő megsemmisíteshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az EU országaiban, illetve más európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók.
A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Fenntartjuk a jogot a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.
A gyártó címe: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Cseh Köztársaság
Az eredeti nyelv: cseh.

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU/PRZEJŚCIA PL

(Model RDB 113)

OPIS

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup produktu firmy RETLUX. Urządzenie to służy do ostrzegania o ruchu w monitorowanym obszarze. Odbiornik (baza) i nadajnik (czujnik) komunikują się bezprzewodowo, więc nie jest wymagana skomplikowana instalacja. Baza ma 58 różnych melodii do wyboru i 4 poziomy ustawień głośności.
Obsługuje również różne tryby pracy, w których można ustawić kombinację tego, czy baza będzie tylko dzwonić, czy migać podświetleniem bazy, czy też kombinacją. Można na przykład wybrać opcję powiadamiania tylko akustycznie lub tylko wizualnie. Baza posiada własną pamięć, w przypadku odłączenia od gniazdka lub awarii zasilania, wybrana melodia i ostatnio ustawiony poziom głośności zostaną zachowane.

DANE TECHNICZNE

Jednostka główna:
Zasilanie: AC 110~240 V, 50-60Hz
Częstotliwości komunikacji: 433 MHz
Zużycie własne: <0,5 W

Czujnik:
Zasilanie: 1x bateria CR2450 3V DC (bateria w zestawie)
Częstotliwości komunikacji: 433 MHz.
Zasięg do 150 m (w zależności od warunków lokalnych)
Kąt wykrywania zakresu czujnika PIR: 120°
Zakres detekcji: 0-5m

INSTALACJA

Wyjmij plastikowy uchwyt z czujnika PIR, delikatnie podtrzymując część, w której uchwyt jest podłączony do czujnika PIR. Przymocuj wspornik do powierzchni zgodnie z żądaną lokalizacją. W przypadku gładkich powierzchni można użyć dołączonej dwustronnej taśmy samoprzylepnej, alternatywnie można użyć dołączonych śrub i kołków do zamocowania wspornika. Obróć zaślepkę czujnika PIR w kierunku wskazanym przez strzałkę na zaślepce i zdejmij plastikowy pasek zabezpieczający przed kontaktem z baterią. Włóż podstawę do normalnego gniazdka, które będzie w zasięgu czujnika PIR. Naciśnij przycisk z symbolem poziomu głośności, aby zmienić głośność i naciśnij przycisk z symbolem nuty, aby zmienić ustawienie melodii. Za pomocą przycisku z symbolem koła zębatego można wybrać jeden z 4 trybów: Tylko dzwonienie, tylko miganie, miganie i dzwonienie, dzwonienie i nieruchome oświetlenie. Należy pamiętać, że transmisja bezprzewodowa jest ograniczona przez ściany, konstrukcje metalowe i żelbetowe, urządzenia radiowe-TV-WiFi oraz inne rodzaje fal elektromagnetycznych i ekranowania. Rzeczywisty zasięg w danej lokalizacji może się zatem znacznie różnić.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem należy zawsze przeczytać niniejsze instrukcje bezpieczeństwa. Nie należy demontować podstawy ani czujnika (z wyjątkiem wymiany baterii). Podstawę i czujnik należy umieszczać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych w zakresie temperatur od -20 do 65°C. Jeśli dojdzie do uszkodzenia, nie należy kontynuować korzystania z produktu! Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis. Nie należy narażać tego produktu na nadmierną wilgoć, wodę, wibracje, wstrząsy lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Niniejszy produkt i jego akcesoria nie są zabawkami dla dzieci i nie mogą znaleźć się w rękach małych dzieci! Nie należy pozostawiać materiału opakowaniowego leżącego luzem. Folie plastikowe stanowią duże zagrożenie dla dzieci, gdyż mogą zostać połknięte lub wdychane. Bezprzewodowa baza i czujnik nie wymagają konserwacji. Do czyszczenia obudowy należy używać wyłącznie miękkiej szmatki lekko zwilżonej wodą. Nie należy używać żadnych środków szorujących ani rozpuszczalników chemicznych. Regularnie sprawdzaj czujnik i zawsze wymieniaj baterię na czas. Należy używać wyłącznie akumulatorów dobrej jakości o zalecanych parametrach. Nie należy umieszczać czujnika na metalowych materiałach i konstrukcjach okien lub drzwi zawierających metalową ramę. Nie należy również umieszczać go w pobliżu urządzeń elektrycznych lub w miejscach, gdzie przebiegają przewody elektryczne. Nie należy narażać produktu na nadmierne wstrząsy i uderzenia.

OGRANICZENIA GWARANCJI

Producent/importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z powodu nieprzestrzegania instrukcji. Zmiany tekstu, projektu oraz specyfikacji technicznych mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Produkt jest objęty ustawowym dwuletnim okresem gwarancyjnym.

INSTRUKCJE I INFORMACJE ODNOŚNIE ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowania należy zutylizować w odpowiednim miejscu.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno dodawać do zwykłych odpadów komunalnych. W celu odpowiedniej utylizacji, odzysku i recyklingu należy przekazać produkt do wyznaczonych punktów zbiórki. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zwrócić produkty lokalnemu sprzedawcy podczas zakupu nowego produktu podobnej klasy.
Odpowiednia utylizacja tego produktu pozwoli zachować cenne zasoby naturalne i chroni przed negatywnym wpływem na środowisko naturalne i zdrowie, które mogłyby być zagrożone w wypadku niewłaściwej utylizacji odpadów. Więcej informacji można uzyskać od odpowiedniego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki.

Zmiany tekstu, wykonania oraz specyfikacji technicznych mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Adres producenta: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Republika Czeska
Język czeski jest wersją oryginalną.

WIRELESS MOTION/ACCESS DETECTOR EN

(Model RDB 113)

DESCRIPTION

Dear customer, thank you for purchasing a RETLUX brand product. This device is used to alert you to movement in the monitored area. The receiver (base) and transmitter (sensor) communicate wirelessly, so no complicated installation is required. The base has 58 different melody choices and 4 levels of volume settings.
It also supports different operating modes, where you can set a combination of whether the base will only ring or flash the base backlight, or a combination. For example, you can choose to be notified only acoustically or only visually. The base has its own memory, in case of removal from the socket or power failure, the selected melody and the last set volume level will be retained.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Base:
Power: AC 110~240 V, 50–60 Hz
Communication frequency: 433MHz
Power consumption: <0.5 W

Sensor:
Power: 1x CR2450 battery 3V DC (battery included)
Communication frequency: 433 MHz.
Range: up to 150 m (depending on local conditions)
Detection angle of the PIR sensor range: 120°
Detection range: 0-5 m

INSTALLATION

Remove the plastic holder from the PIR sensor by slightly undercutting the part where the holder connects to the PIR sensor. Attach the bracket to the surface according to the desired location. For smooth surfaces you can use the included double-sided adhesive tape, alternatively you can use the included screws and dowels to attach the bracket. Turn the PIR sensor cap in the direction of the arrow shown on the cap, and remove the plastic retaining strip preventing battery contact. Insert the base into a normal socket that will be within range of the PIR sensor. Press the button with the volume level symbol to change the volume, and press the button with the note symbol to change the melody setting. One of the 4 modes can be selected by pressing the button with the cogwheel symbol: Only ringing, only flashing, flashing and ringing, ringing and still shining. Please keep in mind that wireless transmission is limited by walls, metal and reinforced concrete structures, Radio-TV-WiFi devices and other types of electromagnetic waves and shielding. The actual range at the location may therefore vary significantly.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Please always read these safety instructions before first use. Do not disassemble the base or the sensor (except to replace the battery). Locate the base and sensor only indoors and in a dry area within a temperature range of -20 to 65°C. If damage occurs, do not continue to use the product! Have any repairs done exclusively by a specialized service. Do not expose this product to excessive moisture, water, vibration, shock or direct sunlight. This product and its accessories are not toys and do not belong in the hands of small children! Do not leave packaging material lying around. Plastic films pose a great danger to children, as they could be swallowed or inhaled. The wireless base and sensor requires no maintenance. Use only a soft, slightly moistened cloth for cleaning. Do not use any scouring agents or chemical solvents. Check the sensor

regularly and always replace the battery in time. Use only good quality batteries with specified parameters. Never place the sensor on metal materials and window or door structures that contain a metal frame. Also, do not place it near electrical appliances or where electrical wiring runs. Do not subject the product to excessive shocks and knocks.

WARRANTY LIMITATIONS

The manufacturer/importer assumes no liability for damages that may result from non-compliance with the instructions in the manual. Changes to text, design and technical specifications may occur without prior notice. The product is subject to a statutory two-year warranty.

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING

Take the used packaging material to the municipal waste disposal.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Used electrical and electronic products must not be added to regular municipal waste. For proper disposal, recovery and recycling of these products bring them to designated collection points. Alternatively, in some European Union states or other European countries you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.
Correct disposal of this product will help save valuable natural resources and prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could otherwise be caused by improper waste disposal. For more details, please contact your local authorities or the nearest collection site.

Text, design and parameters are subject to change without notice.
Manufacturer address: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
The original version is in Czech.

FUNK-BEWEGUNGS-/ZUGANGSMELDER DE

(Modell RDB 113)

BESCHREIBUNG

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank dass Sie ein Produkt der Marke RETLUX gekauft haben. Dieses Gerät wird verwendet, um Sie auf Bewegungen im überwachten Bereich aufmerksam zu machen. Der Empfänger (Basis) und der Sender (Sensor) kommunizieren drahtlos, so dass keine komplizierte Installation erforderlich ist. Die Basis verfügt über 58 verschiedene Melodien und 4 Lautstärkestufen.
Sie unterstützt auch verschiedene Betriebsmodi, bei denen Sie einstellen können, ob die Basis nur klingeln oder die Hintergrundbeleuchtung blinken soll, oder eine Kombination davon. Sie können zum Beispiel wählen, ob Sie nur akustisch oder nur visuell benachrichtigt werden möchten. Die Basisstation verfügt über einen eigenen Speicher, so dass die gewählte Melodie und die zuletzt eingestellte Lautstärke auch beim Herausziehen aus der Steckdose oder beim einem Stromausfall erhalten bleiben.

TECHNISCHE ANGABEN

Basis:
Stromversorgung: AC 110~240 V, 50-60Hz
Kommunikationsfrequenz: 433 MHz
Eigenverbrauch: <0,5 W

Sensor:
Stromversorgung: 1x CR2450 Batterie 3V DC (Batterie ist Teil des Lieferumfangs)
Kommunikationsfrequenz: 433 MHz.
Reichweite bis zu 150 m (je nach den örtlichen Bedingungen)
Erfassungswinkel des PIR-Sensorbereichs: 120°
Erfassungsbereich: 0-5m

INSTALLATION

Entfernen Sie die Kunststoffhalterung vom PIR-Sensor, indem Sie den Teil, an dem die Halterung mit dem PIR-Sensor verbunden ist, leicht von unten nehmen. Befestigen Sie die Halterung an der gewünschten Stelle auf der Oberfläche. Für glatte Oberflächen können Sie das mitgelieferte doppelseitige Klebeband verwenden, eventuell können Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln befestigen. Drehen Sie den Deckel des PIR-Sensors in die Richtung des Pfeils, die auf dem Deckel gekennzeichnet ist, und entfernen Sie den Kunststoffstreifen, der den Kontakt mit der Batterie verhindert. Stecken Sie die Basis in eine normale Steckdose, die sich in Reichweite des PIR-Sensors befindet. Drücken Sie die Taste mit dem Lautstärkesymbol, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie die Taste mit dem Notensymbol, um die Melodie einzustellen. Wählen Sie einen der 4 Modi durch Drücken der Taste mit dem Zahnradsymbol aus: Nur Klingeln, nur Blinken, Blinken und Klingeln, Klingeln und dauerhaftes Leuchten. Bitte bedenken Sie, dass die drahtlose Übertragung durch Wände, Metall- und Stahlbetonkonstruktionen, Funk-TV-WiFi-Geräte und andere Arten von elektromagnetischen Wellen und Abschirmungen eingeschränkt wird. Die tatsächliche Reichweite am Standort kann daher erheblich abweichen.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Lesen Sie vor der Erstverwendung diese Sicherheitshinweise durch. Nehmen Sie die Basis oder den Sensor nicht auseinander (außer zum Auswechseln der Batterie). Stellen Sie die Basis und den Sensor nur in Innenräumen und an trockenen Orten in einem Temperaturbereich von -20 bis 65°C auf. Bei Beschädigung darf das Produkt nicht weiter verwendet werden! Eventuelle Reparaturen sollten ausschließlich durch einen fachlichen Service vorgenommen werden. Setzen Sie dieses Produkt nicht übermäßiger Feuchtigkeit aus, tauchen Sie es nicht in Wasser, und setzen Sie es keinen Vibrationen, Stößen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Dieses Produkt und sein Zubehör sind kein Kinderspielzeug und gehören nicht in die Hände von Kleinkindern! Das Verpackungsmaterial sollte nicht frei liegen gelassen werden. Kunststofffolien stellen eine große Gefahr für Kinder dar, da sie verschluckt oder eingeatmet werden können. Die drahtlose Basis und der Sensor sind wartungsfrei. Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses nur ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel. Überprüfen Sie den Sensor regelmäßig und tauschen Sie die Batterie immer rechtzeitig aus. Verwenden Sie nur hochwertige Batterien mit den vorgeschriebenen Parametern. Platzieren Sie den Sensor nicht auf Metallmaterialien und Fenster- oder Türkonstruktionen, die einen Metallrahmen enthalten. Bringen Sie Sie auch nicht in der Nähe von Elektrogeräten oder elektrischen Leitungen an. Setzen Sie das Produkt keinen übermäßigen Stößen und Schlägen aus.

EINSCHRÄNKUNG DER GEWÄHRLEISTUNG

Der Hersteller/Importeur übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung angeführten Hinweise zurückzuführen sind. Der Text, die Ausführung sowie technische Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Auf das Produkt wird eine zweijährige Garantie gewährt.

HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN

Gebrauchte Verpackungen sollten an einer von der Gemeinde bestimmten Abfallsammelstelle abgegeben werden.

ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELETROSCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Produkt an einer entsprechenden Sammelstelle ab, an der es ordnungsgemäß entsorgt, erneuert und wiederverwertet wird. Eventuell können die Produkte in einigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern gegen den Kauf eines gleichwertigen neuen Produktes beim lokalen Händler zurückgegeben werden.
Eine richtige Entsorgung des Produktes hilft wertvolle Naturressourcen zu bewahren und beugt möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vor. Weitere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen lokalen Behörde oder an der nächstliegenden Sammelstelle.

Der Text, der Design sowie technische Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
Adresse des Herstellers: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Tschechisch ist die Originalversion.

BEŽIČNI DETEKTOR POKRETA/PROLASKA RS

(Model RDB 113)

OPIS

Poštovani kupče, zahvaljujemo na kupnji proizvoda marke RETLUX. Ovaj uređaj služi za dojavu kretanja u nadziranom području. Prijemnik (baza) i odašiljač (senzor) komuniciraju bežično, tako da nema potrebe za složenim instalacijama. Baza ima mogućnost odabira 58 različitih melodija i 4 razine podešavanja glasnoće.
Također podržava različite režime rada, gde možete postaviti kombinaciju, hoće li baza samo zvoniti ili bljeskati pozadinsko osvetlenje baze ili kombinaciju. Možete, na primer, odabrati samo zvučne ili samo vizualne obavesti. Baza ima vlastitu memoriju, u slučaju isključivanja ili nestanka struje odabrana melodija i zadnja podešena glasnoća biće sačuvani.

TEHNIČKI PODACI

Baza:
Napajanje: AC 110~240 V, 50-60Hz
Frekvencija komunikacije: 433 MHz
Vlastita potrošnja: < 0,5 W

Senzor:
Napajanje: 1x CR2450 baterija 3V DC (baterija je uključena)
Frekvencija komunikacije: 433 MHz.
Doseg do 150 m (prema lokalnim uvslovima)
Ugao detekcije raspona PIR senzora: 120°
Raspon detekcije: 0-5 m

UGRADNJA

Uklonite plastični držač sa PIR senzora tako da malo podignete dio gde se nosač povezuje s PIR senzorom. Pričvrstite držač na površinu prema željenom mestu. Za glatke površine možete koristiti priloženu obostrano ljepljivu traku, alternativno možete koristiti priložene vijke i tiple za pričvršćivanje držača. Okrenite poklopac PIR senzora u pravcu strelice prikazane na poklopcu i uklonite plastičnu pričvrsnu traku koja sprečava kontakt baterije. Umetnite bazu u običnu utičnicu koja će biti u dometu PIR senzora. Pritiskom na gumb sa simbolom glasnoće menjate glasnoću, a pritiskom na gumb sa simbolom note menjate postavljenu melodiju. Pomoću gumba sa simbolom kotačića možete odabrati jedan od 4 režima rada: Samo zvoni, samo trepće, trepće i zvoni, zvoni i stalno svetli. Imajte na umu da je bežični prenos ograničen zidovima, metalnim i armiranobetonskim konstrukcijama, radio-TV-WiFi uređajima i drugim vrstama elektromagnetskih talasa i zaštite. Stoga stvarni domet na lokaciji može značajno da varira.

VAŽNE BEZBEDNOSNE MERE

Pre prve uporabe uvek pročitajte ova bezbednosna uputstva. Nemojte rastavljati bazu ili senzor (osim za zamenu baterije). I bazu i senzor postavljajte isključivo u zatvorenim i suvim prostorima u temperaturnom rasponu od -20 do 65°C. Ako dođe do oštećenja, nemojte dalje koristiti proizvod! Eventualni popravak poverite isključivo ovlašćenom servisu. Nemojte izlagati ovaj proizvod preteranoj vlazi, nemojte ga namakati u vodi, nemojte ga izlagati vibracijama, udarcima ili direktnoj sunčevoj svetlosti. Ovaj proizvod i njegovi dodaci nisu dječje igračke i ne smiju biti u rukama male djece! Ambalažni materijal nemojte ostavljati da stoji slobodno, nezbrinut. Folije izrađene od plastičnih materijala predstavljaju veliku opasnost za decu jer ih se može progutati ili udahnuti. Bežična baza i senzor ne zahtevaju održavanje. Za čišćenje kućišta upotrebljavajte isključivo mekanu, blago navlaženu krpu. Nemojte koristiti nikakva sredstva za ribanje ili hemijska otapala. Redovito proveravajte rad senzora i uvek na vreme zamenite bateriju. Koristite samo visokokvalitetne baterije sa propisanim parametrima. Ne stavljajte senzor na metalne materijale i strukturu prozora ili vrata koja sadrže metalni okvir. Takođe, nemojte ga postavljati u blizini električnih aparata i mesta gde prolaze električne žice. Nemojte izlagati proizvod preteranim vibracijama i udarcima.

OGRANIČENA GARANCIJA

Proizvođač i dobavljač ne prihvataju nikakvu odgovornost za štetu koja može nastati nepoštovanjem uputstva za upotrebu. Tekst, izgled i tehnički podaci mogu biti promenjeni bez prethodne najave. Na ovaj proizvod primenjuje se dvogodišnja zakonska garancija.

UPUTSTVA I OBAVEŠTENJA O ODLAGANJU AMBALAŽE

Ambalažu odložite na mesto koje je vašim mesnim ili lokalnim propisima označeno za odlaganje takve vrste otpada.

ODLAGANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME

Korišćeni električni i elektronički proizvodi ne smeju se zbrinjavati u uobičajenom komunalnom otpadu. Kako biste osigurali pravilnu likvidaciju, upotrebu i reciklažu, takav proizvod treba da predate na mesto koje je za to predviđeno. Osim toga, u nekim zemljama EU postoji mogućnost predaje starih uređaja trgovcu pri kupovini novog uređaja iste vrste.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete da se sačuvaju dragoceni prirodni resursi i spreče negativni uticaji na okolinu i ljudsko zdravlje koji bi mogli nastati usled nepravilnog odlaganja električnog otpada. Više informacija o tome možete dobiti od svojih lokalnih vlasti ili u najbližem odlagalištu.

Tekst, dizajn i parametri podložni su promenama bez prethodne najave.
Adresa proizvođača: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Republika Češka
Izvorne upute su na češkom jeziku.

BEŽIČNI DETEKTOR POKRETA/PROLASKA HR

(Model RDB 113)

OPIS

Cijenjeni kupče, zahvaljujemo na kupnji proizvoda marke RETLUX. Ovaj uređaj služi za dojavu kretanja u nadziranom području. Prijemnik (baza) i odašiljač (senzor) komuniciraju bežično, tako da nema potrebe za složenim instalacijama. Baza ima mogućnost odabira 58 različitih melodija i 4 razine podešavanja glasnoće.
Također podržava različite načine rada, gdje možete postaviti kombinaciju, hoće li baza samo zvoniti ili bljeskati pozadinsko osvjetljenje baze ili kombinaciju. Možete, primjerice, odabrati samo zvučne ili samo vizualne obavijesti. Baza ima vlastitu memoriju, u slučaju isključivanja ili nestanka struje odabrana melodija i zadnja podešena glasnoća bit će sačuvani.

TEHNIČKI PODACI

Baza:
Napajanje: AC 110~240 V, 50-60Hz
Frekvencija komunikacije: 433MHz
Vlastita potrošnja: < 0,5 W

Senzor:
Napajanje: 1x CR2450 baterija 3V DC (baterija je uključena)
Frekvencija komunikacije: 433 MHz.
Doseg do 150m (prema lokalnim uvjetima)
Kut detekcije raspona PIR senzora: 120°
Raspon detekcije: 0-5 m

UGRADNJA

Uklonite plastični držač s PIR senzora tako da malo podignete dio gdje se nosač povezuje s PIR senzorom. Pričvrstite držač na površinu prema željenom mjestu. Za glatke površine možete koristiti priloženu obostrano ljepljivu traku, alternativno možete koristiti priložene vijke i tiple za pričvršćivanje držača. Okrenite poklopac PIR senzora u smjeru strelice prikazane na poklopcu i uklonite plastičnu pričvrsnu traku koja sprječava kontakt baterije. Umetnite bazu u običnu utičnicu koja će biti u dometu PIR senzora. Pritiskom na tipku sa simbolom glasnoće mijenjate glasnoću, a pritiskom na tipku sa simbolom note mijenjate postavljenu melodiju. Pomoću gumba sa simbolom kotačića možete odabrati jedan od 4 načina rada: Samo zvoni, samo trepće, trepće i zvoni, zvoni i stalno svijetli. Imajte na umu da je bežični prijenos ograničen zidovima, metalnim i armiranobetonskim konstrukcijama, radio-TV-WiFi uređajima i drugim vrstama elektromagnetskih valova i zaštite. Stoga stvarni domet na lokaciji može značajno varirati.

VAŽNE MJERE OPREZA

Prije prve uporabe uvijek pročitajte ove sigurnosne upute. Nemojte rastavljati bazu ili senzor (osim za zamjenu baterije). I bazu i senzor postavljajte isključivo u zatvorenim i suhim prostorima u temperaturnom rasponu od -20 do 65°C. Ako dođe do oštećenja, nemojte dalje koristiti proizvod! Eventualni popravak povjerite isključivo ovlaštenom servisu. Nemojte izlagati ovaj proizvod prekomjernoj vlazi, nemojte ga namakati u vodi, nemojte ga izlagati vibracijama, udarcima ili izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ovaj proizvod i njegovi dodaci nisu dječje igračke i ne smiju biti u rukama male djece! Ambalažni materijal nemojte ostavljati da slobodno stoji nespremljen. Folije izrađene od plastičnih materijala predstavljaju veliku opasnost za djecu jer ih se može progutati ili udahnuti. Bežična baza i senzor ne zahtijevaju održavanje. Za čišćenje kućišta upotrebljavajte isključivo mekanu, blago navlaženu krpu. Nemojte koristiti nikakva sredstva za ribanje ili kemijska otapala. Redovito provjeravajte rad senzora i uvijek na vrijeme zamijenite bateriju. Koristite samo visokokvalitetne baterije s propisanim parametrima. Nemojte postavljati senzor na metalne materijale i strukture prozora ili vrata koje sadrže metalni okvir. Također, nemojte ga postavljati u blizini električnih uređaja i mjesta gdje prolaze električne žice. Nemojte izlagati proizvod pretjeranim vibracijama i udarcima.

OGRANIČENO JAMSTVO

Proizvođač i dobavljač ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za štete koje mogu nastati nepoštivanjem uputa u uputama za uporabu. Tekst, izgled i tehnički podaci mogu biti promijenjeni bez prethodne najave. Na proizvod se primjenjuje zakonsko dvogodišnje jamstvo.

UPUTE I OBAVIJESTI O ODLAGANJU AMBALAŽE

Ambalažu odložite na mjesto koje je vašim mjesnim ili lokalnim propisima označeno kao mjesto za odlaganje takve vrste otpada.

ODLAGANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME

Korišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati u uobičajenom komunalnom otpadu. Kako biste osigurali pravilnu likvidaciju, oporabu i reciklažu, takav proizvod trebate predati na mjesto koje je za to predviđeno. Osim toga, u nekim zemljama EU postoji mogućnost predaje svojih uređaja trgovcu pri kupnji novog uređaja iste vrste.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete sačuvati dragocjene prirodne resurse i pomoći u sprječavanju negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje koji bi mogli nastati uslijed nepravilnog odlaganja električnog otpada. Više informacija o tome možete dobiti od svojih lokalnih vlasti ili u najbližem odlagalištu.

Tekst, dizajn i parametri podložni su promjenama bez prethodne najave.
Adresa proizvođača: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Republika Češka
Izvorne upute su na češkom jeziku.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ EL

(Μοντέλο RDB 113)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός προϊόντος RETLUX. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για να σας ειδοποιεί για κίνηση στην περιοχή που παρακολουθείται. Ο δέκτης (βάση) και ο πομπός (αισθητήρας) επικοινωνούν ασύρματα, οπότε δεν απαιτείται περίπλοκη εγκατάσταση. Η βάση διαθέτει 58 διαφορετικές επιλογές μελωδίας και 4 επίπεδα ρυθμίσεων έντασης.
Υποστηρίζει επίσης διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συνδυασμό του αν η βάση θα παράγει μόνο ηχητικό σήμα ή/και θα αναβοσβήνει ο οπίσθιος φωτισμός της βάσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να ειδοποιείστε μόνο ακουστικά ή μόνο οπτικά. Η βάση διαθέτει τη δική της μνήμη· σε περίπτωση αποσύνδεσης από την πρίζα ή διακοπής ρεύματος, η επιλεγμένη μελωδία και το τελευταίο ρυθμισμένο επίπεδο έντασης θα διατηρηθούν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βάση:
Τροφοδοσία ρεύματος: AC 110~240 V, 50–60 Hz
Συχνότητα επικοινωνίας: 433MHz
Κατανάλωση ενέργειας: <0,5 W

Αισθητήρας:
Τροφοδοσία ρεύματος: 1 μπαταρία CR2450 3V DC (η μπαταρία περιλαμβάνεται)
Συχνότητα επικοινωνίας: 433 MHz.
Εμβέλεια έως και 150 m (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)
Εύρος γωνίας ανίχνευσης του αισθητήρα PIR: 120°
Εμβέλεια ανίχνευσης: 0-5 m

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφαιρέστε τον πλαστικό φορέα από τον αισθητήρα PIR, κόβοντας ελαφρά κάτω από το σημείο όπου ο φορέας συνδέεται με τον αισθητήρα PIR. Τοποθετήστε το στήριγμα στην επιφάνεια ανάλογα με την επιθυμητή θέση. Για λείες επιφάνειες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης που περιλαμβάνεται· εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βίδες και τα ούπα που περιλαμβάνονται για να προσαρτήσετε το στήριγμα. Γυρίστε το καπάκι του αισθητήρα PIR προς την κατεύθυνση του βέλους που φαίνεται στο καπάκι και αφαιρέστε την πλαστική ταινία συγκράτησης που εμποδίζει την επαφή με την μπαταρία. Τοποθετήστε τη βάση σε μια κανονική πρίζα, εντός της εμβέλειας του αισθητήρα PIR. Πατήστε το κουμπί με το σύμβολο επιπέδου έντασης για να αλλάξετε την ένταση και πατήστε το κουμπί με το σύμβολο της νότας για να αλλάξετε τη ρύθμιση μελωδίας. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις 4 καταστάσεις λειτουργίας πατώντας το κουμπί με το σύμβολο του οδοντωτού τροχού: Μόνο κουδουνισμός, μόνο αναλαμπή, αναλαμπή και κουδουνισμός, κουδουνισμός και σταθερός φωτισμός. Λάβετε υπόψη ότι η ασύρματη μετάδοση περιορίζεται από τοίχους, μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, συσκευές ραδιοφώνου-τηλεόρασης, Wi-Fi και άλλων τύπων που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, καθώς και από θωρακίσεις. Συνεπώς, η πραγματική εμβέλεια στον χώρο σας μπορεί να διαφέρει σημαντικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να διαβάζετε πάντα αυτές τις οδηγίες ασφάλειας πριν από την πρώτη χρήση. Μην αποσυναρμολογείτε τη βάση ή τον αισθητήρα (παρά μόνο για την αντικατάσταση της μπαταρίας). Τοποθετήστε τη βάση και τον αισθητήρα μόνο σε εσωτερικούς και ξηρούς χώρους, σε εύρος θερμοκρασιών από -20 έως 65°C. Εάν προκληθεί ζημιά, μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν! Για οποιαδήποτε επισκευή, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικευμένο σέρβις. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική υγρασία, νερό, δονήσεις, κρούσεις ή άμεσο ηλιακό φως. Αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του δεν είναι παιχνίδια και δεν πρέπει να αφήνονται στα χέρια μικρών παιδιών! Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη στον χώρο. Τα πλαστικά φιλμ ενέχουν μεγάλο κίνδυνο για τα παιδιά, καθώς μπορεί να τα καταπιούν ή να τα εισπνεύσουν. Η ασύρματη βάση και ο αισθητήρας δεν απαιτούν συντήρηση. Για τον καθαρισμό να χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς νωπό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά υλικά ή χημικά διαλυτικά. Να ελέγχετε τακτικά τον αισθητήρα και να αντικαθιστάτε πάντα εγκαίρως την μπαταρία. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες καλής ποιότητας, με τις καθορισμένες παραμέτρους. Ποτέ μην τοποθετείτε τον αισθητήρα σε μεταλλικά υλικά και σε δομές παραθύρων ή θυρών που περιέχουν μεταλλικό πλαίσιο. Επίσης, μην τοποθετείτε κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή σε σημεία διέλευσης ηλεκτρικών καλωδιώσεων. Μην υποβάλλετε το προϊόν σε υπερβολικούς κραδασμούς και χτυπήματα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες του εγχειριδίου. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο, στον σχεδιασμό και στις τεχνικές περιγραφές χωρίς προειδοποίηση. Το προϊόν καλύπτεται βάσει νομοθεσίας από εγγύηση δύο ετών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Παραδώστε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας στο σημείο διάθεσης αποβλήτων της κοινότητάς σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να προστίθενται στα συνήθη αστικά απόβλητα. Για τη σωστή απόρριψη, ανάκτηση και ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παραδώστε τα σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στον τοπικό λιανοπωλητή, όταν αγοράζετε ένα ανάλογο νέο προϊόν.
Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην πρόληψη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης διάθεσης των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με την κοντινότερη εγκατάσταση συλλογής.

Το κείμενο, η σχεδίαση και οι παράμετροι υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Διεύθυνση κατασκευαστή: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Δημοκρατία της Τσεχίας
Η πρωτότυπη έκδοση συντάχθηκε στα Τσέχικα.