

SENCOR

EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Speed Limiter

Omezovač rychlosti

Obmedzovač rýchlosti

Sebesség-korlátozó

Ogranicznik prędkości

Koloběžka je z výroby vybavena omezovačem rychlosti, který omezuje její maximální rychlost na 25 km/h tak, aby splňovala podmínky pro její provozování na pozemních komunikacích. Na pozemních komunikacích lze používat pouze elektrické koloběžky s výkonem do 1000 W a s maximální rychlostí do 25 km/h. Podrobné informace týkající se této problematiky lze nalézt v příloze 8 vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel. Vyhláškou stanovené podmínky koloběžka splňuje výlučně se zapnutým omezovačem rychlosti. Výlučně pro použití koloběžky mimo pozemní komunikace, na místech jako jsou uzavřené okruhy či soukromé pozemky, lze omezovač rychlosti vypnout z činnosti. V případě vypnutí omezovače rychlosti je koloběžka považována za motorové vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích se všemi důsledky z toho vyplývajícími a její provozovatel je odpovědný za to, že bude používána výlučně mimo pozemní komunikace a před jejím použitím na pozemní komunikaci bude omezovač rychlosti opětovně zapnut. Zároveň upozorňujeme, že registrace elektrické koloběžky jako motorového vozidla není možná.

Odblokování / zablokování omezovače rychlosti

1. Postup odblokování rychlostního limitu nad 25 km/h

Spuštění provozního režimu

- 1) Zapněte elektrickou koloběžku.
- 2) Plně stlačte a držte ovladač rychlosti, dokud na displeji nebude zobrazena hodnota 16.
- 3) Stále držte ovladač rychlosti a současně stiskněte brzdovou páčku.
- 4) Uvolněte brzdovou páčku.

Postup odblokování jízdního režimu SPORT

- 1) Nastavte ovladač rychlosti do nejvyšší polohy a zároveň držte páku brzdy.
- 2) Stiskněte 8x rychle multifunkční tlačítko.
- 3) Úspěšné odblokování bude oznámeno akustickým tónem.
- 4) Uvolněte ovladač rychlosti a páku brzdy.

2. Zablokování rychlostního limitu do 25 km/h

Postup zablokování jízdního režimu SPORT

- 1) Zapněte elektrickou koloběžku do provozního režimu.
- 2) Nastavte ovladač rychlosti do nejvyšší polohy a zároveň držte páku brzdy.
- 3) Stiskněte 8x rychle multifunkční tlačítko.
- 4) Úspěšné odblokování bude oznámeno akustickým tónem.
- 5) Uvolněte ovladač rychlosti a páku brzdy.



UPOZORNĚNÍ:

Změny nastavení řídicí jednotky vždy provádějte, pokud není SCOOTER S80 v pohybu.

