

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

| Parametr | Pozice | Symbol | Hodnota | Jednotka |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| Identifikace modelu | | | CIR60430CB 949492353 | |
| Typ varné desky | | | Built-In Hob | |
| Pocet varných zón | | | 4 | |
| Pocet varných ploch | | | 0 | |
| Technologie ohrevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny) | | | Induction | |
| U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm | Left Front | ∅ | 21,0 | cm |
| | Left Rear | ∅ | 18,0 | cm |
| | Right Front | ∅ | 14.5 | cm |
| | Right Rear | ∅ | 18,0 | cm |
| Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu prepoctenou na kg | Left Front | EC ^{electric cooking} | 178.4 | Wh/kg |
| | Left Rear | EC ^{electric cooking} | 184.9 | Wh/kg |
| | Right Front | EC ^{electric cooking} | 183.2 | Wh/kg |
| | Right Rear | EC ^{electric cooking} | 184.9 | Wh/kg |
| Spotřeba energie varné desky prepoctená na kg | | EC ^{electric hob} | 182.9 | Wh/kg |

EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky - metody pro měření výkonu"

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Při ohřívání vody použijte jen potřebné množství.
- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Před zapnutím varné zóny na ni položte nádobu.
- Menší nádoby stavte na menší varné zóny.
- Nádoby stavte přímo na střed varné zóny.
- Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpuštění."