



USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KORISNIČKI PRIRUČNIK
KORISNIČKI PRIRUČNIK
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Notebook Power bank 45W/20 000 mAh
Notebook Power bank 45W/20 000 mAh
Notebook Power bank 45W/20 000 mAh
Notebook Power bank 45W/20 000 mAh
Notebook Power bank 45W/20 000 mAh
Notebook Power bank 45W/20 000 mAh
Notebook Power bank 45W/20 000 mAh
Notebook Power bank 45W/20 000 mAh
Τράπεζα ισχύος
(Notebook Power Bank) 45W/20 000 mAh

EN

CZ

SK

PL

HU

RS

HR

EL

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1 Power switch | 4 USB C input/output 45W |
| 2 Indicator LED | 5 USB A output QC 3.0 |
| 3 Micro USB input | 6 USB A output 2 A |

Start-up

Power bank is pre-charged and it is ready to use.

Press the power on/off switch (1) briefly - the LED indicators will show the Power bank's remaining capacity status for 5 seconds.

4 LEDs indicate the capacity status

- 75% - 100% charge is indicated by 4 LEDs
- 50% - 75% charge is indicated by 3 LEDs
- 25% - 50% charge is indicated by 2 LEDs
- 0% - 25% charge is indicated by 1 LED

While the power bank is being charged, individual LEDs are flashing and the fifth orange LED lights.

All 4 LEDs light on when Power Bank is fully charged.

Using your power bank

- Your device will start being charged as soon as the cable is connected to the Power bank.
- The Powerbank is equipped with 45W Power Delivery technology. The USB-C port provides you with a full-fledged charging of your notebook.
- Notebook charging requires a quality USB C / USB C Gen.1/Gen.2 cable sold separately.
- The USB C port is also used to charge the power bank with an output power of 45W which shortens the charging time to 3 hours.
- You can also charge your Power bank using the Micro USB port.
- The Power bank charging time depends on the charging adapter being used.

Specifications

- Battery: Panasonic Li-ion
- Capacity: 20 000 mAh
- Material: ABS
- Input: Micro USB: DC 5V-2.0A, 9V-2.0A, 12V-1.5A(18W);
Type C: DC 5V-3.0A, 9V-3.0A, 12V-3.0A, 15V-3.0A, 20V-2.25A(45W)
- Output: USB: DC 5V-2.4A, 9V-2.0A, 12V-1.5A(18W); USB: DC 5V-2A

- Type C: DC 5V-3.0A, 9V-3.0A, 12V-3.0A, 15V-3.0A, 20V-2.25A(45W)
- Dimensions: 170 × 63 × 21.5 mm
 - Weight: 358g

Supply content

- 1x Power Bank YPB 2045 YENKEE
- 1x USB C cable

Safety Instructions

- Do not shortcut.
- Do not disassemble or attempt to repair.
- Do not throw into fire or water.
- Do not put the power bank in car, strong light and high temperature will lead to product damage.
- Keep the power bank away from children.
- Do not put any item into the power bank USB input and output ports to avoid any shortcut or damage.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.



Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

- | 1 | Vypínač napájení
- | 2 | LED indikátor
- | 3 | Vstup micro USB

- | 4 | Vstup/Výstup USB C 45W
- | 5 | Výstup USB QC 3.0
- | 6 | Výstup USB 2 A

Zapnutí

Power banka je předem nabitá a připravená k použití.

Krátce stisknete vypínač napájení (1) - LED indikace bude po dobu 5 sekund zobrazovat stav zbývajících kapacity power banky.

4 LED indikují stav kapacity

- 75% - 100% nabití indikují 4 LED
- 50% - 75% nabití indikují 3 LED
- 25% - 50% nabití indikují 2 LED
- 0% - 25% nabití indikuje 1 LED

Při nabíjení power banky blikají jednotlivé LED a svítí oranžová pátá LED.

Při plném nabití Power banky se rozsvítí všechny 4 LED.

Použití power banky

- Nabíjení Vašeho zařízení se spustí okamžitě při zapojení kabelu do power banky.
- Powerbanka je vybavena technologií Power Delivery 45W a prostřednictvím USB-C můžete plnohodnotně nabít Váš Laptop.
- Pro nabíjení notebooku je potřeba použít kvalitní USB C / USB C kabel Gen.1/Gen.2, který není součástí balení.
- USB C port slouží také pro nabíjení power banky o vstupním výkonu až 45W což zkracuje dobu nabíjení na 3 hodiny.
- Power bank můžete nabít také pomocí Micro USB portu.
- Doba nabíjení power banky závisí na použitém nabíjecím adaptéru.

Specifikace

- Baterie: Panasonic Li-ion
- Kapacita: 20 000 mAh
- Materiál: ABS
- Vstup: Micro USB: DC 5 V - 2,0 A, 9 V - 2,0 A, 12 V - 1,5 A (18W);
Typ C: DC 5 V - 3,0 A, 9 V - 3,0 A, 12 V - 3,0 A, 15 V - 3,0 A, 20 V - 2,25 A (45W)
- Výstup: USB: DC 5 V - 2,4 A, 9 V - 2,0 A, 12 V - 1,5 A (18W); USB: DC 5 V - 2 A;
Typ C: DC 5 V - 3,0 A, 9 V - 3,0 A, 12 V - 3,0 A, 15 V - 3,0 A, 20 V - 2,25 A (45W)
- Rozměry: 170 × 63 × 21,5 mm
- Hmotnost: 358 g

Obsah balení

1x Power Bank YPB 2045 YENKEE
1x USB C kabel

Bezpečnostní pokyny

Nezkratujte.

Nerozebírejte a nepokoušejte se opravovat.

Nevyhazujte do ohně nebo do vody.

Nenechávejte tuto power banku v automobilu, na přímém slunečním světle a v prostředí s vysokou teplotou – mohlo by dojít k poškození produktu.

Udržujte tuto power banku mimo dosah dětí.

Nestrkejte do vstupních a výstupních portů USB této power banky žádné předměty, aby nedošlo ke zkratu nebo k poškození.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

1 | Vypínač napájania

2 | LED indikátor

3 | Vstup micro USB

4 | Vstup/Výstup USB C 45W

5 | Výstup USB QC 3.0

6 | Výstup USB 2 A

Zapnutie

Power banka je vopred nabitá a pripravená na použitie.

Krátko stlačte vypínač napájania (1) – LED indikácia bude 5 sekúnd zobrazovať stav zostávajúcej kapacity powerbanky.

4 LED indikujú stav kapacity

- 75 % - 100 % nabitie indikujú 4 LED
- 50 % - 75 % nabitie indikujú 3 LED
- 25 % - 50 % nabitie indikujú 2 LED
- 0 % - 25 % nabitie indikuje 1 LED

Pri nabíjaní powerbanky blikajú jednotlivé LED a svieti oranžová piata LED.

Pri plnom nabití Power banky sa rozsvietia všetky 4 LED.

Použitie powerbanky

- Nabíjanie vášho zariadenia sa spustí okamžite pri zapojení kábla do powerbanky.
- Powerbanka je vybavená technológiou Power Delivery 45W a prostredníctvom USB-C môžete plnohodnotne nabíjať váš notebook.
- Na nabíjanie notebooku je potrebné použiť kvalitný USB C/USB C kábel Gen.1/Gen.2, ktorý nie je súčasťou balenia.
- USB C port slúži aj na nabíjanie powerbanky so vstupným výkonom až 45W čo skraca čas nabíjania na 3 hodiny.
- Powerbanku môžete nabiť aj pomocou microUSB portu.
- Čas nabíjania powerbanky závisí od použitého nabíjacieho adaptéra.

Špecifikácie

- Batéria: Panasonic Li-ion
- Kapacita: 20 000 mAh
- Materiál: ABS
- Vstup: Micro USB: DC 5 V - 2,0 A, 9 V - 2,0 A, 12 V - 1,5 A (18W);
Typ C: DC 5 V - 3,0 A, 9 V - 3,0 A, 12 V - 3,0 A, 15 V - 3,0 A, 20 V - 2,25 A (45W)
- Výstup: USB: DC 5 V - 2,4 A, 9 V - 2,0 A, 12 V - 1,5 A (18W); USB: DC 5 V - 2 A
Typ C: DC 5 V - 3,0 A, 9 V - 3,0 A, 12 V - 3,0 A, 15 V - 3,0 A, 20 V - 2,25 A (45W)
- Rozmery: 170 × 63 × 21,5 mm
- Hmotnosť: 358 g

Obsah balenia

1× powerbanka YPB 2045 YENKEE

1× USB C kábel

Bezpečnostné pokyny

Neskratujte.

Nerozoberajte a nepokúšajte sa opravovať.

Nevhadzujte do ohňa alebo do vody.

Nenechávajte túto powerbanku v automobile, na priamom slnečnom svetle a v prostredí s vysokou teplotou – mohlo by dôjsť k poškodeniu produktu.

Udržujte túto powerbanku mimo dosahu detí.

Nestrkajte do vstupných a výstupných portov USB tejto powerbanky žiadne predmety, aby nedošlo ku skratu alebo k poškodeniu.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilitate a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1 Wyłącznik zasilania | 4 Weście/Wyjście USB C 45W |
| 2 Wskaźnik LED | 5 Wyjście USB QC 3.0 |
| 3 Wejście micro USB | 6 Wyjście USB 2 A |

Włączanie

Power Bank jest naładowany i gotowy do użytku.

Wciśnij na krótko wyłącznik zasilania [1] - wskaźnik LED będzie przez 5 sekund pokazywać stan energii do wykorzystania powerbanku.

4 diody LED pokazują stan energii

- 75% - 100% naładowania pokazują 4 diody LED
- 50% - 75% naładowania pokazują 3 diody LED
- 25% - 50% naładowania pokazują 2 diody LED
- 0% - 25% naładowania pokazuje 1 dioda LED

Podczas ładowania powerbanku mrugają poszczególne LED i świeci pomarańczowa piąta dioda LED.

W przypadku pełnego doładowania Power Banku będą świecić wszystkie 4 diody LED.

Wykorzystanie powerbanku

- Ładowanie Twojego urządzenia uruchomi się natychmiast po podłączeniu kabla do powerbanku.
- Powerbank jest wyposażony w technologię Power Delivery 45W i za pośrednictwem USB-C możesz ładować swój laptop w pełnowartościowy sposób.
- Do ładowania notebooka należy użyć wysokiej jakości kabla USB C / USB C Gen.1 / Gen.2, który nie znajduje się w zestawie.
- Port USB C służy także do ładowania powerbanku o mocy na wejściu do 45W, co skraca czas ładowania do 3 godzin.
- Powerbank można naładować także przy pomocy portu Micro USB.
- Czas ładowania powerbanku zależy od użytego zasilacza.

Specyfikacja

- Bateria: Panasonic Li-ion
- Pojemność: 20 000 mAh
- Materiał: ABS
- Wejście: Micro USB: DC 5 V - 2,0 A, 9 V - 2,0 A, 12 V - 1,5 A (18W)
Typ C: DC 5 V - 3,0 A, 9 V - 3,0 A, 12 V - 3,0 A, 15 V - 3,0 A, 20 V - 2,25 A (45W)

- Wyjście: USB: DC 5 V - 2,4 A, 9 V - 2,0 A, 12 V - 1,5 A (18W); USB: DC 5 V - 2 A
Typ C: DC 5 V - 3,0 A, 9 V - 3,0 A, 12 V - 3,0 A, 15 V - 3,0 A, 20 V - 2,25 A (45W)
- Wymiary: 170 × 63 × 21,5 mm
- Masa: 358 g

Zawartość opakowania

1x Power Bank YPB 2045 YENKEE

1x kabel USB C

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie dokonuj spięć. Nie demontuj i nie próbuj naprawiać. Nie wrzucaj do ognia ani do wody. Nie zostawiaj tego powerbanku w pojeździe, na bezpośrednim słońcu i w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura – mogłoby dojść do uszkodzenia produktu. Przechowuj powerbank poza zasięgiem dzieci. Nie wkładaj do wejściowych ani wyjściowych portów USB powerbanku żadnych przedmiotów, aby nie doszło do spięcia lub uszkodzenia.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki użytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.



Utylizacja użytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że użytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i może ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje se si právo na jejich změnu.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 A tápellátás kapcsolója | 4 USB C bemenet/kimenet 45W |
| 2 LED-es kijelző | 5 USB QC 3.0 kimenet |
| 3 Micro USB bemenet | 6 USB 2 A kimenet |

Bekapcsolás

A Power Bank előre fel van töltve, és használatra kész.

Röviden nyomja meg a tápellátás kapcsolóját (1) - a LED indikáció 5 másodpercig mutatja a powerbank megmaradt kapacitását.

4 LED jelzi a kapacitás állapotát

- 75% - 100% töltöttséget 4 LED jelzi
- 50% - 75% töltöttséget 3 LED jelzi
- 25% - 50% töltöttséget 2 LED jelzi
- 0% - 25% töltöttséget 1 LED jelzi

A powerbank feltöltésekor az egyes LED-ek villognak, és az ötödik narancssárga LED világít.

Ha a Power Bank teljesen fel van töltve, mind a 4 LED kigyullad.

Powerbank használata

- Az eszköz feltöltése azonnal megkezdődik, ha a kábelt bedugja a hálózati csatlakozóba.
- A Powerbank 45W Power Delivery technológiával van felszerelve, és a laptopját az USB-C segítségével teljesen feltöltheti.
- A notebook töltéséhez jó minőségű Gen.1/Gen.2 USB C/USB C kábelt kell használni, amely nem tartozik a csomag mellékeltjei közé.
- Az USB C portot a 45W bemeneti teljesítményű powerbank feltöltésére is használható, ami 3 óra rövidíti a töltési időt.
- A powerbankot a Micro USB porton keresztül is feltöltheti.
- A powerbank töltési ideje a használt töltőadaptertől függ.

Specifikáció

- Akkumulátor: Panasonic Li-ion
- Kapacitás: 20 000 mAh
- Anyag: ABS
- Bemenet: Micro USB: DC 5 V - 2,0 A, 9 V - 2,0 A, 12 V - 1,5 A (18W);
C típus: DC 5 V - 3,0 A, 9 V - 3,0 A, 12 V - 3,0 A, 15 V - 3,0 A, 20 V - 2,25 A (45W)
- Kimenet: USB: DC 5 V - 2,4 A, 9 V - 2,0 A, 12 V - 1,5 A (18W); USB: DC 5 V - 2 A
C típus: DC 5 V - 3,0 A, 9 V - 3,0 A, 12 V - 3,0 A, 15 V - 3,0 A, 20 V - 2,25 A (45W)

- Méretek: 170 × 63 × 21,5 mm
- Tömeg: 358 g

A csomag tartalma

- 1x powerbank YPB 2045 YENKEE
- 1x USB kábel

Biztonsági utasítások

Ne zárja rövidre.

Ne szedje szét, és ne próbálja javítani.

Ne dobja tűzbe vagy vízbe .

Ne hagyja ezt a powerbankot autóban, közvetlen napfényen vagy magas hőmérsékleten - mert ez károsíthatja a terméket.

A powerbankot gyermekektől elzárva tárolja.

A rövidzárlat vagy a sérülés elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a powerbank USB bemeneti és kimeneti portjaiba.

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el.



Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1 Prekidač za napajanje | 4 USB C ulaz/izlaz 45W |
| 2 LED indikator za punjenje | 5 USB A izlaz QC 3.0 |
| 3 Micro USB ulaz | 6 USB A izlaz 2 A |

Početak

Power bank eksterna baterija je unapred napunjena i spremna za upotrebu. Pritisnite kratko prekidač za uključivanje/isključivanje [1] - LED indikator prikazuje preostali kapacitet baterije za 5 sekundi.

4 LED sijalica označavaju kapacitet

- 75% - 100% punjenja je označeno s 4 LED sijalice
- 50% - 75% punjenja je označeno s 3 LED sijalice
- 25% - 50% punjenja je označeno s 2 LED sijalice
- 0% - 25% punjenja je označeno s 1 LED sijalica

Dok se eksterna baterija puni, pojedinačne LED sijalice trepere a peta narandžasta LED sijalica svetli.

Sve 4 LED sijalice svetle kada je baterija kompletno napunjena.

Korišćenje vaše eksterne baterije

- Vaš uređaj počinje da se puni čim priključite kabl na eksternu bateriju.
- Powerbank eksterna baterija opremljena je sa tehnologijom isporučivanja snage od 45W. USB-C priključak vam obezbeđuje punjenje vašeg notebook računara.
- Punjenje notebook računara zahteva kvalitetan USB C / USB C Gen.1/Gen.2 kabl koji se prodaje zasebno.
- USB C priključak se takođe koristi za punjenje power bank eksterne baterije s izlaznom snagom od 45W, čime se skraćuje vreme punjenja na 3 sati.
- Vašu eksternu bateriju možete puniti i pomoću Micro USB priključka.
- Vreme punjenja eksterne baterije zavisi od korišćenog adapter za punjenje.

Specifikacije

- Baterija: Panasonic litijum jonska
- Kapacitet: 20 000 mAh
- Materijal: ABS
- Ulaz: Micro USB: DC 5V-2,0A, 9V-2,0A, 12V-1,5A(18W);
Tip C: DC 5V-3,0A, 9V-3,0A, 12V-3,0A, 15V-3,0A, 20V-2,25A(45W)
- Izlaz: USB: DC 5V-2,4A, 9V-2,0A, 12V-1,5A(18W); USB: DC 5V-2A;
Tip C: DC 5V-3,0A, 9V-3,0A, 12V-3,0A, 15V-3,0A, 20V-2,25A(45W)

- Dimenzije: 170 × 63 × 21,5 mm
- Težina: 358 g

Sadržaj isporuke

1x eksterna baterija YPB 2045 YENKEE

1x USB C kabl

Bezbednosna uputstva

Ne kratkospajajte.

Ne rastavljajte ili pokušajte popravke.

Ne bacajte u vatru ili vodu.

Ne ostavljajte eksternu bateriju u kolima, jako svetlo i visoke temperature oštetiće proizvod.

Držite eksternu bateriju dalje od dece.

Ne stavljajte predmete u USB ulaz i izlaz eksterne baterije da biste izbegli kratak spoj ili oštećenje.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvata otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.

Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj podleže EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Prekidač napajanja | 4 USB C ulaz/izlaz 45W |
| 2 LED pokazivač | 5 USB A izlaz QC 3.0 |
| 3 Micro USB ulaz | 6 USB A izlaz 2 A |

Početak rada

Pomoćna baterija je unaprijed napunjena i spremna za upotrebu. Kratko pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1)- lampice će na 5 sekundi prikazati količinu preostale energije u Powerbanku.

4 lampice naznačuju količinu energije

- napunjenost 75% - 100% naznačuje se s 4 lampice
- napunjenost 50% - 75% naznačuje se s 3 lampice
- napunjenost 25% - 50% naznačuje se s 2 lampice
- napunjenost 0% - 25% naznačuje se s 1 lampicom

Dok se Powerbank puni, pojedinačne lampice trepere i pali se peta narančasta lampica.

Sve 4 LED lampice svijetle kada je pomoćna baterija u cijelosti napunjena.

Upotreba Powerbanka

- Uređaj će se početi puniti čim se kabel priključi na Powerbank.
- Powerbank je opremljen tehnologijom Power Delivery od 45W. Priključak USB-C pruža kompletno rješenje za punjenje prijenosnog računala.
- Punjenje prijenosnog računala zahtijeva kvalitetan kabel USB C / USB C Gen. 1/Gen. 2, koji se prodaje zasebno.
- Utičnica USB C koristi se i za punjenje power banka izlaznom snagom od 45W, što skraćuje vrijeme punjenja na 3 sata.
- Powerbank možete puniti i putem Micro USB priključka.
- Vrijeme punjenja Powerbanka ovisi o upotrijebljenom prilagodniku napajanja.

Specifikacije

- Baterija: Panasonic Li-ion
- Kapacitet: 20.000 mAh
- Materijal: ABS
- Ulaz: Micro USB: DC 5 V - 2 A, 9 V - 2 A, 12 V - 1,5 A (18W);
Tip C: DC 5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 3 A, 15 V - 3 A, 20 V - 2,25 A (45W)
- Izlaz: USB: DC 5 V - 2,4 A, 9 V - 2 A, 12 V - 1,5 A (18W); USB: DC 5 V - 2 A;
Tip C: DC 5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 3 A, 15 V - 3 A, 20 V - 2,25 A (45W)

- Dimenzije: 170 × 63 × 21,5 mm
- Masa: 358 g

Isporučeni sadržaj

- 1x Powerbank YPB 2045 YENKEE
- 1x USB C kabel

Sigurnosne upute

Nemojte kratko spajati.

Nemojte rastavljati i ne pokušavajte popravljati.

Nemojte odbacivati u vatru ili vodu.

Powerbank nemojte ostavljati u automobilu, na jakom svjetlu i pod visokom temperaturom jer to može oštetiti proizvod.

Powerbank držite podalje od djece.

U ulazne i izlazne priključke Powerbanka nemojte stavljati nikakve predmete jer to može uzrokovati kratki spoj i oštećenje.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvata otpada.



Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

| 1 | Διακόπτης τροφοδοσίας

| 2 | Ενδεικτική λυχνία LED

| 3 | Είσοδος micro USB

| 4 | Είσοδος/έξοδος USB C 45W

| 5 | Έξοδος USB A QC 3.0

| 6 | Έξοδος USB A 2 A

Έναρξη

Ο φορητός φορτιστής (power bank) είναι προ-φορτισμένος και έτοιμος για χρήση. Πατήστε σύντομα τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (1) - οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα δείξουν για 5 δευτερόλεπτα την υπολειπόμενη φόρτιση της εξωτερικής μπαταρίας (Power bank).

4 λυχνίες LED δείχνουν την κατάσταση φόρτισης

- 75% - 100% φόρτιση υποδεικνύεται από 4 LED
- 50% - 75% φόρτιση υποδεικνύεται από 3 LED
- 25% - 50% φόρτιση υποδεικνύεται από 2 LED
- 0% - 25% φόρτιση υποδεικνύεται από 1 LED

Ενώ φορτίζεται το Power bank, οι μεμονωμένες LED αναβοσβήνουν και η πέμπτη πορτοκαλί LED είναι μόνιμα αναμμένη.

Όταν ο φορητός φορτιστής είναι πλήρως φορτισμένος, ανάβουν και οι 4 LED.

Χρήση του Power bank

- Η συσκευή θα αρχίσει να φορτίζεται μόλις το καλώδιο συνδεθεί στην εξωτερική μπαταρία (Power bank).
- Η εξωτερική μπαταρία (Power bank) διαθέτει τεχνολογία 45W Power Delivery. Η θύρα USB-C παρέχει πρώτης τάξεως φόρτιση για το notebook σας.
- Για τη φόρτιση notebook απαιτείται ένα καλώδιο ποιότητας USB C / USB C γεν. 1/γεν. 2 το οποίο πωλείται ξεχωριστά.
- Η θύρα USB C χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της εξωτερικής μπαταρίας με ισχύ εξόδου 45W κάτι που μειώνει τον χρόνο φόρτισης σε 3 ώρες.
- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το Power bank χρησιμοποιώντας τη θύρα Micro USB.
- Ο χρόνος φόρτισης του Power bank εξαρτάται από τον χρησιμοποιούμενο προσαρμογέα φόρτισης.

Προδιαγραφές

- Μπαταρία: Panasonic ιόντων λιθίου
- Χωρητικότητα: 20.000 mAh
- Υλικό: ABS
- Είσοδος: Micro USB: DC 5 V-2,0 A, 9 V-2,0 A, 12 V-1,5 A (18W);
Type C: DC 5 V-3,0 A, 9 V-3,0 A, 12 V-3,0 A, 15 V-3,0 A, 20 V-2,25 A (45W)

- Έξοδος: USB: DC 5 V-2,4 A, 9 V-2,0 A, 12 V-1,5 A (18W); USB: DC 5 V-2 A; Type C: DC 5 V-3,0 A, 9 V-3,0 A, 12 V-3,0 A, 15 V-3,0 A, 20 V-2,25 A (45W)
- Διαστάσεις: 170 × 63 × 21,5 mm
- Βάρος: 358 g

Αντικείμενο παράδοσης

1 τεμ. εξωτερική μπαταρία (Power bank) YPB 2045 YENKEE

1 τεμ. καλώδιο USB C

Οδηγίες ασφαλείας

Μην τον βραχυκυκλώνετε. Μην τον αποσυαρμολογήσετε ή επιχειρήσετε να τον επισκευάσετε. Μην ρίξετε τη συσκευή σε φωτιά ή νερό. Μην αφήνετε το Power bank μέσα σε αυτοκίνητο, επειδή η πλιακή ακτινοβολία και η υψηλή θερμοκρασία θα προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Κρατάτε το Power bank μακριά από παιδιά. Μην εισάγετε κανένα ξένο αντικείμενο στις θύρες εισόδου και εξόδου USB του Power bank USB για να αποφύγετε τυχόν βραχυκύκλωμα ή ζημιά.

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην προβλεπόμενη δημόσια θέση απόθεσης απορριμάτων



Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο αξεσουάρ του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στις εθνικές διατάξεις και να επισύρει ποινή προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.



Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλάσσουμε το δικαίωμά μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.



Manufacturer: FAST CR, a.s.
U Sanitasu 1621
25101 Ricany
Czech Republic