



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

**Karaoke Party Microphone
with Speaker**

**Karaoke pártý mikrofón
s reproduktorem**

**Karaoke pártý mikrofón
s reproduktorem**

**Karaoke party mikrofón
hangszóróval**

**Mikrofon imprezowy
karaoke z głośnikiem**

Bezpečnostné pokyny

Pri návrhu tohto produktu bola venovaná maximálna pozornosť najmä bezpečnosti. Pri jeho nesprávnom používaní však môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Preto by mali používatelia používať tento prístroj podľa nasledujúcich pokynov. Tento prístroj používa polovodičovú jednotku a neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli používatelia sami vymeniť. Nerozoberajte sami tento prístroj, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prístroja, prosím, požiadajte o opravu kvalifikovaného servisného technika.

Napájanie

Napájanie tohto prehrávača musí vyhovovať parametrom uvedeným na typovom štítku.

Zdroj tepla

Udržujte tento prístroj mimo zdroja tepla, ako sú napríklad kachle alebo priame slnečné svetlo.

Čistenie

Pred čistením, prosím, najprv odpojte napájanie. Nepoužívajte na čistenie prístroja tekuté čistiace prostriedky alebo leptavé tekutiny – očistite prístroj iba jemnou handričkou.

Ťažké predmety

Nekladte na tento prístroj ťažké predmety, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Pripojenie iných zariadení

Pred pripojením iných zariadení k tomuto prístroju zaistite, aby bolo odpojené napájanie. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu používateľa.

Porucha vyžadujúca opravu

Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte, prosím, napájanie a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

- A. Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.
- B. Do prístroja sa dostali tekutiny alebo iné cudzie predmety.
- C. Ak prístroj nefunguje napriek tomu, že ho ovládáte podľa návodu, nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode. Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja a zvýšeniu náročnosti jeho opravy.
- D. Prístroj spadol z vysokého miesta na zem.
- E. Zvnútra prístroja je cítiť zápach spáleniny.

Údržba

Ak nemáte technické znalosti potrebné na údržbu tohto prístroja, nepokúšajte sa ho sami opraviť. Po otvorení krytu prístroja hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. V prípade potreby kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

Výmena náhradných dielov

Ak potrebujete vymeniť náhradné diely, požiadajte servisného technika o výmenu za rovnaké modely náhradných dielov. V prípade výmeny za iné modely náhradných dielov môže dôjsť k vážnej poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo skráteniu životnosti prístroja.

Bezpečnostná prehliadka

Po dokončení údržby požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly na mieste, aby ste mali istotu, že prístroj funguje bezpečne.


Poznámka:

Pred použitím tohto prístroja si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a dobre ju uschovajte na neskoršie použitie.

Obsah balenia

- 1× zariadenie SSS K1000
- 1× nabíjací kábel USB-C
- 1× audio kábel (audio konektor 3,5-mm)
- 1× používateľská príručka

Popis zariadenia SSS K1000



| | |
|-----------|---|
| 1 | Tlačidlo nasledujúca skladba (dlho podržte), zvýšenie hlasitosti (krátko stlačte) |
| 2 | Tlačidlo zapnutie/vypnutie , zmena aktívneho nastavenia hlasitosti (Mikrofón/audio zdroj), LED indikátor nabíjania (červená indikácia), LED indikátor zapnutého zariadenia (biela indikácia) |
| 3 | Tlačidlo predchádzajúca skladba (dlho podržte), zníženie hlasitosti (krátko stlačte) |
| 4 | Tlačidlo zmeny nastavenia hlasu mikrofónu |
| 5 | Tlačidlo potlačenie/obnovenie vokálov v prehrávanej hudbe, PLAY/PAUSE (2× stlačte) |
| 6 | Tlačidlo TWS (dlho stlačte)/spárovanie a odpojenie bluetooth (2× stlačte) |
| 7 | Vstup na pripojenie slúchadiel audio konektor 3,5-mm |
| 8 | Vstup na AUX-IN audio konektor 3,5-mm |
| 9 | Vstup USB-C na nabíjanie |
| 10 | Tlačidlo zmena (krátko stlačte)/zapnutie a vypnutie svetelného efektu (dlho podržte) |
| M | Snímač zvuku (Mikrofón) – vrchná časť zariadenia |
| E | Svetelné efekty – ľavá a pravá strana zariadenia |
| P | Pasívny žiarič – predná strana zariadenia |
| S | Reproduktor (MONO) – zadná strana zariadenia |

Uvedenie do prevádzky

Pred prvým spustením si dôkladne prečítajte bezpečnostné inštrukcie v tomto manuáli.

Pred prvým použitím zariadenia SSS K1000 nabite integrovanú batériu na maximálnu úroveň. Stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla zapnete zariadenie SSS K1000. Zapnutie/vypnutie je indikované zvukovým signálom. BT reproduktor vypnete stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla.

Spárovanie zariadenia pomocou Bluetooth

Zapnite SSS K1000 vyhľadajte jeho Bluetooth názov „SSS K1000“ v zariadení, ktoré chcete spárovať a spustíte proces spárovania. Ak budete počas spárovania vášho zariadenia a BT reproduktora vyzvaní na zadanie párovacieho kódu, použite kód: „0000“. Na odpojenie spárovaného zariadenia ukončíte reláciu spárovania vo vašom mobilnom zariadení alebo stlačte 2× tlačidlo „Tlačidlo TWS“.

Poznámka:

Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT reproduktorom a pripojeným zariadením.

Funkcia TWS

Ak si zakúpite ďalšie rovnaké zariadenie („SSS K1000“), môžete ich medzi sebou spárovať pre optimálny stereo zvuk. Najprv sa uistite, že vaše zariadenie nie je pripojené k žiadnemu SSS K1000. Zapnite obidve SSS K1000, stlačte a podržte „Tlačidlo TWS“, vyčkajte, kým sa zariadenia automaticky

neprepoja. Úspešné prepojenie. Zmena úrovne hlasitosti pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti sa automaticky prejaví na oboch spárovaných zariadeniach. Stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla na jednom z reproduktorov dôjde k vypnutiu oboch spárovaných SSS K1000.

Poznámka:

V režime TWS nie sú dostupné všetky funkcie zariadenia SSS K1000 vzájomne. Režim TWS je možné použiť len v režime Bluetooth.

Vstup Audio AUX IN

Zariadenie SSS K1000 je vybavené konektorom 3,5-mm. Vaše zariadenie je možné prepojiť so SSS K1000 pomocou audio kábla, ktorý je súčasťou balenia. Potom pripojte slúchadlá k zariadeniu SSS K1000. Pomocou portu AUX IN sa hudba z vášho zariadenia vždy presmeruje priamo do slúchadiel. Hudba prostredníctvom AUX IN sa neprenesie do reproduktora zariadenia SSS K1000.

**Upozornenie:**

pred spojením vášho zariadenia a SSS K1000 uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu BT reproduktora. Počas pripojenia audio kábla BT reproduktor nespĺňuje proti vode odolné krytie.

Poznámka:

V tomto režime nie sú dostupné všetky funkcie zariadenia SSS K1000. Bluetooth funkcia nie je aktívna v prípade audio konektora pripojeného do zariadenia SSS K1000.

Vstup na pripojenie slúchadiel

Pripojte vaše slúchadlá do zariadenia SSS K1000 pre priame počúvanie. Pripojením slúchadiel sa automaticky vypne reproduktor a všetok audio prejav sa bude smerovať do nich.

**Upozornenie:**

pred nasadením slúchadiel do uší sa uistite, že výstupná hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň. Predídete tým poškodeniu vášho sluchu.

PLAY/PAUSE

Na vyvolanie funkcie PLAY/PAUSE stlačte 2× tlačidlo „PLAY/PAUSE“. Funkcia je dostupná iba v režime bluetooth. Uistite sa, že vo vašom inteligentnom telefóne je spustený nejaký audio prehrávač.

Ovládanie hlasitosti

Najprv si tlačidlom „zapnutie/vypnutie, zmena aktívneho nastavenia hlasitosti“ zvolíte, ktorú hlasitosť chcete ovládať:

- **Ovládanie mikrofónu** – zvolená funkcia ovládania hlasitosti mikrofónu ovláda len vstup zo snímača hlasu.
- **Ovládanie audio obsahu** – zvolená funkcia ovláda hlasitosť audio zdroja, ktorý prehráva zvukový obsah. Napríklad hudba prehrávaná cez bluetooth.

Hlasitosť (+/-) sa ovláda pomocou tlačidiel na zariadení SSS K1000.

Počas prehrávania skladieb môžete prejsť na prehrávanie nasledujúcej skladby stlačením a podržaním tlačidla „+“. Predchádzajúcu skladbu zvolíte stlačením a podržaním tlačidla „-“.

Svetelné efekty

Zariadenie SSS K1000 je vybavené svetelnými efektmi. Zapnutie/vypnutie svetelného efektu sa vykonáva dlhým stlačením tlačidla „Svetelné efekty“. Na zmenu svetelného efektu v zapnutom stave krátko stlačte tlačidlo „Svetelné efekty“ na spodnej strane zariadenia.

Nabíjanie zariadenia SSS K1000

Nabitá batéria stačí na niekoľko hodín prevádzky pri bežných hlasitostiach. Vysoká hlasitosť spotrebováva energiu batérie rýchlejšie. Na nabíjanie zariadenia SSS K1000 pripojte váš nabíjací adaptér s minimálnymi parametrami 5 V, 2 A do siete a potom do SSS K1000. Indikátor stavu batérie bude počas nabíjania svietiť červeno, ak nedôjde k nabitiu do plna (v zapnutom stave bude indikátor ovplyvnený bielou LED zapnutého stavu – proces nabíjania bude indikovaný ružovo). Nízka úroveň nabitia batérie bude oznámená zvukovým upozornením.

**Upozornenie:**

Na nabíjanie používajte výhradne originálne príslušenstvo dodané spolu so zariadením. Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérie je vhodné začať nabíjať batériu až po ohlásení nízkeho stavu batérie akustickým indikátorom. Nabíjajte súvisle, až do plného nabitia. Ak je už čas prevádzky na batériu veľmi krátky, životnosť batérie je spotrebovaná a odporúčame vám nechať si batériu vymeniť v autorizovanom servise.

Odporúčanie:

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame batériu raz za dva až tri mesiace nabiť do plného stavu. Prístroj odporúčame skladovať s nabitou batériou, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu batérie (strata kapacity).

Technické parametre SSS K1000

Karaoke pártý mikrofón s reproduktorom

Bezdrôtové pripojenie Bluetooth

Led svetlá

Funkcia TWS (True Wireless Stereo)

4 hlasové režimy

- Hovorený prejav
- Originálny zvuk
- Karaoke
- Profesionál

4 svetelné režimy

- Dynamický
- Dynamické dýchanie
- RGB
- Jednofarebné

Zvuk

Digitálny zvukový procesor DSP

Maximálny výkon reproduktora 10 W (Impedancia: 3 Ω)

Frekvenčná odozva: 130 Hz – 20 kHz

1 širokopásmový reproduktor

Hlboké basy

Membrána mikrofónu s nízkym skreslením

Vstupy

Bluetooth Audio 5.0

Audio Aux výstup na slúchadlá alebo nahrávanie

Ostatné

Zabudovaná dobijacia batéria: 2 500-mAh Li-Ion

Čas prehrávania až 10 hodín (50-% úroveň hlasitosti)

USB-C nabíjanie

Príslušenstvo: USB-C nabíjací kábel, 3,5-mm AUX kábel,
používateľská príručka

Rozmer: 204 × 75 × 72 mm

Hmotnosť: 340 g

| | | |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| Bluetooth | Verzia | 5.0 |
| | Maximálny výkon vysielača | 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz |
| | Kodek | SBC |
| | Profily | AVRCP, A2DP |

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie ministerstvo alebo

vášho predajcu.

 Výrobok spĺňa požiadavky EÚ naň kladené.

Týmto FAST ČR, a.s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SSS K1000 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621,
Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadly, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Distribútor:

FAST PLUS a.s., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: 249 105 890

Servisné stredisko:

FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava 831 06, Slovakia; tel: 02 49 1058 53-54

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady

