




FZG 9001-E

1



Elektrický podpalovač dřevěného uhlí

NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	3
1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	14
Důležitá bezpečnostní upozornění	
Obal	
Návod k použití	
2. POPIS STROJE	15
3. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	15
4. PROVOZ	16
5. TECHNICKÉ ÚDAJE	17
6. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	18
7. LIKVIDACE	19
 ZÁRUČNÍ LIST, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	 96 - 101

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění


- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

-  **Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

2. POPIS STROJE

Popis stroje (viz obr. 1)

- 1 - Topné těleso
- 2 - Stojánek
- 3 - Rukojeť
- 4 - Kabel
- 5 - Limit (dřevěného uhlí)

3. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ POZOR! Seznamte se s následujícími bezpečnostními pokyny, jen tak předejdete možným poruchám, poškození produktu nebo úrazům.

- ✿ Ujistěte se, že jmenovité napětí na typovém štítku produktu odpovídá úrovni napětí vaší domácí napájecí sítě.
- ✿ Zařízení nesmí obsluhovat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, s výjimkou případů, kdy na jejich bezpečnost dohlíží kvalifikovaná osoba nebo jsou odpovědnou osobou řádně poučeny, jak zařízení obsluhovat.
- ✿ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
- ✿ Zamezte přístupu dětí a zvířat k podpalovači i k samotnému grilu! Hrozí riziko vzniku popálenin! Podpalovač není hračka.
- ✿ Nikdy nenechávejte zapnutý podpalovač a rozpálený gril bez dozoru.
- ✿ Produkt používejte výhradně ve venkovním prostředí.
- ✿ Pozor, topné těleso podpalovače se během provozu silně zahřívá. Horké zůstává i několik minut po vypnutí. Podpalovač držte výhradně za rukojeť!
- ✿ Uchovávejte podpalovač mimo dosah hořlavých látek a kapalin.
- ✿ Při použití elektrického podpalovače nepoužívejte žádný další (kapalný) podpalovač.
- ✿ Vypněte podpalovač cca 10 - 15 minut poté, co dřevěné brikety dostatečně doutnají.
- ✿ Podpalovač grilu nikdy nemyjte v myčce na nádobí.
- ✿ Nepoužívejte elektrický podpalovač pro vaření vody. Nikdy podpalovač neponořujte do vody či jiných kapalin! Chraňte podpalovač, napájecí kabel a zástrčku před pádem do vody či před namočením. Nepoužívejte podpalovač, pokud prší nebo sněží nebo pokud je vlhký.
- ✿ Pokud vám podpalovač spadl do vody, ihned jej odpojte od napájení.
- ✿ Při použití podpalovače se ujistěte, že napájecí kabel není nikde skřípnutý ani zauzlovaný a že se nedotýká horkého povrchu.
- ✿ Dále se ujistěte, že o napájecí kabel nemůže nikdo zakopnout.
- ✿ Doporučujeme podpalovač připojit do zásuvky s proudovým chráničem s hodnotou zbytkového proudu < 30 mA. Ve Švýcarsku je použití zásuvky s proudovým chráničem povinné. Požádejte o radu svého elektroinstalátéra.

- ✿ Pokud se chystáte podpalovač vyčistit, uložit zpět do krabice či jej nebudete nějakou dobu používat, nechte jej nejprve zcela vychladnout.
- ✿ Před vybráním zbytků briket/popela z grilu je nechte nejprve zcela zchladnout.
- ✿ Podpalovač grilu vyčistěte po každém použití.
- ✿ Při vytahování kabelu z napájecí sítě nikdy netahejte za kabel, ale pouze za zástrčku. Podpalovač je vypnutý pouze v případě, že je napájecí kabel vytažen ze zásuvky.
- ✿ Podpalovač nepoužívejte, pokud vlastní zařízení, napájecí kabel nebo zástrčka vykazují viditelné známky poškození. Předějte zařízení k opravě do specializovaného servisu.
- ✿ Nesnažte se produkt demontovat a vlastními silami opravovat. Produkt neobsahuje žádné komponenty, které byste mohli sami opravit. V případě dotazů či potíží se obraťte na zákaznický servis.
- ✿ Vždy se řiďte bezpečnostními pokyny, uvedenými výrobcem daného grilu.

4. PROVOZ

Účel použití

- ✿ Produkt je určen k podpalování dřevěného uhlí a briket v grilech. Produkt je určen výhradně pro domácí použití. Je zakázáno jej využívat ke komerčním účelům. Používejte produkt výhradně k podpalování dřevěného uhlí; nepoužívejte jej k podpalování plynových či elektrických grilů. Používejte produkt pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- ✿ Termín Správný účel použití zahrnuje také provoz produktu v souladu s návodem k použití.
- ✿ Použití produktu nad rámec stanovených parametrů (jiný typ média, nadměrná použitá síla) či v případě nepovolených úprav (rekonstrukce, neoriginální náhradní díly) může vést ke vzniku závažných rizik a je považováno za použití produktu v rozporu se schváleným účelem použití.

Použití produktu

⚠ POZOR! Ujistěte se, že je podpalovač umístěn ve správné poloze

- ✿ Umístěte gril na stabilní, vodorovnou a tepelně odolnou plochu. Pokryjte dno grilu vrstvou dřevěného uhlí nebo briket.
- ✿ Na tuto vrstvu umístěte topné těleso (1) podpalovače. Ujistěte se, že se rukojeť (3) podpalovače nachází mimo gril.
- ✿ Nyní na topné těleso podpalovače naskládejte několik kusů dřevěného uhlí či briket do tvaru pyramidy.
- ✿ Znovu zkontrolujte správnou pozici podpalovače a napájecího kabelu.
- ✿ Připojte podpalovač k zásuvce napájecí sítě, uzemněné v souladu s místními předpisy (230 V ~ 50 Hz).

- ☼ V závislosti na kvalitě a množství by mělo použité dřevěné uhlí začít doutnat po cca 10 – 15 minutách. Poté podpalovač odpojte od napájení. Uchopte podpalovač za rukojeť a opatrně jej sejměte z grilu.
- ⚠ **POZOR!** Předtím, než podpalovač vytáhnete z doutnajícího dřevěného uhlí či briket, jej odpojte od napájení.
- ⚠ **POZOR!** Podpalovač je horký! Podpalovač uchopte výhradně za rukojeť (3)
- ⚠ **POZOR!** Pokud podpalovač právě nepoužíváte, uložte ho do stojanu.
- ☼ Položte podpalovač dle celkového pohledu na straně III na podpěru (2) a nechte jej zcela vychladnout. Podpěru umístěte na dostatečně velkou, vodorovnou a tepelně odolnou plochu. Ujistěte se, že se o podpalovač nemůže nikdo spálit a že nemůže dojít ke vznícení žádných předmětů.
- ☼ Rozmístěte vhodným nástrojem doutnající uhlí po celém grilu.

Čištění a skladování

- ☼ Pokud se chystáte podpalovač vyčistit, uložit zpět do krabice či jej nebudete nějakou dobu používat, nechte jej nejprve zcela vychladnout.
- ☼ Při čištění podpalovače nepoužívejte žádné agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- ☼ Podpalovač čistěte pouze vlhkým hadříkem, popř. kartáčem.
- ☼ Podpalovač skladujte na suchém místě, které je dostatečně chráněné před prachem, nečistotami a extrémními teplotami.
- ☼ Uchovávejte podpalovač mimo dosah dětí.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí:	230 V 50 Hz
Jmenovitý výkon:	800 W
Délka napájecího kabelu:	1 m
Topný had:	1,50 m
Třída ochrany:	I
Rozměry podpalovače grilu:	50 x 19,2 cm
Hmotnost podpalovače grilu:	Cca 0,45 kg
Rozměry podpěry:	19 x 15 x 6,3

Uživatelská příručka je v originálním jazyce.

6. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt / Název:

ELEKTRICKÝ PODPALOVAČ GRILŮ NA DŘEVĚNÉ UHLÍ / FIELDMANN

Typ / Model: FZG 9001-E 230V/50Hz/800W

Produkt splňuje základní požadavky následujících evropských směrnic:

- ☼ Směrnice č. 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (nízké napětí)
- ☼ Směrnice č. 2004/108/ES týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)
- ☼ Směrnice č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

včetně dodatků.

Certifikace CE: 14

Společnosti FAST ČR, a.s. je oprávněna jednat jménem výrobce.

Výrobce:

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10

DIČ: CZ26726548

V Praze, 23. prosince 2013

Jméno: Zdeněk Pech

předseda představenstva

FAST FAST ČR, a.s.
 Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
 IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
 DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110



Podpis a razítko:

7. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

