




FZG 9001-E

1



Elektrický podpaľovače grilov na drevené uhlie

NÁVOD NA OBSLUHU

OBSAH

OBRAZOVÁ PRÍLOHA	3
1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	22
Dôležité bezpečnostné upozornenia	
Obal	
Návod na použitie	
2. POPIS STROJA	23
3. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	23
4. PREVÁDZKA	24
5. TECHNICKÉ ÚDAJE	25
6. VYHLÁSENIE O ZHODE	26
7. LIKVIDÁCIA	27
ZÁRUČNÝ LIST, ZÁRUČNÉ PODMIENKY	96 - 101

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- ✿ Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- ✿ Výrobok uschovávajú na suchom mieste mimo dosahu detí.
- ✿ Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržovaní varovných upozornení a pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je možné ho preto odovzdať na recykláciu.

Návod na použitie

Kým začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Zoznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo odoslaní do servisného strediska).

- 📖 **Poznámka:** Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom. Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. Návod na obsluhu obsahuje aj pokyny pre obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré vzniknú následkom nedodržiavania tohto návodu.

2. POPIS STROJA

Popis stroja (pozri obr. 1)

- 1 - vykurovacie teleso
- 2 - stojanček
- 3 - rukoväť
- 4 - kábel
- 5 - Limit (dreveného uhlia)

3. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zoznámte sa s nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi , len tak predídete možným poruchám , poškodenie produktu alebo úrazom .

- ☼ Uistite sa , že menovité napätie na typovom štítku produktu zodpovedá úrovni napätia vašej domácej napájacej siete .
- ☼ Zariadenie nesmú obsluhovať osoby s obmedzenými fyzickými , zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami , s výnimkou prípadov, keď na ich bezpečnosť dohliada kvalifikovaná osoba alebo sú zodpovednou osobou riadne poučené , ako zariadenie obsluhovať .
- ☼ Obalový materiál uchovávajúte mimo dosahu detí . Hrozí riziko udusenía .
- ☼ Zamedzte prístupu detí a zvierat k podpaľovačom ik samotnému grilu ! Hrozí riziko vzniku popálenín ! Podpaľovač nie je hračka .
- ☼ Nikdy nenechávajte zapnutý podpaľovač a rozpálený gril bez dozoru .
- ☼ Produkt používajte výhradne vo vonkajšom prostredí .
- ☼ Pozor , vykurovacie teleso podpaľovače sa počas prevádzky silno zahrieva . Horúce zostáva aj niekoľko minút po vypnutí . Podpaľovač držte výhradne za rukoväť !
- ☼ Uchovávajúte podpaľovač mimo dosahu horľavých látok a kvapalín .
- ☼ Pri použití elektrického podpaľovače nepoužívajte žiadny ďalší (kvapalný) podpaľovač .
- ☼ Vypnite podpaľovač cca 10 - 15 minút po tom , čo drevené brikety dostatočne tlejú .
- ☼ Podpaľovač grilu nikdy neumývajte v umývačke riadu .
- ☼ Nepoužívajte elektrický podpaľovač pre varenie vody . Nikdy podpaľovač neponárajte do vody ani iných tekutín ! Chráňte podpaľovač , napájací kábel a zástrčku pred pádom do vody či pred namočením . Nepoužívajte podpaľovač , ak prší alebo sneží , alebo ak je vlhký .
- ☼ Ak vám podpaľovač spadol do vody , okamžite ho odpojte od napájania .
- ☼ Pri použití podpaľovače sa uistite , že napájací kábel nie je nikde pricvaknutý ani zauzľovaný a že sa nedotýka horúceho povrchu .
- ☼ Ďalej sa uistite , že o napájací kábel nemôže nikto zakopnúť .
- ☼ Odporúčame podpaľovač pripojiť do zásuvky s prúdovým chráničom s hodnotou zvyškového prúdu < 30 mA . Vo Švajčiarsku je použitie zásuvky s prúdovým chráničom povinné . Požiadajte o radu svojho elektroinštalátora .

- ✿ Ak sa chystáte podpaľovač vyčistiť , uložiť späť do krabice či ho nebudete nejakú dobu používať , nechajte ho najprv úplne vychladnúť .
- ✿ Pred vybratím zvyškov briekiet / popola z grilu je nechajte najprv úplne vychladnúť .
- ✿ Podpaľovač grilu vyčistíte po každom použití .
- ✿ Pri vyťahovaní kábla z napájacej siete nikdy neťahajte za kábel , ale iba za zástrčku . Podpaľovač je vypnutý iba v prípade , že je napájací kábel vytiahnutý zo zásuvky .
- ✿ Podpaľovač nepoužívajte , ak vlastné zariadenie , napájací kábel alebo zástrčka vykazujú viditeľné známky poškodenia . Odovzdajte zariadenie na opravu do špecializovaného servisu .
- ✿ Nesnažte sa produkt demontovať a vlastnými silami opravovať . Produkt neobsahuje žiadne komponenty , ktoré by ste mohli sami opraviť . V prípade otázok či problémov sa obráťte na zákaznícky servis .
- ✿ Vždy sa riadte bezpečnostnými pokynmi , uvedenými výrobcom daného grilu .

4. PREVÁDZKA

Účel použitia

- ✿ Produkt je určený na podpaľovanie dreveného uhlia a briekiet v griloch . Produkt je určený výhradne pre domáce použitie . Je zakázané ho využívať na komerčné účely . Používajte produkt výhradne na podpaľovanie dreveného uhlia ; nepoužívajte ho k podpaľovanie plynových či elektrických grilov . Používajte výrobok len v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode .
- ✿ Termín Správny účel použitia zahŕňa aj prevádzku produktu v súlade s návodom na použitie .
- ✿ Použitie produktu nad rámec stanovených parametrov (iný typ média , nadmerná použitá sila) alebo v prípade nepovolených úprav (rekonštrukcie , neoriginálne náhradné diely) môže viesť k vzniku závažných rizík a je považované za použitie produktu v rozpore so schváleným účelom použitia .

Použitie produktu

⚠ POZOR! Uistite sa, že je podpaľovač umiestnený v správnej polohe

- ✿ Umiestnite gril na stabilnú , vodorovnú a tepelne odolnú plochu . Pokryte dno grilu vrstvou dreveného uhlia alebo briekiet .
- ✿ Na túto vrstvu umiestnite výhrevné teleso (1) podpaľovače . Uistite sa , že sa rukoväť (3) podpaľovače nachádza mimo gril .
- ✿ Teraz na vykurovacie teleso podpaľovače naukladajte niekoľko kusov dreveného uhlia alebo briekiet do tvaru pyramídy .
- ✿ Znovu skontrolujte správnu pozíciu podpaľovače a napájacieho kábla .
- ✿ Pripojte podpaľovač k zásuvke napájacej siete , uzemnenej v súlade s miestnymi predpismi (230 V ~ 50 Hz) .

- ☼ V závislosti na kvalite a množstve by malo použité drevené uhlie začať tlieť po cca 10 - 15 minútach . Potom podpaľovač odpojte od napájania . Uchopte podpaľovač za rukoväť a opatrne ho zložte z grilu .
- ⚠ **POZOR!** Predtým, než podpaľovač vytiahnete z tlejúceho dreveného uhlia alebo brikiet, ho odpojte od napájania.
- ⚠ **POZOR!** Podpaľovač je horúci ! Podpaľovač uchopte výhradne za rukoväť (3) !
- ⚠ **POZOR!** Ak podpaľovač práve nepoužívate, uložte ho do stojana.
- ☼ Položte podpaľovač podľa celkového pohľadu na strane III na podperu (2) a nechajte ho úplne vychladnúť . Podperu umiestnite na dostatočne veľkú , vodorovnú a tepelne odolnú plochu. Uistite sa , že sa o podpaľovač nemôže nikto spáliť a že nemôže dôjsť k vznieteniu žiadnych predmetov .
- ☼ Rozmiestnite vhodným nástrojom tlejúce uhlie po celom grilu .

Čistenie a skladovanie

- ☼ Ak sa chystáte podpaľovač vyčistiť , uložte späť do krabice či ho nebudete nejakú dobu používať , nechajte ho najprv úplne vychladnúť .
- ☼ Pri čistení podpaľovače nepoužívajte žiadne agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky .
- ☼ Podpaľovač čistite iba vlhkou handričkou , popr . kefou .
- ☼ Podpaľovač skladujte na suchom mieste , ktoré je dostatočne chránené pred prachom , nečistotami a extrémnymi teplotami .
- ☼ Uchovávajte podpaľovač mimo dosahu detí .

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie :	230 V 50 Hz
Menovitý výkon :	800 W
Dĺžka napájacieho kábla :	1 m
Vykurovací had :	1,50 m
Trieda ochrany :	I
Rozmery podpaľovače grilov :	50 x 19,2 cm
Hmotnosť podpaľovače grilov :	Cca 0,45 kg
Rozmery podpery :	19 x 15 x 6,3 cm

Používateľská príručka – jazyková mutácia.

6. VYHLÁSENIE O ZHODE

Produkt / Názov :

ELEKTRICKÝ podpaľovače grilov NA DREVENÉ UHLIE / Fieldmann

Typ / Model : FZG 9001-E 230V/50Hz/800W

Produkt spĺňa základné požiadavky nasledujúcich európskych smerníc :

- ☼ Smernice č 2006/95/ES týkajúce sa elektrických zariadení určených pre používanie v rámci určitých limitov napätia (nízke napätie)
- ☼ Smernice č 2004/108/ES týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)
- ☼ Smernice č 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) vrátane dodatkov .

Certifikácia CE:.....14

Spoločnosti FAST PLUS , a.s. je oprávnená konať v mene výrobcu .

Výrobca :

FAST ČR a.s.

Černokostelecká 2111 , 100 00 Praha 10

DIČ : CZ26726548

V Prahe , 23. decembra 2013

Meno : Zdeněk Pech

predseda predstavenstva

FAST FAST ČR, a.s. ®
 Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
 IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
 DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110



Podpis a pečiatka :

7. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.