

# BaByliss<sup>®</sup> for men

WTECH™



## X-10


tondeuse multiusage  
cheveux, visage  
et corps  
multi-purpose  
trimmer - hair, face  
and body

Made in China



E837E

Návod na obsluhu


obr. 1




obr. 2




obr. 3



obr. 4



obr. 5



## **E837E**

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!

### **VLASTNOSTI VÝROBKU**

1. Čepele 32 mm: Mobilný nôž - W-Tech: materiál CMS (chrommolybdén-nerez) / Pevný nôž: nerezová oceľ
2. 2 strihacie nadstavce (2-14 mm a 3-15 mm) na vlasy a briadku
3. 1 presný nadstavec so 6 pozíciami (od 0,5 do 3 mm) na veľmi krátke strihy
4. Holiaca hlava špeciálne na telo + nadstavec na strihanie 3 mm rýchle a rovnomerné holenie všetkých častí tela
4. Holiaca hlava 18 mm špeciálne na tvár
5. Presná britva 7 mm na vytvorenie presných kontúr a originálnych motívov
6. Príslušenstvo pre nos/uši, na odstránenie nežiaducich chĺpkov na nose a na ušiach
7. Vypínač I/O
8. Svetelná kontrolka napätia
9. Kefka na čistenie
10. Podstavec pre nabíjanie a uloženie

### **NI-MH TOHTO PRÍSTROJA**

Na dosiahnutie a zachovanie čo najvyššej autonómie batérií nechajte prístroj pred prvým použitím nabíjať 16 hodín a potom približne raz za 3 mesiace. Plná autonómia prístroja bude dosiahnutá až po 3 kompletných cykloch nabíjania.

### **NABÍJANIE STROJČEKA**

1. Prístroj a všetko príslušenstvo zložte z podstavca a podstavec otočte. Otočte bezpečnostný ventil, vložte zástrčku do daného otvoru, pevne zatlačte a ventil zatvorte. Šnúru umiestnite do príslušnej drážky. Opäť umiestnite podstavec na miesto a zapojte adaptér. (Obr. 1)
2. Umiestnite strojček (v režime OFF ) do podstavca a skontrolujte, či svieti svetelná kontrolka nabíjania.
3. Úplné nabitie umožňuje (16 hodín) používať zastrihávač 40 minút.
4. Pred prvým použitím nechajte zastrihávač nabíjať 16 hodín.
5. Doba následných nabíjaní je tiež 16 hodín.

## **POUŽITIE NA SIETĽ**

Ak chcete používať strojček so zapojením do siete, zasuňte zástrčku priamo do prístroja.

Vypnutý strojček zapojte do siete a nastavte do polohy ON (ak je batéria veľmi slabá nabitá, vyčkajte asi 1 minútu).

**DÔLEŽITÉ !** Použite výhradne adaptér dodávaný so strihacím strojčekom.

## **VODEODOLNÝ**

Pre väčšie pohodlie pri používaní je strihací strojček E837E vodeodolný. Je možné ho použiť aj v sprche a má ľahkú údržbu, ktorá vám zaručí maximálnu hygienu.

**UPOZORNENIE:** Kábel musí byť odpojený od držadla pred použitím prístroja v sprche.

## **NALOŽENIE A ZLOŽENIE PRÍSLUŠENSTVA**

Skôr, ako budete meniť strihacie hlavy a príslušenstvo, skontrolujte, či je prístroj vypnutý. Pri nakladaní hlavy zasuňte dolnú časť príslušenstva na prístroj a hlavu zasuňte, pokým nebudete počuť zacvaknutie. Pri skladaní hlavy držte prístroj za rukoväť v jednej ruke a druhou rukou zatlačte smerom hore a zložte hlavu. (Obr. 2) Pre vybratie strihacieho nastavca zvlášť určeného pre telo zatlačte na strane smerom hore (Obr. 3)

## **POUŽITIE STRIHACÍCH NADSTAVCOV**

Strihací nastavec je veľmi praktický. Zaručuje pravidelnú výšku strihu.

**DÔLEŽITÉ:** Nastavec vždy naložte PRED zapnutím strojčeka. Pri výmene nastavca strojček vypnite.

Výška strihu vášho strojčeka E837E sa upraví manuálne. Na zvýšenie výšky strihu posuňte strihací nastavec smerom hore. Pre jeho zmenšenie zatlačte nastavec smerom dolu. Zvolená výška sa zobrazí na zadnej časti prístroja.

## ÚDRŽBA

Po každom použití strihací nadstavec vyberte.

Pravidelná údržba čepelí zastrihávacieho strojčeka zaisťuje jeho optimálnu funkciu.

### Odnímateľné čepele

Čepele zastrihávacieho strojčeka BaByliss je možné ľahko odmontovať, čo uľahčuje ich čistenie. Skontrolujte, či je strojček vypnutý. Zastrihávač pridriavajte čepeľami smerom hore. Uvoľnite ich zatlačením na špičku čepeľí. (Obr. 4)

Čepele vyčistite pomocou kefy, aby sa odstránili zvyšky vlasov.

### Samomazacie čepele

Čepele vášho holiaceho strojčeka sú vybavené vankúšikom so zásobníkom, ktorý po každom použití uvoľňuje potrebné množstvo oleja pre správnu funkciu holiaceho strojčeka. Odporúča sa ale pravidelne ho plniť vždy, keď poklesne účinnosť strojčeka.

Zložte čepele podľa návodu vyššie.

Naneste niekoľko kvapiek oleja BaByliss na vankúšik (Obr. 5).

Naložte opäť čepele na holiaci strojček. Olej BaByliss bol namiešaný špeciálne pre holiaci strojček, nevyparuje sa a nespomaľuje čepele.

Je možné zakúpiť náhradné čepele, pre prípad, že by sa pôvodné opotrebovali alebo poškodili.

### Upozornenie:

Tento spotrebi môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými i mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebi a bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

Udržba a údržba vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebi a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Deti sa so spotrebiom nesmú hrať.

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### **Pre právnické osoby v Európskej únii**

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### **Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.  
Na pántoch 18  
831 06 Bratislava