

# BaByliss® PARIS




  
BABYLIS  
DIAMOND  
CERAMIC

ref. ST389E

I - PRO 235 XL INTENSE PROTECT

UN SEUL PASSAGE - ONE STROKE ONLY

**Návod na obsluhu**



## I-PRO 235 XL INTENSE PROTECT BaByliss Diamond Ceramic - ST389E

---

*Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny.*

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. BaByliss Diamond Ceramic je keramický povlak s vysokou hustotou pre profesionálne použitie. Jeho výborné schopnosti z hľadiska sklzu a prenosu tepla dodávajú vlasom jemnosť, lesk a chráni ich. Zariadenie ST389E má nasledujúce technické charakteristiky:

- Profesionálne keramické doštičky BaByliss Diamond Ceramic: 35 mm x 120 mm (1)
- Tlačidlo ON/OFF - Automatické zastavenie (2)
- Tlačidlo „Intenzívne“ (Intense): 2 polohy (3)
- Tlačidlo „Ochrana“ (Protect): 4 polohy (4)
- Otočný kábel (5)
- Odnímateľný rozčesávací hrebeň (6)
- Plávajúce doštičky: uľahčujú sklz a manipuláciu so žehličkou, pretože vyvíjajú stály tlak na vlasy, bez toho, aby ich poškodzovali (7)
- Nastaviteľná teplota na LED displeji: 6 úrovní (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- Technológia i-Temperature Technologie - Okamžité zohriatie - Dokonale stabilná teplota
- Funkcia Ionic: Záporné ióny sú rozptýlené na vlasoch vo chvíli vyhladzovania, aby došlo k zníženiu kučeravenia a statickej elektriny.
- Wet & Dry : funkcia určená špeciálne na žehlenie suchých alebo vlhkých vlasov
- Mechanizmus blokovania doštičiek umožňuje optimálnu ochranu a uloženie zariadenia po použití.
- Izolačná podložka odolná voči teplu

### POUŽITIE

---

**Narovnávanie:** Pripojte zariadenie do elektrickej siete, zapnite ho a nechajte zohriať. Prednastavená teplota je 200°C. Po dosiahnutí potrebnej teploty prestane blikať červený indikátor.

Pre šetrné narovnanie vlasov, stlačte jedenkrát tlačidlo „Protect“ a žehlička sa zohreje na 180°C; dvakrát stlačte toto tlačidlo a žehlička sa zohreje na 160°C; stlačte ho trikrát a žehlička sa zohreje na 140°C; po štyroch stlačeniach sa žehlička zohreje na 200°C. Po opätovnom stlačení tlačidla sa teplota žehličky vráti na 180°C.

Pre intenzívne narovnanie vlasov, stlačte jedenkrát tlačidlo „Intense“ a žehlička sa zohreje na 220°C, po dvojnásobnom stlačení tohto tlačidla sa žehlička zohreje na 235°C. Po opätovnom stlačení tlačidla sa teplota žehličky vráti na 220°C.

Vlasy dôkladne rozčešte a oddelte ich. Začnite na najnižšie položených prameňoch. Uchopte prameň so šírkou približne 5 cm a umiestnite ho medzi 2 výhrevné platničky pri korienkoch. Dbajte na to, aby ste sa rukami nedotýkali platničiek. Kliešte zatvorte, stlačte tak, aby prameň vlasov zostal medzi platničkami a pomaly potiahnite od korienkov smerom ku končekom vlasov. Ak je to potrebné, opakujte postup niekoľkokrát za sebou. Nechajte vlasy vychladnúť a dotvarujte ich hrebeňom. Po použití, zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete. Pred uložením ho nechajte vychladnúť.

**Tvarovanie:** Pri tvarovaní vlasov končkami smerom dovnútra, postupujte tak, ako je uvedené vyššie a natočte zariadenie smerom dovnútra (ako pri práci s bežnou kefkou). Podržte v danej polohe niekoľko sekúnd a potom uvoľnite. Pri tvarovaní končekov smerom von postupujte podobne, avšak opačným smerom.

### **Poznámky :**

- Pri prvom použití sa môže stať, že sa uvoľní trochu dymu a špecifický zápach: je to úplne bežné a pri ďalšom použití tento jav zmizne.  
Poznámka! Pri narovnávaní môžete pozorovať paru. Nemusíte sa však znepokojovať, môže dochádzať k vyparovaniu kožného mazu, zvyškov vlasových prípravkov (vlasovej starostlivosti, laku na vlasy, atď.) alebo zvyškovej vody, ktorá sa vyparuje z vašich vlasov.
- Pri prvom použití vždy zvolte nižšiu teplotu.
- Pre optimálnu ochranu vlasov, je možné používať ochranný sprej proti teplu.
- Ak nie je žehlenie dost' účinné, pritlačte doštičky na prameň vlasov silnejšie a zariadením pohybujte pomalšie.

Teplota	Typ vlasov
140°C zelený indikátor 160°C zelený indikátor	Jemné, odfarbené a/alebo citlivé vlasy
160°C zelený indikátor 180°C žltý indikátor	Normálne, farbené a/alebo ondulované vlasy
200°C oranžový indikátor 220°C červený indikátor 235°C červený indikátor	Husté a/alebo kučeravé vlasy

## ÚDRŽBA

- Zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Očistite doštičky pomocou jemnej navlhčenej tkaniny bez saponátu, aby bola zachovaná ich optimálna kvalita. Doštičky nezoškrabávajte.
- Pri uložení klieští dbajte na to, aby boli doštičky pri sebe. Tak sú chránené.

### Upozornenie:

Tento spotrebi môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými i mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebi a bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Udržba a údržba vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebi a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebiom nesmú hrať.





## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### **Pre právnické osoby v Európskej únii**

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### **Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.