

BaByliss[®] MEN


Návod na obsluhu



Vyrobené v Číne

T831E - T140b

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
Francúzsko

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 05

ZASTRIHÁVAČ BRADY T831E

Pred použitím strojčka si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

Adaptér	CA43
---------	------

NABÍJANIE STROJČEKA

DÔLEŽITÉ! Používajte výhradne adaptér dodaný spolu so strojčekom.

1. Vložte zástrčku do strojčka a pripojte adaptér. Dbajte na to, aby bol zastrihávač vo vypnutej polohe. Pred prvým použitím nechajte strojček 16 h nabíjať.
2. Skontrolujte, či svieti indikátor nabíjania.
3. Pri stave úplného nabitia je možné používať strojček v bezdrôtovom režime v priebehu 60 minút.
4. Následné nabíjacie procesy po počiatočných 16 hodinách by mali byť 8 hodín.

Zastrihávač brady BaByliss je vybavený NiMH batériami.

Pred prvým použitím strojčka nabíjajte do úplného stavu v priebehu 16 hodín. Toto počiatočné nabitie zaisťuje optimálny výkon pre následné bezproblémové a rýchle zastrihávanie. Maximálnu kapacitu batéria dosiahnete až po troch cykloch nabitia a vybitia.

PRIPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

- Vypnite strojček.
- Pripojte adaptér k spodnej časti strojčka a pripojte ho do príslušnej elektrickej zásuvky.
- Ak je adaptér správne vložený do strojčka a pripojený do elektrickej siete, rozsvieti sa červený LED indikátor.
- Strojček je teraz pripravený na použitie.

POZNÁMKA: Strojček pripojený do elektrickej siete by ste nemali používať v priebehu viac ako 20 minút.

NÁSTAVEC NA ZASTRIHÁVANIE

DÔLEŽITÉ: Nástavec na zastrihávanie nasadte vždy PRED zapnutím strojčka; pred nasadením musí byť strojček v každom prípade vypnutý.

- Pri zložení nástavca na zastrihávanie nastavte najskôr maximálnu dĺžku zastrihávania (20 mm). Pri vypnutom strojčeku zložte najskôr jednu stranu nástavca a potom druhú (obr. 1).
- Pri opätovnom nasadení nástavca najskôr nastavte minimálnu dĺžku zastrihávania (1 mm). Pri vypnutom strojčeku zacvaknite najskôr jednu stranu a následne druhú (obr. 2).
- Na voľbu požadovanej dĺžky zastrihávania použite nastavovacie koliesko.

NÁVOD NA OBSLUHU

Zvoľte dĺžku zastrihávania otočením nastavovacieho kolieska.

Použite tlačidlo vypínania.

Dĺžku zastrihávania je možné kedykoľvek zmeniť.

Údržba

Optimálne prevádzkové podmienky zaistíte pravidelnou údržbou čepeľí a zberača chĺpkov.

Odnímateľné čepele

V záujme jednoduchšieho čistenia sú čepele zastrihávania zariadenia BaByliss odnímateľné. Najskôr strojček vypnite a potom zložte nástavec na zastrihávanie.

Pridržte zastrihávač tak, aby čepele smerovali hore a zložte ich stlačením príslušných bodov (obr. 3).

Opatrne čepele očistite od chĺpkov pomocou čistiacich štetcov.

Opláchnite čepele pod vodou bez toho, aby ponorili strojček.

Zberač chĺpkov

V záujme zaistenia správnej hygieny sa odporúča zberač chĺpkov pravidelne zložiť a vyčistiť:

Zberač vyberte vytiahnutím hornej časti (obr. 4).

Vyprázdenie zberača

Pri opätovnom nasadení zberača vložte spodnú časť zberača do príslušného otvoru a nakoniec zacvaknite hornú časť na svoje miesto (obr. 5).

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava